



**0554 8801 - Stazione di ricarica da tavolo
per batterie ricaricabili Testo 0515 1100 e 0515 1110**

Manuale di istruzioni



Indice

1	Sicurezza e ambiente	3
1.1	Su questo documento	3
1.2	Garantire la sicurezza	3
1.3	Tutela dell'ambiente	3
2	Descrizione delle funzionalità	4
2.1	Uso	4
2.2	Dati tecnici	4
3	Descrizione del prodotto	4
4	Utilizzare il prodotto	5
5	Cura e manutenzione del prodotto	5
6	Consigli e risoluzione dei problemi	5
6.1	Accessori e ricambi	5

1 Sicurezza e ambiente

1.1 Su questo documento

Uso

- Leggere attentamente il presente manuale per acquisire familiarità con il prodotto prima della sua messa in funzione. Leggere in particolare le avvertenze di sicurezza e quelle per prevenire lesioni personali e danni al prodotto.
- Conservare il presente manuale a portata di mano per consultarlo in caso di necessità.
- Consegnare il presente manuale ai successivi utenti del prodotto.

1.2 Garantire la sicurezza

- Non mettere in funzione il prodotto se il corpo, l'alimentatore o i cavi di alimentazione sono danneggiati.
- Utilizzare il prodotto solo in modo conforme e nell'ambito dei parametri specificati nei dati tecnici. Non esercitare forza sul prodotto.
- Usare il prodotto esclusivamente in ambienti chiusi e asciutti e proteggerlo da pioggia e umidità.
- Su questo prodotto possono essere svolti esclusivamente gli interventi di manutenzione e cura descritti nel presente documento. Attenersi alle procedure prescritte. Utilizzare solo ricambi originali Testo.
- Non conservare il prodotto insieme a solventi. Non usare prodotti essiccanti.

1.3 Tutela dell'ambiente

- Smaltire le batterie difettose / usate in conformità con le disposizioni di legge vigenti.
- Terminato il ciclo di vita del prodotto, smaltirlo nella raccolta differenziata per dispositivi elettrici / elettronici (secondo le norme vigenti) oppure restituirlo a Testo per lo smaltimento.



Reg. RAEE n.: DE 75334352

2 Descrizione delle funzionalità

2.1 Uso

La stazione di carica viene utilizzata per caricare le batterie ricaricabili Testo 0515 1100 e 0515 1110. È possibile caricare in parallelo fino a due batterie.

Per utilizzare la stazione di carica è necessario l'alimentatore 0554 1108. Quest'ultimo è incluso nella dotazione dello strumento di misura oppure può essere richiesto all'assistenza clienti Testo come accessorio separato.

2.2 Dati tecnici

Proprietà	Valore
Alloggiamento di ricarica / per batterie del tipo	2/0515 1100 e 0515 1110
Alimentazione	5 VDC / 2 A
Corrente di carica	1,5 ... 1,8 A per ciascuna batteria ricaricabile
Durata della ricarica	6 ... 7 h
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
Direttiva UE	2014/35/UE

3 Descrizione del prodotto



Elemento	Elemento
1 Alloggiamenti di ricarica	2 Tasto per sbloccare la batteria ricaricabile
3 LED di stato	4 Presa elettrica (sul retro)

4 Utilizzare il prodotto

- 1 | Collegare la stazione di carica all'alimentatore 0554 8808.
- 2 | Collegare l'alimentatore all'alimentazione, se necessario utilizzare l'adattatore fornito in dotazione.
- 3 | Infilare la batteria ricaricabile con i contatti rivolti verso il basso nell'alloggiamento di ricarica.
 - ▶ Viene avviata la procedura di ricarica.
 - ▶ Lo stato della ricarica viene visualizzato dai LED situati sotto agli alloggiamenti di ricarica:
 - Il LED verde lampeggia: la ricarica è in corso.
 - Il LED verde è acceso: batteria piena, ricarica completata.
 - Il LED rosso è acceso/lampeggia: errore (ad es. surriscaldamento, batteria difettosa), la batteria non può essere ricaricata. Si prega di contattare l'assistenza clienti Testo.
- 4 | Premere il tasto arancione situato a fianco dell'alloggiamento di ricarica per sbloccare la batteria.
- 5 | Rimuovere la batteria dall'alloggiamento di ricarica.

5 Cura e manutenzione del prodotto

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione e pulizia, sfilare sempre la spina dalla presa elettrica.

- Garantire la funzionalità del prodotto: mantenere puliti i contatti.
- Pulire il prodotto: strofinare il prodotto con un panno asciutto.

6 Consigli e risoluzione dei problemi

6.1 Accessori e ricambi

Descrizione	Codice
Alimentatore per termocamere Testo e stazioni di ricarica da tavolo	0554 1108
Batteria di ricambio	0554 8831



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
E-mail: info@testo.de
www.testo.com