

REMS Eskimo



deu	Betriebsanleitung	3
eng	Instruction Manual	5
fra	Notice d'utilisation	7
ita	Istruzioni d'uso	9
spa	Instrucciones de servicio	11
nld	Handleiding	13
swe	Bruksanvisning	15
nno	Bruksanvisning	17
dan	Brugsanvisning	19
fin	Käyttöohje	21
por	Manual de instruções	23
pol	Instrukcja obsługi	25
ces	Návod k použití	27
slk	Návod na obsluhu	29
hun	Kezelési utasítás	31
hrv	Upute za rad	33
srp	Uputstvo za rad	35
slv	Navodilo za uporabo	37
ron	Manual de utilizare	39
rus	Руководство по эксплуатации	41
ell	Οδηγίες χρήσης	43
tur	Kullanım kılavuzu	45
bul	Ръководство за експлоатация	47
lit	Naudojimo instrukcija	50
lav	Lietošanas instrukcija	52
est	Kasutusjuhend	54

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen
Deutschland
Telefon +49 7151 1707-0
www.rems.de
support@rems.de





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Originalbetriebsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Vor Inbetriebnahme lesen!

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut und betriebssicher. Dennoch können bei unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für den Benutzer oder Dritte bzw. Sachbeschädigungen entstehen. Deshalb Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Gerät nur bestimmungsgemäß und unter Beachtung der allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften verwenden

A) Arbeitsplatz

- Arbeitsplatz in Ordnung halten. Unordnung birgt Unfallgefahr.
- Vermeiden Sie gefährliche Umgebungseinflüsse (z.B. brennbare Flüssigkeiten oder Gase).
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Geräts fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung am Arbeitsplatz.
- Auf gute Standposition während des Arbeitens achten.
- Jegliche eigenmächtige Veränderung am Gerät ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
- Verschlossene Teile umgehend auswechseln.
- Lassen Sie REMS Eskimo niemals unbeaufsichtigt laufen.

B) Sicherheit von Personen

- Nur unviersenes Personal einsetzen. Jugendliche dürfen Gerät nur betreiben, wenn sie über 16 Jahre alt sind, dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist und sie unter Aufsicht eines Fachkundigen gestellt sind.
- Enganliegende Arbeitskleidung tragen, lose hängende Haare schützen, Schmuckstücke und ähnliches ablegen.
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Schutzbrille, Handschuhe).
- Zur persönlichen Sicherheit, zur Sicherung der bestimmungsgemäßen Funktion des Gerätes, und zur Erhaltung des Gewährleistungsanspruches nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden.

Spezielle Sicherheitshinweise im Umgang mit Kohlendioxid CO₂

Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und das Sicherheitsdatenblatt des CO₂-Herstellers sowie für den Einsatzort geltende nationale Sicherheitsbestimmungen, Regeln und Vorschriften.

⚠️ WARNUNG

- Das Einatmen von CO₂ in konzentrierter Form ist für den Menschen gefährlich. Deshalb darf CO₂ nicht in größerer Konzentration in der Atemluft enthalten sein. **Es droht Erstickungsgefahr!!!**
- Sollte aus einer CO₂-Anlage oder einem defektem Sicherheitsventil CO₂ austreten, so muss dieses sofort ins Freie abgeleitet werden. Tiefer gelegene Räume (Gruben, Schächte, Keller) sind sofort zu verlassen.
- Nur in gut belüfteter Umgebung arbeiten. CO₂ ist ungiftig und nicht brennbar, jedoch schwerer als Luft. Es sammelt sich deshalb bei nicht ausreichender Belüftung am Boden an und verdrängt die Luft. **Erstickungsgefahr!**

⚠️ WARNUNG

- Arbeiten mit offener Flamme dürfen im Bereich bis zu 60 cm von der Einfrierstelle nicht erfolgen.
- Nicht mit Werkzeugen gegen eingefrorene Manschetten schlagen (Bruchgefahr).
- Andere Personen, insbesondere Kinder, auch Tiere fernhalten! Trockeneis ruft bei Berührung mit der Haut Verbrennungen hervor. Nach Arbeitsende das rückständige Trockeneis aus den Manschetten nicht unachtsam wegwerfen, sondern z.B. in den Müllheimer geben.

⚠️ WARNUNG

Umgang mit CO₂-Flaschen

- Das nicht autorisierte Umfüllen von CO₂ aus einer Gasflasche in eine andere ist sicherheitstechnisch sehr riskant und sollte unbedingt von entsprechend ausgebildetem Personal eines autorisierten Füllbetriebes durchgeführt werden.
- CO₂-Flaschenventile haben häufig eine Überdrucksicherung in Form einer Berstscheibe, die mit einer Überwurfmutter am Ventil befestigt ist. An dieser Einrichtung darf in **keiner** Weise manipuliert werden, um ungewolltes und gefährliches Ausströmen von CO₂ zu vermeiden.
- CO₂-Schnee kann in mehrfacher Hinsicht gefährlich werden. Wenn der austretende Strahl die menschliche Haut trifft, besteht die Gefahr der Kaltverbrennung.
- CO₂-Steigrohrflaschen werden durch den Füllbetrieb eindeutig als solche gekennzeichnet und haben ein **rotes** Ventilhandrad.
- Gasflaschen müssen zum Transport, zur Lagerung und zur Gasentnahme gegen Umfallen gesichert werden.
- Zur Gasentnahme muss die Gasflasche aus dem Fahrzeug herausgenommen werden.
- Bei Verwendung von Gasflaschen mit Schutzkappe, muss die Schutzkappe nach der Gasentnahme, zur Lagerung und zum Transport vorschriftsmäßig an der Gasflasche montiert werden.

Entnahme aus CO₂-Steigrohrflaschen

- Das CO₂ muss der CO₂-Flasche flüssig entnommen werden, um CO₂-Schnee (Trockeneis) zu erzeugen. Deshalb nur CO₂-Flaschen mit Steigrohr verwenden. Keinen Druckminderer an der Flasche anschließen. Flasche senkrecht stellen, gegen Umfallen sichern.
- Die CO₂-Flasche kann aus technischen Gründen nie vollständig entleert werden. Niemals an Düsen, Manschetten oder Ventilen, auch Flaschenventilen, manipulieren.

⚠️ WARNUNG

- Die Entnahmeeinrichtung muss dementsprechend druckfest und für flüssiges CO₂ geeignet sein. Es wäre z.B. **lebensgefährlich**, wenn eine CO₂-Steigrohrflasche mit oder ohne Druckminderer an ein Bierfass angeschlossen würde. Das Bierfass könnte dem Druck der verdampfenden CO₂-Flüssigkeit keinesfalls standhalten und würde bersten.
- Ein vereistes Flaschenventil lässt sich eventuell nicht mehr sicher schließen. Aus Sicherheitsgründen muss solange gewartet werden, bis das Ventil wieder aufgetaut ist. Es darf auf keinen Fall eine Schutzkappe montiert werden, weil diese durch Trockeneis- bzw. Schneebildung unter Druck geraten kann und beim Handling eine hohe Verletzungsgefahr besteht.

⚠️ WARNUNG

Transport von CO₂-Gasflaschen

- Das Transportieren von Druckgasflaschen sollte nur mit Flaschenkarren, bei kleinen Behältern in geeigneten Trägern oder in der Flaschenpalette erfolgen. Druckgasflaschen nicht am Ventilschutz (z.B. Schutzkappe oder Cage) mit einem Kran transportieren. Die Ventilschutzeinrichtungen sind ausschließlich zum Schutz des Ventils geeignet und dürfen nicht zum Anheben mit einem Kran oder Anschlagmitteln (z.B. Ketten) verwendet werden.
- Das Anheben und Tragen der Gasflasche am Flaschenventil bzw. an angebrachten Armaturen ist unzulässig.
- Beim Transport von Gasflaschen in einem geschlossenen Fahrzeug, ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten.

Lagern von CO₂-Gasflaschen

- Vor dem Entleeren von Druckgasflaschen ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.
- Zum Entleeren angeschlossene Druckgasflaschen sind immer gegen Umfallen zu sichern.
- Bevor Druckgasbehälter angeschlossen werden, muss sichergestellt sein, dass ein Rückströmen vom Leitungssystem in die Druckgasflaschen nicht möglich ist.
- Das Lagern von Gasflaschen ist nur in gut belüfteten Bereichen zulässig.
- Der Verbleib von Gasflaschen in einem geschlossenen, unbelüfteten Fahrzeug ist unzulässig.

Symbolerklärung

⚠️ WARNUNG

Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die bei Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen (irreversibel) zur Folge haben könnte.



Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen



Augenschutz benutzen



Umweltfreundliche Entsorgung

1. Technische Daten

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠️ WARNUNG

REMS Eskimo ist bestimmt zum Einfrieren von nicht entleerten Rohrleitungen mit Kältemittel Kohlendioxid (CO₂). Alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgemäß und daher nicht zulässig.

1.1. Lieferumfang

Rohr-Einfriergerät, je 2 St. Einfriermanschetten Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 Größen), Flaschenanschluss mit T-Verteiler, Verschlussmutter, 2 Griffstücke mit Injektor, 2 Hochdruckschläuche, Betriebsanleitung, Kunststoffkoffer

1.2. Arbeitsbereich

Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm Der Eispropfen im Rohr widersteht einem Druck von ca. 500 bar.

1.3. Kältemittel

Kohlendioxid (CO₂), zu beziehen im Handel in Flaschen verschiedener Größen. Möglichst große Flaschen wählen.

1.4. Lärminformation

Arbeitsplatzbezogener Emissionswert

75 dB(A)

2. Inbetriebnahme

Versiegelung vom Ventil der CO₂-Flasche entfernen. Flaschenanschluss mit T-Verteiler am Flaschenventil anschrauben (Rechtsgewinde). Hochdruckschläuche am T-Verteiler anschrauben. Griffstücke mit Injektordüse an Hochdruckschläuche anschrauben (Fig. 1). Der Rohrgröße entsprechende Manschetten auswählen, am Rohr anlegen und Klemmschrauben gleichmäßig, aber nicht

zu fest anziehen (Fig. 2). Jeweils Griffstücke mit Injektordüse bei drehender Bewegung bis zum Anschlag in die Bohrung der Manschette eindrücken (Fig. 3).

Wird nur mit einer Manschette gearbeitet, muss die freie Seite am T-Verteiler mit der Verschlussmutter geschlossen werden. Wird eine 3. oder weitere Einfrierstelle benötigt, werden am T-Verteiler weitere T-Verteiler (Zubehör) angeschlossen.

3. Betrieb



Augenschutz benutzen



CO₂ verdrängt Luft! REMS Eskimo nicht in tiefer gelegenen Räumen (Gruben, Schächte, Keller) verwenden. Erstickungsgefahr!

Das Wasser (oder sonstige Flüssigkeit) im Rohr kann nur eingefroren werden, wenn keine Strömung stattfindet, d.h. Pumpen sind abzuschalten, eine Wasserentnahme ist zu verhindern. Wasser vor dem Einfrieren auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Flaschenventil ganz öffnen. Die Zufuhr der erforderlichen Menge CO₂ regelt sich automatisch. Das flüssige CO₂ entspannt sich am Injektor und bildet Trockeneis mit einer Temperatur von -79°C und friert somit das Wasser im Rohr ein. Nach einer gewissen Zeit bildet sich am Rohr im Bereich der Manschetten Reif. Tritt diese Reifbildung nach den in der Tabelle genannten Zeiten nicht ein, so lässt dies auf Wasserströmung in der Leitung schließen (Pumpen abschalten, Wasserentnahme verhindern!) oder das Wasser ist zu warm. Während der Arbeit muss die Zufuhr des CO₂ aufrechterhalten bleiben, und es muss ständig CO₂ zwischen Rohr und Manschette austreten (Druckausgleich). Sicherheitshalber immer Reserveflasche mit CO₂ bereithalten.

Die CO₂-Menge in der Flasche ist nur durch Gewichtskontrolle feststellbar.

Der Flaschenwechsel während der Arbeit darf 7 Minuten nicht überdauern, da sonst der Eispropfen zu schmelzen beginnt.

Nach Beendigung der Arbeit Flaschenventil schließen und warten bis der Druck in den Hochdruckschlüpfen abgebaut ist. Hochdruckschlüpfen entfernen.

Nach völligem Abtauen Griffstücke mit Injektordüse vorsichtig aus den Manschetten herausdrehen und Manschetten abnehmen.

4. Einfrierzeiten

Die in der Tabelle angegebenen Einfrierzeiten und CO₂-Verbräuche sind Anhaltswerte und gelten bei einer Wassertemperatur von ca. 20°C. Bei höheren Wassertemperaturen ändern sich die Zeiten und Verbräuche entsprechend. Zum Einfrieren von Kunststoffrohren muss je nach Werkstoff mit teilweise wesentlich höheren Werten gerechnet werden.

Tabelle:

Manschettengröße	Material	Einfrierzeit	CO ₂ -Verbrauch	Anzahl Einfrierungen je Manschette bei 10 kg Flasche*
1/8"/10/12 mm	Stahl Kupfer	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	Stahl Kupfer	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	Stahl Kupfer	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	Stahl Kupfer	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	Stahl Kupfer	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	Stahl Kupfer	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	Stahl Kupfer	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	Stahl	16 min	1050 g	10
54 mm	Kupfer	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	Stahl	29 min	1900 g	5

*Arbeitszeit ist nicht berücksichtigt

5. Verhalten bei Störungen

Störung: Es tritt keine Reifbildung am Rohr auf.

Ursache:

- Einfrierzeit noch zu kurz
- Nicht abgeschaltete Pumpen, Wasserentnahme
- CO₂-Flasche leer oder Flaschenventil nicht geöffnet
- Vordrossel (Loch) im Flaschenanschluss mit T-Verteiler verstopft
- Filter vor Injektordüse verstopft

Abhilfe:

- Einfrierzeiten nach Tabelle beachten.
- Pumpen abschalten. Wasserentnahme abstellen.
- CO₂-Flasche wechseln oder Flaschenventil öffnen.
- Verstopfung beseitigen.
- Injektordüse abschrauben, Filter vorsichtig von hinten durch das Griffstück durchstoßen, Filter reinigen (ausblasen).

6. Entsorgung

REMS Eskimo darf nach Nutzungsende nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.

7. Hersteller-Garantie

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate nach Übergabe des Neuproduktes an den Erstverwender. Der Zeitpunkt der Übergabe ist durch die Einsendung der Original-Kaufunterlagen nachzuweisen, welche die Angaben des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten müssen. Alle innerhalb der Garantiezeit auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, werden kostenlos beseitigt. Durch die Mängelbeseitigung wird die Garantiezeit für das Produkt weder verlängert noch erneuert. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder Missbrauch, Missachtung von Betriebsvorschriften, ungeeignete Betriebsmittel, übermäßige Beanspruchung, zweckfremde Verwendung, eigene oder fremde Eingriffe oder andere Gründe, die REMS nicht zu vertreten hat, zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen dürfen nur von einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt erbracht werden. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn das Produkt ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem Zustand bei einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt eingereicht wird. Ersetzte Produkte und Teile gehen in das Eigentum von REMS über.

Die Kosten für die Hin- und Rückfracht trägt der Verwender.

Eine Aufstellung der REMS Vertrags-Kundendienstwerkstätten ist im Internet unter www.rems.de abrufbar. Für dort nicht aufgeführte Länder ist das Produkt einzureichen im SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Die gesetzlichen Rechte des Verwenders, insbeson-

dere seine Gewährleistungsansprüche bei Mängeln gegenüber dem Verkäufer sowie Ansprüche aufgrund vorsätzlicher Pflichtverletzung und produkthaftungsrechtliche Ansprüche, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Verweisungsvorschriften des deutschen Internationalen Privatrechts sowie unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenaufkauf (CISG). Garantiegeber dieser weltweit gültigen Herstellergarantie ist die REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. REMS Vertrags-Kundendienstwerkstätten

Firmeneigene Fachwerkstatt für Reparaturen:

SERVICE-CENTER
Neue Rommelshauser Straße 4
71332 Waiblingen
Deutschland
Telefon (07151) 56808-60

Wir holen Ihre Maschinen und Werkzeuge bei Ihnen ab!

Nutzen Sie in der Bundesrepublik Deutschland unseren Abhol- und Bringservice. Einfach anrufen unter Telefon (07151) 56808-60, oder Download des Abholauftrages unter www.rems.de → Kontakt → Kundendienstwerkstätten → Abholauftrag. Im Garantiefall ist dieser Service kostenlos.

Oder wenden Sie sich an eine andere autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe.

9. Teileverzeichnisse

Teileverzeichnisse siehe www.rems.de → Downloads → Teileverzeichnisse.

Translation of the Original Instruction Manual

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

Read before use!

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the instruction manual.

The device has been built and operates safely in accordance with the state of the art and the recognised rules of safety. Nevertheless dangers for the user or third parties or material damage may arise from improper use or use not for the intended purpose. Therefore read and follow the safety instructions!

Keep all safety rules and instructions for the future.

Only use the device for the intended purpose and under observance of the general safety and accident prevention regulations.

A) Work place

- Keep the work place tidy. Untidiness can cause accidents.
- Avoid dangerous ambient influences (e.g. inflammable liquids or gases).
- Keep children and other persons away when using the device. Distractions can lead to you losing control of the tool.
- Make sure that the work place is well lit.
- Make sure you are standing safely during work.
- All unauthorised modifications to the device are prohibited for safety reasons.
- Change worn parts immediately.
- Never let REMS Eskimo operate unattended.

B) Safety of persons

- Only employ trained personnel. Youths may only operate the device if they are over 16 years of age, it is essential to achieve their training goal and they are supervised by a specialist.
- Wear tightly fitting clothing, tie loosely hanging hair, take off jewellery and similar.
- Use personal safety equipment (protective glasses, gloves).
- Only use genuine accessories and spare parts for your own safety, to assure proper functioning of the device and to uphold your warranty rights.

Special safety instructions for handling carbon dioxide CO₂

Observe and follow the safety instructions and safety data sheet of the CO₂ manufacturer as well as the valid national safety conditions, rules and regulations for the place of application.

⚠ WARNING

- Inhalation of CO₂ in concentrated form is dangerous to the health. Therefore the breathing air may not contain greater concentrations of CO₂. **There is danger of suffocation!!!**
- If a CO₂ system or a defective safety valve leaks CO₂, this must be allowed to escape into the outside air immediately. Submerged rooms (pits, shafts, basements) must be evacuated immediately.
- Only work in a well aired environment. CO₂ is non-toxic and non-flammable but heavier than air. It therefore gathers near the floor and displaces the air if there is no adequate ventilation. **Danger of suffocation!**

⚠ WARNING

- Work with naked flames may not be carried out closer than 60 cm from the freezing point.
- Do not hit freezed collars with tools (danger of breakage).
- Keep other persons and especially children, also animals away. Dry ice causes burns in contact with the skin. Do not dispose of residue ice from collars carelessly at the end of work but throw it in the waste bin.

⚠ WARNING

Handling CO₂ cylinders

- Unauthorised refilling of CO₂ from one gas cylinder into another is a high safety risk and must be performed by appropriately trained staff of an authorised filling company.
- CO₂ cylinder valves frequently have overpressure protection in the form of a rupture disc which is fixed to the valve by a union nut. This device may **never** be manipulated in any way to avoid unwanted and dangerous escaping of CO₂.
- CO₂ ice can be dangerous in many ways. There is a danger of cold burns if the emerging jet comes into contact with the human skin.
- CO₂ cylinders with dip tubes are clearly labelled as such by the filling company and have a **red** valve hand wheel.
- Gas cylinders must be secured against falling over during transport, storage and drawing off gas.
- The gas cylinder must be removed from the vehicle before drawing off gas.
- When using gas cylinders with a protective cap, the protective cap must be properly refitted to the gas cylinder for transport and storage after drawing off gas.

Drawing from CO₂ cylinders with dip tubes

- CO₂ must be drawn from the CO₂ cylinder in a liquid state in order to produce CO₂ ice (dry ice). Therefore only use CO₂ cylinders with a dip tube. Do not attach a pressure regulator to the cylinder. Keep the cylinder in a secure, upright position.
- Due to technical reasons the CO₂ cylinder can never be fully emptied. Never manipulate nozzles, collars or valves including cylinder valves.

⚠ WARNING

- The drawing device must therefore be pressure-proof and suitable for liquid CO₂. For example, it could be **fatal** to connect a CO₂ cylinder with dip tube without or without pressure regulator to a beer barrel. The beer barrel might not be able to withstand the evaporating CO₂ liquid and would burst.
- A frozen cylinder valve could prevent it from being closed. For safety reasons, you must wait until the valve has thawed. A protective cap may on no account be screwed on because this could build up pressure due to formation of dry ice or snow and cause a high injury risk during handling.

⚠ WARNING

Transport of CO₂ gas cylinders

- Pressurised gas cylinders should only be transported with cylinder trolleys or in case of small cylinders in suitable carriers or in the cylinder pallet. Do not hang pressurised gas cylinders to a crane by the valve protection (e.g. protective cap or cage) for transport. The valve protection devices are designed exclusively for protection of the valve and may not be used for lifting with a crane or lifting devices (e.g. chains).
- Lifting and carrying the gas cylinder by the cylinder valve or connected fittings is not permissible.
- Pay attention to adequate ventilation when transporting gas cylinders in a closed vehicle.

Storage of CO₂ gas cylinders

- A risk assessment must be made before emptying pressurised gas cylinders.
- Pressurised gas cylinders connected for emptying must always be secured against falling over.
- Before emptying pressurised gas cylinders, it must be ensured that the gas cannot flow back into the pressurised gas cylinders from the pipe system.
- Gas cylinders may only be stored in well-ventilated areas.
- It is not permissible to leave gas cylinders in a closed, unventilated vehicle.

Explanation of symbols

⚠ WARNING

Danger with a medium degree of risk which could result in death or severe injury (irreversible) if not heeded.



Read the operating manual before starting



Use eye protection



Environmentally friendly disposal

1. Technical Data

Use for the intended purpose

⚠ WARNING

REMS Eskimo is intended for freezing unemptied pipes with carbon dioxide (CO₂) refrigerant.

All other uses are not for the intended purpose and are therefore prohibited.

1.1. Scope of Supply

Pipe freezer, 2 freeze collars each Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 sizes), bottle connection with T-distributor, closing nut, 2 handle pieces with injector nozzle, 2 high-pressure hoses, operating instructions, plastic case.

1.2. Working range

Steel, copper, plastic, composite pipes Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm
The ice pack which forms in the pipe is capable of withstanding a pressure of approx. 500 bar.

1.3. Refrigerant

Carbon dioxide (CO₂), commercially available in cylinders of different sizes. It is best to purchase large cylinder sizes.

1.4. Noise data

Emission at workplace 75 dB(A).

2. Preparations for Use

Remove the seal from the CO₂ cylinder. Screw connector with T-distributor to cylinder valve (right-hand thread). Screw high-pressure hoses to the T-distributor. Screw on the handle piece with injector nozzle to the high-pressure hoses (Fig. 1). Choose freeze collars which correspond to the size of the pipe to be frozen. Place the freeze collars on the pipe and secure by tightening the screws evenly to give a firm but not overtight hold (Fig. 2). Turn and, at the same time, push each handle piece with injector nozzle into the bore of the freeze collar until it is completely inserted and resting the stop (Fig. 3).

If one only operates with one collar, the free side of the T-distributor has to be closed by the closing nut. If a 3. or further freezing points are required, additional T-distributors (accessory) can be connected to the T-distributor.

3. Operation



Use eye protection



CO₂ displaces air! Do not use REMS Eskimo in submerged rooms (pits, shafts, basements). **Danger of suffocation!**

The water (or other liquid) in the pipe can only be frozen when it is no longer flowing. All pumps must therefore be stopped and no liquid removed or allowed to escape from the pipe. Before freezing, let the water cool down to room temperature.

Fully open the cylinder valve. The amount of CO₂ required is controlled automatically. The liquid CO₂ expands in the injector and forms dry ice with a temperature of -79°C and freezes the water within the pipe. After a brief period, frost will form on the pipe in the vicinity of the freeze collars. If frost does not form in accordance with time given in the table, then this indicates that the liquid within the pipe is still flowing (check that all pumps have been switched off and prevent any removal or outflow of water) or the water is too warm. While work is in progress, the flow of CO₂ refrigerant must be maintained, and the CO₂ must flow out constantly between pipe and collar (pressure compensation). Always ensure a sufficient supply of refrigerant by providing a stand-by cylinder.

The only way to determine the amount of remaining CO₂ is to weigh the cylinder. If it is necessary to change the cylinder during work, it is essential that this procedure should be complete within 7 minutes to prevent the ice pack from melting.

Once work is complete, close the cylinder valve and wait until the pressure in the high-pressure hoses has returned to normal. Remove the high-pressure hoses. Once the ice pack has **completely melted**, carefully unscrew and remove the handle pieces with injector from the freeze collar and remove the freeze collar.

5. Procedure in Case of Trouble

Fault: Frost does not form on the pipe.

Cause:

- Freezing time still too short.
- Pumps not switched off, outflow of water.
- CO₂ cylinder is empty or cylinder valve is not open.
- Choke in cylinder connector with T-distributor is blocked up.
- Filter in front of injector nozzle blocked up.

4. Freezing Times

The freezing times and CO₂ requirements given in the table below are only to be regarded as general guidelines and are valid for a water temperature of approx. 20°C. The freezing times and refrigerant consumption values will therefore vary for higher temperatures. For freezing liquids in plastic pipes much longer freezing times are generally required.

Table:

Freeze collar size	Material	Freezing time	CO ₂ consumption	Number of freezing operations possible per freeze collar per 10 kg cylinder*
1/8"/10/12 mm	steel copper	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	steel copper	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	steel copper	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	steel copper	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	steel copper	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	steel copper	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	steel copper	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	steel	16 min	1050 g	10
54 mm	copper	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	steel	29 min	1900 g	5

* Does not include work time

6. Disposal

REMS Eskimo may not be thrown into the domestic waste at the end of use but must be disposed of properly by law.

7. Manufacturer's Warranty

The warranty period shall be 12 months from delivery of the new product to the first user. The date of delivery shall be documented by the submission of the original purchase documents, which must include the date of purchase and the designation of the product. All functional defects occurring within the warranty period, which are clearly the consequence of defects in production or materials, will be remedied free of charge. The remedy of defects shall not extend or renew the warranty period for the product. Damage attributable to natural wear and tear, incorrect treatment or misuse, failure to observe the operational instructions, unsuitable operating materials, excessive demand, use for unauthorized purposes, interventions by the customer or a third party or other reasons, for which REMS is not responsible, shall be excluded from the warranty.

Services under the warranty may only be provided by customer service stations authorized for this purpose by REMS. Complaints will only be accepted if the product is returned to a customer service station authorized by REMS without prior interference and in a fully assembled condition. Replaced products and parts shall become the property of REMS.

Remedy:

- Pay attention to freezing times according table.
- Switch off pumps. Stop water removal.
- Change CO₂ cylinder or open cylinder valve.
- Clear blockage.
- Filter in front of injector nozzle blocked up. Unscrew injector nozzle, push filter carefully from the back through the handle piece, clean filter (blow out).

The user shall be responsible for the cost of shipping and returning the product.

A list of the REMS-authorized customer service stations is available on the Internet under www.rems.de. For countries which are not listed, the product must be sent to the SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strasse 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. The legal rights of the user, in particular the right to make claims against the seller in case of defects as well as claims due to wilful violation of obligations and claims under the product liability law are not restricted by this warranty.

This warranty is subject to German law with the exclusion of the conflict of laws rules of German International Private Law as well as with the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG). Warrantor of this world-wide valid manufacturer's warranty is REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Spare parts lists

For spare parts lists, see www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Traduction de la notice d'utilisation originale

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

À lire avant la mise en service !

L'appareil a été conçu selon les règles de l'art et les prescriptions de sécurité en vigueur. Cependant, l'emploi non conforme de l'appareil peut être source de danger pour l'utilisateur ou des tiers, voire causer des dégâts matériels. Il est donc impératif de lire et de respecter les consignes de sécurité.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour usage ultérieur.

N'utiliser l'appareil que pour accomplir les tâches pour lesquelles il a été spécialement conçu, en respectant les prescriptions relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents.

A) Lieu de travail

- Maintenir le lieu de travail propre et rangé. Le désordre est source de danger.
- Éviter toutes influences environnantes dangereuses (liquides et gaz inflammables, etc.).
- Tenir les enfants et les tierces personnes à l'écart pendant l'utilisation de l'appareil. Un utilisateur distraint risque de perdre le contrôle de l'appareil.
- Veiller à ce que le lieu de travail soit bien éclairé.
- Veiller à prendre une position correcte pendant le travail.
- Pour des raisons de sécurité, toute modification injustifiée de l'appareil est formellement interdite.
- Remplacer immédiatement les pièces usées.
- Ne jamais faire fonctionner REMS Eskimo sans surveillance.

B) Sécurité des personnes

- Ne confier l'appareil qu'à un personnel ayant reçu les instructions nécessaires. L'utilisation est interdite aux jeunes de moins de 16 ans, sauf si elle est nécessaire à leur formation professionnelle et qu'elle a lieu sous surveillance d'une personne qualifiée.
- Porter des vêtements de travail appropriés. Ne pas porter de vêtements amples. Protéger les cheveux longs. Enlever les bijoux et autres accessoires gênants.
- Utiliser des équipements de protection individuelle (lunettes de protection, gants).
- Utiliser uniquement des accessoires et pièces de recharge d'origine afin d'assurer la sécurité personnelle, le fonctionnement correct de l'appareil et le droit à des prestations de garantie.

Consignes particulières de sécurité pour l'utilisation de dioxyde de carbone (CO₂)

Respecter les consignes de sécurité et la fiche de données de sécurité du fabricant de CO₂ ainsi que les prescriptions de sécurité, directives et règlements nationaux en vigueur sur le lieu d'utilisation.

AVERTISSEMENT

- L'inhalation de CO₂ sous forme concentrée est dangereuse pour l'homme. L'air respiré ne doit pas contenir de grande concentration de CO₂. **Risque d'asphyxie!!**
- En cas de fuite de CO₂ d'un circuit de CO₂ ou d'une soupape de sécurité défective, évacuer immédiatement le CO₂ à l'air libre. Quitter immédiatement les zones situées en contrebas (fosses, puits, caves).
- Travailler uniquement dans un environnement bien aéré. Le CO₂ est non toxique et ininflammable, mais il est plus lourd que l'air. En cas d'aération insuffisante, il s'accumule au-dessus du sol et repousse l'air. **Risque d'asphyxie!**

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser de feu nu à moins de 60 cm du point de congélation.
- Ne pas frapper contre les manchettes congelées avec des outils (risque de rupture).
- Tenir à l'écart les tierces personnes, les enfants (en particulier) et les animaux ! Au contact de la peau, la glace sèche provoque des brûlures. Ne pas jeter n'importe où la glace sèche restant dans les manchettes à la fin des travaux, mais par exemple dans une poubelle.

AVERTISSEMENT

Manipulation des bouteilles de CO₂

- Le transfert non autorisé de CO₂ d'une bouteille à gaz à une autre présente un grand risque de sécurité et doit impérativement être effectué par le personnel qualifié d'une entreprise de remplissage autorisée.
- Pour limiter la pression dans les bouteilles de CO₂, les robinets des bouteilles sont souvent équipés d'un disque de rupture fixé au robinet par un écrou raccord. Toute manipulation de ce dispositif est **strictement interdite** afin d'éviter la fuite intempestive et dangereuse de CO₂.
- La neige carbonique présente de nombreux dangers. Au contact de la peau, le jet sortant présente un risque de brûlure par froid.
- Les bouteilles de CO₂ à tube plongeur sont clairement repérées par l'entreprise de remplissage et sont équipées d'un robinet à poignée **rouge**.
- Pour le transport, le stockage et le prélèvement de gaz, prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz ne se renversent pas.
- Pour le prélèvement de gaz, sortir la bouteille de gaz du véhicule.
- Si les bouteilles de gaz utilisées sont munies d'un capuchon de protection, remettre correctement le capuchon de protection sur la bouteille de gaz après le prélèvement de gaz pour le stockage et le transport.

Prélèvement de bouteilles de CO₂

- Le CO₂ doit être prélevé de la bouteille de CO₂ à l'état liquide pour produire de la neige carbonique (glace sèche). Par conséquent, utiliser uniquement des bouteilles de CO₂ à tube plongeur. Ne pas raccorder de détendeur à la bouteille. Poser la bouteille verticalement et la sécuriser pour qu'elle ne se renverse pas.
- Pour des raisons techniques, il n'est jamais possible de vider entièrement les bouteilles de CO₂. Ne jamais manipuler les tuyères, manchettes, robinets et robinets de bouteille.

AVERTISSEMENT

- Le dispositif de prélèvement doit résister à la pression et convenir pour le CO₂ liquide. Il serait par exemple **très dangereux** de raccorder une bouteille de CO₂ à tube plongeur avec ou sans détendeur à un tonneau à bière. Le tonneau à bière ne résisterait en aucun cas à la pression d'évaporation du liquide de CO₂ et éclaterait.
- Un robinet de bouteille gelé risque de ne plus se fermer correctement. Par souci de sécurité, attendre jusqu'à ce que le robinet soit dégelé. Ne mettre en place en aucun cas un capuchon de protection, car celui-ci peut être mis sous pression par la formation de glace carbonique ou de neige et présenter un risque de blessure important lors de la manipulation.

AVERTISSEMENT

Transport des bouteilles de CO₂

- Transporter les bouteilles à gaz comprimé uniquement sur un diable porte-bouteille, dans des supports appropriés (pour les petites bouteilles) ou sur une palette à bouteilles. Ne pas utiliser le dispositif de protection du robinet (capuchon de protection ou cage) pour accrocher les bouteilles à gaz comprimé à une grue. Les dispositifs de protection des robinets servent uniquement à protéger les robinets et ne doivent en aucun cas être utilisés pour soulever les bouteilles avec une grue ou un matériel de levage (chaînes, etc.).
- Il est interdit de saisir la bouteille de gaz par le robinet de la bouteille ou tout autre dispositif fixé sur la bouteille pour la soulever ou la porter.
- Lorsque des bouteilles de gaz sont transportées dans un véhicule fermé, veiller à ce que la ventilation soit suffisante.

Stockage des bouteilles de CO₂

- Évaluer les risques avant de vider les bouteilles à gaz comprimé.
- Pour la vidange, toujours sécuriser les bouteilles à gaz comprimé raccordées afin qu'elles ne se renversent pas.
- Avant de raccorder le réservoir à gaz comprimé, s'assurer que tout retour depuis le système de conduites dans les bouteilles à gaz comprimé est impossible.
- Le stockage de bouteilles de gaz est autorisé uniquement dans des locaux bien aérés.
- Il est interdit de laisser des bouteilles de gaz dans un véhicule fermé et non ventilé.

Explication des symboles

- AVERTISSEMENT** Danger de degré moyen pouvant entraîner des blessures graves (irréversibles), voire mortelles en cas de non-respect des consignes.



Lire la notice d'utilisation avant la mise en service



Protection obligatoire de la vue



Élimination en respect de l'environnement

1. Caractéristiques techniques

Utilisation conforme

AVERTISSEMENT

REMS Eskimo est prévu pour la congélation de conduites non vidangées avec du dioxyde de carbone (CO₂) comme fluide frigorigène.
Toute autre utilisation est non conforme et donc interdite.

1.1. Fourniture

Appareil à congeler les tubes, manchettes de congélation en 10 tailles (2 de chaque) Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm, raccord pour bouteilles avec distributeur en T, écrou obturateur, 2 poignées avec injecteur, 2 tuyaux à haute pression, notice d'utilisation, coffret en plastique.

1.2 Domaine d'application

Tubes acier, cuivre, plastique, multicouche Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm
Le bouchon de glace dans le tube résiste à une pression d'environ 500 bars.

1.3. Frigorigène

Le dioxyde de carbone (CO₂) est vendu dans le commerce en bouteilles de différentes tailles. Favoriser les grandes bouteilles.

1.4. Information sonore

Valeur émissive relative au poste de travail 75 dB(A)

2. Mise en service

Enlever le capuchon de protection du robinet de la bouteille de dioxyde de carbone (CO₂). Visser le raccord de la bouteille avec distributeur-T sur le robinet de la bouteille (filetage à droite). Visser les flexibles haute pression sur distri-

buteur-T. Visser les poignées avec tuyère injecteur sur les tuyaux haute pression (fig.1). Choisir les têtes en fonction du diamètre du tube, les appliquer sur le tube et serrer à force égale et sans excès les vis de serrage (fig.2). Introduire, en tournant, les poignées avec tuyère injecteur dans l'alésage de la manchette jusqu'à la butée (fig. 3).

En cas d'utilisation d'une seule manchette, il faut obturer le côté libre du distributeur-T avec un bouchon obturateur. Si, au contraire, plusieurs points de congélation s'avèrent nécessaires, il suffit de raccorder d'autres distributeurs-T (accessoires) sur le premier distributeur-T.

3. Fonctionnement



Protection obligatoire de la vue

AVERTISSEMENT

Le CO₂ repousse l'air! Ne pas utiliser l'appareil REMS Eskimo dans des zones situées en contrebas (fosses, puits, caves). **Risque d'asphyxie!**

L'eau (ou tout autre liquide) dans la tuyauterie ne peut être congelée que si elle ne circule pas, c'est à dire arrêt des pompes. Eviter le soutirage d'eau. Avant congélation, laisser refroidir l'eau jusqu'à température ambiante.

Ouvrir à fond le robinet de la bouteille. L'amenée du débit nécessaire en CO₂ est réglée automatiquement. Le CO₂ liquide se détend au niveau de l'injecteur et forme de la neige carbonique à une température de -79°C et, par conséquent, congèle l'eau dans la tuyauterie. Après un certain temps, il y a, au niveau de la manchette, formation de givre sur le tuyau. En cas de non formation de givre suivant les temps indiqués sur le tableau, il est à conclure qu'il y a circulation d'eau dans la tuyauterie (arrêter les pompes, éviter tout soutirage d'eau) ou que l'eau est trop chaude. L'arrivée de CO₂ doit être assurée pendant toute l'opération de congélation, et il faut que du CO₂ sorte constamment entre le tube et la manchette de congélation (compensation de pression). Pour plus de sécurité, il est recommandé d'avoir toujours une bouteille de CO₂ en réserve.

La quantité de CO₂ restant dans la bouteille ne peut être déterminée que par vérification du poids.

L'échange d'une bouteille pendant l'opération de congélation ne doit excéder 7 min., car au-delà, le bouchon de glace entame sa décongélation.

Après l'opération de congélation, fermer le robinet de la bouteille et attendre que la pression dans les flexibles haute pression soit détendue. Démonter les flexibles haute pression. **Après la dégel total**, retirer prudemment en tournant les poignées avec tuyère injecteur des manchettes et enlever ces dernières.

5. Défauts et causes

Défaut : Pas de formation de givre sur le tuyau.

Cause :

- Temps de congélation trop court.
- Circulateur en fonctionnement, soutirage d'eau.
- Bouteille de CO₂ vide ou valve de la bouteille non ouverte.
- Alésage dans raccord de bouteille avec distributeur-T obturé.
- Filtre en amont de la tuyère injecteur obturé.

6. Élimination

Ne pas jeter REMS Eskimo dans les ordures ménagères lorsqu'elle est hors d'usage. Elle doit être éliminée conformément aux dispositions légales.

7. Garantie du fabricant

Le délai de garantie est de 12 mois à compter de la date de délivrance et de prise en charge du produit neuf par le premier utilisateur. La date de délivrance est à justifier par l'envoi des documents d'achat originaux qui doivent contenir les renseignements concernant la date d'achat et la désignation du produit. Tous les défauts de fonctionnement qui se présentent pendant le délai de garantie et qui sont dus à des vices de fabrication ou de matériel sont remis en état gratuitement. Le délai de garantie du produit n'est ni prolongé ni renouvelé après la remise en état. Sont exclus de la garantie tous les dommages consécutifs à l'usure normale, à l'emploi et au traitement non appropriés, au non-respect des instructions d'emploi, à des moyens d'exploitation inadéquats, à un emploi forcé, à une utilisation non conforme, à des interventions de l'utilisateur ou de tierces personnes ou à d'autres causes n'incombant pas à la responsabilité de REMS.

Les prestations sous garantie ne peuvent être effectuées que par des SAV agréés REMS. Les appels en garantie ne sont reconnus que si le produit non démonté et sans interventions préalables est remis à une station S.A.V. agréée REMS. Les produits et les pièces remplacés redeviennent la propriété de REMS.

4. Temps de congélation

Les temps de congélation et les consommations de CO₂ indiqués sur le tableau sont des valeurs à titre indicatif et sont valables pour une température de l'eau d'environ 20°C. En cas de température supérieure de l'eau, il y a changement respectif des temps et des consommations. Pour la congélation de tuyauterie en matières plastiques, il faut, en fonction des matériaux, compter avec des valeurs sensiblement plus élevées.

Tableau:

Ø des manchettes	Matériaux	Temps de congélation	Consommation de CO ₂	Nbre de congélations par manchette avec 1 bouteille de 10 kg*
1/8"/10/12 mm	Acier Cuivre	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	Acier Cuivre	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	Acier Cuivre	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	Acier Cuivre	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	Acier Cuivre	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	Acier Cuivre	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	Acier Cuivre	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	Acier	16 min	1050 g	10
54 mm	Cuivre	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	Acier	29 min	1900 g	5

* il n'est pas tenu compte de la durée de travail.

Remède :

- Respecter les temps de congélation figurant dans le tableau.
- Arrêter le circulateur. Arrêter le prélèvement d'eau.
- Changer la bouteille de CO₂ ou ouvrir le robinet de la bouteille.
- Déboucher.
- Dévisser la tuyère injecteur; par l'arrière, chasser prudemment le filtre à travers la poignée; nettoyer le filtre (à la soufflette).

Les frais d'envoi et de retour sont à la charge de l'utilisateur.

La liste des stations S.A.V. REMS est disponible sur Internet, sur www.rems.de. Dans les pays qui n'y sont pas mentionnés, le produit doit être renvoyé à : SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Str. 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Cette garantie ne modifie pas les droits juridiques de l'utilisateur, en particulier son droit à des prestations de garantie du revendeur en cas de défauts, ainsi que ses droits résultant d'un manquement délibéré à une obligation et ses droits relevant de la responsabilité du fait du produit.

Cette garantie est soumise au droit allemand, à l'exclusion des prescriptions de renvoi du droit privé international allemand et à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG). Le garant de cette garantie du fabricant valable dans le monde entier est la société REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Listes de pièces

Listes de pièces: voir www.rems.de → Télécharger → Vues éclatées.

Traduzione delle istruzioni d'uso originali

Avvertimenti generali

AVVERTIMENTO

Leggere prima della messa in servizio!

L'apparecchio è stato costruito conformemente allo stato più attuale della tecnica ed alle regole tecniche di sicurezza riconosciute ed il suo funzionamento è sicuro. Il suo utilizzo scorretto o improprio può tuttavia comportare pericoli per l'utente o per terzi o anche danni materiali. Leggere ed osservare pertanto le avvertenze di sicurezza.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso futuro.

Utilizzare l'apparecchio unicamente per l'uso cui è destinato ed in piena osservanza delle norme generali di sicurezza ed antinfortunistiche.

A) Posto di lavoro

- Tenere in ordine il posto di lavoro. Il disordine causa incidenti.
- Evitare influenze ambientali pericolose (ad esempio liquidi o gas infiammabili).
- Tenere lontano i bambini ed altre persone durante l'utilizzo dell'apparecchio. In caso di distrazioni si può perdere il controllo dell'apparecchio.
- Assicurare una buona illuminazione del posto di lavoro.
- Assicurare un buon equilibrio mentre si lavora.
- Per ragioni di sicurezza è vietato apportare modifiche di propria iniziativa all'apparecchio.
- Sostituire subito le parti usurate.
- Non lasciare mai acceso REMS Eskimo senza sorveglianza.

B) Sicurezza delle persone

- Impiegare solo personale addestrato. I giovani possono essere assegnati all'uso di apparecchi elettrici solo se di età maggiore di 16 anni ed unicamente se è necessario per la loro formazione professionale e sempre sotto la sorveglianza di un esperto.
- Indossare indumenti di lavoro attillati, proteggere i capelli lunghi sciolti e monili ed oggetti simili.
- Utilizzare l'equipaggiamento protettivo personale (occhiali protettivi, guanti).
- Per la sicurezza personale, per garantire il funzionamento corretto dell'apparecchio e per non perdere i diritti di garanzia, utilizzare solo accessori originali e ricambi originali.

Avvertimenti particolari per l'uso di biossido di carbonio CO₂

Osservare e attenersi alle avvertenze di sicurezza e al foglio dei dati di sicurezza del produttore di CO₂ e alle norme di sicurezza, regole e disposizioni normative nazionali valide nel luogo di installazione.

AVVERTIMENTO

- L'inhalazione di CO₂ in forma concentrata è pericolosa per l'uomo. Per questo motivo l'aria respirata non deve contenere una grande concentrazione di CO₂. **Pericolo di soffocamento!!!**
- Se da un impianto contenente CO₂ o da una valvola di sicurezza difettosa fuoriesce CO₂, quest'ultimo deve essere convogliato immediatamente all'aperto. È necessario uscire immediatamente dagli ambienti situati ad altezza inferiore (fosse, pozzi, scantinati).
- Lavorare solo in un ambiente ben ventilato. La CO₂ non è né velenosa né infiammabile, tuttavia è più pesante dell'aria, per cui, se la ventilazione non è sufficiente, si accumula sul suolo al posto dell'aria respirabile. **Pericolo di soffocamento!**

AVVERTIMENTO

- Ad una distanza minore di 60 cm dal punto di congelamento non si deve lavorare con fiamme libere.
- Non battere con utensili i manicotti congelati (pericolo di rottura)
- Tenere lontane altre persone, in particolare i bambini, ed anche gli animali. Il ghiaccio secco provoca ustioni a contatto con la pelle. Al termine del lavoro mettere il ghiaccio secco rimasto nei manicotti nel secchio della spazzatura e non gettarlo via sconsideratamente.

AVVERTIMENTO

Uso delle bombole di CO₂

- Il travaso non autorizzato di CO₂ da una bombola all'altra è molto rischioso dal punto di vista della sicurezza tecnica e deve essere eseguito solo da personale sufficientemente qualificato di una ditta specializzata.
- Le valvole delle bombole di CO₂ prevedono spesso un dispositivo di sicurezza contro la sovrappressione sotto forma di un disco antiscopio fissato alla valvola mediante un dado per raccordi. Questo dispositivo non deve essere manipolato **in nessun caso** al fine di evitare la fuoriuscita accidentale e pericolosa di CO₂.
- La neve di CO₂ può diventare pericolosa sotto molteplici aspetti. Se il getto che fuoriesce dalla bombola colpisce la pelle umana, può dar luogo ad ustioni da freddo.
- Le bombole di CO₂ con tubo montante vengono contrassegnate come tali dalla ditta che le riempie e hanno il volantino della valvola di colore **rosso**.
- Per il trasporto, l'immagazzinamento e il prelievo del gas, le bombole di gas devono essere protette dalla caduta e dal ribaltamento.
- Prima di prelevare il gas, la bombola di gas deve essere tolta dal veicolo.
- La calotta di protezione deve essere rimontata correttamente sulla bombola di gas dopo il prelievo del gas e prima dell'immagazzinamento e del trasporto di bombole di gas dotate di calotta.

Prelievo di CO₂ dalle bombole con tubo montante

- Per poter generare neve di CO₂ (ghiaccio secco), la CO₂ deve essere prelevata in forma liquida dalla bombola di CO₂. Per questo motivo utilizzare solo bombole di CO₂ con tubo montante. Non collegare riduttori di pressione alla bombola. Collocare la bombola in posizione verticale e proteggerla dalla caduta.
- Per motivi tecnici, la bombola di CO₂ non può essere mai svuotata completamente. Non manipolare mai gli ugelli, i manicotti o le valvole, nemmeno le valvole delle bombole.

AVVERTIMENTO

- Il dispositivo di prelievo deve resistere alla pressione ed essere adatto per la CO₂ liquida. Sarebbe ad esempio **pericolosissimo** collegare una bombola di CO₂ con tubo montante con o senza riduttore di pressione ad un barile di birra. Il barile di birra non sarebbe in grado di resistere in nessun modo alla pressione generata dalla CO₂ che passa dallo stato liquido allo stato gassoso ed esploderebbe.
- Una valvola congelata della bombola può non chiudersi più in modo sicuro. Per motivi di sicurezza è necessario attendere che la valvola si sia scongelata. Non si deve montare mai una calotta di protezione della bombola, in quanto quest'ultima può andare sotto pressione a causa della formazione di ghiaccio secco o di neve, causando un elevato pericolo di lesioni durante il maneggiamento.

AVVERTIMENTO

Trasporto di bombole di CO₂

- Il trasporto di bombole sotto pressione deve essere eseguito solo con gli appositi carrelli; per bombole più piccole si possono utilizzare supporti adatti o pallet per bombole. Non trasportare le bombole sotto pressione con una gru agganciandole per la protezione della valvola (ad esempio cappuccio o gabbia di protezione). I dispositivi di protezione della valvola sono adatti unicamente per proteggere la valvola e non devono essere utilizzati per sollevare la bombola con una gru o con altri mezzi di sollevamento (ad esempio catene).
- Non è consentito sollevare e trasportare della bombola di gas afferrando la valvola della bombola o i raccordi presenti su di essa.
- Nel trasporto di bombole di gas in un veicolo chiuso è necessario garantire una ventilazione sufficiente.

Immagazzinamento di bombole di CO₂

- Prima di svuotare le bombole sotto pressione è necessario eseguire un'analisi dei rischi.
- Per svuotarle, le bombole sotto pressione collegate devono essere sempre protette dalla caduta.
- Prima di collegare bombole più piccole è necessario verificare che sia escluso il riflusso dal sistema di tubi alle bombole sotto pressione.
- È consentito immagazzinare le bombole di gas soltanto in aree ben ventilate.
- Non è consentito lasciare le bombole di gas in un veicolo chiuso non ventilato.

Significato dei simboli

-  **AVVERTIMENTO** Pericolo con rischio di grado medio; in caso di mancata osservanza può portare alla morte o a gravi lesioni (irreversibili).

Leggere le istruzioni per l'uso prima della messa in servizio



Utilizzare una protezione degli occhi



Smaltimento ecologico

1. DATI TECNICI

Uso conforme

AVVERTIMENTO

REMS Eskimo deve essere utilizzato solo per congelare tubazioni non svuotate utilizzando biossido di carbonio (CO₂) come agente di congelamento. Qualsiasi altro uso non è conforme e quindi non consentito.

1.1. La fornitura comprende

Congelatubi, ognuno 2 manicotti per congelamento Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 misure), raccordo per bombola con distributore a T, tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore, 2 tubi flessibili ad alta pressione, istruzioni d'uso, valigetta in materiale sintetico.

1.2. Capacità

Tubi di acciaio, rame, plastica e compositi Ø 1/8"–2", Ø 10–60 mm
Il tappo di ghiaccio nel tubo resiste ad una pressione di ca. 500 bar.

1.3. Refrigerante

Biossido di carbonio (CO₂), disponibile in commercio in bombole di diversa grandezza. Scegliere bombole della maggior grandezza possibile.

1.4. Informazioni sulla rumorosità

Valore d'emissione riferito al posto di lavoro 75 dB(A).

2. MESSA IN FUNZIONE

Rimuovere il sigillo dalla valvola della bombola di CO₂. Avvitare il raccordo della bombola con distributore a T alla valvola della bombola (filettatura destra). Avvitare i tubi flessibili ad alta pressione sul distributore a T. Avvitare le impugnature con ugello iniettore ai tubi flessibili ad alta pressione (fig. 1). Scegliere

i manicotti corrispondenti alla dimensione del tubo, appoggiarli sul tubo e serrare le viti di arresto in modo uniforme, senza però stringere eccessivamente (fig. 2). Inserire con movimento rotatorio ogni impugnatura con ugello iniettore nel foro del manico fino all'arresto (fig. 3).

Se si lavora con un solo manico, la parte libera del distributore a T deve essere chiusa con il dado di chiusura. Se si rendono necessari un terzo o più punti di congelamento, si devono collegare al distributore a T altri distributori a T (accessori).

3. Funzionamento



Utilizzare una protezione degli occhi



AVVERTIMENTO
La CO₂ scaccia l'aria respirabile! Non utilizzare REMS Eskimo in ambienti situati a bassa altezza (fosse, pozzi, scantinati). **Pericolo di soffocamento!**

L'acqua (o altro liquido) nel tubo può essere solo congelata se non c'è flusso continuo, a questo scopo bisogna quindi disinserire le pompe ed evitare il prelievo d'acqua. Prima di iniziare il congelamento, lasciare raffreddare l'acqua a temperatura ambiente.

Aprire completamente la valvola della bombola. L'alimentazione della quantità di CO₂ necessaria verrà regolata automaticamente. CO₂ liquida si espande sull'iniettore e forma ghiaccio secco con una temperatura di -79°C che congela quindi l'acqua nel tubo. Dopo un certo lasso di tempo si forma brina sul tubo in corrispondenza dei manicotti. Se non si ha tale formazione di brina dopo i tempi riportati nella tabella, si può supporre che nella tubazione sia presente un flusso d'acqua (spegnere le pompe, evitare i prelievi di acqua!) o che l'acqua sia troppo calda. Durante il lavoro si deve mantenere l'alimentazione di CO₂ e deve uscire costantemente CO₂ tra il tubo e l'inserto (compensazione di pressione). Per sicurezza, si deve sempre tener pronta una bombola di riserva con CO₂.

La quantità di CO₂ nella bombola può essere soltanto rilevata con un controllo del peso.

La sostituzione della bombola durante il lavoro non deve durare oltre 7 min. altrimenti il tappo di ghiaccio comincia a sciogliersi.

A lavoro ultimato, chiudere la valvola della bombola ed attendere fino a quando la pressione nei tubi flessibili ad alta pressione sia diminuita. Rimuovere i tubi flessibili ad alta pressione. Dopo lo **sbrinamento completo** svitare con cautela le impugnature con ugello iniettore dai manicotti e togliere i manicotti.

4. Tempi di congelamento

I tempi di congelamento ed i consumi di CO₂ riportati nella tabella sono valori indicativi e valgono con una temperatura dell'acqua di circa 20°C. Con temperature dell'acqua più alte o più basse cambieranno in modo corrispondente i tempi ed i consumi. Per congelare tubi di plastica si dovranno prevedere valori a volte parecchio più alti, a seconda del materiale.

Tabella:

Dimensioni del manico	Materiale	Tempo di congelamento	Consumo di CO ₂	Numero di congelamenti per manico con bombola da 10 kg*
1/8"/10/12 mm	acciaio rame	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	acciaio rame	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	acciaio rame	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	acciaio rame	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	acciaio rame	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	acciaio rame	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	acciaio rame	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	acciaio	16 min	1050 g	10
54 mm	rame	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	acciaio	29 min	1900 g	5

* non si è tenuto conto del tempo di lavoro

5. Comportamento in caso di disturbi

Disturbo: Non si ha la formazione di brina sul tubo.

Causa:

- Il tempo di congelamento è ancora troppo breve.
- Le pompe non sono state disinserite, è stata prelevata dell'acqua.
- La bombola di CO₂ è vuota o la valvola della bombola è chiusa.
- Il foro dell'attacco della bombola con distributore a T è otturato.
- Il filtro che si trova davanti all'ugello con iniettore è otturato.

Rimedio:

- Rispettare i tempi di congelamento secondo la tabella.
- Spegnere le pompe. Chiudere il prelievo dell'acqua.
- Sostituire la bombola di CO₂ o aprire la valvola della bombola.
- Eliminare l'ostruzione.
- Svitare l'ugello iniettore, spingere con cautela il filtro da dietro attraverso l'impugnatura, pulire il filtro (soffiare).

6. Smaltimento

Al termine della sua durata di utilizzo, il REMS Eskimo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma correttamente e conformemente alle disposizioni di legge.

7. Garanzia del produttore

Il periodo di garanzia viene concesso per 12 mesi dalla data di consegna del prodotto nuovo all'utilizzatore finale. La data di consegna deve essere comprovata tramite i documenti di acquisto originali, i quali devono indicare la data di acquisto e la descrizione del prodotto. Tutti i difetti di funzionamento che si presentino durante il periodo di garanzia e che derivino, in maniera comprovabile, da difetti di lavorazione o vizi di materiale, vengono riparati gratuitamente. L'effettuazione di una riparazione non prolunga né rinnova il periodo di garanzia per il prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivati da usura naturale, utilizzo improprio o abuso, inosservanza delle istruzioni d'uso, dall'uso di prodotti ausiliari non appropriati, da sollecitazioni eccessive, da impiego per scopi diversi da quelli indicati, da interventi propri o di terzi o da altri motivi di cui la REMS non risponde.

Gli interventi in garanzia devono essere effettuati solo da centri assistenza autorizzati REMS. La garanzia è riconosciuta solo se l'attrezzo viene inviato, privo di interventi precedenti e non smontato, ad un centro assistenza autorizzato REMS. Tutti i prodotti e i pezzi sostituiti in garanzia diventano proprietà della REMS.

Le spese di trasporto di andata e ritorno sono a carico dell'utilizzatore.

Un elenco dei centri assistenza autorizzati REMS è disponibile in internet all'indirizzo www.rems.de. Per i paesi non riportati in questo elenco, il prodotto deve essere inviato al SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. I diritti legali dell'utilizzatore, in particolare i diritti di garanzia in caso di vizi, nei confronti del rivenditore, i diritti derivanti dalla violazione intenzionale degli obblighi e i diritti connessi agli aspetti giuridici della responsabilità sul prodotto non sono limitati dalla presente garanzia.

Per la presente garanzia si applica il diritto tedesco con esclusione delle regole di rinvio del diritto privato internazionale tedesco e con esclusione dell'accordo delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). Emittente e garante della presente garanzia del produttore valida in tutto il mondo è la REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Elenchi dei pezzi

Per gli elenchi dei pezzi vedi www.rems.de → Downloads → Liste dei pezzi di ricambio.

Traducción de las instrucciones de servicio originales

Indicaciones generales de seguridad

ADVERTENCIA

¡Leer antes de usar!

El aparato ha sido construido conforme al estado actual de la técnica y las normas técnicas de seguridad reconocidas y es técnicamente seguro. No obstante, en caso de utilización incorrecta o no acorde a la finalidad prevista, existe peligro de lesiones para el usuario o terceras personas, así como peligro de daños materiales. Por ello, lea y respete las instrucciones de seguridad.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras consultas.

Utilice el aparato únicamente para la finalidad prevista, respetando las normas generales de seguridad y prevención de accidentes.

A) Zona de trabajo

- Mantener la zona de trabajo ordenado. La falta de orden conlleva riesgo de accidente.
- Evite influencias ambientales peligrosas (p.ej. líquidos o gases inflamables).
- Mantenga alejados a niños y terceras personas cuando utilice el aparato. En caso de distracción podría perder el control sobre el aparato.
- Asegúrese de que la zona de trabajo se encuentre bien iluminada.
- Garantice la estabilidad durante la ejecución de los trabajos.
- Por razones de seguridad no se permite modificar el aparato por cuenta propia.
- Sustituir inmediatamente las piezas desgastadas.
- No deje nunca funcionando REMS Eskimo sin vigilancia.

B) Seguridad de personas

- El aparato debe ser utilizado exclusivamente por personal instruido. Las personas jóvenes únicamente podrán utilizar el aparato si son mayores de 16 años, cuando sea un requisito para alcanzar los objetivos de formación, y bajo la supervisión de un técnico.
- Emplear ropa de trabajo ajustada, proteger el cabello suelto, no emplear guantes y desprenderse de accesorios de moda (joyas, etc.) y similares.
- Utilice equipamiento de protección personal (gafas de seguridad, guantes de protección).
- Por su seguridad, para proteger la capacidad operativa del aparato y mantener la garantía, utilice exclusivamente accesorios y piezas de repuesto originales.

Indicaciones especiales de seguridad al trabajar con dióxido de carbono CO₂

Observe y siga las instrucciones de seguridad y la ficha de datos de seguridad del fabricante de CO₂, así como las disposiciones de seguridad, normas y reglamentos vigentes en el lugar de trabajo.

ADVERTENCIA

- La inhalación de CO₂ concentrado es peligrosa para las personas. Por ello, el aire a respirar no debe contener grandes concentraciones de CO₂. ¡¡¡Peligro de asfixia!!!
- En caso de escape de CO₂ de una de las instalaciones de CO₂ o una válvula de seguridad defectuosa, habrá que evacuar inmediatamente el dióxido de carbono hacia el exterior. Se deberán abandonar inmediatamente los recintos ubicados en niveles bajos (fosas, pozos, sótanos).
- Trabajar únicamente en entornos suficientemente ventilados. El CO₂ no es tóxico ni inflamable, no obstante es más pesado que el aire. Por ello, si la ventilación es insuficiente, el dióxido de carbono se acumula en el suelo, desplazando el aire. ¡Peligro de asfixia!

ADVERTENCIA

- No se deben realizar trabajos con llama abierta a una distancia inferior a 60 cm de la zona a congelar.
- No golpear con herramientas contra los manguitos congelados (peligro de ruptura).
- Mantener alejadas a terceras personas, sobre todo niños, y también animales. El hielo seco produce quemaduras en contacto con la piel. Una vez concluidos los trabajos no se debe tirar descuidadamente el hielo seco utilizado para los manguitos, sino desecharlo, p.ej. en el cubo de basura.

ADVERTENCIA

Manipulación de las botellas de CO₂

- La recarga no autorizada de CO₂ de una botella de gas a otra es una operación técnicamente muy arriesgada y debe ser realizada exclusivamente por personal debidamente formado de una empresa de recargas autorizada.
- Las válvulas de las botellas de CO₂ incorporan a menudo una protección de sobrepresión en forma de disco de reventamiento, fijado a la válvula con una tuerca de unión. No se debe manipular este dispositivo bajo ninguna circunstancia, para evitar un escape involuntario y peligroso de CO₂.
- La nieve de CO₂ puede resultar peligrosa. El chorro emergente puede producir quemaduras por frío si entra en contacto con la piel.
- Las botellas de CO₂ de tubo ascendente están identificadas únicamente como tales por la empresa de recargas y poseen una rueda manual de válvula roja.
- Las botellas de gas deben estar aseguradas para evitar su caída durante el transporte, el almacenamiento y la extracción de gas.
- Para la extracción del gas se debe retirar la botella del vehículo.

- Cuando se utilicen botellas de gas con capuchón de protección, este deberá colocarse en la botella de gas conforme a la normativa después de la extracción del gas, así como para el almacenamiento y el transporte.

Extracción desde las botellas de CO₂ de tubo ascendente

- El CO₂ debe ser extraído de la botella de CO₂ en estado líquido, para generar nieve de CO₂ (hielo seco). Por ello se deben utilizar siempre botellas de CO₂ con tubo ascendente. No conectar ningún regulador de presión a la botella. Mantener la botella verticalmente y asegurarla contra vuelco.
- Por motivos de seguridad no se debe vaciar nunca la botella de CO₂ por completo. No manipular nunca las boquillas, manguitos, válvulas, tampoco las válvulas de las botellas.

ADVERTENCIA

- El dispositivo de extracción debe ser resistente a la presión y apto para CO₂ líquido. Podría resultar p.ej. mortal si se conecta una botella de CO₂ de tubo ascendente a un barril de cerveza con o sin regulador de presión. El barril de cerveza no podría resistir bajo ninguna circunstancia la presión del líquido de CO₂ evaporado y terminaría por reventar.
- Podría resultar imposible cerrar una botella si la válvula de la misma se congela. Por motivos de seguridad habrá que esperar hasta que la válvula se haya descongelado. En ningún caso se debe colocar el capuchón, ya que éste puede encontrarse bajo presión debido a la formación de hielo seco o nieve y existe un elevado riesgo de lesiones durante su manipulación.

ADVERTENCIA

Transporte de botellas de gas de CO₂

- El transporte de botellas de gas a presión se debe realizar exclusivamente con carretillas para botellas, los recipientes pequeños en soportes apropiados o en un palet para botellas. No transportar las botellas de gas a presión sujetándolas con una grúa por la protección de la válvula (p.ej. capuchón protector o cage). Los dispositivos de protección de la válvula son aptos exclusivamente para proteger la válvula y no deben ser levantados con una grúa o eslingas (p.ej. cadenas).
- No está permitido levantar y transportar la botella de gas por la válvula o los accesorios que lleva.
- Si se transportan botellas de gas en un vehículo cerrado, ha de asegurarse de que haya suficiente ventilación.

Almacenamiento de botellas de gas de CO₂

- Antes de vaciar botellas de gas a presión se debe realizar una evaluación de la peligrosidad.
- Para vaciar botellas de gas a presión conectadas se deben proteger las mismas contra vuelco.
- Antes de conectar depósitos de gas a presión hay que asegurarse de que un reflujo del sistema de tuberías a las botellas de gas a presión resulte imposible.
- Las botellas de gas sólo deben almacenarse en zonas bien ventiladas.
- No está permitido dejar las botellas de gas en un vehículo cerrado y sin ventilación.

Explicación de símbolos

- ADVERTENCIA** Peligro con grado de riesgo medio, la no observación podría conllevar la muerte o lesiones severas (irreversibles).



Leer las instrucciones antes de poner en servicio



Utilizar protecciones para los ojos



Eliminación de desechos conforme al medio ambiente

1. Características técnicas

Utilización prevista

ADVERTENCIA

REMS Eskimo se ha concebido para la congelación de tuberías no vaciadas utilizando como refrigerante dióxido de carbono (CO₂). Cualquier otra utilización se considera contraria a la finalidad prevista, quedando expresamente prohibida.

1.1. Volumen de suministro

Congelador de tubos, 2 manguitos congeladores en cada caso para dimensiones Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 tamaños), conexión con distribuidor en T, tuerca de cierre, 2 empuñaduras con inyector, 2 mangüeras de alta presión, manual de instrucciones, maletín.

1.2. Campo de trabajo

Tubos de acero, cobre, plástico y tubos multicapa Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm
El tapón de hielo en el tubo resiste una presión de aprox. 500 bar.

1.3. Congelante

Dióxido de carbono (CO₂), obtenible en los distribuidores en diversos formatos de botella. Utilizar botellas grandes en la medida de lo posible.

1.4. Información sobre ruidos

Valor de emisión en relación con el puesto de trabajo 75 dB(A)

2. Puesta en marcha

Quitar el precinto de la válvula de la bombona de CO₂. Atornillar la conexión de la bombona con el distribuidor en T en la válvula de la bombona (rosca a derecha). Atornillar las mangueras de alta presión al distribuidor en T. Atornillar las empuñaduras con tobera de inyección a las mangueras de alta presión (fig.1). Elegir los manguitos apropiados al tamaño del tubo, colocarlos en el tubo y apretar los tornillos de apriete de manera uniforme pero no excesivamente (fig. 2). Encasar de forma giratoria las empuñaduras con tobera de inyección hasta el tope en el taladro del manguito (fig. 3).

En caso de trabajar sólo con un manguito, se debe cerrar el lado libre del distribuidor en T con una tuerca de cierre. En caso de que se necesite un tercer o más puntos de congelación, su conectarán más distribuidores en T al distribuidor en T (accesorio).

3. Servicio



Utilizar protecciones para los ojos



¡El CO₂ desplaza el aire! No utilizar REMS Eskimo en recintos situados en niveles bajos (fosas, pozos, sótanos). ¡Peligro de asfixia!

El agua (u otro líquido) contenida en el tubo, sólo puede congelarse si no fluye, es decir, las bombas deberán desconectarse y hay que asegurarse que no se pueda extraer agua. Antes de congelar, se debe enfriar el agua a temperatura ambiente.

Abrir completamente la válvula de la bombona. La entrada de la cantidad necesaria del CO₂ se regula de forma automática. El CO₂ líquido se expande en el inyector y forma hielo seco con una temperatura de -79°C y congela el agua en el tubo. Al cabo de algún tiempo se forma escarcha en el tubo, en la zona de los manguitos. Si esta formación de escarcha no tiene lugar al cabo de los tiempos indicados en la tabla, hay que llegar a la conclusión de que el agua fluye dentro del conducto (desconectar las bombas, evitar toma de agua) o el agua está caliente. Durante estos trabajos, mantener la alimentación con CO₂ y debe salir constantemente CO₂ entre el tubo y el manguito de congelar. Para mayor seguridad, siempre se debe tener a punto una bombona de CO₂ de reserva.

El contenido de CO₂ en la bombona solamente es detectable mediante el control del peso.

El cambio de bombona durante el trabajo deberá limitarse a 7 minutos como máximo, a fin de evitar que el tapón de hielo se descongele.

Una vez terminado el trabajo, cerrar la válvula de la bombona y esperar a que descienda la presión en las mangueras de alta presión. Quitar las mangueras de alta presión. **Sólo después de la congelación completa** desconectar con cuidado las empuñaduras con tobera de inyección de los manguitos.

4. Tiempos de congelación

Los tiempos de congelación y el consumo de CO₂ indicados en la tabla son valores de orientación y rigen con una temperatura de agua de aprox. 20°C. En caso de trátese de temperaturas de agua más bajas o más altas, los valores indicados para los tiempos y el consumo cambiarán análogamente. Para congelar tubos de plástico, habrá que contar con valores en parte considerablemente más elevados, lo que depende del tipo de plástico.

Tabla:

Tamaño de manguito	Material	Tiempo de congelación	Consumo de CO ₂	Número de congelaciones por manguito con botellas de 10 kgs*
1/8"/10/12 mm	acero cobre	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	acero cobre	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	acero cobre	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	acero cobre	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	acero cobre	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	acero cobre	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	acero cobre	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	acero	16 min	1050 g	10
54 mm	cobre	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	acero	29 min	1900 g	5

* sin contar el tiempo de trabajo

5. Comportamiento en caso de avería

Avería: No se forma escarcha en el tubo.

Causa:

- El tiempo de congelación es demasiado corto.
- La bomba no ha sido parada. Toma de agua.
- La bombona de CO₂ está vacía o la válvula de la bombona no está abierta.
- El agujero en la conexión de la bombona con distribuidor en T está taponado.
- El filtro delante de la tobera inyectora está taponado.

Solución:

- Observar los tiempos de congelación según la tabla.
- Desconectar las bombas. Apagar la extracción de agua.
- Cambiar la botella de CO₂ o abrir la válvula de la botella.
- Eliminar la obstrucción.
- Desatornillar la tobera de inyección, empujar con cuidado el filtro desde atrás a través de la empuñadura, limpiar el filtro (soplar).

6. Eliminación

REMS Eskimo no debe desecharse al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Desechar conforme a la normativa legal.

7. Garantía del fabricante

El periodo de garantía es de 12 meses a partir de la entrega del producto nuevo al primer usuario. Se debe acreditar el momento de entrega enviando los recibos originales de compra, los cuales deben incluir la fecha de adquisición y la denominación del producto. Todos los fallos de funcionamiento que surjan dentro del periodo de garantía y que obedezcan a fallos de fabricación o material probados, se repararán de forma gratuita. La reparación de las carencias no supone una prolongación ni renovación del periodo de garantía del producto. Los daños derivados de un desgaste natural, manejo indebido o uso abusivo, no observación de las normas de uso, utilización de materiales inadecuados, sobreesfuerzo, utilización para una finalidad distinta, intervención por cuenta propia o ajena u otras causas que no sean responsabilidad de REMS quedarán excluidas de la garantía.

Los servicios de garantía únicamente pueden ser prestados por un taller de servicio REMS concertado. Sólo se aceptarán reclamaciones cuando el producto sea entregado a un taller de servicio REMS concertado sin manipulación previa y sin desmontar. Los productos y piezas que se cambien quedarán en posesión de REMS.

Los costes de envío y reenvío correrán a cargo del usuario.

Podrá consultar una relación de talleres concertados de REMS en la página www.rems.de. Para los países que no aparezcan en dicha página, el producto deberá enviarse a SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Alemania. Los derechos legales del usuario, en particular la exigencia de garantía al vendedor por defectos, las reclamaciones por incumplimiento deliberado de las obligaciones u otras reclamaciones relacionadas con la responsabilidad del producto, no se ven limitados por la presente garantía.

La garantía está sujeta al derecho alemán con la exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de mercaderías (CISG). Esta garantía tiene validez mundialmente, siendo el garante REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Alemania.

8. Catálogos de piezas

Consulte los catálogos de piezas en la página www.rems.de → Descargas → Lista de piezas.

Vertaling van de originele handleiding

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Lezen alvorens in gebruik te nemen!

Het apparaat is gebouwd volgens de stand der techniek en de erkende veiligheidstechnische regels en is betrouwbaar. Toch kunnen bij onvakkundig of oneigenlijk gebruik risico's voor de gebruiker of derden, of materiële schade ontstaan. Daarom is het belangrijk de veiligheidsinstructies te lezen en in acht te nemen!

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor latere raadpleging.

Gebruik het apparaat uitsluitend in overeenstemming met het beoogde gebruik en met inachtneming van de algemene veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften.

A) Werkplek

- Houd de werkplek ordelijk. Wanorde kan tot ongevallen leiden.
- Vermijd gevaarlijke milieuvloden (bijv. brandbare vloeistoffen of gassen).
- Houd kinderen en andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap. Als u wordt afgeleid, kunt u gemakkelijk de controle over het apparaat verliezen.
- Zorg voor een goede verlichting van de werkplek.
- Zorg ervoor dat u tijdens het werk stabiel staat.
- Elke eigenmachtige verandering aan het apparaat is vanwege veiligheidsredenen verboden.
- Versleten onderdelen moeten direct worden vervangen.
- Laat REMS Eskimo nooit zonder toezicht, terwijl deze ingeschakeld is.

B) Veiligheid van personen

- Zet alleen opgeleid personeel in. Jongeren mogen het apparaat uitsluitend gebruiken, als ze ouder dan 16 zijn, als dit nodig is in het kader van hun opleiding en als ze hierbij onder toezicht van een deskundige staan.
- Draag nauwsluitende werkkleding, bescherm looshangend haar, doe sieraden en dergelijke uit.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen)
- Gebruik voor uw eigen veiligheid, om de correcte werking van het apparaat te verzekeren en om de garantierechten te behouden, alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen.

Speciale veiligheidsinstructies voor de omgang met kooldioxide CO₂

Raadpleeg en volg de veiligheidsinstructies en het veiligheidsinformatieblad van de CO₂-producent alsmede de nationale veiligheidsbepalingen, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de plaats van inzet.

WAARSCHUWING

- Het inademen van CO₂ in geconcentreerde vorm is voor mensen gevaarlijk. Daarom mag CO₂ niet in grotere concentratie in de ademlucht aanwezig zijn. **Er dreigt verstikkingsgevaar!!!**
- Als uit een CO₂-installatie of een defecte veiligheidsklep CO₂ ontsnapt, dan moet dit direct naar de openlucht worden afgevoerd. Lagergelegen ruimten (putten, schachten, kelders) moeten onmiddellijk worden verlaten.
- Werk uitsluitend in een goed geventileerde omgeving. CO₂ is niet giftig en niet brandbaar, maar wel zwaarder dan lucht. Hierdoor verzamelt het zich bij onvoldoende ventilatie aan de bodem en verdringt het de lucht. **Verstikkingsgevaar!**

WAARSCHUWING

- Werkzaamheden met open vlam mogen binnen een afstand van 60 cm tot de vriesplaats niet plaatsvinden.
- Sla niet met werktuigen tegen bevroren manchetten (breukgevaar).
- Houd andere personen, vooral kinderen, en dieren uit de buurt! Droog ijs veroorzaakt bij aanraking met de huid brandwonden. Na het einde van het werk mag het resterende droge ijs uit de manchetten niet onachtzaam worden weggegooid, maar moet het bijv. in de vuilnisemmer worden gedaan.

WAARSCHUWING

Omgang met CO₂-flessen

- Het overlappen van CO₂ uit een gasfles in een andere is veiligheidstechnisch zeer risant en moet altijd door hiervoor opgeleid personeel van een geautoriseerd vulbedrijf worden uitgevoerd.
- CO₂-flesventielen hebben dikwijls een overdrukbeveiliging in de vorm van een breekplaatje, dat met een wartelmoer aan het ventiel is bevestigd. Deze inrichting mag op **geen enkele** manier worden gemanipuleerd, om een ongewild en gevaarlijk uitstromen van CO₂ te voorkomen.
- CO₂-sneeuw kan in meerdere opzichten gevaarlijk zijn. Als de ontsnappende straal de menselijke huis raakt, bestaat het risico van brandwonden door koude.
- CO₂-flessen met een stijgbuis worden door het vulbedrijf duidelijk als zodanig gemarkeerd en hebben een **rood** ventielhandhield.
- Gasflessen moeten bij het transport, de opslag en het gasgebruik tegen omvallen worden beveiligd.
- Voor het gasgebruik moet de gasfles uit het voertuig worden genomen.
- Bij gebruik van gasflessen met beschermkap moet de beschermkap na het gasgebruik, voor de opslag en voor het transport overeenkomstig de voorschriften op de gasfles worden gemonteerd.

Gebruik van CO₂-flessen met stijgbuis

- Het CO₂ moet vloeibaar uit de CO₂-fles worden genomen, om CO₂-sneeuw (droog ijs) te produceren. Daarom mogen alleen CO₂-flessen met stijgbuis worden gebruikt. Sluit geen reduceerventiel op de fles aan. Zet de fles loodrecht en beveilig hem tegen omvallen.
- De CO₂-fles kan vanwege technische redenen nooit volledig worden geleegd. Manipuleer nooit sproeiers, manchetten of ventielen (ook niet flesventielen).

WAARSCHUWING

- De aftapinrichting moet voldoende drukvast en voor vloeibaar CO₂ geschikt zijn. Het is bijv. **levensgevaarlijk**, als een CO₂-fles met stijgbuis met of zonder reduceerventiel op een biervat wordt aangesloten. Het biervat is niet bestand tegen de druk van de verdampende CO₂-vloeistof en zou barsten.
- Een bevroren flesventiel kan eventueel niet meer veilig worden gesloten. Vanwege veiligheidsredenen moet daarom worden gewacht tot het ventiel weer ontdoooid is. Er mag in geen geval een beschermkap worden gemonteerd, omdat deze door de vorming van droog ijs of sneeuw onder druk kan komen te staan en er bij de bediening een hoog risico op letsel bestaat.

WAARSCHUWING

Transport van CO₂-gasflessen

- Het transporteren van drukgasflessen mag uitsluitend met flessenkarren of, bij kleinere flessen, in geschikte houders of flessenpallets gebeuren. Drukgasflessen mogen niet met een kraan aan de ventielbescherming (bijv. beschermkap of cage) worden getransporteerd. De ventielbeschermingsinrichtingen zijn uitsluitend geschikt voor het beschermen van het ventiel en mogen niet worden gebruikt voor het optillen met een kraan of aanslagmiddelen (bijv. kettingen).
- Het is verboden de gasfles aan het flesventiel of aangebrachte armaturen te tillen en te dragen.
- Bij het transport van gasflessen in een gesloten voertuig moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

Opslaan van CO₂-gasflessen

- Alvorens drukgasflessen worden geleegd, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd.
- Voor het legen aangesloten drukgasflessen moeten altijd tegen omvallen worden beveiligd.
- Voor drukgasflessen worden aangesloten, moet verzekerd zijn dat een terugstroom vanuit het leidingsysteem naar de drukgasflessen niet mogelijk is.
- Het opslaan van gasflessen is alleen in goed geventileerde ruimten toestaan.
- Gasflessen mogen niet in een gesloten, niet-geventileerd voertuig worden geplaatst.

Symboolverklaring

-  **WAARSCHUWING** Gevaar met een gemiddelde risicograad, dat bij niet-naleving de dood of ernstig (onherstelbaar) letsel tot gevolg kan hebben.



Lees de handleiding vóór de ingebruikname



Gebruik oogbescherming



Milieu vriendelijke verwijdering

1. Technische gegevens

Beoogd gebruik

WAARSCHUWING

REMS Eskimo is bedoeld voor het bevriezen van niet-geleegde buisleidingen met het koelmiddel kooldioxide (CO₂). Elk ander gebruik is oneigenlijk en daarom niet toestaan.

1.1. Leveringsomvang

Pijpenvriesapparaat, telkens 2 st. invriesmanchetten Ø ¼" – 2" en Ø 10 – 60 mm (10 formaten), flesaansluiting met T-verdeelstuk, afsluitmoer, 2 handgrepen met injector, 2 hogedrukslangen, handleiding, kunststof koffer.

1.2. Werkbereik

Staal-, koper-, kunststof en meerlaagse buizen Ø ¼" – 2", Ø 10 – 60 mm
De ijsprop in de buis is bestand tegen een druk van ca. 500 bar.

1.3. Koelmiddel

Kooldioxide (CO₂) is in de handel verkrijgbaar in flessen van verschillende grootte. Kies zo groot mogelijke flessen.

1.4. Geluidsinformatie

Emissiewaarde op de werkplek

75 dB(A).

2. Inbedrijfstelling

Verzegeling van het ventiel van de CO₂-fles verwijderen. Flesaansluiting met T-stuk op het flesventiel vastschroeven (rechtse draad). Hogedrukslangen op het T-stuk schroeven. Handgrepen met injectiesproeiers aan de hogedrukslangen draaien (fig. 1). Manchetten overeenkomstig de buismaat kiezen, tegen de buis leggen en de klemmschroeven gelijkmatig, maar niet te vast aandraaien (fig. 2). Steeds handgrepen met injectiesproeier met een draaiende beweging tot de aanslag in de boring van de manchet drukken (fig. 3).

Wordt slechts met één manchet gewerkt, dan moet de vrije kant op het T-stuk met de afsluitmoer worden afgesloten. Is een derde of verdere vriesplaats nodig, dan dienen op het T-stuk verdere T-stukken (accessoires) te worden aangesloten.

3. Werking



Gebruik oogbescherming

WAARSCHUWING

CO₂ verdringt lucht! REMS Eskimo mag niet in lagergelegen ruimten (putten, schachten, kelders) worden gebruikt. **Verstikkingsgevaar!**

Het water (of andere vloeistof) in de buis kan alleen worden bevroren, als er geen stroming plaats vindt, d.w.z. pompen uitschakelen, water tappen dient te worden voorkomen. Het water vóór het bevriezen tot kamertemperatuur laten afkoelen.

Flesventiel geheel openen. De toevoer van de gewenste hoeveelheid CO₂ wordt automatische geregeld. De vloeibare CO₂ ontspant zich bij de injectiesproeier en vormt droogijs met een temperatuur van -79°C en bevriest zodoende het water in de buis. Na enige tijd wordt er bij de buis ter plaatse van de manchetten rijp gevormd. Indien deze rijpvorming na de in de tabel genoemde tijden niet optreedt, dan duidt dit op watercirculatie in de leiding (pompen uitschakelen, water tappen voorkomen!) of het water is te warm. Tijdens het werk moet de CO₂-toevoer gehandhaafd blijven en er moet voortdurend CO₂-gas tussen buis en manchet uittrekken (drukcompensatie). Voor de zekerheid steeds een reservefles met CO₂ gereed houden.

De hoeveelheid CO₂ in de fles is alleen door te wegen vast te stellen.

Het wisselen van de fles tijdens het werk mag niet langer dan 7 minuten duren, omdat anders de ijssprop begint te smelten.

Na beëindiging van het werk, het flesventiel sluiten en wachten tot de druk in de hogedrukslangen is afgebouwd. Hogedrukslangen verwijderen. Na **volledig ontdooien** de handgrepen met injectiesproeiers voorzichtig uit de manchetten draaien en de manchetten wegnemen.

4. Bevriezingstijden

De in de tabel vermelde bevriezingstijden en CO₂-verbruiken zijn richtwaarden en gelden bij een watertemperatuur van ca. 20°C. Bij hogere water-temperaturen veranderen de tijden en verbruiken overeenkomstig. Bij het bevriezen van kunststof buizen dient afhankelijk van de materiaalsoort met deels aanzielijk hogere waarden te worden gerekend.

Tabel:

Manchetten-afmeting	Materiaal	Vries-tijd	CO ₂ -verbruik	Aantal bevriezingen per manchet bij 10 kg fles*
1/8"/10/12 mm	Staal Koper	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	Staal Koper	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	Staal Koper	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	Staal Koper	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	Staal Koper	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	Staal Koper	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	Staal Koper	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	Staal	16 min	1050 g	10
54 mm	Koper	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	Staal	29 min	1900 g	5

* Opgave exkl. werktijd.

5. Handelwijze bij storingen

Storing: Er treedt geen rijpvorming bij de buis op.

Orzaak:

- Vriestijd nog te kort.
- Niet uitgeschakelde pompen, water getapt.
- CO₂-fles leeg of flesventiel niet geopend.
- Opening in flesaansluiting met T-stuk verstopt.
- Filter vóór injectiepijp verstopt.

Oplossing:

- Vriestijden volgens tabel aanhouden.
- Pompen uitschakelen. Het aftappen van water verhinderen.
- CO₂-fles vervangen of flesventiel openen.
- Verstopping verwijderen.
- Injectiepijp losschroeven, filter voorzichtig van achteren door het greepstuk tikken, filter reinigen (uitblazen).

6. Verwijdering

REMS Eskimo mag na de gebruiksduur niet met het huisvuil worden verwijderd, maar moet in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden verwijderd.

7. Fabrieksgarantie

De garantietijd bedraagt 12 maanden vanaf de overhandiging van het nieuwe product aan de eerste gebruiker. Het tijdstip van de overhandiging dient te worden bewezen aan de hand van het originele aankoopbewijs, waarop de koopdatum en productnaam vermeld moeten zijn. Alle defecten die tijdens de garantieperiode optreden en die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten te wijten zijn, worden gratis verholpen. Door deze garantiewerkzaamheden wordt de garantieperiode voor het product niet verlengd of vernieuwd. Schade die te wijten is aan natuurlijke slijtage, onvakkundige behandeling of misbruik, niet-naleving van bedrijfsvoorschriften, ongeschikte bedrijfsmiddelen, buiten-sporige belasting, oneigenlijk gebruik, eigen ingrepen of ingrepen door derden of aan andere oorzaken waar REMS niet verantwoordelijk voor is, is van de garantie uitgesloten.

Garantiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde REMS klantenservice worden uitgevoerd. Reclamacies worden uitsluitend erkend, indien het product zonder voorafgaande ingrepen, in niet-gedemonteerde toestand bij een geautoriseerde REMS klantenservice wordt ingeleverd. Vervangen producten en onderdelen worden eigendom van REMS.

De kosten voor de verzending naar en van de klantenservice zijn voor rekening van de gebruiker.

Een overzicht van de REMS klantenservices kan op internet worden geraadpleegd onder www.rems.de. Voor landen die niet in deze lijst zijn opgenomen, dient het product te worden ingeleverd bij het SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. De wettelijke rechten van de gebruiker, met name de garantierechten tegenover de verkoper in het geval van gebreken, de rechten bij opzettelijk plichtsverzuim en de rechten op basis van de productaansprakelijkheid, worden door deze garantie niet beperkt.

Voor deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van de verwijzingsbepalingen van het Duits internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). De garantiegever van deze wereldwijd geldende fabrieksgarantie is REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Onderdelenlijsten

Onderdelenlijsten vindt u op www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Översättning av originalbruksanvisningen

Allmänna säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

Läs igenom före idrifttagning!

Enheten har konstruerats enligt den senaste tekniken och erkända säkerhetstekniska regler, och är driftsäker. Ändå kan det vid osäkert eller icke ändamålsenlig användning uppstå fara för användaren eller tredje part resp. sakskada. Läs därför igenom och uppmärksamma säkerhetsanvisningarna.

Spara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.

Använd endast enheten ändamålsenligt och uppmärksamma de allmänna säkerhets- och olycksfallsförebyggande föreskrifterna.

A) Arbetsplats

- Håll ordning på arbetsplatsen. Oordning medför risk för olycka.
- Undvik farlig inverkan från omgivningen (t.ex. brännbara vätskor eller gaser).
- Håll barn och andra personer på avstånd när enheten används. Om du distraheras kan du tappa kontrollen över verktyget.
- Sörj för god belysning i arbetsområdet.
- Se till att stå stadigt under arbetet.
- Ändringar på enheten tillåts av säkerhetsskäl inte.
- Byt genast ut utslitna delar.
- Låt aldrig REMS Eskimo stå påslagen utan uppsikt.

B) Personers säkerhet

- Använd endast undervisad personal. Ungdomar får endast använda enheten om de är över 16 år gamla, detta krävs för att uppfylla utbildningsmål och sker under handledning av en fackutbildad person.
- Bär åtsittande arbetskläder, skydda löst hängande hår, ta av smycken och liknande.
- Använd personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, handskar).
- För din personliga säkerhet, för att säkerställa att enheten fungerar ändamålsenligt och för att upprätthålla anspråk gentemot försäljaren får endast originaltillbehör och originalreservdelar användas.

Speciella säkerhetsanvisningar vid hantering

av koldioxid CO₂

Observera och följ säkerhetsanvisningarna och säkerhetsdatabladet från CO₂-tillverkaren, samt de nationella säkerhetsbestämmelserna, reglerna och föreskrifterna som gäller för den aktuella användningsplatsen.

⚠ VARNING

- Det är farligt för människor att andas in CO₂ i koncentrerad form. Därför får det inte finnas större koncentrationer av CO₂ i inandningsluften. **Risk för kvävning!!!**
- Om det ur en CO₂-anläggning eller en defekt säkerhetsventil skulle tråda ut CO₂ måste den genast ledas ut i friska luften. Djupliggande utrymmen (gruvor, schakt, källare) måste genast utrymmas.
- Arbeta endast i väl ventilerad miljö. CO₂ är o giftigt och icke brännbart men tyngre än luft. Om ventilationen inte är tillräcklig samlas den därför på marken och tränger undan luften. **Kvävningsrisk!**

⚠ VARNING

- Arbeta med öppen låga får inte ske inom 60 cm från frysplatsen.
- Slå inte med verktyg mot manschetter som frys (risk för att de går av).
- Håll andra personer, särskilt barn, även djur, på avstånd! Om torris kommer i kontakt med huden leder det till brännskador. Efter arbetets slut ska rester av torris från manschetter inte kastas bort vårdslöst, utan t.ex. i en sophink.

⚠ VARNING

Hantering av CO₂-flaskor

- Icke auktoriserad påfyllning av CO₂ från en gasflaska till en annan är mycket riskabelt ur säkerhetsteknisk synpunkt och måste genomföras av utbildad personal från ett auktoriserat påfyllningsföretag.
- CO₂-flaskventiler har ofta en övertryckssäkring i form av en bristskiva som sitter fast på ventilen med en huvmutter. Det är **inte tillåtet** att på något sätt manipulera denna anordning, för att förhindra oönskad och farlig utströmning av CO₂.
- CO₂-snö kan vara farligt på många sätt. När strålen som kommer ut träffar mänsklig hud finns det risk för kall förbränning.
- Påfyllningsföretaget har en speciell markering för CO₂-flaskor med stigrör i form av en **röd** ventilhandratt.
- Gasflaskor måste för transport, och gasuttagning alltid säkras så de inte kan falla omkull.
- För gasuttagning måste gasflaskan tas ut ur fordonet.
- Vid användning av gasflaskor med skyddshäätta måste skyddshäätan efter gasuttagningen, för lagring och transport monteras på gasflaskan enligt föreskrift.

Tömnning ur CO₂-flaskor med stigrör

- CO₂ måste tömmas ur CO₂-flaskan i flytande tillstånd för att skapa CO₂-snö (torris). Använd därför endast CO₂-flaskor med stigrör. Anslut inte en tryckreduceringsventil till flaskan. Ställ flaskan upprätt och se till att den inte kan välna.
- Av tekniska skäl kan CO₂-flaskan aldrig tömmas helt och hållit. Manipulera aldrig munstycket, manschetter eller ventiler och inte heller flaskventiler.

⚠ VARNING

- Tömningsanordningen måste därför vara explosionstät och vara lämplig för flytande CO₂. Det skulle t.ex. vara **livsfarligt** om en CO₂-flaska med stigrör med eller utan tryckreduceringsventil skulle anslutas till ett ölfat. Ölfatet skulle i varje fall inte klara av trycket från den förångande CO₂-vätskan och skulle brista.
- En nedslad flaskventil kan eventuellt inte längre stängas säkert. Av säkerhetsskäl måste man vänta ända tills ventilen åter har tinat. Det är i varje fall inte tillåtet att montera skyddshäätta, eftersom torris- resp. snöbildning gör att den kan hamna under tryck, och vid hantering är olycksfallsrisken hög.

⚠ VARNING

Transport av CO₂-gasflaskor

- Transporten av tryckglasflaskor får endast ske i flaskvagnar, vid mindre behållare i lämpliga bärare eller i flaskpallar. Tryckgasflaskor får inte transporteras från ventilskyddet (t.ex. skyddshäätta eller cage) med en kran. Ventilskyddsanordningarna är endast avsedda att skydda ventilen och får inte användas för att lyfta med en kran eller lyftanordningar (t.ex. kedjar).
- Det är förbjudet att lyfta och bärta gasflaskan i flaskventilen resp. i monterade armaturer.
- Vid transport av gasflaskor i ett slutet fordon måste man se till att ventilationen är tillräcklig.

Lagra CO₂-gasflaskor

- Innan tryckgasflaskor töms måste en riskbedömning genomföras.
- För att tömma anslutna tryckglasflaskor måste man först se till att de inte kan välna.
- Innan tryckgasbehållare ansluts måste man säkerställa att en tillbakaströmning från ledningssystemet in i tryckgasflaskor inte är möjlig.
- Lagring av gasflaskor är endast tillåten i väl ventilerade områden.
- Det är inte tillåtet att förvara flaskor i ett slutet, ej ventilerat fordon.

Symbolförklaring

⚠ VARNING

Fara med medelstor risk, som om den ej beaktas, skulle kunna ha död eller svåra personskador (irreversibla) till följd.



Före idrifttagning läs igenom bruksanvisningen



Använd ögonskydd



Miljövänlig kassering

1. Tekniska data

Ändamålsenlig användning

⚠ VARNING

REMS Eskimo avsedd för att frysas in icke tömda rörledningar med kylmedlet koldioxid (CO₂).

Alla andra användningar är inte ändamålsenliga och tillåts därför inte.

1.1. Leveransens omfattning

Rörinfrysningssmaskin, vardera 2 st. infrysningssmanschetter Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 storlekar), flaskanslutning med T-fördelare, huvmutter, 2 handtag med injektor, 2 högtrycksslanger, bruksanvisning, plastlåda.

1.2. Arbetsområde

Stål-, koppar-, plaströr, plaströr med metalllinlägg Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm
Packisen som bildas i röret håller för ett tryck på ca 500 bar.

1.3. Koldemedel

Koldioxid (CO₂) kan köpas i handeln i flaskor av olika storlekar. Välj så stora flaskor som möjligt.

1.4. Bullerinformation

Ljudnivå på arbetsplatsen

75 dB(A)

2. Förberedelser innan arbetet påbörjas

Avlägsna plomberingen på CO₂-behållaren. Skruva på kopplingen med T-fördelare på cylinderventilen (högergående). Skruva på högtrycksslängarna på T-fördelaren. Skruva på handtagsdelen med injektionsmunstycket på högtrycksslängarna (fig. 1). Välj frysmanchetter som motsvarar dimensionen på det rör som skall frysas. Placera frysmanchetterna på röret och säkra genom att dra åt skruvarna jämnt för att få ett fast men inte för hårt grepp (fig. 2). Vrid och tryck samtidigt varda handtagsdelen med injektionsmunstycket i i frysmanchetten håll tills den är helt införd och vilar på stoppen (fig. 3).

Om bara en fungerar med en manschett, måste den fria sidan av T-fördelaren stängas via låsmutter. Om ett tredje eller ytterligare frysställeefordras, kan en extra T-fördelare (tillbehör) anslutas till T-fördelaren.

3. Drift



Använd ögonskydd



CO₂ tränger undan luft! REMS Eskimo får inte användas i djupliggande utrymmen (gruvor, schakt, källare). **Kvävningsrisk!**

Vattnet (eller annan) vätska i röret kan bara frysas, när det inte längre rinner. Alla pumpar måste därför stoppas och ingen vätska får rinna ut från röret. Innan frysning sker, låt vattnet svalna till rumstemperatur.

Öppna cylinderventilen helt. Mängden CO₂ som krävs regleras automatiskt. Den flytande CO₂ expanderar i injektorn och blir till kolsyresnö med en temperatur av -79°C och fryser vattnet i röret. Efter en kort stund bildas frost på röret i området kring frysmancheterna. Om frost inte bildas efter angiven tid i tabellen, indikerar detta att vätskan i röret fortfarande rinner (kontrollera att alla pumpar har stängts av och förhindra att vätska sippar ur röret) eller att vattnet är för varmt. Medan arbetet pågår, måste CO₂-matningen upprätthållas och CO₂ måste alltidträda ut mellan röret och rörmanschetten (tryckutjämning). Se till att det alltid finns tillräckligt med köldmedel genom att ha en extra behållare i beredskap.

Enda sättet att fastställa hur mycket CO₂ som finns kvar i behållaren är att väga den.

Om det blir nödvändigt att byta behållare under arbetet, är det viktigt att bytet inte tar mer än 7 minuter. Detta för att förhindra att isen smälter.

När arbetet är avslutat, stäng cylinderventilen och vänta tills trycket i högtrycksslängarna har återgått till det normala. Koppla loss högtrycksslängarna. När isen har **smält fullständigt**, skruva försiktigt loss och ta av handtagsdelarna med injektorn från frysmanchetten och avlägsna sedan frys-manschetten.

4. Frystider

Frystider och CO₂-åtgång som anges i tabellen nedan är endast allmänna rekommendationer och gäller för en vattentemperatur av ca 20°C. Vid höge-vattentemperaturer kommer därför frystider och kolsyreåtgången att variera. För frysning av vätskor i plaströr krävs normalt mycket längre frystider.

Tabell:

Frysmaneschett storlek	Material	Frystid	CO ₂ -åtgång	Antal möjliga frystillfällen per frysmaneschett/ 10 kg behåll.*
1/8"/10/12 mm	stål koppar	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	stål koppar	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	stål koppar	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	stål koppar	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	stål koppar	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	stål koppar	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	stål koppar	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	stål	16 min	1050 g	10
54 mm	koppar	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	stål	29 min	1900 g	5

* Exkl. arbetstid

5. Tillvägagångssätt vid störningar

Störning: Ingen frostbildung på röret.

Orsak:

- Frystiden är för kort.
- Pumparna är inte avstängda, vattenutflöde.
- CO₂-behållaren är tom eller cylinderventilen är inte öppen.
- Choken i behållaranslutningen med T-fördelare är blockerad.
- Filtret framför injektormunstycket är blockerat.

Åtgärd:

- Beakta frystiderna i tabellen.
- Stäng av pumpen. Stäng av vattentömning.
- Byt CO₂-flaska eller öppna flaskventil.
- Åtgärda tillämpning.
- Skruva av munstycket, tryck försiktigt filtret bakifrån genom handtagsdelen och rengör det (blås rent).

6. Kassering

REMS Eskimo får inte kastas i hushållssoporna efter att den tagits ur bruk, utan måste avfallshanteras i enlighet med i lag fastställda föreskrifter.

7. Producent-garantibestämmelser

Garantin gäller i 12 månader efter att den nya produkten levererats till den första användaren. Leveransdatumet ska bekräftas genom insändande av inköpsbeviset i original, vilket måste innehålla uppgifter om köpdatum och produktbeteckning. Alla funktionsfel som uppstår inom garantitiden och beror på tillvernings- eller materielfel åtgärdas kostnadsfritt. Genom åtgärdande av fel varken förlängs eller förronas garantitiden för produkten. Skador på grund av normal förslitning, felaktigt handhavande eller missbruk, eller beroende på att driftsinstruktionerna inte följs, olämpligt drivmedel, överbelastning, användning för icke avsett ändamål, egna eller obehöriga ingrepp eller andra orsaker, som REMS inte har ansvar för, ingår inte i garantin.

Garantiättaganden får bara utföras av en auktoriserad REMS avtalsverkstad. Reklamationer accepteras endast, om produkten lämnas till en auktoriserad REMS kundtjänstverkstad utan att ingrepp gjorts och utan att den dessförinnan tagits isär. Bytta produkter och delar övergår i REMS ägo.

Användaren står för samtliga transportkostnader.

En lista med auktoriserade REMS kundtjänstverkstad finns på Internet under www.rems.de. Förländer som inte finns med på listan ska produkten lämnas in till SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Denna garanti begränsar inte användarens lagliga rättigheter, i synnerhet dennes garantianspråk gentemot försäljaren på grund av brister, liksom anspråk på grund av uppsägtlig pliktförsummelse och produktansvarsrättsliga anspråk.

För denna garanti gäller tysk lag under uteslutande av den tyska internationella privaträttens hävndingsföreskrifter, liksom under uteslutande av FN:s konvention om internationella köp av varor (CISG). Garantigivare för denna över hela världen giltiga tillverkargarantin är REMS GmbH & Co KG, Stuttgart Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Dellistor

Dellistor, se www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Oversettelse av original bruksanvisning

Generelle sikkerhetsinstrukser

ADVARSEL

Må leses før idriftsettelse!

Apparatet er konstruert etter dagens tekniske standard og i samsvar med anerkjente sikkerhetstekniske regler og er driftssikkert. Ved ukyndig eller ikke korrekt anvendelse av apparatet kan det allikevel oppstå en faresituasjon for brukeren eller andre personer eller det kan oppstå materielle skader. Det er derfor viktig at sikkerhetsinstruktsene leses og overholdes!

Ta vare på alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk.

Bruk apparatet kun på tilsvikt måte og overhold de generelle sikkerhets- og ulykkesforebyggelsesforskriftene

A) Arbeidsplass

- Hold arbeidsplassen i orden. Uorden innebærer ulykkesfare.
- Unngå farlige innflytelser fra omgivelsene (f.eks. brennbare væsker eller gasser).
- Hold barn og andre personer borte fra området når apparatet er i bruk. Ved forstyrrelser kan brukeren miste kontrollen over apparatet.
- Sørg for god belysning på arbeidsplassen.
- Pass på at du står sikkert under arbeidet.
- Av sikkerhetsmessige årsaker er enhver egenmekting forandring av apparatet forbudt.
- Skift straks ut slitne deler.
- La REMS Eskimo aldri gå uten oppsyn.

B) Personers sikkerhet

- Bruk kun opplært personale. Ungdom må kun bruke apparatet hvis de er over 16 år gamle, hvis bruk av apparatet er nødvendig i utdannelsen og hvis de er under oppsikt av en fagkyndig person.
- Bruk ettertessende arbeidsklær, beskytt løst og langt hår, ta av smykker og lignende.
- Bruk personlig verneutstyr (vernebriller, hanskene).
- Av hensyn til egen sikkerhet, for å sikre at apparatet fungerer som det skal og for å beholde retten til garantiytelser må det kun brukes originalt tilbehør og originale reservedeler.

Spesielle sikkerhetsinstrukser for håndtering med kulldioksid CO₂

Ta hensyn til og overhold sikkerhetsinstruktsene og sikkerhetsdatabladet fra Co₂-produsenten, samt nasjonale sikkerhetsbestemmelser, regler og bestemmelser som gjelder på bruksstedet.

ADVARSEL

- Innånding av CO₂ i konsentrert form er farlig for mennesker. Derfor må det ikke finnes CO₂ i større konsentrasjoner i luften som pustes inn. **Det er fare for kvelning!!!**
- Hvis det lekker CO₂ ut av et CO₂-anlegg eller en defekt sikkerhetsventil, må den straks ledes ut i det fri. Forlat straks dyptliggende rom (groper, sjakter, kjellere).
- Arbeid kun i godt ventilerte omgivelser. CO₂ er ugiftig og ikke brennbar, men tyngre enn luft. Den samler seg derfor på gulvet og fortrenger luften hvis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig. **Fare for kvelning!**

ADVARSEL

- Ikke arbeid med åpen ild i området inntil 60 cm fra innfrysningstedet.
- Ikke slå med verktøy mot frosne mansjetter (bruddfare).
- Hold andre personer, særlig barn, også dyr, borte! Tørris forårsaker forbrenninger ved kontakt med huden. Etter arbeidets slutt skal rester av tørris fra mansjetterne ikke kastes uaktsomt vekk, men f.eks. kastes i søppelbøtten.

ADVARSEL

Håndtering med CO₂-flasker

- Uautorisert omfylling av CO₂ fra en gassflaske til en annen er sikkerhetsteknisk svært risikofylt og må absolutt gjennomføres av tilsvarende utdannet personell fra et autorisert påfyllingsfirma.
- CO₂-flaskeventiler har ofte en overtrykksikring i form av en bristplate, som er festet på ventilen med en overfalsmutter. Denne innretningen må ikke på noen måte manipuleres, for å unngå utsiktet og farlig utslipp av CO₂.
- CO₂-sne kan være farlig på flere måter. Når strålen treffer på menneskehud, er det fare for kuldeforbrenning.
- CO₂-stigerørsflasker er entydig merket fra påfyllingsfirmaet og har et rødt ventilhåndhjul.
- Gassflasker skal til transport, lagring og gassuttak sikres mot at de velter.
- Til gassuttak skal gassflasken tas ut av kjøretøyet.
- Ved bruk av gassflasker med beskyttelseskappe skal beskyttelseskappen etter gassuttaket, til lagring og transport monteres forskriftsmessig på gassflasken.

Uttak fra CO₂-stigerørsflasker

- CO₂ må tas flytende ut av CO₂-flasken, for å frembringe CO₂-sne (tørris). Bruk derfor kun CO₂-flasker med stigerør. En trykkforminsker må aldri kobles til flasken. Sett flasken loddrett og sikre den mot at den velter.
- CO₂-flasken kan av tekniske grunner aldri tømmes helt. Dyser, mansjetter eller ventiler, heller ikke flaskeventiler, må aldri manipuleres.

ADVARSEL

- Uttaksinnretningen må være tilsvarende trykkfast og egnet for flytende CO₂. Det ville f.eks. være **livsfarlig** hvis en CO₂-stigerørsflaske med eller uten trykkforminsker kobles til et ølfat. Ølfatet kan ikke under noen omstendigheter tåle trykket fra CO₂-væsken som fordamper, og ville briste.
- En iset flaskeventil kan eventuelt ikke lenger lukkes sikkert. Av sikkerhetsgrunner må man vente til ventilen er helt titt. Monter aldri en beskyttelseskappe, fordi den kan komme til å stå under trykk fra hhv. tørris eller snø, under håndtering den er det da stor fare for personskader.

ADVARSEL

Transport av CO₂-gassflasker

- Trykkgassflasker skal kun transporteres med flaskevogner, små beholdere i egnede holdere eller i flaskepallen. Ikke transporter trykkgassflasker i ventilbeskyttelsen (f.eks. beskyttelseskappe eller hus) med en kran. Ventilbeskyttelser er utelukkende egnet til beskyttelse av ventilen og må ikke brukes til å løfte med kran eller festemidler (f.eks. kjetting).
- Det er ikke tillatt å løfte og bære gassflasken på flaskeventilen hhv. på armaturene.
- Ved transport av gassflasker i et lukket kjøretøy skal det passes på tilstrekkelig ventilasjon.

Lagring av CO₂-gassflasker

- Gjennomfør en risikoanalyse før trykkgassflaskene tømmes.
- Trykkgassflasker som kobles til for å tømmes må alltid sikres mot at de velter.
- Før trykkgassbeholdere kobles til, må det være sikkert at returstrøm fra ledningssystemet til trykkgassflaskene ikke er mulig.
- Lagringen av gassflasker er kun tillatt i godt ventilerte områder.
- Oppbevaringen av gassflasker i et lukket, ikke ventilert kjøretøy er ikke tillatt.

Symbolforklaring

ADVARSEL

Fare med middels risikograd. Kan medføre livsfare eller alvorlige skader (irreversible).



Les bruksanvisningen før idriftsettelse



Bruk øyevern



Miljøvennlig avfallsbehandling

1. Tekniske data

Korrekt bruk

ADVARSEL

REMS Eskimo er beregnet til å fryse inn utømte rørledninger med kuldemiddelet kulldioksid (CO₂). All annen bruk er ikke korrekt og derfor ikke tillatt.

1.1. Leveranseprogram

Rørfryseapparat, med hhv. 2 stk. frysekrager Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 størelser), flasketilkobling med T-fordeler, låsemutter, 2 grep med injektor, 2 høytrykkslanger, bruksanvisning, plastkoffert.

1.2. Arbeitsområde

Stål, kobber, kunststoff-, kompositrør Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm
Isproppen i røret kan motstå et trykk på ca. 500 bar.

1.3. Kjølemiddel

Kulldioksid (CO₂), kjøpes i handelen i flasker med forskjellig storrelse. Velg så store flasker som mulig.

1.4. Støy

Støy nivået avhenger av arbeidsplassen 75 dB(A).

2. Igangsetting

Forsegling fjernes fra CO₂-flasken. T-koblingen skrues på flaskeventilen på gassflasken. Høytrykkslangene skrues på T-koblingen. Håndtaket med injeksjonsdysen skrues på høytrykkslangene (fig 1). Så velges mansjetten til rørets størrelse, de legges om røret og klemmskruene strammes, men ikke for mye (figur 2). Trykk håndtaket med injeksjonsdysen inn i mansjetten hull med en dreiebevegelse til de tar tak (figur 3).

Hvis det arbeides med en mansjett skal den frie enden på T-koblingen lukkes med nippel. Hvis det er bruk for 3 eller flere innfrysningsteder kan ekstrea T-kobling (tilbehør) tilsluttes T-kobling.

3. Drift



Bruk øyevern

ADVARSEL

CO₂ fortrenger luft! Ikke bruk REMS Eskimo i dyptliggende rom (groper, sjakter, kjellere). **Fare for kvelning!**

Vannet (eller væsken) i røret kan kun fryses når det ikke er noen gjennomstrømning dvs at pumper skal være slått av, og bortledning av vann skal unngås. Før innfrysning skal vannet nedkjøles til romtemperatur.

Flaskeventilen åpnes helt. Tilførselen av den nødvendige CO₂ reguleres automatisk. Den flytende CO₂ slipper ved dysen og danner tørris med en temperatur på -79°C, så vannet fryser til is i røret. Etter en stund dannes det rim på røret, hvor mansjetten sitter. Hvis dette rimmet ikke dannes innenfor det tidsrommet som er angitt i tabellen er det tegn på vanngjennomstrømming i røret (slå pumpen av, bortledning av vann forhindres) eller vannet er for varmt. Tilførslen av CO₂ skal fortsette, mens arbeidet står på, kjølevæsken må opprettholdes og CO₂ må strømme kontinuerlig mellom rør og pressverktøy. For sikkerhets skyld ha alltid en reserve flaske med CO₂ klar.

Mengden av CO₂ i flasken kan kun måles ved en vektkontroll.

Utskiftning av flasken mens arbeidet pågår må ikke være over 7 min, da vil isproppen begynne å smelte.

Når arbeidet er avsluttet stenges flaksens ventil og man venter til trykket i høytrykkslangene er avtatt. Høytrykkslangene fjernes. Etter **fullstendig opptilting** dreies håndtaket med injeksjonsdysen forsiktig ut av mansjetten og mansjetten fjernes.

4. Innfrysningstider

De innfrysningstider og det CO₂ forbruket som er angitt i tabellen er veileder verdier, som gjelder for en vanntemperatur på ca 20°C. Hvis vanntemperaturen er høyere endres tidene og kullsyreforbruket tilsvarende. Ved innfrysning av kunststoffrør må det alt etter gjeldene materiale regnes med vesentlig høyere verdier.

5. Driftsforstyrrelser

Feil: Det er ikke rimdannelse på røret.

Årsak:

- Innfrysningstiden er for kort.
- Pumpene er ikke slått av, bortledning av vannet ikke avstengt.
- CO₂-flasken er tom eller flaksens ventil er ikke åpnet.
- Ventilen på flasketoppen er tett.
- Filteret foran injektionsdysen er tett.

6. Avfallsbehandling

REMS Eskimo skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall når den skal utrangeres, men må avfallsbehandles på riktig måte i samsvar med gjeldende forskrifter.

7. Produsentgaranti

Garantiperioden er 12 måneder fra levering av det nye produktet til første bruker. Leveringstidspunktet skal dokumenteres gjennom innsendelse av de originale kjøpsdokumentene, som må inneholde informasjon om kjøpsdato og produktbegrense. Alle funksjonsefil som oppstår i garantiperioden og som beviselig er å tilbakeføre til produksjons- eller materialfeil, vil bli utbedret vederlagsfritt. Utbedring av mangler fører ikke til at garantiperioden for produktet forlenges eller formyes. Skader som oppstår grunnet naturlig slitasje, ufigmessig håndtering, feil bruk, manglende overholdelse av driftsanvisningene, uegnede driftsmidler, overbelastning, utilstikket anvendelse, uautoriserte inngrep fra bruker eller tredjeperson eller andre årsaker som REMS ikke kan påta seg ansvaret for, dekkes ikke av garantien.

Garantiytelser må kun utføres av et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted. Reklamasjoner blir kun godkjent hvis produktet inngiveres hos et autorisert REMS kundeserviceverksted uten forutgående inngrep og i ikke-demontert tilstand. Erstattede produkter og deler blir REMS' eiendom.

Tabell:

Mansjett-størrelse	Materiale	Innfrysningstid	CO ₂ -forbruk	Antall innfrysninger pr mansjett ved 10-kg. flaske*
1/8"/10/12 mm	stål kobber	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	stål kobber	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	stål kobber	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	stål kobber	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	stål kobber	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1"/ 35 mm	stål kobber	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	stål kobber	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	stål	16 min	1050 g	10
54 mm	kobber	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	stål	29 min	1900 g	5

* inkluderer ikke arbeidstid

Løsning:

- Se innfrysningstider i tabellen.
- Slå av pumper. Slå av vannuttak.
- Bytte CO₂-flaske eller åpne flaskeventil.
- Fjerne tilstopping.
- Injektionsdysen skrus av, filteret skrubbes forsiktig gjennom håndtaket bakfra. Filteret renses (blåses ut).

Brukeren dekker kostnadene for frakt frem og tilbake.

REMS kundeserviceverksteder er listet opp på internettet under www.rems.de. For land som ikke er oppført her, skal produktet inngiveres hos SERVICE-CENTER Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Brukerens lovfestede rettigheter, spesielt garantikrav overfor selgeren ved mangler samt krav på grunn av forsiktig pliktforståelse og krav som følger av produktansvar, innskrenkes på ingen måte av denne garantien.

For denne garantien gjelder tysk rett under eksklusjon av henvisningsforskriften av tysk internasjonal privatrett samt under eksklusjon av de Forente Nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonal varesalg (CISG). Garantigiver for denne produsentgarantien som gjelder i hele verden er REMS GmbH & Co KG, Stuttgart Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Delelister

For delelister, se www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Oversættelse af den originale brugsanvisning

Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

Læs inden ibrugtagning!

Apparatet er bygget efter det tekniske stade og de anerkendte sikkerhedstekniske regler og er driftssikert. Alligevel kan der ved ukorrekt brug eller brug i modstrid med formålet opstå farer for brugeren eller tredjemand eller materielle skader. Læs og overhold derfor sikkerhedshenvisningerne!

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtiden.

Brug altid kun apparatet i overensstemmelse med formålet og under overholdelse af de generelle forskrifter vedr. sikkerhed og forebyggelse af ulykker.

A) Arbejdsplass

- Hold arbejdsplassen i orden. Uorden indebærer fare for ulykker.
- Undgå farlige påvirkninger udefra (fx brændbare væsker eller gasser).
- Hold børn og andre personer borte, når apparatet bruges. Hvis du bliver forstyrret, kan du miste kontrollen over apparatet.
- Sørg for god belysning på arbejdsplassen.
- Sørg for at stå sikkert under arbejdet.
- Enhver egenmægtig ændring på apparatet er af sikkerhedsmæssige årsager forbudt.
- Udsift omgående slidte dele.
- Lad aldrig REMS Eskimo køre uden opsyn.

B) Personsikkerhed

- Indsæt kun instrueret personale. Unge må kun bruge apparatet, hvis de er mere end 16 år gamle, hvis det er nødvendigt for deres uddannelse, og de er under tilsyn af en fagkyndig.
- Bær tætsluttende arbejdstøj, beskyt løsthængende hår, tag smykker og lignende af.
- Brug personligt beskyttelsesudstyr (beskyttelsesbriller, handsker).
- For personlig sikkerhed og korrekt brug af apparatet og for at opretholde garantikravet må der altid kun bruges originalt tilbehør og originale reservedele.

Specielle sikkerhedshenvisninger ved brugen af kuldioxid CO₂

Læs og følg sikkerhedsanvisningerne og sikkerhedsdatabladet fra CO₂-producenten, samt de gældende nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter for anvendelsesstedet.

ADVARSEL

- Det er farligt for mennesker at indånde CO₂ i koncentreret form. Derfor må indåndingsluften ikke indeholde større koncentrationer af CO₂. **Der er fare for at blive kvalt!!!**
- Skulle der komme CO₂ ud fra et CO₂-anlæg eller fra en defekt sikkerhedsventil, skal denne straks ledes ud i det fri. Dybere liggende rum (gruber, skakter, kældre) skal straks forlades.
- Arbejd altid kun i en godt udluftet omgivelse. CO₂ er ugiftig og ikke brændbar, men tungere end luft. Ved utilstrækkelig udluftning opphobes den derfor ved gulvet og fortrænger luften. **Der er fare for at blive kvalt!**

ADVARSEL

- Der må ikke udføres arbejder med åben ild inden for et område på 60 cm fra indfrysningssstedet.
- Slå ikke på værkøjter for at fjerne indefrosne manchetter (brudfare).
- Hold andre personer, især børn, og dyr på afstand! Tøris fremkalder forbrændinger ved berøring med huden. Efter arbejdets ophør må resterende tøris fra manchetterne ikke uagtsomt smides væk, det skal fx kommes i skraldespanden.

ADVARSEL

Brugen af CO₂-flasker

- Uautoriseret omfyldning af CO₂ fra den ene gasflaske til den anden er sikkerhedsteknisk set meget risikabel og skal ubetinget gennemføres af tilsvarende uddannet personale fra et autoriseret fyldefirma.
- CO₂-flaskeventilerne har ofte en overtryksikring i form af en brudskive, som er fastgjort på ventilen med en omløbermøtrik. På denne anordning må der på ingen måde manipuleres for at forhindre en utilsigtet udstrømning af farlig CO₂.
- CO₂-sne kan blive farlig i flere henseender. Hvis den udstrømmende stråle rammer menneskets hud, er der fare for koldforbrænding.
- CO₂-stigrørsflasker kendetegnes tydeligt som sådanne af fyldefirmaet, de har et rødt ventillådjhjul.
- Gasflasker skal sikres mod uheld ved transport, opbevaring og gasaftapning.
- Ved gasaftapning skal gasflasken tages ud af køretøjet.
- Ved brug af gasflasker med beskyttelseshætte, skal beskyttelseshætten monteres forschriftsmæssigt igen efter gasaftapning, ved opbevaring og ved transport.

Aftapning fra CO₂-stigrørsflasker

- CO₂ skal udtages flydende fra CO₂-flasken for at lave CO₂-sne (tøris). Derfor må der kun bruges CO₂-flasker med stigrør. Undlad at tilslutte en trykredningsventil på flasken. Stil flasken lodret, den skal sikres imod at vælte.
- CO₂-flasken kan af tekniske grunde aldrig tømmes fuldstændigt. Der må aldrig manipuleres på dyser, manchetter eller ventiler, heller ikke flaskeventiler.

ADVARSEL

- Aftapningsanordningen skal være tilsvarende trykfast og egne sig til flydende CO₂. Det ville fx være **livsfarligt**, hvis en CO₂-stigrørsflaske med eller uden trykredningsventil ville blive tilsluttet til en øltønde. Øltønden ville ikke kunne klare trykket fra den fordampende CO₂-væske og ville briste.
- En tiliset flaskeventil lader sig eventuelt ikke længere lukke sikkert. Af sikkerhedsmæssige årsager skal man vente, indtil ventilen er optøet igen. Der må under ingen omstændigheder monteres en beskyttelseshætte, da denne kan komme under tryk ved dannelsen af tøris hhv. sne, og der er høj risiko for kvæstelser ved håndtering.

ADVARSEL

Transport af CO₂-gasflasker

- Trykgasflasker bør kun blive transporteret med flaskevogne, ved mindre beholdere i egne holdere eller i flaskepaner. Transporter ikke trykgasflasker ved ventilbeskyttelsen (fx beskyttelseshætte eller Cage) med en kran. Ventilbeskyttelsesanordningerne eigner sig udelukkende til at beskytte ventilen, de må ikke bruges til at løfte med en kran eller anhugningsmidler (fx kæder).
- Det er ikke tilladt at løfte eller bære gasflasken i flaskeventilen eller på de monterede armaturer
- Ved transport af gasflasker i et lukket køretøj skal man sikre sig, at der er tilstrækkelig udluftning.

Opbevaring af CO₂-gasflasker

- Inden trykgasflasker tømmes, skal der gennemføres en farebedømmelse.
- Til tømning skal tilsluttede trykgasflasker altid sikres imod at vælte.
- Inden trykgasbeholderne tilsluttes, skal det sikres, at en tilbagestrømning fra ledningssystemet til trykgasflaskerne ikke er mulig.
- Opbevaring af gasflasker må kun ske i godt ventilerede områder.
- Det er ikke tilladt at lade gasflasker stå fast i et lukket køretøj uden udluftning.

Forklaring på symbolerne

ADVARSEL

Fare med en middel risikograd, som ved manglende overholde kan medføre døden eller alvorlige (irreversible) kvæstelser.



Læs brugsanvisningen inden ibrugtagning



Brug øjenbeskyttelse



Miljøvenlig bortskaffelse

1. Tekniske data

Brug i overensstemmelse med formålet

ADVARSEL

REMS Eskimo er konstrueret til indfrysning af ikke tømte rørledninger med kølemidlet kuldioxid (CO₂). Enhver anden brug stemmer ikke overens med formålet og er derfor forbudt.

1.1. Leveringsomfang

Rør-indfrysningssenhed, hver 2 stk. indfrysningssmanchetter Ø 1/2" – 2", Ø 10–60 mm (10 størrelser), flasketilslutning med T-fordeler, låsemøtrik, 2 greb med injektor, 2 højtryksslanger, brugsanvisning, plastkuffert.

1.2. Arbejdsmøtråde

Stål, kobber, plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 1/2"–2", Ø 10–60 mm Ispropren i røret kan modstå et tryk på ca. 500 bar.

1.3. Kølemiddel

Kuldioxid (CO₂), kan købes i handelen i flasker i forskellige størrelser. Vælg så store flasker som muligt.

1.4. Støj

Støjniveauet afhænger af arbejdsplassen

75 dB(A).

2. Ibrugtagning

Forseglingen fjernes fra CO₂-flaskens ventil. Flaskeforskrungen med T-fordeler skrues på flaskeventilen (højregevind). Højtryksslangerne skrues på T-fordeleren. Gribestykken med injektordyse skrues på højtryksslangerne (figur 1). Der vælges manchet svarende til rørets størrelse, de lægges om røret, og klem-skruerne strammes jævt, men ikke for meget (figur 2). Tryk gribestykken med injektordyse ind i manchetternes borehuller med en drejebevægelse, indtil de falder i hak (figur 3).

Hvis der kun arbejdes med én manchet, skal den frie side på T-fordeleren lukkes med lukkenippelen. Hvis der er brug for 3 eller flere indfrysningsssteder, kan ekstra T-fordelere (tilbehør) tilsluttes til T-fordeleren.

3. Drift



Brug øjenbeskyttelse

ADVARSEL

CO₂ fortrænger luft! REMS Eskimo må ikke bruges i dybere liggende rum (gruber, skakter, kældre). **Der er fare for at blive kvalt!**

Vandet (eller væsken) i røret kan kun indfrysese, hvis der ikke er nogen gennemstrømning, dvs. at pumper skal være slæt fra, og bortledning af vand skal undgås. Før indfrysningen skal vandet nedkøles til rumtemperatur.

Flaskeventilen åbnes helt. Tilførselen af den nødvendige mængde CO₂ reguleres automatisk. Den flydende CO₂ slappes ved injektoren og danner tøris med en temperatur på -79°C, så vandet fryser til is i røret. Efter et stykke tid dannes der rim på røret der, hvor manchetterne sidder. Hvis denne rim ikke dannes inden for det tidsrum, der er angivet i tabellen, er det tegn på vandgenemstrømning i røret (slå pumperne fra, bortledning af vand forhindres), eller vandet er for varmt. Tilførselen af CO₂ skal fortsætte, mens arbejdet står på, og der skal hele tiden kunne komme CO₂ ud mellem røret og manchetten (trykudligning). For en sikkerheds skyld holdes altid en reserveflaske med CO₂ parat.

Mængden af CO₂ i flasken kan kun konstateres ved en vægtkontrol.

Udskiftning af flasken, mens arbejdet står på, må ikke være over 7 min., da ispropnen ellers begynder at smelte.

Når arbejdet er afsluttet, lukkes flaskens ventil, og man venter indtil trykket i højtryksslangerne er aftaget. Højtryksslangerne fjernes. **Efter fuldstændig optøngning** drejes gribestykkerne med injektordyse forsigtigt ud af manchetterne, og manchetterne fjernes.

4. Indfrysningstider

De indfrysningstider og det CO₂-forbrug, der er angivet i tabellen, er vejledende værdier, der gælder for en vandtemperatur på ca. 20°C. Hvis vandtemperaturen er højere, ændres tiderne og kulsyreforbruget tilsvarende. Ved indfrysning af kunststofrør, må der, alt efter det pågældende materiale, regnes med væsentligt højere værdier.

Tabel:

Manchet-størrelse	Materiale	Indfrysningstid	CO ₂ -forbrug	Antal indfrysninger pr. manchet ved 10-kg. flaske*
1/8"/10/12 mm	stål kobber	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	stål kobber	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	stål kobber	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	stål kobber	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
5/8"/ 28 mm	stål kobber	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	stål kobber	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	stål kobber	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	stål	16 min	1050 g	10
54 mm	kobber	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	stål	29 min	1900 g	5

* der er ikke taget højde for arbejdstid

5. Forstyrrelser i driften

Fejl: Der er ingen rindannelse på røret.

Arsag:

- Indfrysningstiden for kort.
- Pumperne er ikke slæt fra, bortledning af vand.
- CO₂-flasken er tom eller flaskens ventil er ikke åbnet.
- Blænden (hullet) i flaskeforskruningen med T-fordeler er tilstoppet.
- Filteret foran injektordysen er tilstoppet.

Udbedring:

- Se indfrysningstider i tabellen.
- Sluk pumper. Afbryd vandaftapningen.
- Udskift CO₂-flaske-flaske eller åbn flaskeventil.
- Fjern tilstoppningen.
- Injektordysen skrues af, filteret skubbes forsigtigt igennem gribestykket bagfra. Filteret renses (blæses ud).

6. Bortskaffelse

Når REMS Eskimo er slitt op, må den ikke bortslettes med det almindelige husholdningsaffald, men skal bortslettes korrekt i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

7. Producents garanti

Garantiperioden er på 12 måneder fra overdragelsen af det nye produkt til første bruger. Tidspunktet for overdragelsen skal dokumenteres ved at indsende de originale købsdokumenter, som skal indeholde angivelser om købsdatoen og produktbetrægnelsen. Alle funktionsfejl, som opstår i løbet af garantiperioden, og som påvisligt skyldes fremstillings- eller materialefejl, udbedres gratis. Ved udbedringen af manglen bliver garantiperioden for produktet hverken forlænget eller fornyet. Skader, som skyldes naturlig slitage, ukorrekt behandling eller misbrug, manglende overholdelse af driftsforskrifterne, uegnede driftsmidler, for stor belastning, brug i modstrid med formålet, egne indgreb eller indgreb af andre eller andre grunde, som REMS ikke skal indestå for, er udelukket fra garantien.

Garantiydelser må kun udføres af et autoriseret REMS kundeserviceværksted. Reklamationer vil kun blive anerkendt, hvis produktet indsendes til et autoriseret REMS kundeserviceværksted uden forudgående indgreb i ikke splittet tilstand. Udskiftede produkter og dele overgår til REMS' eje.

Brugeren skal betale fragtomkostningerne til og fra værkstedet.

En liste over REMS kundeserviceværksteder kan hentes på internettet på www.rems.de. For lande, som ikke findes på denne liste, skal produktet indleveres til SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Brugerenes lovfastede rettigheder, især hans garantikrav over for forhandleren i tilfælde af mangler samt krav på grund af forsærlig forsømmelse og produktansvarsretlige krav, indskrænkes ikke af denne garanti.

For denne garanti gælder tysk ret under udelukkelse af henvisningsbestemmelser i den tyske internationale privatret samt under udelukkelse af De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Garantistilleren af denne producentgaranti, som er gyldig i hele verden, er REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Reservedelsliste

Reservedelsliste: se www.rems.de → Downloads → Reservedelstegninger.

Alkuperäiskäyttööhjeen käänös

Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS

Luettava ennen käyttöönottoa!

Laite on valmistettu alan viimeisimmän kehityksen ja hyväksyttyjen turvateknisten sääntöjen mukaisesti ja se on käyttövarma. Siitä huolimatta voi epäasianmukainen tai määräystenvastainen käyttö aiheuttaa käyttäjälle tai ulkopuolisille vaaroja tai aineellisia vahinkoja. Lue sen vuoksi turvaohjeet ja noudata niitä!

Säilytä kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Käytä laitetta vain määräysten mukaisesti ja noudataen yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä

A) Työpaikka

- Pidä työpaikka järjestyksestä. Epäjärjestykseen liittyy tapaturmanvaara.
- Vältä vaarallisia ympäristön vaikutuksia (esim. palavia nesteitä tai kaasuja).
- Pidä lapset ja muut henkilöt loitolta laitetta käytäessäsi. Saat menettää laitteen hallinnan, jos huomiosi kiinnityt mutta.
- Huolehdi työpaikan hyvästä valaistuksesta.
- Pidä huoli hyvästä seisoma-asennosta työskentelyn aikana.
- Turvallisuussystä ei laitteeseen saa tehdä mitään omavaltaisia muutoksia.
- Vaihda kuluneet osat viipymättä uusiin.
- Älä anna REMS Eskimo koskaan käydä ilman valvontaa

B) Henkilöiden turvallisuus

- Käytä vain tehtävään perехdytettyä henkilöstöä. Nuoret saavat käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että he ovat yli 16 vuotta vanhoja, että laitteen käyttö on tarpeen ammattikoulutustavoitteen saavuttamiseksi ja että he ovat asiantuntevan henkilön valvontan alaisuudessa.
- Käytä kehoa myötäilevää työvaatteita, suojaa vapaana roikkuvat hiukset, pane pois korut tai muut sellaiset.
- Käytä henkilönsuojaajia (suojalaseja, käsineitä).
- Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia taataksesi henkilökohtaisen turvallisuutesi, laitteen määräystenmukaisen toiminnan ja takuuonkeuden säilymisen.

Erityisiä turvaohjeita koskien hiilidioksidin (CO_2)

käsitteilyä

Huomioi **CO_2 -valmistajan turvallisuusohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteen ohjeet sekä käyttöpaikalla voimassa olevat kansalliset turvallisuusmääräykset, säännöt ja ohjeet ja noudata niitä.**

VAROITUS

- Suurten hiilidioksidipitoisuuskuksien (CO_2) hengittäminen on ihmiselle vaarallista. Hengitysilmaan ei saa sen vuoksi sisätytyä hiilidioksidia (CO_2) suurempina pitosuksina. **Vaarana on tukehtuminen!!!**
- Mikäli CO_2 -laitteistosta tai viallisesta varoventtiilistä vuotaa ulos hiilidioksidia (CO_2), se on johdettava heti ulos. Syvemmällä sijaitsevista tiloista (kaivoksista/kuopista, kiuuliista, kellarista) on heti poistuttava.
- Työskentele ainoastaan hyvin tuuletetussa ympäristössä. CO_2 on myrkytöntä eikä palavaa, mutta se on raskaampaa kuin ilma. Se kerääntyy siksiksi riittämättömästi tuuletettaessa lattialle/pohjalle ja syrjäyttää ilman. **Tukehtumisvaraara!**

VAROITUS

- Avoliekiä ei saa käyttää työskentelyyn 60 cm:n säteellä jäähytyskohdasta.
- Älä lyö työkaluilla jäähydytetyjä kauluksia vasten (murtumisvaara).
- Pidä muut henkilöt, varsinkin lapset, ja myös eläimet loitolta! Kuivajää aiheuttaa palovammoja joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa. Älä heitä kuivajään jäänöksiä kauluksista huolimattomasti pois työn päätyttyä, vaan pane ne esim. jättesankoon.

VAROITUS

CO_2 -pullojen käsitteily

- Hiilidioksidin (CO_2) luvaton siirtäminen yhdestä kaasupullossa toiseen on turvateknisesti erittäin riskiallista ja se tulisi suorittaa ehdottomasti pullojen täytämisseen vakuutetun ja virallisesti hyväksytyn yrityksen vastaan ammattikoulutukseen saaneen henkilöstön toimesta.
- CO_2 -pallon venttiileissä on usein ylipainesuoja murtokalvon muodossa, joka on kiinnitetty venttiiliin hattumutterilla. Tätä laitetta **ei saa millään** tavoin muuttaa, jotta välttettäisiin hiilidioksidin (CO_2) tahaton ja vaarallinen virtaaminen ulos.
- CO_2 -lumi voi olla monessa mielessä vaarallinen. Jos ulostuleva suihku osuu ihmisen ihoon, vaarana ovat paleitumavammat.
- Pullot täytävä yritys varustaa nousuputkella varustetut CO_2 -pullot selvästi vastaanvalla merkinnällä ja niissä on **punainen** venttiili käsipyörä.
- Kaasupullot on suojahtava kaatumiselta kuljetuksen, varastointin ja kaasunoton ajaksi.
- Kaasupullo on otettava ulos autosta kaasunottoa varten.
- Käytettäessä suojakululla varustettua kaasupullopaa, kaasunoton jälkeen suojaupu on kiinnitettävä kaasupulloon määräysten mukaisesti varastointia ja kuljetusta varten.

Hiilidioksidin otto nousuputkella varustetuista CO_2 -pulloista

- Hiilidioksidei (CO_2) on otettava CO_2 -pullossa nestemäisenä CO_2 -lumen (kuivajää) tuottamiseksi. Käytä siksi vain nousuputkella varustettua CO_2 -pulloja. Älä liitä pulloon mitään paineenalennusventtiiliä. Aseta pullo pystysuoraan ja suojaa se kaatumiselta.
- CO_2 -pullopaa ei voi teknisistä syistä koskaan tyhjentää täysin. Älä muuta koskaan suuttimia, kauluksia tai venttiilejä, tämä koskee myös pullon venttiilejä.

VAROITUS

- Hiilidioksidin ottamiseen käytetyn laitteen on oltava sen mukaisesti paineenkestää ja sopiva nestemäistä hiilidioksidia (CO_2) varten. Olisi esim. **hengenvaallista**, jos nousuputkella varustettu CO_2 -pullo varustettuna paineenalennusventtiillillä tai ilman sitä liittääsiin oluttyynyrii. Oluttyynyri ei missään tapauksessa kestääsi haihtuvan CO_2 -nesteen painetta ja muruisi.
- Jäätynyttä pullon venttiiliä ei mahdollisesti voida enää sulkea. Turvallisuussystä on odottettava niin kauan, kunnes venttiili on jälleen sulanut. Suojakupua ei saa missään tapauksessa kiinnittää paikoilleen, koska muodostuva kuivajää tai lumi voivat aiheuttaa siihen kohdistuvaa painetta ja sitä käsittäässä on olemassa suuri loukkantumisvaara.

VAROITUS

CO_2 -kaasupuljojen kuljetus

- Painekaasupuljoja saa kuljettaa vain pullokärryllä, pienempien säiliöiden kyseessä ollessa sopivissa kannattimissa tai pulloalustalla. Älä kuljeta painekaasupuljoja nosturilla venttiilisuojaasta (esim. suojahatusta tai kannesta). Venttiiliin suojalaitteet soveltuват yksinomaan venttiiliin suojaamiseen eikä niitä saa käyttää nostamiseen nosturilla tai nostovälineillä (esim. ketjuilla).
- Kaasupullen nostamisen tai kantamisen sen venttiilistä tai siihen kiinnitetyistä varusteista on kielletty.
- Kun kaasupuljoja kuljetetaan suljetussa ajoneuvossa, on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

CO_2 -kaasupuljojen varastointi

- Ennen painekaasupuljojen tyhjentämistä on suoritettava riskianalyyssi.
- Tyhjentämistä varten liitetty painekaasupullot on aina suojahtava kaatumiselta.
- Ennen painekaasusäiliöiden liittämistä on varmistettava se, ettei paluuvirtauksen putkistosta painekaasupulloihin ole mahdollista.
- Kaasupuljoja saa varastoida vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
- Kaasupuljojen pitämisen suljetussa, tuuletattomassa ajoneuvossa on kiellettyä.

Symbolien selitys

VAROITUS

Vaarallisuusasteeltaan keskisuuri vaara, johon liittyvän piittävän muodon seurausena saattaa olla kuolema tai (pysyvät) vaikat vammat.



Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa



Käytä silmiensuojaista



Ympäristöstäävällinen jätehuolto

1. Tekniset tiedot

Määräystenmukainen käyttö

VAROITUS

REMS Eskimo on tarkoitettu vain tyhjentämättömien putkistojen jäähytämiseen käytäen kylmämaineena hiilidioksidia (CO_2).

Mikään muu käyttö ei ole tarkoituksemukaista eikä siten myöskään sallittua.

1.1. Toimituslaajuus

Putkenjäädytyslaite, jäähytyspanta 2 kpl kutakin kokoa Ø 1/2" - 2", Ø 10-60 mm (10 kokoa), T-pulloliitin, lukkomutteri, 2 kahvakappaletta ja injektori, 2 korkeapaineletku, käyttöohje, muovisalkku.

1.2 Käyttöalue

Teräs, kupari, muovi- ja komposiittiputket Ø 1/2"-2", Ø 10-60 mm Hiilidioksidin muodostama jäätuippi putkessa kestää arviolta n. 500 barin paineen.

1.3. Jäähykye

Hiilidioksidei (CO_2) on saatavissa erikokoisissa pulloissa. Valitse mahdollisimman suuret pullot.

1.4. Melu

Emissio työskentelypaikalla 75 dB(A).

2. Käyttöönotto

Poista sinetti CO_2 -pulosta. Kiinnitä pulloliitin T-liittimellä pullon venttiiliin (oikeakäinen kierre). Asenna korkeapaineletku T-liittimeen. Kiinnitä injektorisuitutimella varustettu käsikahva korkeapaineletkuun (kuva 1). Valitse oikeankokoinen jäähytinkaulus. Asenna jäähytinkaulus putken ympäri ja kiristä kaulus kevyesti kiristysruuveilla (kuva 2). Paina pienellä pyörähdysliikeellä injektiosuutin kauluksen pohjaan (kuva 3).

Mikäli jäähdytämiseen tarvitaan vain toista piiriä, T-liittimen toinen pää on suljettava tulpalla. Mikäli tarvitaan kolme tai useampia pilirejä, T-liittimeen voidaan yhdistää lisää T-liittimiä.

3. Käyttö



Käytä silmiensuojausta



CO₂ syrjäättää ilman! Älä käytä REMS Eskimoa syvemmällä sijaitsevissa tiloissa (kaivoksissa/kuopissa, kuiluissa, kellarissa)! Tukehtumisvaara!

Vesi (tai muu neste) putken sisällä voidaan jäähdyttää vain silloin kun virtausta ei enää esiinny. Kaikki kiertopumput on siksiksi suljettava. Ennen jäähdytämisen aloittamista on hyvä antaa veden jäähytä huoneenlämpöön.

Aava pullon venttiili. Tarvittava määrä CO₂ tulee automaattisesti. Nestemäinen CO₂ laajenee injektorissa muodostuen jäaksi -79°C:een lämpötilassa ja jäähdytäen veden putkessa. Hetken kuluttua huurretta muodostuu putken päälle kauluksen viereen. Mikäli huurretta ei muodostu taulukon antamien aikojen puitteissa, on syytä tarkistaa mahdollinen virtaus putken sisällä (tarkista, että kiertovesipumppu on poiskytketty eikä putkessa ole vuotoja) sekä veden lämpötila. Työn edetessä CO₂ syöttö on ylläpidettävä, ja CO₂ pitää alituisesti poistua putken ja putkipaikan väliltä (paineentasaus). Varmista aina, että varapullo on lähellä.

Jäljellä oleva CO₂-määrä voidaan tarkistaa ainoastaan punnitsemalla pullo.

Jos pullo joudutaan vaihtamaan asennustyön aikana, vaihto on suoritettava seitsemän (7) minuutin kuluessa.

Kun työ on suoritettu, sulje pullon venttiili ja odota, kunnes paine on laskenut letkuissa normaaliksi. Irrota letkut. Kun jäänmuodostuma on **täysin sulanut** kauluksista, irrota osat varovaisesti toisistaan.

4. Jäähdytysajat

Alla olevan taulukon jäähdytysajat ovat ohjeellisia vedelle lämpötilan ollessa +20°C. Jäähdytysajat muuttuvat lämpötilan noustessa. Jäähdytysajat muoviputkille ovat korkeammat kuin muille putkimateriaaleille.

Taulukko:

Jäähdytin-kauluksen koko	Materiaali	Jäähdytysaika	CO ₂ kulutus	Jäähdytysten määrä mahd. kaulukselle 10 kg:n pullolla*
1/8"/10/12 mm	teräs kupari	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	teräs kupari	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
5/8"/ 18 mm	teräs kupari	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	teräs kupari	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	teräs kupari	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	teräs kupari	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	teräs kupari	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	teräs	16 min	1050 g	10
54 mm	kupari	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	teräs	29 min	1900 g	5

* Ei sisällä asennusaikaa

5. Vianetsintä

Häiriö: Huurretta ei muodostu putken päälle.

Syy:

- Liian lyhyt jäähdytysaika.
- Pumpuja ei ole suljettu, neste vuotaa.
- CO₂ on loppunut pullossa tai venttiili on kiinni.
- T-liitin on tukossa.
- Injektorissa oleva suodatin on tukossa.

Korjaustoimenpite:

- Tarkista taulukosta.
- Kytke pumpu pois päältä. Katkaise vedenotto.
- Vaihda CO₂-pullo tai avaa pullon venttiili.
- Poista tukkeuma.
- Puhdistá!

6. Jätehuolto

Kun REMS Eskimo on poistettu käytöstä, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on hävitettävä asianmukaisesti lakimääräysten mukaisesti.

7. Valmistajan takuu

Takuuaiakaan 12 kuukautta siitä alkaen, kun uusi tuote on luovutettu ensikäytölle. Luovutusajankohta on osoitettava lähettiläillä alkuperäiset ostoa koskevat asiapaperit, joista on käytävä ilmi ostopäivä ja tuotenimike. Kaikki takuuaiakan esinytävät toimintavirheet, joiden voidaan osoittaa johtuvan valmistustai materiaalivirheestä, korjataan ilmaiseksi. Vian korjaamisesta ei seuraa tuotteen takuuajan piteneminen eikä sen uusiutuminen. Takuu ei koske vahinkoja, jotka johtuvat normalista kulumisesta, epäasiainmukaisesta käsittelystä tai väärinkäytöstä, käytööhöjeiden noudattamatta jättämisestä, soveltuu malltomista työvälaineistä, yliuormituksesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä, laitteen muuttamisesta itse tai muiden tekemistä muutoksista tai muista syistä, joista REMS ei ole vastuussa.

Takuuseen kuuluvia töitä saatavat suorittaa ainoastaan tähän valtuutetut REMS-sopimuskorjaamot. Reklamaatiot hyväksytään ainoastaan siinä tapauksessa, että tuote jätetään valtuutettuun REMS-sopimuskorjaamoona ilman, että sitä on yritytetty itse korjata tai muuttaa tai purkaa osiin. Vaihdetut tuotteet ja osat siirtyvät REMS-yrityksen omistukseen.

Rahtikuluista kumpaankin suuntaan vastaa käyttäjä.

Luettelo REMS-sopimuskorjaamoista on nähtävissä internetissä osoitteessa www.rems.de. Niiden maiden, joita ei luettelossa mainita, tulee lähettilää tuotteet osoitteeseen SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Saksa. Tämä takuu ei rajoita käyttäjän laillisia oikeuksia, erityisesti hänen takuuvaatimuksiaan myyjää kohtaan tuotteessa havaituista puutteista sekä vaatimuksia tähallisen velvollisuuden lainimiyönnin perusteella ja tuotevastuu-oykeudellisia vaatimuksia.

Tähän takuuseen sovelletaan Saksan lakiä lukuun ottamatta Saksan kansainvälisen yksityisoikeuden viitemääryksiä sekä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälisistä tavaran kauppa koskevista sopimuksista (CISG). Tämän maailmanlaajuisesti voimassa olevan valmistajan takuun antaja on REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Saksa.

8. Varaosaluettelot

Katso varaosaluettelot osoitteesta www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Tradução do manual de instruções original

Indicações de segurança gerais

⚠ ATENÇÃO

Ler antes da colocação em funcionamento!

O aparelho foi concebido em conformidade com o mais recente estado da técnica e com os regulamentos técnicos de segurança reconhecidos para garantia da fiabilidade de funcionamento. Apesar disso, é possível que se verifiquem perigos para o utilizador e terceiros ou danos materiais, em caso de utilização incorrecta ou indevida. Por este motivo, deverá ler e entender as indicações de segurança!

Conserve todas as indicações de segurança e instruções para futuras consultas.

Utilize o aparelho apenas devidamente e respeitando as normas gerais de segurança e de prevenção de acidentes.

A) Local de trabalho

- Manter o local de trabalho em ordem. Desordem provoca perigo de acidente.
- Evite influências perigosas do meio ambiente (por ex. líquidos ou gases inflamáveis).
- Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização do aparelho. Em caso de distração, poderá perder o controlo sobre o aparelho.
- Assegure uma boa iluminação do local de trabalho.
- Tenha em atenção uma boa posição estável durante o trabalho.
- Por motivos de segurança, não é permitida qualquer alteração do aparelho por iniciativa própria.
- Substitua imediatamente peças desgastadas.
- Nunca deixe o REMS Eskimo a funcionar sem supervisão.

B) Segurança pessoal

- Empregue apenas pessoal instruído. O aparelho apenas poderá ser operado por adolescentes, caso tenham idades superiores a 16 anos, isto seja necessário para os seus objectivos educativos e sejam sujeitos à supervisão de um perito.
- Utilize vestuário de trabalho justo, proteja cabelo comprido solto e retire luvas, bijutaria e semelhantes.
- Utilizar equipamento de protecção individual (óculos de protecção, luvas).
- Para sua segurança pessoal, para a garantia do funcionamento correcto do aparelho e para a preservação do direito à garantia, utilize apenas acessórios e peças sobresselentes originais.

Indicações específicas de segurança no manuseamento com dióxido de carbono CO₂

Observe e siga as indicações de segurança e a ficha de dados de segurança do fabricante de CO₂, bem como as directivas de segurança nacionais, as regras e as regulamentações aplicáveis no local de utilização.

⚠ ATENÇÃO

- A inalação de CO₂ em forma concentrada é perigosa para pessoas. Por isso, não pode existir CO₂ numa concentração elevada no ar de respiração. **Existe o perigo de asfixia!!!**
- Caso transborda de uma instalação CO₂ ou de uma válvula de segurança com defeito CO₂, este deve ser imediatamente descarregado para o ar livre. Espaços mais baixos (cubas, poços, caves) devem ser abandonados imediatamente.
- Trabalhar apenas em espaços bem ventilados. CO₂ não é tóxico e não inflamável, mas mais pesado do que ar. Por esse motivo acumula-se no solo e dispersa o ar, se não existir uma ventilação suficiente. **Perigo de asfixia!**

⚠ ATENÇÃO

- Trabalhos com chamas abertas não podem ser efectuados numa área de 60 cm do local de congelamento.
- Não bater com ferramentas contra os casquilhos congelados (perigo de ruptura).
- Mantenha outras pessoas, especialmente crianças e também animais, afastados! Gelo seco causa queimaduras em caso de contacto com a pele. Depois de terminar o trabalho não depositar o gelo seco restante dos casquilhos de forma negligente. Deposite-o por ex. no balde de lixo.

⚠ ATENÇÃO

Manuseamento com garrafas com CO₂

- O transvasamento não autorizado de CO₂ de uma garrafa de gás para uma outra constitui um perigo relativamente à segurança e deve ser executado incondicionalmente de pessoal instruído de uma entidade autorizada de abastecimento.
- As válvulas de garrafas de CO₂ têm frequentemente uma válvula de segurança de pressão máxima em forma de disco de ruptura de segurança que está fixo com uma porca cega na válvula. Este dispositivo não pode de forma alguma ser manipulado para evitar um transbordamento inadvertido e perigoso de CO₂.
- A neve de CO₂ pode ser perigosa de várias formas. Caso o jacto projectado entrar em contacto com a pele humana, existe o perigo de queimaduras de frio.
- As garrafas de gás de tubo ascendente de CO₂ são claramente identificadas pela entidade de abastecimento e possuem uma manivela vermelha.
- As garrafas de gás devem ser protegidas contra quedas para o transporte, o armazenamento e a extração de gás.
- Para a extração de gás é necessário retirar a garrafa de gás do veículo.
- Ao usar garrafas de gás com uma tampa protetora, a tampa protetora deve ser fixada corretamente à garrafa após o gás ter sido extraído, para o armazenamento e o transporte.

Recolha de garrafas de gás de tubo ascendente de CO₂

- O CO₂ deve ser recolhido da garrafa de gás de CO₂ em forma líquida para produzir neve de CO₂ (gelo seco). Por esse motivo, utilizar apenas garrafas de gás de tubo ascendente de CO₂. Não ligar nenhum redutor de pressão na garrafa. Colocar a garrafa na vertical, proteger contra queda.
- A garrafa de CO₂ nunca pode ser esvaziada completamente por razões de segurança. Nunca manipular bocais, casquilhos ou válvulas da garrafa.

⚠ ATENÇÃO

- O dispositivo de recolha deve ser, assim, resistente à pressão e adequado para CO₂ líquido. Seria por ex. um perigo de morte quando uma garrafa de gás de tubo ascendente de CO₂ com ou sem redutor de pressão for ligada a um barril de cerveja. O barril de cerveja não resistirá à pressão do líquido de CO₂ em processo de evaporação e iria romper.
- Um válvula de garrafa congelada, eventualmente, não fecha mais de forma segura. Por razões de segurança deve-se esperar até que a válvula estiver novamente descongelada. De modo algum deve ser montada uma tampa protetora, pois esta pode ser pressurizada devido à formação de gelo seco ou neve e há um alto risco de ferimentos durante o manuseio.

⚠ ATENÇÃO

Transporte de garrafas de gás de CO₂

- O transporte de garrafas de gás sob pressão apenas deve ser efectuado com carros para garrafas, no caso de recipientes pequenos em suportes adequados ou paletes para garrafas. Não transportar garrafas de gás sob pressão pela protecção de válvula (por ex. tampa de protecção ou caixa) com uma grua. Os dispositivos de protecção de válvula são adequados exclusivamente para a protecção da válvula e não podem ser utilizados para a elevação com uma grua ou acessórios de ligagem (por ex. correias).
- Não é permitido levantar e transportar a garrafa de gás pela válvula ou pelos acessórios conectados.
- Ao transportar garrafas de gás num veículo fechado, certifique-se de que haja uma ventilação apropriada.

Armazenamento de garrafas de gás de CO₂

- Antes de esvaziar garrafas de gás sob pressão, deve-se efectuar uma avaliação de risco.
- As garrafas de gás sob pressão ligadas a serem esvaziadas devem ser sempre protegidas contra queda.
- Antes de ligar equipamentos sob pressão, deve-se assegurar que um refluxo do sistema de tubagem não é possível.
- O armazenamento de garrafas de gás só é permitido em áreas bem ventiladas.
- Não é permitido deixar garrafas de gás num veículo fechado e sem ventilação.

Esclarecimento de símbolos

⚠ ATENÇÃO

Risco com um grau médio de risco que pode provocar a morte ou ferimentos graves (irreversíveis) em caso de não observância.



Antes da colocação em funcionamento, leia o manual de instruções



Utilizar óculos de protecção



Eliminação ecológica

1. Dados técnicos

Utilização correcta

⚠ ATENÇÃO

A REMS Eskimo é utilizada para o congelamento de tubagens não vazias com o agente refrigerante dióxido de carbono (CO₂). Quaisquer outras utilizações são indevidas e, portanto, não permitidas.

1.1. Volume de fornecimento

Aparelho elétrico de congelamento de tubos, cada um com 2 unidades de guarnição de congelamento Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 tamanhos), ligação para garrafas com distribuidor em T, porca de fecho, 2 pegas com injetor, 2 tubos flexíveis de alta pressão, manual de instruções, mala de plástico.

1.2. Gama de aplicações

Tubos de aço, de cobre, de plástico e de materiais compostos Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm
O tampão de gelo dentro do tubo resiste a uma pressão de cerca de 500 bar.

1.3. Refrigerante

Dióxido de carbono (CO₂) pode ser adquirido no comércio e em garrafas de diferentes tamanhos. Se possível, escolher garrafas grandes.

1.4. Informações sobre a emissão sonora

Valor de emissão em relação ao local de trabalho 75 dB(A).

2. Colocação em serviço

Retire o selo da válvula da garrafa de CO₂. Enrosque o adaptador de ligação à garrafa com distribuidor em T da válvula da garrafa (rosca à direita). Enrosque as mangueiras de alta pressão no distribuidor em T. Enrosque os cabos com bocal de injetor nas mangueiras de alta pressão (Fig. 1). Selecione as luvas

correspondentes ao tamanho de tubo, coloque-as no tubo e aperte os parafusos de aperto uniformemente, mas não demasiado apertados (Fig. 2). Encaixar os cabos com o bocal de injector até ao encosto no furo da luva, aplicando um movimento rotativo (Fig. 3).

Ao trabalhar com uma única luva, deve fechar-se o lado livre do distribuidor em T, através da porca de fecho. Se for necessário um 3º ou mais pontos para congelar, deve ligar-se ao distribuidor em T outros distribuidores em T adicionais (acessório).

3. Operação



Utilizar óculos de protecção

⚠ ATENÇÃO

CO_2 dispersa o ar! Não utilizar REMS Eskimo em espaços mais rebaixados (fossas, poços, caves). **Perigo de asfixia!**

A água (ou demais líquidos) contida no tubo poderá ser congelada apenas, se não houver nenhum fluxo, ou seja, as bombas devem ser desligadas, o consumo de água deve ser evitado. Antes de congelar, permitir que a água arrefeça até à temperatura ambiente.

Abra a válvula da garrafa completamente. A alimentação da quantidade necessária de CO_2 regula-se automaticamente. O CO_2 líquido entra no estado gasoso no injector e cria gelo seco com uma temperatura de -79°C , congelando desta forma a água contida no tubo. Após decorrido um determinado tempo, no tubo, na zona da luva, é criada geada. Caso a criação de geada não se realize, dentro dos períodos indicados na tabela, isto pode ser um indício de fluxo de água na tubagem (desligue as bombas, evita o consumo de água!) ou a água está demasiado quente. Durante todo o trabalho deverá manter-se a alimentação de CO_2 , e deverá sair continuamente CO_2 , entre o tubo e a luva (compensação de pressão). Por razões de segurança, deve ter-se disponível sempre uma garrafa de reserva com CO_2 .

A quantidade de CO_2 contido na garrafa pode ser determinada exclusivamente através do controlo do peso.

A mudança da garrafa durante o trabalho nunca pode exceder os 7 minutos, caso contrário, o tampão de gelo começa a descongelar.

Após terminado o trabalho, feche a válvula da garrafa e espere até que a pressão das mangueiras de alta pressão tenha sido compensada. Retire as mangueiras de alta pressão. Após o **descongelamento completo**, desenrosque cuidadosamente os cabos com o bocal de injector das luvas e retire as luvas.

4. Tempos de congelação

Os tempos de congelação e os consumos de CO_2 indicados na tabela são valores aproximativos e são válidos com uma temperatura da água de cerca de 20°C . Em caso de temperaturas da água mais altas, os tempos e os consumos alterar-se-ão adequadamente. Para congelar tubos de plástico deve contar-se com valores às vezes significativamente mais altos, conforme o material.

Tabela:

Tamanho da luva	Material	Tempo de congelação	Consumo d/ CO_2	Número de congelações por cada luva em caso de uma garrafa de 10 kg*
$\frac{1}{8}''/10/12\text{ mm}$	Aço Cobre	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
$\frac{1}{4}''/15\text{ mm}$	Aço Cobre	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
$\frac{3}{8}''/18\text{ mm}$	Aço Cobre	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
$\frac{1}{2}''/22\text{ mm}$	Aço Cobre	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
$\frac{3}{4}''/28\text{ mm}$	Aço Cobre	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
$1''/35\text{ mm}$	Aço Cobre	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
$1\frac{1}{4}''/42\text{ mm}$	Aço Cobre	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
$1\frac{1}{2}''/54\text{ mm}$	Aço	16 min	1050 g	10
$2''/60\text{ mm}$	Cobre	24 min	1450 g	7
$2''/60\text{ mm}$	Aço	29 min	1900 g	5

*O tempo de trabalho não foi considerado

5. Comportamento em caso de falhas

Falha: Não há nenhuma criação de geada no tubo.

Razão:

- Tempo de congelação ainda demasiado curto.
- Bombas não desligadas, consumo de água.
- Garrafa de CO_2 vazia ou válvula da garrafa não está aberta.
- Pré-estrangulamento (orifício) entupido do adaptador de ligação à garrafa com distribuidor em T.
- Filtro antes do bocal de injector está entupido.

Solução:

- Observar os tempos de congelação conforme a tabela.
- Desligar as bombas. Desligar a extração de água.
- Trocar a garrafa de CO_2 ou abrir a válvula.
- Remover a obstrução.
- Desenrosque o bocal de injector. Perfurar o filtro cuidadosamente, pela parte traseira, passando pelo cabo. Limpar o filtro (por sopro).

6. Eliminação

Após a sua vida útil a REMS Eskimo não deve ser eliminada juntamente com o lixo doméstico, deve sim ser eliminada de acordo com as disposições legais.

7. Garantia do fabricante

O prazo de garantia é de 12 meses após a entrega do novo produto ao primeiro consumidor. A data de entrega deve ser comprovada com o envio dos documentos originais de compra, que devem conter a data da compra e a designação do produto. Todas as falhas no funcionamento ocorridas dentro do prazo de garantia, provocadas por erros de fabrico ou de material comprovados, serão reparadas gratuitamente. O prazo de garantia do produto não se prolongará nem se renovará com a reparação das avarias. Ficam excluídos da garantia todos os danos provocados pelo desgaste natural, manuseamento incorrecto ou uso normal, não observação dos regulamentos de operação, meios de operação inadequados, cargas excessivas, utilização para outras finalidades além das previstas, intervenções pelo próprio utilizador ou por terceiros ou outras razões fora do âmbito da responsabilidade da REMS.

Os serviços de garantia devem ser prestados, exclusivamente, pelas oficinas de assistência técnica contratadas e autorizadas REMS. Todas as reclamações serão consideradas apenas se o produto for entregue a uma oficina de assistência a clientes contratada e autorizada REMS sem terem sido efetuadas quaisquer intervenções e sem o produto ter sido anteriormente desmontado por outrem. Produtos e peças substituídos passam a ser propriedade da REMS.

Os custos relativos ao transporte de ida e volta são da responsabilidade do utilizador.

Uma lista das oficinas de assistência a clientes contratadas e autorizadas REMS está disponível para consulta na Internet em www.rems.de. Nos países que não estejam listados o produto deve ser entregue no SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Os direitos legais do utilizador, em especial o seu direito de reclamação perante o representante em caso de danos, assim como reclamações devido a uma violação intencional do dever e reclamações em matéria da lei de responsabilidade por produtos, manter-se-ão inalterados.

A esta garantia aplica-se o direito alemão com exceção das disposições em matéria de remessa do direito privado internacional alemão, assim como excluindo-se a Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG). O garante desta garantia do fabricante válida a nível mundial é a REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Listas de peças

Para obter informações sobre as listas de peças, ver www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Tłumaczenie z oryginału instrukcji obsługi

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

⚠️ OSTRZEŻENIE

Przeczytać przed uruchomieniem!

Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz uznanimi zasadami bezpieczeństwa i jest bezpieczne w eksploatacji. Mimo to, w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania mogą wystąpić zagrożenia dla użytkownika bądź osób trzecich lub też szkody materialne. Dlatego należy przeczytać i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa!

Przechowywać na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję.

Przyrząd użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem przestrzegając ogólnych przepisów BHP.

A) Stanowisko robocze

- Utrzymywać stanowisko robocze w czystości. Nieporządek zwiększa ryzyko wypadków.
- Należy unikać w otoczeniu czynników niebezpiecznych (np. palnych cieczy lub gazów).
- W miejscu pracy z urządzeniem nie dopuszczać dzieci i osób trzecich. Ich obecność może rozpraszać osobę pracującą i spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
- Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
- Zwrócić uwagę, by podczas pracy stać pewnie na nogach.
- Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek samowolnych zmian w urządzeniu.
- Niezwłocznie wymieniać zużyte części.
- Nie pozostawiać nigdy włączonego urządzenia REMS Eskimo bez nadzoru.

B) Bezpieczeństwo osób

- Zlecać pracę wyłącznie przeszkolonym personelowi. Młodociani mogą pracować z urządzeniem wyłącznie po ukończeniu 16 roku życia, co jest wymagane do osiągnięcia ich wyszkolenia, oraz pod nadzorem jednego z fachowców.
- Nosić ciasno przylegającą odzież roboczą, ochraniać niezwiązane włosy, zdjąć biżuterię itp.
- Stosować osobiste wyposażenie ochronne (okulary ochronne, rękawice ochronne).
- Dla osobistego bezpieczeństwa, zapewnienia zgodnego z przeznaczeniem działania urządzenia oraz w celu zachowania praw do roszczeń gwarancyjnych należy stosować wyłącznie oryginalny sprzęt i oryginalne części zamienne.

Szczególne wskazówki bezpieczeństwa podczas kontaktu z dwutlenkiem węgla CO₂

Należy przestrzegać i stosować się do wskazówek bezpieczeństwa i karty charakterystyki producenta CO₂ oraz obowiązujących w miejscu użytkowania krajowych norm, zasad i przepisów bezpieczeństwa.

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Wdychanie stężonego CO₂ jest niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego też CO₂ nie powinien być obecny w większych stężeniach we wdychanym powietrzu. **Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!!!**
- W przypadku wystąpienia wycieku CO₂ z instalacji CO₂ bądź przez uszkodzony zawór bezpieczeństwa, należy jak najszybciej odprowadzić gaz na zewnątrz. Należy niezwłocznie opuścić pomieszczenia położone niżej (jamy, szyby, piwnice).
- Prace wykonywać wyłącznie w dobrze wentylowanym otoczeniu. CO₂ jest nietoksyczny i niepalny, jest jednak cięższy od powietrza. Dlatego też przy braku dostatecznej wentylacji, gromadzi się on w dole pomieszczenia i wypiera powietrze. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Nie używać otwartego ognia w odległości mniejszej niż 60 cm od miejsca zamrożenia.
- Nie uderzać narzędziami w zamrożone kolnierze (ryzyko pęknięcia).
- Nie dopuszczać do stanowiska roboczego innych osób, w szczególności dzieci, jak również zwierząt! Suchy lód w kontakcie ze skórą wywołuje poparzenia. Po zakończeniu prac, pozostałości suchego lodu z kolnierzy nie należy nierozważnie rozrzucać, lecz wyrzucić np. do kosza na śmieci.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Postępowanie z butlami CO₂

- Nieautoryzowane przelewanie CO₂ z jednej butli gazowej do innej jest bardzo niebezpieczne i może być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel autoryzowanego zakładu naprawiającego.
- Zawory butli CO₂ posiadają często zabezpieczenie nadciśnieniowe w postaci płytki bezpieczeństwa, mocowanej do zaworu za pomocą nakrętki nasadowej. **Pod żadnym pozorem** nie należy manipulować przy tym zabezpieczeniu, ponieważ może to doprowadzić do niepożądanej i niebezpiecznego wycieku CO₂.
- CO₂ w stałej postaci może być pod wieloma względami niebezpieczny. Kontakt wydobywającego się strumienia z ludzką skórą stwarza ryzyko oparzenia zimnym.
- Butle CO₂ z rurką pobierającą są jednoznacznie oznakowane jako takie i posiadają **czerwone** kółko ręczne.
- Butle gazowe do transportu, magazynowania i poboru gazu muszą zostać zabezpieczone przed przewróceniem.
- W celu poboru gazu należy wyciągnąć butłę gazową z pojazdu.
- W przypadku stosowania butli gazowych z kolpakiem ochronnym, po poborze gazu do magazynowania i transportu należy zamontować prawidłowo kolpak ochronny na butli gazowej.

Pobór z butli CO₂ z rurką pobierającą

- Aby możliwe było wytworzenie tzw. suchego lodu (CO₂ w postaci stałej), CO₂ musi zostać pobrany z butli CO₂ w postaci ciekłej. Dlatego też należy stosować wyłącznie butle CO₂ z rurką pobierającą. Nie podłączać do butli reduktorów ciśnienia. Ustawić butle pionowo, zabezpieczyć ją przed upadkiem.
- Całkowite opróżnienie butli CO₂ może okazać się niemożliwe z przyczyn technicznych. Pod żadnym pozorem nie należy manipulować przy dyszach, kolnierach lub zaworach, także zaworach butli.

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Instalacja pobierająca musi być wytrzymała na ciśnienie i przystosowana do ciekłego CO₂. Sytuacja, w której, butla CO₂ z rurką pobierającą, z reduktorem ciśnienia lub bez, została podłączona np. do beczki piwa, wiązałaby się z potencjalnym **zagrożeniem życia**. Beczka nie wytrzymałaby ciśnienia odpowiadającego ciekłego CO₂ i uległaby rozerwaniu.
- Zamarznięty zawór butli może nie pozwalać się bezpiecznie zamknąć. Ze względów bezpieczeństwa należy poczekać, aż zawór rozmarznie. W żadnym wypadku nie należy przykręcać kolpaka butli, ponieważ wskutek powstania suchego lodu lub śniegu może on zostać zerwany pod ciśnieniem, co wiąże się z wysokim niebezpieczeństwem zranienia.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Transport butli CO₂

- Transport butli gazowych powinien odbywać się wyłącznie za pomocą wózka do przewożenia butli, odpowiednich uchwytów w przypadku małych butli lub na palecie. Ciśnieniowych butli gazowych nie należy transportować z zastosowaniem dźwigu chwytyając za zabezpieczenie zaworu (np. kolpaka ochronny lub klatka). Zabezpieczenia zaworów służą wyłącznie do ochrony zaworu i nie mogą być wykorzystywane do podnoszenia butli za pomocą dźwigu lub elementów chwytających (np. łańcuchów).
- Podnoszenie lub przenoszenie butli gazowej za zawór butli lub zamontowaną armaturę jest niedozwolone.
- Podczas transportu butli gazowych w zamkniętym pojazdzie należy zapewnić dostateczną wentylację.

Składowanie butli CO₂

- Przed opróżnieniem ciśnieniowych butli gazowych należy dokonać oceny ryzyka.
- Butle podłączone w celu opróżnienia należy zabezpieczyć przed upadkiem.
- Przed podłączeniem ciśnieniowych butli gazowych należy upewnić się, że nie jest możliwy przepływ wsteczny z układu do butli.
- Magazynowanie butli gazowych jest dozwolone wyłącznie w dobrze wentylowanych przestrzeniach.
- Pozostawianie butli gazowych w zamkniętym, niewentylowanym pojazdzie jest niedozwolone.

Objaśnienie symboli

- ⚠️ OSTRZEŻENIE** Zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które przy nieuwadze skutkuje śmiercią lub ciężkim zranieniem (nieodwracalnym).



Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi



Używać ochrony na oczy



Utylizacja przyjazna dla środowiska

1. Dane techniczne

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

⚠️ OSTRZEŻENIE

REMS Eskimo należy stosować wyłącznie do zamrażania nieopróżnionych przewodów ruroowych za pomocą czynnika chłodniczego - dwutlenku węgla (CO₂). Wszelkie inne zastosowania uważa się za niezgodne z przeznaczeniem i tym samym za niedozwolone.

1.1. Zakres dostawy

Zamrażarka do rur, po 2 szt. pierścieni zamrażających Ø 1/4" – 2", Ø 10–60 mm (10 rozmiarów), przyłącze butli z trójnikiem, zakrętka butli, 2 uchwyty z dyszami inżektorowymi, 2 węże wysokociśnieniowe, instrukcja obsługi, walizka z tworzywa sztucznego.

1.2. Zakres stosowania

Rury stalowe, miedziane, z tworzywa sztucznego, wiełowerstwowe Ø 1/4–2", Ø 10–60 mm Korek lodowy w rurze wytrzymuje ciśnienie około 500 barów.

1.3. Czynnik mrożący

Dwutlenek węgla (CO₂), dostępny w sprzedaży w butlach o różnej pojemności. Wybierać możliwie duże butle.

1.4. Hałas

Natężenie dźwięku mierzone w miejscu pracy wynosi 75 dB(A).

2. Sposób użycia

Zdjąć osłonę zaworu butli z CO₂. Do zaworu butli przykręcić przyłącze trójnikowe (gwint prawy). Do przyłącza trójnikowego przykręcić węże wysokociśnieniowe. Do węży przykręcić uchwyty z dyszami inżektorowymi (Rys. 1). Wybrać kolnierze mrożące odpowiednie do średnicy rury, przyłożyć je do rury i równomiernie ale

niezbędny mocno skręcić. Uchwyty z dyszami inżektorowymi wcisnąć do oporu ruchem obrotowym w otwory w kołnierzach mrożących (Rys. 3).

W przypadku gdy używa się tylko jednego kołnierza mrożącego, należy zaślepić zbędną końcówkę przyłącza trójkątnego. W przypadku zamrażania w trzech lub więcej miejscach należy do przyłącza trójkątnego mocować dodatkowo rozdzielacze trójkątne (wyposażenie dodatkowe).

3. Praca



Używać ochrony na oczy

OSTRZEŻENIE

CO₂ wypiera powietrze! Nie należy stosować urządzenia REMS Eskimo w pomieszczeniach położonych niżej (jamy, szyby, piwnice). **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Woda lub inną ciecz w rurze może zostać zamrożona pod warunkiem braku przepływu, tzn. bompy muszą być wyłączone, pobór wody zatrzymany. Woda przed przystąpieniem do zamrażania powinna być ochłodzona do temperatury otoczenia.

Zawór butli odkręcić maksymalnie. Dopływ właściwej ilości CO₂ reguluje się samoczynnie. Płynny CO₂ rozpręża się w dyszy inżektaora tworząc tzw. suchy lód o temperaturze -79°C, co powoduje zamrażanie wody w rurze. Po pewnym czasie na rurze w okolicy kołnierza mrożącego tworzy się warstwa szronu. Nieutworzenie się warstwy szronu na rurze po upływie podanego w tabeli czasu wskazuje, że albo woda w rurze jest w ruchu (wyłączyć bompy lub zlikwidować pobór wody) albo woda jest zbyt ciepła. Dla pewności należy mieć zawsze przygotowaną drugą butlę z CO₂, oraz musi nieprzerwanie wydobywać się CO₂ między rurą i opaską (wyrównanie ciśnienia). Ilość CO₂ w butli można określić jedynie na podstawie wagi.

Wymiana butli podczas pracy nie powinna trwać dłużej niż 7 minut gdyż później lodowy korek w rurze zaczyna się topić.

Po zakończeniu pracy zamknąć zawór butli i poczekać aż opadnie ciśnienie w wężach ciśnieniowych. Dopiero po pełnym rozdrożnieniu wykręcić ostrożnie uchwyty z kołnierzy mrożących i zdemontować kołnierz.

5. Usterki

Usterka: Na rurze nie tworzy się warstwa szronu.

Przyczyna:

- Za krótki czas mrożenia.
- Nie wyłączone bompy, pobór wody.
- Pusta butla lub zamknięty zawór butli.
- Zapchany otwór w dławiku wstępny w przyłączu trójkątnym.
- Zapchany filtr dyszy inżektaora.

6. Utylizacja

REMS Eskimo po zakończeniu użytkowania nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.

7. Gwarancja producenta

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od momentu przekazania nowego produktu pierwotnemu użytkownikowi. Datę przekazania należy udowodnić przez nadsłanie oryginalnej dokumentacji nabycia, która musi zawierać datę zakupu i oznaczenie produktu. W okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie wszystkie zaistniałe błędy w funkcjonowaniu spowodujące się po udowodnieniu do błędów produkcyjnych lub materiałowych. Przez usuwanie nad okres gwarancji dla produktu nie będzie podlegał ani przedłużeniu, ani nowieniu. Ze świadczeń gwarancyjnych wykluczone są szkody zaistniałe wskutek naturalnego zużywania, nieprawidłowego obchodzenia się lub nadużywania lub lekceważenia przepisów eksploatacji, nadmiernego obciążania, niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania, własnej lub obcej ingerencji lub wskutek innych przyczyn nieuznanych przez firmę REEMS.

Świadczenia gwarancyjne mogą być dokonywane tylko przez autoryzowane przez firmę REMS warsztaty naprawcze. Reklamacje będą uznawane wyłącznie pod warunkiem, że produkt zostanie dostarczony do autoryzowanego serwisu REMS bez śladów ingerencji i w stanie nierozebranym. Wymieniane produkty i części przechodzą na własność firmy REMS.

4. Czas zamarzania

Podane w tabeli czasy zamarzania i zużycia CO₂ są wielkościami orientacyjnymi i odpowiadają temperaturze wody ok. 20°C. Jeżeli temperatura wody jest wyższa to wzrasta czas zamrażania i zużycia dwutlenku węgla. Ze wzrostem czasu zamarzania i zużycia dwutlenku węgla należy się liczyć również w przypadku rur z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem rodzaju tworzywa.

Tabela:

Średnica rury	Materiał	Czas zamrażania	Zużycie CO ₂	Ilość pojedynczych zamrożeń przy wykorzystaniu 10 kg butli*
1/8"/10/12 mm	stal miedź	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	stal miedź	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
5/8"/ 18 mm	stal miedź	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	stal miedź	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	stal miedź	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	stal miedź	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	stal miedź	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	stal	16 min	1050 g	10
54 mm	miedź	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	stal	29 min	1900 g	5

* nie uwzględniono czasu pracy.

Środki zaradcze:

- Sprawdzić czas mrożenia podany w tabeli.
- Wyłączyć bompy. Zamknąć pobór wody.
- Wymienić butlę CO₂ lub otworzyć zawór butli.
- Usunąć zator.
- Dyszę inżektaora wykręcić, filtr ostrożnie przepchnąć od tyłu przez uchwyty. Filtr oczyścić (przedmuchać).

Koszty przesyłki w obie strony ponosi użytkownik.

Listę autoryzowanych serwisów REMS można znaleźć w Internecie pod adresem www.rems.de. W przypadku braku serwisu w danym kraju produkt należy dostarczyć do SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Niemcy. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw użytkownika, w szczególności prawa do składania do sprzedawcy roszczeń reklamacyjnych z tytułu rękojmi za wady oraz umyślnego naruszenia obowiązków i odpowiedzialności prawnej za produkt.

Dla niniejszej gwarancji obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem przepisów niemieckiego prawa prywatnego międzynarodowego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Niniejszej międzynarodowej gwarancji udziela REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Niemcy.

8. Wykaz części

Wykaz części patrz www.rems.de → Downloads → Spis części zamiennych.

Překlad originálu návodu k použití

Všeobecná bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ

Čtěte před uvedením do provozu!

Přístroj je vyroben podle stavu současné techniky a dle uznávaných bezpečnostních technických pravidel a je provozně bezpečný. Přesto mohou při nesprávném použití nebo použití neodpovídajícímu danému účelu vzniknout nebezpečí pro uživatele nebo třetí osoby, resp. věcné škody. Čtěte proto bezpečnostní pokyny a dodržujte je!

Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.

Přístroj používejte jen k tomu účelu, pro který je určen a při respektování všeobecných bezpečnostních předpisů a předpisů ochrany před úrazem.

A) Pracovní místo

- Pracovní místo udržujte v pořádku. Nepořádek skrývá nebezpečí úrazu.
- Zabraňte nebezpečným lítvám okolí (např. hořlavé kapaliny nebo plyny).
- Během používání přístroje zabraňte v přístupu dětem nebo ostatním osobám. Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu na přístrojem.
- Postarejte se o dobré osvětlení pracovního místa..
- Dbejte na dobrý postoj během práce.
- Jakákoliv svévolná změna na přístroji není z bezpečnostních důvodů dovolena.
- Opatřebované díly neprodleně vyměňte.
- Nikdy nenechávejte REMS Eskimo běžet bez dozoru.

B) Bezpečnost osob

- Nasadte pouze poučené osoby. Mladiství smí používat přístroj jen tehdy, pokud jsou starší 16-ti let, je to nutné k dosažení jejich vzdělávacího cíle a jsou pod dohledem odborníka.
- Noste přílehlavý pracovní oděv, chraňte volně visící vlasy, odložte šperky a pod.
- Používejte osobní ochranné prostředky (ochranný brýle, rukavice).
- Pro osobní bezpečnost, pro zajištění funkce odpovídající určení přístroje a pro zachování nároku na záruku používejte jen originální příslušenství a originální náhradní díly.

Speciální bezpečnostní pokyny pro zacházení s kysličníkem uhličitým CO₂

Dbejte na bezpečnostní upozornění a bezpečnostní datový list výrobce CO₂, jakož pro místo použití platná národní bezpečnostní ustanovení, pravidla a předpisy a říďte se jimi.

VAROVÁNÍ

- Nadechnutí CO₂ v koncentrované formě je pro člověka nebezpečné. Proto nesmí být CO₂ ve vysokých koncentracích obsažen v nadechovaném vzduchu. **Hrozí nebezpečí udušení!!!**
- Pokud by unikal CO₂ z nějakého CO₂-zařízení nebo z defektního bezpečnostního ventilu, musí být tento okamžitě vyveden do volného prostoru. Nízko položené prostory (jímký, šachty, sklepy) je nutno okamžitě opustit.
- Pracujte jen v době větraných prostorách. CO₂ je nejedovatý a nehořlavý, avšak těžší než vzduch. Shromažďuje se proto při nedostatečném větrání u země a vytlačuje vzduch. **Nebezpečí udušení!**

VAROVÁNÍ

- Práce s otevřeným plamenem nesmí být prováděny v oblasti do 60 cm od zamrzovaného místa.
- Netlučte nářadím do zamrazené manžety (nebezpečí prasknutí).
- Zabraňte v přístupu ostatním osobám, obzvláště dětem, chraňte také zvířata! Suchý led vytvárá při doteku s kůží popáleniny. Po ukončení práce nevyhazujte neopatrně suchý led z manžet prýč, nýbrž ho dejte např. do odpadkového koše.

VAROVÁNÍ

Zacházení s CO₂-láhvemi

- Neautorizované přelévání CO₂ z jedné plynové láhve do druhé je z bezpečnostně-technického hlediska velmi riskantní a mělo by být bezpodmínečně prováděno odpovídajícím způsobem vyškoleným personálem autorizovaného plnícího závodu.
- CO₂-ventily na láhvích mají často přetlakovou pojistku v podobě průtržného kotouče, který je převlečnou maticí připevněn na ventilu. Tímto zařízením nesmí být v **zádném** případě manipulováno, aby bylo zabráněno nechtěnému úniku CO₂.
- CO₂-sníh může být v mnoha ohledech nebezpečný. Pokud vychází z proudem zasáhne lidskou kůži, existuje nebezpečí popálení chladem.
- CO₂-láhve se stoupací trubicí jsou jako takové plněm závodem jednoznačně označovány a mají **červené** ruční kolečko ventilu.
- Láhve s plymem musí být pro transport, skladování a odběr plynu zajištěny proti pádu.
- Pro odběr plynu musí být plynová láhev vyjmuta z vozidla.
- Při použití plynové láhve s ochranným krytem musí být ochranný kryt po odběru plynu, pro skladování a transport namontován dle předpisů na tlakové láhvi.

Odběr z CO₂-láhví se stoupací trubicí

- CO₂ musí být z CO₂-láhve odebrán kapalný, aby mohl být vytvořen CO₂-sníh (suchý led). Proto používejte pouze CO₂-láhve se stoupací trubicí. Na láhev nepřipojujte žádný omezovač tlaku. Láhev postavte kolmo, zajistěte proti pádu.

- CO₂-láhev nemůže být z technických důvodů nikdy úplně vyprázdněna. Nikdy nemanipuluje s tryskami, manžetami nebo ventily, také ventily láhví.

VAROVÁNÍ

- Odběrové zařízení musí být odpovídajícím způsobem tlakovzdorné a vhodné pro kapalný CO₂. Bylo by **životu nebezpečné**, pokud by byla např. CO₂-láhev se stoupací trubicí s nebo bez redukčního tlakového ventilu připojena na sud piva. Sud piva by v žádném případě neodolal tlaku zplyněného kapalného CO₂ a explodoval by.
- Zledovatělý ventil láhve se eventuálně nemusí dát bezpečně uzavřít. Z bezpečnostních důvodů je nutno čekat tak dlouho, až ventil opět roztaje. V žádném případě nesmí být namontován ochranný kryt, protože se tento může díky suchém ledu a tvorbě sněhu ocitnout pod tlakem a při manipulaci bude existovat vysoké nebezpečí zranění.

VAROVÁNÍ

Přeprava CO₂-plynových láhví

- Přeprava láhví se stlačeným plynem by měla probíhat jen vozíky na láhve, u malých zásobníků ve vhodných nosících nebo v paletě na láhve. Láhve se stlačeným plynem nepřepravujte jeřábem za ochranu ventilu (např. ochranný kryt láhví nebo uzávěr). Zařízení pro ochranu ventilu jsou určena výhradně k ochraně ventilu a nesmí být používána k nadzvedávání jeřábem nebo vázacími prostředky (např. řetězy).
- Zvedání a přenášení plynové láhve za ventil láhve popř. na něm namontované armatury je nepřípustné.
- Při transportu plynových láhví v uzavřeném vozidle je nutno dbát na dostatečné větrání.

Skladování CO₂-plynových láhví

- Před vyprázdněním láhví na stlačený plyn je třeba posoudit nebezpečí ohrožení.
- K vyprázdnění připojené láhve na stlačený plyn je nutno vždy zajistit proti pádu či převrácení.
- Než budou připojeny zásobníky na stlačený plyn, musí být zajištěno, aby nebylo možné zpětné proudění ze systému vedení do láhvě se stlačeným plynem.
- Skladování plynových láhví je přípustné jen v době větraných prostorách.
- Ponechání plynových láhví v uzavřeném, nevětraném vozidle je nepřípustné.

Vysvětlení symbolů

VAROVÁNÍ

Nebezpečí se středním stupněm rizika, které může při nerespektování mít za následek smrt nebo těžká zranění (nevratná).



Před použitím čtěte návod k použití



Použijte ochranu očí



Ekologická likvidace

1. Technická data

Použití odpovídající určení

VAROVÁNÍ

REMS Eskimo je určen k zamrazení nevypuštěných potrubí s chladivem oxidem uhličitým (CO₂).

Všechna další použití neodpovídají určení, a jsou proto nepřípustná.

1.1. Rozsah dodávky

Přístroj k zamrazování trubek, vždy po 2 ks zamrazovacích manžet Ø ½–2", Ø 10–60 mm (10 mm velikost), plochá přípojka s T-rozdělovačem, závěrná matic, 2 rukojeti se vstřikovačem, 2 vysokotlaké hadice, návod k obsluze, plastový kufr.

1.2. Oblast použití

Ocelové-, měděné-, plastové-, vrstvené trubky Ø ½–2", Ø 10–60 mm
Ledová zátka v trubce odolává tlaku cca. 500 barů.

1.3 Chladivo

Kysličník uhličitý (CO₂) je k dostání u prodejců v lahvicích různých velikostí. Volte pokud možno velké láhve.

1.4 Hlučnost

Emissní hodnota na pracovišti 75 dB(A).

2. Uvedení do provozu

Z ventilu láhve s CO₂ odstraňte zapečetění. Na ventil láhve našroubujte přípojku s T-rozdělovačem (pravý závit). Na T-rozdělovač našroubujte vysokotlaké hadice. Na vysokotlaké hadice našroubujte rukojeti s injektorovými tryskami (obr. 1). Vyberte manžety odpovídající velikosti trubky, přiložte je k trubce a upínací šrouby rovnoramenně – ne však příliš pevně utáhněte (Obr. 2). Nyní zatlačte rukojeti s injektory otáčivým pohybem až na doraz do otvoru v manžetě (obr. 3).

Pracujete-li pouze s jednou manžetou, musí být volná strana T-rozdělovače uzavřena závěrnou maticí. Pokud potřebujete zmrazit třetí nebo další místo, připojte k T-rozdělovači další T-rozdělovač (příslušenství).

3. Provoz



Použijte ochranu očí

VAROVÁNÍ

CO₂ vytlačuje vzduch! REMS Eskimo nepoužívejte v nízko položených prostorách (jímkách, šachtách, sklepích). **Nebezpečí udušení!**

Vodu (nebo jinou kapalinu) lze v trubce zmrazit pouze tehdy, pokud neproudí, tzn., že se musí vypnout čerpadlo a musí se zamezit odběru vody. Před zmrazováním nechte vodu ochladit na teplotu okolí.

Ventil láhve úplně otevřete. Přívod potřebného množství CO₂ se reguluje automaticky. Na injektoru dochází k expanzi kapalného CO₂ a vytvoří se suchý led s teplotou -79°C, čímž dojde k zamrznutí vody v trubce. Po určité době se na trubce v okolí manžet vytvoří jinovatka. Pokud se jinovatka neutvoří po době uvedené v tabulce, lze usuzovat na to, že v potrubí proudí voda (vypněte čerpadlo, zamezte odběru vody!), anebo je voda příliš teplá. Během práce musí zůstat zachován přívod CO₂, a musí neustále unikat CO₂ mezi trubkou a manžetou (vyrovnaní tlaku). Pro jistotu mějte stále připravenu rezervní láhev.

Množství CO₂ v láhvi lze zjistit pouze zvážením.

Výměna láhve během práce nesmí překročit dobu 7 minut, protože jinak začne ledová zátka tát.

Po skončení práce ventil láhve uzavřete a vyčkejte, dokud tlak ve vysokotlakých hadicích neklesne. Vysokotlaké hadice odstraňte. **Po úplném rozmrznutí** opatrně vytočte rukojeti s injektorovými tryskami z manžet a manžety sejměte.

4. Dobý zmrazování

Doby zmrazování a spotřeba CO₂, jež jsou uvedeny v tabulce, platí při teplotě vody cca. 20°C. Při vyšších teplotách vody se časy a spotřeba odpovídajícím způsobem mění. Při zmrazování plastových trubek je třeba – v závislosti na materiálu – počítat vesměs s podstatně vyššími hodnotami.

Tabulka:

Velikost manžety	Materiál	Doba zmrazování	Spotřeba CO ₂	Počet zmrazení na jednu manžetu u 10 kg láhve*
1/8"/10/12 mm	ocel měď	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	ocel měď	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
5/8"/ 18 mm	ocel měď	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	ocel měď	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	ocel měď	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	ocel měď	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	ocel měď	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	ocel	16 min	1050 g	10
54 mm	měď	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	ocel	29 min	1900 g	5

* Doba práce není brána v úvahu

5. Postup při poruchách

Porucha: Na trubce se nevytvorí jinovatka.

Příčina:

- Doba zmrazení je ještě příliš krátká.
- Nejsou vypnuta čerpadla, odběr vody.
- Láhev s kysličníkem uhlíčitým je prázdná nebo není otevřen ventil láhve.
- Předřazená škrticí klapka (otvor) v přípojce láhve s T-rozdělovačem je ucpaná.
- Filtr před injektorovou tryskou je ucpaný.

Náprava:

- Dodržujte doby zmrazování uvedené v tabulce.
- Vypněte čerpadla. Odstavte odběr vody.
- Vyměňte CO₂-láhev nebo otevřete ventil láhve.
- Odstraňte ucpaní.
- Injektorovou trysku vyšroubujte, filtr opatrně ze zadu prostrčte skrz rukojet', filtr vyčistěte (vyfoukejte).

6. Likvidace

REMS Eskimo nesmí být po ukončení používání odstraněn do domácího odpadu, musí být řádně dle zákonných předpisů zlikvidován.

7. Záruka výrobce

Záruční doba činí 12 měsíců od předání nového výrobku prvnímu spotřebiteli. Datum předání je třeba prokázat zasláním originálních dokladů o koupi, jež musí obsahovat datum koupě a označení výrobku. Všechny funkční vady, které se vyskytnou během doby záruky a u nichž bude prokázáno, že vznikly výrobní chybou nebo vadou materiálu, budou bezplatně odstraněny. Odstraňováním závady se záruční doba neprolužuje ani neobnovuje. Chyby, způsobené přrozeným opotřebováním, nepřiměřeným zacházením nebo špatným užitím, nerespektováním nebo porušením provozních předpisů, nevhodnými provozními prostředky, přetížením, použitím k jinému účelu, než pro jaký je výrobek určen, vlastními nebo cizími zásahy nebo z jiných důvodů, za něž REMS neručí, jsou ze záruky vyloučeny.

Záruční opravy smí být prováděny pouze k tomu autorizovanými smluvními servisními dílnami REMS. Reklamace budou uznány jedině tehdy, pokud bude výrobek bez předchozích zásahů a v nerozebraném stavu předán autorizované smluvní servisní dílně REMS. Nahrazené výrobky a díly přechází do vlastnictví REMS.

Náklady pro dopravu do servisu a z něj nese uživatel.

Přehled autorizovaných smluvních servisních dílen REMS je možno zjistit na internetu na www.rems.de. Pro zde neuvedené země je třeba výrobek předat do SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Zákonní práva uživatele vůči prodejci, obzvláště jeho právo na poskytnutí záruky při vadách jakož i nároky na základě úmyslného porušení povinnosti a právní nároky odpovědnosti za výrobek, nejsou touto zárukou omezeny.

Pro tu záruku platí německé právo s vyloučením postupujících ustanovení německého Mezinárodního soukromého práva, jakož i s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Poskytovatelem záruky této celosvětově platné záruky výrobce je REMS GmbH & Co KG, Stuttgart Str. 83, 71332 Waiblingen, Německo.

8. Seznamy dílů

Seznamy dílů viz www.rems.de → Ke stažení → Soupis náhradních dílů.

Preklad originálu návodu na obsluhu

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE

Čítajte pred uvedením do prevádzky!

Prístroj je vyrobený podľa stavu súčasnej techniky a podľa uznávaných bezpečnostných technických pravidiel a je prevádzkovo bezpečný. Napriek tomu môže pri nesprávnom použíti alebo použíti nezodpovedajúcemu danému účelu vzniknúť nebezpečenstvo pre užívateľa alebo tretie osoby, resp. vecné škody. Čítajte preto bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich!

Všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie si uschovajte do budúcnosti.

Prístroj používajte len k tomu účelu, pre ktorý je určený a pri rešpektovaní všeobecnych bezpečnostných predpisov a predpisov ochrany pred úrazom.

A) Pracovné miesto

- Pracovné miesto udržujte v poriadku. Neporiadok skrýva nebezpečenstvo úrazu.
- Zabráňte nebezpečným vplyvom okolia (napr. horľavé kvapaliny alebo plyny).
- Počas používania prístroja zabráňte prístupu detom alebo iným osobám. Pri rozptýlení môžete stratiť kontrolu na prístrojom.
- Postarajte sa o dobré osvetlenie pracovného miesta. .
- Dbajte na dobrý postoj počas práce.
- Akákoľvek svojovoľná zmena na prístroji nie je z bezpečnostných dôvodov dovolená.
- Opotrebované diely okamžite vymenite.
- Nikdy nenechávajte REMS Eskimo spustené bez dozoru.

B) Bezpečnosť osôb

- Nasadte iba poučené osoby. Mladiství smú používať prístroj len vtedy, ak sú starší 16-tich rokov, je to nevyhnutné na dosiahnutie ich vzdelávacieho cieľa a sú pod dohľadom odborníka.
- Noste priliehavý pracovný odev, chráňte volne visiace vlasy, odložte šperky a pod.
- Používajte osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, rukavice).
- Pre osobnú bezpečnosť, na zaistenie funkcie zodpovedajúcej určeniu prístroja a zachovania nároku na záruku používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre zaobchádzanie s kysličníkom uhličitým CO₂

Dabajte na bezpečnostné upozornenia a bezpečnostný dátový list výrobcu CO₂, ako aj pre miesto použitia platné národné bezpečnostné ustanovenia, pravidlá a predpisy a riadte sa nimi.

VAROVANIE

- Nadýchnutie CO₂ v koncentrovanej forme je pre človeka nebezpečné. Preto nesmie byť CO₂ vo vysokých koncentráciách obsiahnutý v nadychovaní vzdachu. **Hrozí nebezpečenstvo udusenia!**
- Ak by unikal CO₂ z nejakého CO₂-zariadenia alebo z defektného bezpečnostného ventilu, musí byť tento okamžite vyviedený do voľného priestoru. Nízko položené priestory (nádrže, šachty, pivnice) je nutné okamžite opustiť.
- Pracujte len v dobre vetraných priestoroch. CO₂ je nejedovatý a nehorľavý, ale ľažší ako vzduch. Zhrubaždúje sa preto pri nedostatočnom vetraní pri zemi a vytáča vzduch. **Nebezpečenstvo udusenia!**

VAROVANIE

- Práce s otvoreným plameňom nesmú byť vykonávané v oblasti do 60 cm od zmrzovaného miesta.
- Nebúchajte náradím do zmrznej manžety (nebezpečenstvo prasknutia).
- Zabráňte v prístupe ostatným osobám, obzvlášť deťom, chráňte aj zvieratá! Suchý ľad vyvoláva pri dotyku s pokožkou popáleniny. Po ukončení práce nevyhadzujte neopatrnne suchý ľad z manžet preč, ale ho dajte napríklad do odpadkového koša.

VAROVANIE

Zaobchádzanie s CO₂-fľašami

- Neautorizované prelievanie CO₂ z jednej plynovej fľaše do druhej je z bezpečnostno-technického hľadiska veľmi riskantné a malo by byť bezpodmienečne vykonávané zodpovedajúcim spôsobom vyškoleným personálom autorizovaného plniaceho závodu.
- CO₂-ventily na fľaší majú často pretlakovú pojistku v podobe prieťržného kotúča, ktorý je prevlečnou maticou pripojený na ventile. Týmto zariadením nesmie byť v žiadnom prípade manipulované, aby bolo zabránené nechcenému úniku CO₂.
- CO₂-sneh môže byť v mnohých ohľadoch nebezpečný. Ak vychádzajúci prúd zasiahne ľudskú kožu, existuje nebezpečenstvo popálenia chladom.
- CO₂-fľaše so stúpacou trubicou sú ako také plniacim závodmi jednoznačne označované a majú **červené** ručné koliesko ventilu.
- Fľaše s plnomusia byť pre transport, skladovanie a odber plynu zaistené proti pádu.
- Pre odber plynu musí byť plynová fľaša vybratá z vozidla.
- Pri použíti plynovej fľaše s ochranným krytom musí byť ochranný kryt po odbere plynu, na skladovanie a transport namontovaný podľa predpisov na tlakovej fľaši.

Odber z CO₂-fľaši so stúpacou trubicou

- CO₂ musí byť z CO₂-fľaše odoberaný kvapalný, aby mohol byť vytvorený CO₂-sneh (suchý ľad). Preto používajte iba CO₂-fľaše so stúpacou trubicou. Na fľašu nepripájajte žiadny obmedzovač tlaku. Fľašu postavte kolmo, zaistite proti pádu.
- CO₂-fľaša nemôže byť z technických dôvodov nikdy úplne vyprázdená. Nikdy nemanipulujte s tryskami, manžetami alebo ventilmi, tiež ventilmi fľaši.

VAROVANIE

- Odberové zariadenie musí byť zodpovedajúcim spôsobom tlaku vzdorné a vhodné pre kvapalný CO₂. Bolo by **životu nebezpečné**, ak by bola napr. CO₂-fľaša so stúpacou trubicou s alebo bez redukčného tlakového ventilu pripojená na sud piva. Sud piva by v žiadnom prípade neodolal tlaku splyneného kvapalného CO₂ a explodoval by.
- Zlădovanie ventilu fľaše sa eventuálne nemusí dať bezpečne uzavrieť. Z bezpečnostných dôvodov je nutné čakať tak dlho, až sa ventil opäť roztopí. V žiadnom prípade nesmie byť namontovaný ochranný kryt, pretože sa tento môže vďaka suchému ľadu a tvorbe snehu ocitnúť pod tlakom a pri manipulácii bude existovať vysoké nebezpečenstvo zranenia.

VAROVANIE

Preprava CO₂-plynových fľaší

- Preprava fľaši so stlačeným plynom by mala prebiehať len vozíkmi na fľaše, u malých zásobníkov vo vhodných nosičoch alebo v palete na fľaše. Fľaše so stlačeným plnom neprepravujte žeriavom za ochranu ventilu (napr. ochranný kryt fľaše alebo uzáver). Zariadenia na ochranu ventilu sú určené výhradne k ochrane ventilu a nesmú byť používané k nadvihovaniu žeriavom alebo viazacími prostriedkami (napr. reťaze).
- Zdvívanie a prenášanie plynovej fľaše za ventil fľaše popr. na ňom namontované armatúry je neprípustné.
- Pri transporte plynových fľaší v uzavretom vozidle je nutné dbať na dostatočné vetranie.

Skladovanie CO₂-plynových fľaší

- Pred vyprázdením fľaši na stlačený plyn je potrebné posúdiť nebezpečenstvo ohrozenia .
- Na vyprázdenie pripojenej fľaše na stlačený plyn je nutné ju vždy zaistiť proti pádu či prevráteniu.
- Než budú pripojené zásobníky na stlačený plyn, musí byť zabezpečené, aby nebolo možné spätné prúdenie zo systému vedenia do fľaše so stlačeným plnom.
- Skladovanie plynových fľaší je prípustné len v dobre vetraných priestoroch.
- Ponechanie plynových fľaší v uzavretom, neveretanom vozidle je neprípustné.

Vysvetlenie symbolov

VAROVANIE

Nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré môže pri nerešpektovaní mať za následok smrť alebo ľažké zranenia (nevratné).



Pred použitím čítajte návod k použitiu



Použite ochranu očí



Ekologická likvidácia

1. Technické údaje

Použitie zodpovedajúce určeniu

VAROVANIE

REMS Eskimo je určené na zmrazovanie nevyprázdených potrubných vedení s použitím chladiva – oxidu uhličitého (CO₂). Všetky ostatné spôsoby použitia nie sú v súlade s určením a preto nie sú prípustné.

1.1. Rozsah dodávky

Zariadenie na zmrazovanie rúr, po 2 ks zmrazovacích manžiet Ø 1/2" – 2", Ø 10 – 60 mm (10 veľkostí), plošná prípojka s rozdeľovacím prvkom v tvare T, uzaváracia matica, 2 úchopové prvky s injektorom, 2 vysokotlakové hadice, návod na používanie, plastový kufr.

1.2. Oblast' použitia

Oceľové-, medené-, plastové-, vrstvené rúrky Ø 1/2–2", Ø 10–60 mm Ládová zátka v rúrke odoláva tlaku cca. 500 barov.

1.3. Chladivo

Kysličník uhličitý (CO₂) je k dostaniu u predajcov vo fľašiach rôznych veľkostí. Voleť pokiaľ možno veľké fľaše.

1.4. Hlučnosť

Emisná hodnota na pracovisku 75 dB(A).

2. Uvedenie do prevádzky

Z ventilu fľaše s CO₂ odstráňte zapečatenie. Na ventil fľaše našraubujte prípojku s T-rozdelením (pravý závit). Na T-rozdelením našraubujte vysokotlakové hadice. Na vysokotlakové hadice našraubujte rukoväte s injektorovými tryskami (obr. 1). Vyberte manžety zodpovedajúce veľkosti rúrky, priložte ich k rúrke a upevňovacie skrutky rovnomerne – nie však príliš pevne – pritiahnite (obr. 2).

Teraz zatlačte rukoväť s injektorom otáčavým pohybom až na doraz do otvoru v manžete. (obr. 3).

Pokiaľ pracujete len s jednou manžetou, musí byť voľná strana T-rozdeľovača uzavretá uzavieracou maticou. Ak potrebujete zmraziť tretie alebo ďalšie miesto, pripojte k T-rozdeľovaču ďalší T-rozdeľovač (príslušenstvo).

3. Prevádzka



Použite ochranu očí

VAROVANIE

CO₂ vytláča vzduch! REMS Eskimo nepoužívajte v nízko položených priestoroch (nádržiach, šachtách, pivnicach). **Nebezpečenstvo udusenia!**

Vodu (alebo inú kvapalinu) je možné v rúrke zmraziť len vtedy, keď neprerúdi, tzn., že sa musí vypnúť čerpadlo a musí sa zamedziť odberu vody. Pred zmrazovaním nechajte vodu ochladíť na teplotu okolia.

Ventil flaše úplne otvorte. Prívod potrebného množstva CO₂ sa reguluje automaticky. Na injektore dochádza k expanzii kvapalného CO₂ a vytvorí sa suchý ľad s teplotou -79°C, čo spôsobí, že voda v rúrke zamrzne. Po určitom čase sa na rúrke v okolí manžiet vytvorí námraza. Pokiaľ sa námraza nevytvorí ani po dobe uvedenej v tabuľke, dá sa usudzovať, že v potrubí prúdi voda (vypnite čerpadlo, zamedzte odberu vody!), alebo je voda príliš teplá. Počas práce sa prívod CO₂ nesmie prerušiť, a musí neustále unikať CO₂ medzi rúrkou a manžetou (vyrovnanie tlaku). Pre istotu majte stále pripravenú náhradnú flašu.

Množstvo CO₂ vo flaši sa dá zistiť len zvážením.

Výmena flaše počas práce nesmie trvať dlhšie ako 7 minút, v opačnom prípade sa ľadová zátku začne roztať.

Po skončení práce ventil flaše zavrite a vyčkajte, dokial tlak vo vysokotlakových hadiciach neklesne. Vysokotlakové hadice odstráňte. **Po úplnom rozmrázení** z manžet opatne vytočte rukoväť s injektorovými tryskami a manžety stiahnite.

4. Doby zmrazovania

Doby zmrazovania a spotreba CO₂, ktoré sú uvedené v tabuľke, platia pri teplote vody cca. 20°C. Pri vyšších teplotách vody sa časy a spotreba primeraným spôsobom menia. Pri zmrazovaní plastikových rúrok je treba – v závislosti na materiále – počítať vždy s podstatne vyššími hodnotami.

Tabuľka:

Veľkosť manžety	Materiál	Doba zmrazovania	Spotreba CO ₂	Počet zmrazení na jednu manžetu u 10 kg flaše*
1/8"/10/12 mm	ocel' med'	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	ocel' med'	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	ocel' med'	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	ocel' med'	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	ocel' med'	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	ocel' med'	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	ocel' med'	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	ocel'	16 min	1050 g	10
54 mm	med'	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	ocel'	29 min	1900 g	5

* Doba práce sa neberie v úvahu

5. Postup pri poruchách

Porucha: Na rúrke sa nevytvorí námraza.

Pričina:

- Doba zmrazovania je ešte príliš krátka.
- Ľerpadlá nie sú vypnuté, odber vody.
- CO₂-flaša je prázdna alebo nie je otvorený ventil flaše.
- Predradená škrípacia klapka (otvor) v pripojke flaše s T-rozdeľovačom je upchatá.
- Filter pred injektorovou tryskou je upchatý.

Pomoc:

- Dodržujte doby zmrazovania uvedené v tabuľke.
- Vypnite čerpadla. Odstavte odber vody.
- Vymeňte CO₂-flašu alebo otvorte ventil flaše.
- Odstráňte upchatie.
- Injektorovú trysku vyšraubujte, filter zo zadu opatrne prestrčte cez rukoväť, filter vyčistite (vyfúkajte).

6. Likvidácia

REMS Eskimo nesmie byť po ukončení používania odstránený do domáceho odpadu, musí byť riadne podľa zákonných predpisov zlikvidovaný.

7. Záruka výrobcu

Záručná doba je 12 mesiacov od predania nového výrobku prvemu spotrebiteľovi. Dátum predania je treba preukázať zasláním originálnych dokladov o kúpe, ktoré musia obsahovať dátum zakúpenia a označenia výrobku. Všetky funkčné závady, ktoré sa vyskytnú behom doby záruky a u ktorých bude preukázané, že vznikli výrobnou chybou alebo vadou materiálu, budú bezplatne odstránené. Odstraňovaním závady sa záručná doba nepredĺžuje ani neobnovuje. Chyby, spôsobené prirodzeným opotrebovaním, neprimeraným zachádzaním alebo nesprávnym používaním, nerešpektovaním alebo porušením prevádzkových predpisov, nevhodnými prevádzkovými prostriedkami, preťažením, použitím k inému účelu, ako je výrobok určený, vlastním alebo cudzími zásahmi alebo z iných dôvodov, za ktoré REMS neručí, sú zo záruky vylúčené.

Záručné opravy smú byť prevádzané iba k tomu autorizovanými zmluvnými servisnými dielňami REMS. Reklamácie budú uznané jedine vtedy, pokiaľ bude výrobok bez predchádzajúcich zásahov a v nerozobranom stave odovzdaný autorizovanej zmluvnej servisnej dielni REMS. Nahradené výrobky a diely prechádzajú do vlastníctva REMS.

Náklady na dopravu do servisu a z neho znáša užívateľ.

Prehľad autorizovaných zmluvných servisných dielni REMS je možné zistiť na internete na www.rems.de. Pre tu neuvedené krajinu treba výrobok odovzdať do SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Zákonné práva užívateľa voči predajcovi, obzvlášť jeho právo na poskytnutie záruky pri vadách ako aj nároky na základe úmyselného porušenia povinností a právne nároky zodpovednosti za výrobok, nie sú touto zárukou obmedzené.

Pre túto záruku platí nemecké právo s vylúčením postupujúcich ustanovení nemeckého Medzinárodného súkromného práva, ako aj s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Poskytovateľom záruky tejto celosvetovo platnej záruky výrobcu je REMS GmbH & Co KG, Stuttgartner Str. 83, 71332 Waiblingen, Nemecko.

8. Zoznam dielov

Zoznamy dielov pozri www.rems.de → Na stiahnutie → Zoznamy dielov.

Az eredeti Kezelési utasítás fordítása

Általános biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS

A használatba vétel előtt olvassa figyelmesen!

A készülék a jelenlegi technológia és az összes ismert biztonságtechnikai előírásnak megfelel, az üzemeltetése biztonságos. Ennek ellenére a nem megfelelő használattal esetében, illetve a nem megszabott használat esetében veszély fenyegeti a használóját, ill. a harmadik személeket, anyagi kárt okozhat. Ezért olvassák el és tartsák be a biztonsági előírásokat!

Minden biztonsági figyelmeztetést és előírástől órizzen meg a jövőben is.

A gépet csak az arra előírt célra használják, úgy hogy betartják a munkabiztonsági előírásokat, melyek övönk a balesetektől.

A) Munkavégzés

- A munkafelületet tartsa minden rendben. A rendetlenség balesetveszélyt jelent.
- Kerülje a külső veszélyes hatásokat (pl. gyűlékony anyagok, vagy gázok).
- A használat közben akadályozza meg a harmadik személyek és a gyerekek hozzáférését. Ha elterelik a figyelmét akkor elveszítheti a ellenőrzést a gép felett.
- Gondoskodjon arról, hogy a munkafelület jól meg legyen világítva.
- Ügyeljen a helyes testtartásra a munkavégzés közben.
- minden nemű szerkezetben belüli önkényes változtatás biztonsági okok miatt tilos.
- Az elhasználódott részeket késedelem nélkül cserélje ki.
- A REMS Eskimo készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.

B) Személyi biztonság

- Csakis képzett személyvel dolgozzon. Kiskorúak csaknél használhatják a gépet, ha már elmúltak 16 évesek, oktatási céljai eléréséhez szükséges és szakember felügyelete alatt állnak.
- Viseljen testhez álló munkaruhát, védje a szabadon lógó hajat, tegye félre az ékszereket, stb.
- Viseljen védőfelszerelést (védőszemüveget, kesztyűt stb.)
- A személyes biztonság megőrzése érdekében, azért, hogy a gép az előírásoknak megfelelően működjön, garanicális maradjon, csaknél eredeti alkatrészekkel és tartozékkal dolgozzon.

Speciális biztonsági előírások a CO₂ szén dioxid –al való munka közben

Vegye figyelembe és tartsa be a CO₂ gyártók által előírt biztonsági előírásokat, mint a használat helyén országosan mindenkor érvényes biztonsági rendszabályokat, törvényeket és előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS

- A CO₂ sűrített formában való belélegzése az ember számára veszélyes. Ezért nem szabad a CO₂ nagy mennyiségeiben a levegőbe engedni. **Fulladásveszély fenyeget!!!**
- Amennyiben a CO₂ szívárogna a tartályból, vagy a biztonsági szelepen kereszűl, azonnal szabad térből kell helyezni. Az alacsony helyiségeket (gódrök, aknák, pincék) azonnal el kell hagyni.
- Csakis jól szellőztetett helyiségekben dolgozzanak. CO₂ nem mérgező és gyűlékony, de nehezebb mint a levegő. Ezért a nem szellős helyeken a föld felett gyűlémlük és kinyomja a friss felvégőt. **Fulladásveszély fenyeget!!!**

FIGYELMEZTETÉS

- A nyílt tüzzel való manipuláció a fagyaszott helytől legalább 60 cm távolságban ajánlott.
- Ne ütögesse a megfagyott mandzsettákat (eltörhetnek, megrepedhetnek).
- Akadályozza meg a harmadik személyek és a gyerekek hozzáférését, védje az állatoktól is! A száraz jég a bőrrel való érintkezéskor égesi sérüléseket okozhat. A munkavégzés után a száraz jeget ne dobja csak úgy el, dobja el a szemetes kosárba.

FIGYELMEZTETÉS

- A CO₂ nem jogosult átontése az egyik gázpalackból a másikba biztoságtechnikai okokból nagyon veszélyes, csaknél képzett személy végezheti az autorizált töltőállomáson.
- CO₂-szelepeken gyakran még egy biztosíték van, korong formájában lehet a szelepre erősítve. Ezzel a berendezéssel **szigorúan tilos** manipulálni, ugyanis CO₂ a szívárgása veszélyeztet.
- CO₂-ból létre jött hő több szempontból is veszélyes lehet. Az emberi bőrön égesi sérülést okozhat.
- CO₂-palackból kivezető cső a töltő állomáson egyértelműen meg van jelölve és **piros** kézzel eltávolítható zárószelepe van.
- A gázpalackokat a szállítás, tárolás és gázelvétel céljából biztosítani kell a leesés ellen.
- Gázelvételnél a gázpalackokat el kell távolítani a járműből.
- A védőburkolattal ellátott gázpalackok használata esetén a védőburkolatot a gázelvétel után, a tárolás és szállítás céljából, az előírásoknak megfelelően kell felszerelni a nyomáspalackra.

A CO₂-palackból való fogyazstás a cső segítségével

- CO₂-t a CO₂-palackból folyékony formában kell eltávolítani. CO₂-havat (száraz jeget) lehet belőle létre hozni. Ezért csaknél CO₂-palackot használjon mely merülő csővel van ellátva. A palackra nem kapcsolódik semmilyen nyomás csökkenőtől sem. A palackot medgöntve tartsa, és minden bizonysodjon meg róla, hogy nem eshet le a földre.
- CO₂-palackot technikai okokból soha sem szabad teljesen kiüríteni. Soha ne manipuláljanak a tartozékokkal, a szelepekkel, a mandzsettákkal stb.

FIGYELMEZTETÉS

- A mintavezér berendezésnek is meg kell felelnie a CO₂-folyékony formában való fogadásának, és az előírt nyomásnak. Például **életveszélyes**, ha a CO₂-palackot merülőcső vagy nyomáscsökkentő szelep nélkül használja. A söröshordó semmilyen esetben sem áll ellen a gázosított folyékony CO₂-nek, az felrobbanik.
- A palack megjegesedett zárószelepét nem minig lehetséges használgatni elzárni. Biztonsági okokból egészen addig kell várni, míg a zárószelep teljesen kiolvad. Semmi esetben sem szabad a védőburkolatot felszerelni, mivel a szárazjég és hó képződése miatt ez nyomáshoz vezethet, és így a kezelés során sérülésveszély áll fenn.

FIGYELMEZTETÉS

A CO₂-palackok szállítása

- A gáznyomás alatt lévő palackokat, csaknél az arra szánt szállító kocsin szabad szállítani, a kisebb mennyiségen esetében akár palackszállító palettán is. A nyomás alatt lévő palackot tilos a védőszelépén fogva daruval szállítani (védőkupak vagy zárószelep). A védő kupak a zárószelep védmérle szolgál és nem szabad a daruval való emeléshez használni (pl. láncot kötni rá).
- A gázpalack megemelése és áthelyezése a palack szelepénel vagy az arra felszerelt tartozékoknál, nem megengedett.
- A gázpalackok zárt járműben történő szállításakor biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

A CO₂-palackok tárolása

- A palack kiürítése előtt a gáznyomás veszélyességet is ellenőrizni kell.
- A kiürítése esetében minden meg kell bizonyosodni arról, hogy a palack nem dölhet el és nem eshet le
- Meg kell bizonyosodni arról, hogy a gáznyomás irányára nem változhat, nem irányulhat vissza a palackba, mely már nyomás alatt van.
- A gázpalackok tárolása csak a jól szellőző helyiségekben engedélyezett.
- A gázpalackok zárt, nem szellőző járműben való hagyása nem megengedett.

Szimbólumok magyarázata

- FIGYELMEZTETÉS Középszintű kockázat áll fenn, melyeket ha nem respektálnak, halált vagy komoly sérüléseket okozhat (visszafordíthatatlanul).



A használat előtt olvassa el a használati utasítást



Használjon szemvédőt



Környezetbarát ártalmatlanítás

1. Műszaki adatok

Az előírásnak megfelelő használat

FIGYELMEZTETÉS

A REMS Eskimo nem kiürített csővezetékek szén-dioxid (CO₂) hűtőkőzeggel történő fagyaszására alkalmas.

Minden egyéb felhasználás nem rendeltetésszerű, ezért nem is engedélyezett.

1.1. A csomag tartalma

Csőfagyaszató berendezés, egyenként 2 db Ø 1 ½"-2" fagyaszthűvel, Ø 10–60 mm (10 méret), lapos csatlakozó T-elosztóval, záróanya, 2 fogantyú injektorral, 2 nagynyomású tömlő, használati útmutató, műanyag táska.

1.2 Munkatartomány

Acél-, réz-, műanyag-, többrétegű csövek Ø 1 ½"-2", Ø 10–60 mm
A csőben keletkezett jégdugó 500 bar nyomásnak áll ellen.

1.3 Hűtőanyag

A szén-dioxidot (CO₂) a kereskedőknél lehet venni, különféle nagyságú palackokban. Amennyiben lehetséges, nagy palackokat választjanak.

1.4. Zajinformáció

Munkahelyre vonatkozatott kibocsátási érték 75 dB(A).

2. Üzembehelyezés

Távolítsuk el a CO₂ zárókupakját. A T-elosztós palackcsatlakozást csavarjuk fel (jobbos menet). A nagynyomású tömlőket csavarjuk fel a T-elosztóra. A fúvókákkal ellátott fogantyúkat csavarjuk fel a nagynyomású tömlőkre (1. ábra). Válasszuk ki a csőméreteket megfelelő bilincseket, helyezzük fel a csőre és a rögzítőcsavarokat egyenletesen, de ne túlságosan húzzuk meg (2. ábra). A fúvókákkal ellátott fogantyúkat forgató mozgással toljuk be ütközésig a bilincs furatába (3. ábra).

Amennyiben csak egy bilinccsel dolgozunk, zárjuk le a T-elosztó szabad végét a záróanyával. Amennyiben harmadik, vagy további fagyaszatóbilincsre lenne szükségünk, a T-elosztóra tartozékként további T-elosztókat kell felszerelnünk.

3. Üzemeltetés



Használjon szemvédőt

⚠ FIGYELMEZTETÉS

CO₂ kinyomja a levegőt! REMS Eskimo-t ne használja alacsony helyiségekben (gódrök, aknák, pincék). **Fulladásveszély fenyeget!**

A víz (vagy egyéb folyadék) csak akkor fagyasztható le, ha nincs áramlás, tehát a szivattyúkat le kell állítani, ill. a folyadékkelvételt meg kell akadályozni. A vizet hagyjuk lehűlni a helyiség hőmérsékletére.

Nyissuk ki teljesen a palack szelepét. A szükséges mennyiségű CO₂ áramlása automatikusan szabályozódik. A folyékony CO₂ a fűvőkában veszti el nyomását és -79°C hőmérsékletű szárazjeget képezzé a vizet befagyaszta a csőben. A megfelelő idő után a csővön dérképződés jön létre a bilincsek könyezetében. Amennyiben a dérképződés nem jön létre a táblázatban megadott idő eltelte után, akkor a folyadék még mindig áramlik a csőben (szivattyúkat elzárni, vízelvételt beszüntetni!), vagy a víz túlságosan magas hőmérsékletű. A munka folyamán folyamatosan biztosítani kell a CO₂ bejutását és a szénsavnak is folyamatosan kell kifújni a cső és a fagyaszatóbilincsek között.

A biztonság kedvéért minden gondoskodjon tartalék palackról.

A CO₂ mennyisége a palackban csak súlyméréssel állapítható meg. A palack cseréje a munka során 7 percen belül kell hogy történjen, különben a jégdugó feloldódása megkezdődik.

A munka befejezése után zárjuk el a palack szelepét és várjuk meg, míg a nagynyomású tömlökben a nyomás megszűnik. Szereljük le a nagynyomású tömlöket. Csak **teljes leolvadás** után csavarjuk le óvatosan a fogantyúkat a bilincsekről és a bilincseket szereljük le a csőről.

5. Üzemzavarok

Hiba: Nincs dérképződés a csőön.

Ok:

- Túl rövid fagyasztási idő.
- A szivattyú nem lett leállítva. Vízkivétel történt.
- A palack leürült, vagy a szelep nem lett kinyitva.
- A T-elosztó palackcsatlakozója eldugult.
- A fűvőka szűrője eldugult.

6. Megsemmisítés

A REMS Eskimo-t nem szabad a használat után a házi szemetbe dobni, a törvény által előírt módon kell megsemmisíteni

7. Gyártói garancia

A garancia az új termék első felhasználójának történő átadástól számítva 12 hónapig tart. Az átadás időpontja az eredeti vásárlási bizonylatok beküldésével igazolandó, melyeknek tartalmazniuk kell a vásárlás időpontját és a termék megnevezését. Valamennyi, garanciális időn belül fellépő működési rendellenesség, ami bizonyíthatóan gyártási-, vagy anyaghibára vezethető vissza, téritémesesen kerül javításra. A hiba kijavításával a garancia ideje nem hosszabbodik meg és nem kezdődik újra. Azokra a hibákra, amik természetes elhasználódásra, szakszerűlen, vagy gondatlan kezelésre, az üzemeltetési leírás figyelmen kívül hagyására, nem megfelelő segédanyag használatára, túlzott igénybevételre, nem rendeltetésszerű használatra, saját, vagy idegen beavatkozásokra, vagy más olyan okokra vezethetők vissza, amiket a REMS nem vállal, a garancia kizárt.

Garanciális javításokat csak az erre jogosult szerződéses REMS márkaszervizek végezhetnek. Reklámációkat csak akkor tudunk figyelembe venni, ha a terméket előzetes beavatkozás nélkül és szét nem szerelt állapotban juttatják el egy erre jogosult szerződéses REMS márkaszervizbe. A kicserélt termékek és alkatrések a REMS tulajdonát képezik.

4. Fagyasztási idők

A táblázatban megadott fagyasztási idők és CO₂-felhasználás tájékoztató jellegűek és 20°C vízhőmérsékletre vonatkoznak. Magasabb vízhőmérsékletnél a fagyasztási idő és a szénsavfelhasználás arányosan növekednek. Műanyagsövek lefagyaszásánál anyagtól függően nagyobb értékekkel kell számolni.

Táblázat:

Bilincsméret	Anyag	Fagyasztsás idő	Szénsav-felhasználás CO ₂	Fagyasztsások száma bilincsenként 10 kg-os palacknál*
1/8"/10/12 mm	acél vörösréz	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	acél vörösréz	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	acél vörösréz	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	acél vörösréz	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	acél vörösréz	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	acél vörösréz	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	acél vörösréz	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	acél	16 min	1050 g	10
54 mm	vörösréz	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	acél	29 min	1900 g	5

* A munkaidő beszámítása nélkül

Megoldás:

- Vegye figyelembe a táblázatot.
- Kapcsolja ki a szivattyút. Szüntesse be a vízelvételt.
- Cserélje ki a CO₂ palackot vagy nyissa ki a palack szelepét.
- Távolítsa el a dugulást.
- Csavarja le a fűvőkát és a fogantyú hátoldala felől óvatosan tolja ki és kifúvatással tisztítsa ki.

A szervizbe történő oda- és visszaszállítás költségét a felhasználó viseli.

Az autorizált szerződéses REMS márkaszervizek listája megtalálható a www.rems.de címen. Az itt fel nem tüntetett országok esetében a terméket el kell juttatni az alábbi címe: SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. A viszonteladó törvényes jogait a felhasználóval szemben, főleg a jótálláshoz való jog hibák esetén, mint követelések szándékos kötelezettségszegés alapján és a termékfelelősségi jogi igények, ez a garanciát nem korlátozza.

Erre a garanciára a német jog előírásai vonatkoznak, a német nemzetközi magánjog rendelkezései és az Egyesült Nemzetek szerződésekről és nemzetközi árvásárlásról szóló egyezmények (CISG) kizárással. Világszerte érvényes gyártói garancia szolgáltatója a REMS GmbH & Co KG, Stuttgartter Str. 83, 71332 Waiblingen, Németország.

8. Tartozékok jegyzéke

A Tartozékok jegyzékét a www.rems.de → Letöltések → Robbantott ábrák.

Prijevod izvornih uputa za rad

Opći sigurnosni naputci

UPOZORENJE

Pročitati prije početka rada!

Uređaj je proizведен u skladu s najnovijim tehničkim dostignućima i priznatim sigurnosno-tehničkim pravilima. Usprkos tomu, pri nestrucnom ili nenamjenskom korištenju mogu nastati opasnosti po korisnika ili druge osobe kao i od nanošenja materijalne štete. Stoga valja pročitati sigurnosne naputke i pridržavati ih se!

Sačuvajte sve sigurnosne naputke i upute za kasnije.

Koristite uređaj samo u svrhu za koju je namijenjen te u skladu s općim sigurnosnim propisima i propisima za sprječavanje nesreća

A) Radno mjesto

- Držite radno mjesto urednim. Nered može biti uzrok nezgode na radu.
- Izbegavajte opasne okolne utjecaje (npr. zapaljive tekućine ili plinove).
- Tijekom konštruiranja uređaja držite djecu i druge osobe na sigurnoj udaljenosti od mjeseta rada. Pri otklanjanju uređaja od izratka ili mjeseta rada može se dogoditi da nad uređajem izgubite kontrolu.
- Pobrinite se za dobro osvjetljenje radnog mjesta.
- Pazite na ispravan položaj pri radu.
- Nikakva svojevoljna promjena na uređaju iz sigurnosnih razloga nije dopuštena.
- Istrošene dijelove bez odlaganja zamjenite novim.
- Nikada nemojte ostavljati REMS Eskimo da radi bez nadzora.

B) Osobna sigurnost

- Uposlite samo upućeno osoblje. Mlađe smije rukovati uređajem samo ako je starija od 16 godina, ako im služi u svrhu školovanja (obučavanja) te ako se to rukovanje obavlja pod nadzorom stručne osobe.
- Nosite odjeću koja prijava uz tijelo, zaštite dugu, neuvezanu kosu, odložite nakit i slične predmete.
- Koristite sredstva osobne zaštite na radu (npr. zaštitne naočale).
- Radi Vaše osobne sigurnosti i održanja namjenske primjene uređaja kao i radi očuvanja prava na reklamacije, koristite samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove.

Posebni sigurnosni naputci vezani za rad s ugljičnim dioksidom CO₂

Uzmite u obzir i pridržavajte se sigurnosnih uputa i sigurnosno-tehničkog lista proizvođača CO₂ kao i nacionalnih sigurnosnih odredaba, pravila i propisa koji vrijede na mjestu primjene.

UPOZORENJE

- Udisanje koncentriranog CO₂ opasno je po ljude. Stoga zrak za udisanje ne smije sadržavati veliku koncentraciju CO₂. **U suprotnom prijeti opasnost od gušenja!!**
- U slučaju da CO₂ izbija iz neispravnog sigurnosnog ventila ili postrojenja koje sadrži CO₂, smješta ga ispuštite u otvoreni prostor. Bez odlaganja napustite niže prostorije poput jama, okana ili podruma.
- Radite samo u dobro prozračenom okruženju. CO₂ je neutrovan i nezapaljiv, ali je teži od zraka. Stoga se u slučaju nedovoljnog prozračivanja sakuplja na tlu i istiskuje zrak. **Opasnost od gušenja!**

UPOZORENJE

- Otvorenim plamenom smijete raditi najmanje 60 cm dalje od mjeseta zamrzavanja.
- Dijelovima alata nemojte udarati o zamrznute manšete (opasnost od loma).
- Udaljite druge osobe, a posebice djecu, kao i životinje! U kontaktu s kožom suhi led izaziva opekline. Po završetku radova preostali suhi led nemojte nemarno baciti iz manšeta, nego ga primjerice odložite u odgovarajuću košaru za otpatke.

UPOZORENJE

Rad s bocama koje sadrže CO₂

- Neovlašteno pretakanje CO₂ iz jedne boce u drugu je u sigurnosno-tehničkom smislu izuzetno rizično te takvo što treba obavezno raditi odgovarajuće obučeno osoblje ovlaštenih punionica.
- Ventili boca napunjениh sa CO₂ često imaju osigurač od pretlaka u obliku rupturnog diska, pričvršćenog slijepom maticom za ventil. Tim se sklopom ne smije **nipošto** manipulirati, kako bi se izbjeglo neželjeno i opasno istjecanje CO₂.
- Snijeg od CO₂ može biti opasan gledano iz više aspekata. U kontaktu s kožom mlaz može izazvati promrzline.
- Boce sa cijevnim nastavkom napunjene sa CO₂ punionice jednoznačno obilježavaju kao takve i one imaju **crvenu** ručicu ventila.
- Plinske boce se prilikom transporta, skladištenja i uzimanja plina moraju zaštititi od nezgoda.
- Plinska boca se prilikom korištenja plina mora izvaditi iz vozila.
- Ako plinska boca ima zaštitni zatvarač, isti se nakon korištenja plina kao i prije skladištenja i transporta mora propisno montirati na bocu.

Vađenje CO₂ iz boca sa cijevnim nastavkom

- CO₂ se iz boce mora uzeti u tekućem stanju, kako bi se od njega stvorio snijeg (suhu led). Stoga koristite samo boce za CO₂ sa cijevnim nastavkom. Na boce nemojte priključivati reduktore tlaka. Bocu uspravite i osigurajte od prevrtanja.
- Boca sa CO₂ se iz tehničkih razloga ne može u potpunosti isprazniti. Nemojte vršiti ugađanja na mlaznicama, manšetama ili ventilima, kao niti na ventilima boca.

UPOZORENJE

- Ispušni sklop mora biti otporan na tlak i prikladan za tekući CO₂. Bilo bi, recimo, **opasno po život** priključiti bocu sa cijevnim nastavkom napunjenu sa CO₂ sa ili bez reduktora tlaka na bačvu piva. Bačva piva ne bi mogla izdržati tlak tekućeg CO₂ koji isparava i rasprsnula bi se.
- Zamrznuti ventili boce eventualno se ne može više sigurno zatvoriti. Iz sigurnosnih razloga potrebno je sačekati dok se ventili opet ne odmrzne. Ni u kom slučaju nemojte zategnuti zaštitni zatvarač, jer uslijed stvaranja suhog leda odnosno snijega, može biti pod tlakom i stvoriti opasnost od ozljeda.

UPOZORENJE

Transport boca s plinovitim CO₂

- Plinske boce pod tlakom smiju se prevoziti samo odgovarajućim kolicima, a manje posude odgovarajućim nosačima ili paletama. Plinske boce pod tlakom nemojte prevoziti kranom na ventilskom osiguraču (npr. zaštitnoj kapici ili košari). Zaštitni sklopovi ventila prikladni su isključivo za zaštitu ventila i ne smiju se koristiti za podizanje uz pomoć krania ili sredstava za podizanje tereta (npr. lanaca).
- Boca se prilikom podizanja i nošenja ne smije primiti za ventili niti za armaturu koja se nalazi ispod.
- Prilikom transporta u zatvorenom vozilu treba zajamčiti dovoljnu prozračenost.

Skladištenje boca s plinovitim CO₂

- Prijе pražnjenja plinskih boca pod tlakom obavite procjenu rizika.
- Prilikom pražnjenja, priključenu plinsku bocu pod tlakom uvijek osigurajte od prevrtanja.
- Prijе nego što priključite plinsku posudu pod tlakom, osigurajte da ne bude moguć povratni tok iz sustava vodova u bocu.
- Boce se smiju skladištiti samo na dobro prozračenim mjestima.
- Boce se ne smiju držati u zatvorenom, neprozračenom vozilu.

Tumačenje simbola

UPOZORENJE

Opasnost srednjeg stupnja rizika kod koje su u slučaju nepoštivanja naputaka moguće teške (trajne) ozljede sa smrtnim posljedicama.



Prije prvog korištenja pročitajte upute za rad



Nosite zaštitne naočale



Ekološki primjereni zbrinjavanje u otpad

1. Tehnički podaci

Namjenska upotreba

UPOZORENJE

REMS Eskimo je namijenjen za zamrzavanje neispravnih cjevovoda uz pomoć ugljičnog dioksida (CO₂).

Svi ostali načini primjene nenamjenski su i stoga nedopušteni.

1.1. Sadržaj isporuke

Uređaj za zamrzavanje cjevi, po 2 kom. manšete za zamrzavanje Ø ½" – 2", Ø 10–60 mm (10 veličina), priključak za boce s T-razdjelnikom, zaporna matica, 2 drške s ubrizgavačem, 2 visokotlačna crijeva, upute za rad, plastični kovčeg.

1.2. Područje rada

Čelične, bakrene, plastične, kompozitne cjevi Ø ½" – 2", Ø 10–60 mm
Ledeni čep u cjevi izdržava tlak od cca 500 bar.

1.3. Rashladno sredstvo

Ugljični dioksid (CO₂) može se nabaviti u trgovinama, u bocama različitih veličina. Odaberite što veću bocu.

1.4. Podaci o buci

Emisija buke na radnom mjestu 75 dB(A).

2. Puštanje u rad

S boce CO₂ skinite pečaćenje (plombu). Priključak boce s T-razdjelnikom navijte na ventil boce (desni navoj). Visokotlačne gipke cjevi (visokotlačna crijeva) navijte na T-razdjelnik. Ručke s injektorskom mlaznicom navijte na visokotlačna crijeva (sl.1). Izaberite manšete koje odgovaraju veličini cjevi, prislonite ih na cijev te vijke za stezanje pritegnite jednolikno, ali ne prejako. Ručke s injektorom zatim kružnim pokretom utisnite do kraja u prvot manšete (sl. 3).

Kad se radi samo s jednom manšetom, slobodnu stranu T-razdjelnika mora se zatvoriti slijepom maticom. Kad je potrebno zamrzavati na trećem ili još kojem mjestu, tada se na prvi T-razdjelnik dodaju po potrebi još dodatni T-razdjelnici (pribor).

3. Rad uređaja



Nosite zaštitne naočale

⚠️ UPOZORENJE

CO₂ istiskuje zrak! REMS Eskimo nemojte koristiti u nižim prostorijama poput jama, okana ili podruma. **Opasnost od gušenja!**

Voda (ili bilo koja druga tekućina) može se u cijevi zamrznuti samo ako u cijevi nema strujanja, tj. crpke treba isključiti, a odvođenje (ispuštanje) vode treba spriječiti. Prije početka postupka zamrzavanja vodu treba pustiti da se ohladi na sobnu temperaturu.

Ventil boce potpuno otvorite. Dovod potrebne količine CO₂ regulira se automatski. Tekući CO₂ ekspandira u injektoru i stvara suhi led temperature -79°C te tako smrzava vodu u cijevi. Nakon nekog vremena oko cijevi se u području manšete stvara prsten leda. Ne dođe li do stvaranja ledenog prstena u vremenu koje je navedeno u tablici, može se zaključiti da u cijevi još postoji strujanje (ne zaboravite isključiti crpke i spriječiti odvođenje vode!) ili pak da je voda previše topla. Tijekom rada mora se stalno održavati dovod CO₂, koji stalno mora istjecati između cijevi i manšete (izjednačavanje tlaka). Zbog sigurnosti uvijek imajte spremnu rezervnu bocu s CO₂.

Količinu CO₂ u boci može se utvrditi samo vaganjem.

Zamjena boca tijekom rada ne smije trajati dulje od 7 minuta, jer bi tada počelo topljenje ledenog čepa.

Nakon završetka rada zatvorite ventil na boci i pričekajte dok se tlak u visokotlačnom crijevu sasvim ne smanji. Zatim skinite crijevo. **Nakon što se potpuno otope**, ručke s injektorom treba okretanjem oprezno izvući iz manšeta, koje zatim treba skinuti.

4. Vremena zamrzavanja

Vremena zamrzavanja i potrošci CO₂, koji su navedeni u tablici, samo su orientacijske vrijednosti koje vrijede pri temperaturi vode od oko 20°C. Pri višim temperaturama vode odgovarajuće se mijenjaju vremena zamrzavanja i potrošak rashladnog sredstva. Pri zamrzavanju plastičnih cijevi mora se računati s katkad bitno višim vrijednostima, što pak ovisi o materijalu cijevi.

Tablica:

Veličina manšete	Materijal	Vrijeme smrzavanja	Potrošak CO ₂	Broj smrzavanja po manšeti uz bocu* od 10 kg
1/8"/10/12 mm	čelik bakar	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	čelik bakar	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	čelik bakar	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	čelik bakar	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	čelik bakar	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	čelik bakar	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	čelik bakar	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	čelik	16 min	1050 g	10
54 mm	bakar	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	čelik	29 min	1900 g	5

* Trajanje rada se ne računa

5. Postupanje pri poremećajima u radu

Poremećaj: Na cijevi ne dolazi do stvaranja ledenog prstena.

Uzroci:

- Nedovoljno trajanje zamrzavanja.
- Crpke nisu isključene, voda se odvodi.
- Boca CO₂ je prazna ili ventil boce nije otvoren.
- Preprigušivač (otvor) u priključku boce s T-razdjelnikom je začepljen.
- Filter ispred injektorske mlaznice je začepljen.

Pomoć:

- Provjeriti vremena smrzavanja iz tablice.
- Isključite pumpu. Zatvorite ispušt vode.
- Zamijenite bocu s CO₂ ili otvorite ventil boce.
- Uklonite začepljenje.
- Injektorsku mlaznicu odviti, filter oprezno izbiti (sa stražnje strane kroz ručku), te ga zatim propuhivanjem očistiti.

6. Odlaganje na otpad

Uređaj REMS Eskimo se po isteku radnog vijeka ne smije odložiti u komunalni otpad, nego se mora zbrinuti sukladno mjerodavnim zakonskim propisima.

7. Jamstvo proizvođača

Trajanje jamstva je 12 mjeseci od predaje novog proizvoda prvom korisniku. Trenutak predaje (preuzimanja od strane korisnika) potvrđuje se predočenjem originalne prodajne dokumentacije, na kojoj mora biti označen naziv/oznaka artikla i datum kupnje. Sve greške u radu uređaja nastale unutar jamstvenog roka, a za koje se dokaže da su uzrokovanе pogreškama u proizvodnji ili materijalu, odstranit će se besplatno. Otklanjanjem reklamiranih nedostataka jamstveni rok se ne produžuje niti se obnavlja. Štete, čiji se uzrok može svesti na prirodno habanje, nestručnu uporabu ili zlouporabu uređaja, nepoštivanje propisa i uputa za rad, uporabu neodgovarajućih sredstava za rad, preopterećivanje, nesvrishodnu primjenu, te vlastite ili tuđe zahvate u uređaj ili druge razloge za koje tvrtka REMS ne snosi krivicu, nisu obuhvaćene jamstvom.

Zahvate obuhvaćene jamstvom smiju obavljati samo REMS-ove ovlaštene servisne radionice. Reklamacije će biti priznate samo ako se uređaj dostavi u neku od ovlaštenih REMS ugovornih radionica bez ikakvih prethodnih zahvata i nerastavljen u dijelove. Zamijenjeni artikli ili dijelovi postaju vlasništvo tvrtke REMS.

Troškove transporta do i od radionice snosi korisnik.

Popis REMS ugovornih radionica možete pronaći na internetskoj stranici www.rems.de. Za zemlje koje nisu tamo navedene, proizvod možete dobiti preko servisnog centra, na adresi SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Zakonska prava korisnika, a osobito glede prava na reklamacije prema prodavaču u slučaju nedostataka kod kupljenog proizvoda kao i potraživanja zbog namjernog kršenja obveza i jamstva proizvođača ovim jamstvom ostaju netaknuta.

Za ovo jamstvo vrijedi njemačko pravo uz izuzeće referentnih propisa njemačkog Međunarodnog privatnog prava te uz izuzeće sporazuma Ujedinjenih Nacija o ugovorima koji se tiču međunarodne robne kupoprodaje (CISG). Davatelj ovog proizvođačkog jamstva koje vrijedi u čitavom svijetu je tvrtka REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Popisi rezervnih dijelova

Popise rezervnih dijelova potražite na adresi www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Prevod originalnog uputstva za rad

Opšte bezbednosne napomene

△ UPOZORENJE

Pročitajte pre puštanja u rad!

Uredaj je proizведен u skladu sa najnovijim tehničkim dostignućima i priznatim sigurnosno-tehničkim pravilima. Uprkos tome, pri nestručnoj ili nemenskoj upotrebi mogu nastati opasnosti po korisnika ili druge osobe kao i opasnost od materijalne štete. Zato treba pročitati bezbednosne napomene i pridržavati ih se!

Sačuvajte sve bezbednosne napomene i instrukcije za kasnije.

Koristite uredaj samo u svrhu za koju je namenjen i u skladu sa opštim bezbednosnim propisima i propisima za sprečavanje nesreća

A) Radno mesto

- Održavajte radno mesto urednim. Nered može da bude uzrok nesreća na radu.
- Izbegavajte opasne uticaje okoline (npr. zapaljive tečnosti ili gasove).
- Pobrinite se da se tokom primene uredaja deca i druge osobe nalaze na bezbednoj udaljenosti. Ako Vam se odvlači pažnja, možete izgubiti kontrolu nad uredajem.
- Pobrinite se za dobro osvetljenje na radnom mestu.
- Pazite na pravilan položaj pri radu.
- Iz bezbednosnih razloga na uredaju nisu dozvoljene nikakve svojevoljne prepravke.
- Dotrajale delove bez odlaganja zamenite novim.
- Nikada nemojte da ostavljate uredaj REMS Eskimo da radi bez nadzora.

B) Lična bezbednost

- Uposlite samo upućeno osoblje. Omladina sme da rukuje uredajem samo ako je starija od 16 godina, ako im služi u svrhu školovanja (obučavanja) odnosno ako se to rukovanje obavlja pod nadzorom stručne osobe.
- Nosite odeću koja prianja uz telo, zaštite dugu, nevezanu kosu, odložite nakit i slične predmete.
- Koristite sredstva za ličnu zaštitu na radu (npr. zaštitne naočare).
- Radi vaše lične bezbednosti kao i održavanja ispravnosti uredaja i prava na reklamaciju, koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove.

Posebne bezbednosne napomene za rukovanje

ugljen-dioksidom CO₂

Uzmite u obzir i poštujte bezbednosne napomene i sigurnosno-tehnički list proizvođača CO₂ kao i nacionalne bezbednosne odredbe, pravila i propise, koji važe na mestu upotrebe.

△ UPOZORENJE

- Udisanje koncentrovanog CO₂ je opasno po ljude. Zato vazduh koji se udiše ne sme da sadrži veliku koncentraciju CO₂. **U suprotnom preti opasnost od gušenja!!!**
- Ako iz sistema sa CO₂ ili iz nekog neispravnog sigurnosnog ventila izlazi CO₂, odmah morate da ga ispuštite na otvoreno. Bez odlaganja napustite niže prostorije kao što su jame, okna ili podrumi.
- Radite samo u okruženju koje je dobro provetreno. CO₂ nije otrovan ni zapaljiv, ali je teži od vazduha. Žato se u slučaju nedovoljnog provetranja sakuplja na tlu i istiskuje vazduh. **Opasnost od gušenja!**

△ UPOZORENJE

- Otvorenim plamenom smete da radite najmanje 60 cm dalje od mesta zamrzavanja.
- Delovima alata nemojte da udarate o zamrznute manžetne (opasnost od loma).
- Čuvati van dohvata neupućenih osoba, naročito dece i životinja! U kontaktu sa kožom suvi led izaziva opekatine. Po završetku radova preostali suvi led nemojte nemarno da izbacujete iz manžetni, nego ga odložite npr. u odgovarajuću korpu za otpatke.

△ UPOZORENJE

Rukovanje bocama sa CO₂

- Neovlašćeno pretakanje CO₂ iz jedne boce u drugu je u sigurnosno-tehničkom smislu izuzetno rizično pa to zato sme da radi samo odgovarajuće obučeno osoblje ovlašćenih punionica.
- Ventili boca napunjenih s CO₂ često imaju osigurač od nadpritisaka u obliku rupturnog diska, pričvršćenog slepom navrtkom za ventil. Tim sklopom ne sme **nipošto** da se manipuliše, kako bi se izbeglo neželjeno i opasno curenje CO₂.
- Pena na bazi CO₂ može da bude opasna na više načina. U kontaktu s kožom mlaz može da izazove promrzline.
- Boce sa uzlaznom cevi napunjene sa CO₂ punionice nedvosmisleno obeležavaju kao takve i one imaju **crvenu** ručicu ventila.
- Plinske boce se prilikom transporta, skladištenja i uzimanja gasa moraju zaštititi od nezgoda.
- Plinska boca se radi uzimanje gasa mora izvaditi iz vozila.
- Ako plinska boca ima zaštitni zatvarač, nakon uzimanja gasa kao i pre skladištenja i transporta on mora propisno da se montira na boci.

Uzimanje CO₂ iz boca sa uzlaznom cevi

- CO₂ se iz boce sa CO₂ mora uzimati u tečnom stanju kako bi se stvorila pena na bazi CO₂ (suvi led). Zato koristite samo CO₂ boce sa uzlaznom cevi. Na boce nemojte da priključujete reduktore pritiska. Uspravite bocu i osigurajte je od prevrtanja.

- Boca sa CO₂ se iz tehničkih razloga ne može u potpunosti isprazniti. Nemojte ništa da menjate na mlaznicama, manžetnama ili ventilima ni na ventilima boca.

△ UPOZORENJE

- Uredaj za ekstrakciju mora prema tome da bude otporan na pritisak i pogodan za tečni CO₂. Tako bi npr. bilo **opasno po život** priključiti boci sa uzlaznom cevi napunjenu s CO₂ sa ili bez reduktora pritiska na bure s pivom. Bure s pivom ne bi moglo da izdrži pritisak tečnog CO₂ koji isparava i puklo bi.
- Zaledeni ventil boce eventualno više ne može sigurno da se zatvori. Iz bezbednosnih razloga treba sačekati da se ventil ponovo odmrzne. Ni u kom slučaju nemojte da zatežete zaštitni zatvarač, jer usled stvaranja suvog leda odnosno snega, može da bude pod pritiskom i stvoriti opasnost od povreda.

△ UPOZORENJE

Transport boca sa CO₂ gasom

- Plinske boce pod pritiskom smeju da se prevoze samo odgovarajućim kolicima, a manji rezervoari odgovarajućim nosačima ili paletama. Plinske boce pod pritiskom nemojte da prevozite kranom na ventilskom osiguraču (npr. zaštitnoj kapici ili korpi). Zaštitni sklopovi ventila prikladni su isključivo za zaštitu ventila i ne smeju da se koriste za podizanje uz pomoć kraana ili sredstava za podizanje tereta (npr. lanaca).
- Boci se prilikom podizanja i nošenja ne smete da držite za ventil niti za armaturu koja se nalazi ispod.
- Prilikom transporta u zatvorenom vozilu treba omogućiti dovoljnu ventilaciju.

Skladištenje boca sa CO₂ gasom

- Pre pražnjenja plinskih boca pod pritiskom obavite procenu rizika.
- Prilikom pražnjenja, priključenu plinsku boci pod pritiskom uvek zaštitite od prevrtanja.
- Pre nego što priključite posudu sa gasom pod pritiskom, onemogućite povratni tok iz cevovodnog sistema u boci.
- Boce smeju da se skladište samo na mestima sa dobrom ventilacijom.
- Boce ne smeju da se čuvaju u zatvorenem vozilu bez ventilacije.

Tumačenje simbola

△ UPOZORENJE

Opasnost srednjeg stepena rizika, koja bi u slučaju nepoštovanja mogla da izazove ozbiljne povrede (koje se ne mogu sanirati) pa čak i one sa smrtnim posledicama.



Pre prve upotrebe pročitajte uputstvo za rad



Nosite opremu za zaštitu očiju



Ekološki primereno odlaganje u otpad

1. Tehnički podaci

Namenska upotreba

△ UPOZORENJE

Uredaj REMS Eskimo je namenjen za zamrzavanje neispravnih cevovoda uz pomoć ugljen-dioksida (CO₂). Svi ostali načini upotrebe su nemenski i iz tog razloga nisu dozvoljeni.

1.1. Sadržaj isporuke

Uredaj za zamrzavanje cevi, po 2 kom. manžetne za zamrzavanje Ø 1/2" – 2", Ø 10–60 mm (10 veličina), priključak za boce sa T-razdelnikom, blokirna navrtka, 2 ručke sa ubrizgavačem, 2 visokopritisna creva, uputstvo za rad, plastični kofer

1.2. Radna oblast

Čelične, bakarne, plastične, kompozitne cevi Ø 1/2"–2", Ø 10–60 mm
Ledeni čep u cevi je otporan na pritisak od oko 500 bar.

1.3. Rashladno sredstvo

Ugljen-dioksid (CO₂) može da se nabavi u trgovinskim radnjama, u bocama različitih veličina. Odaberite što veću boci.

1.4. Podaci o buci

Emissija buke na radnom mestu 75 dB(A)

2. Puštanje u rad

Uklonite plombu sa ventila na boci sa CO₂. Priključak za bocu sa T-razdelnikom zavijte na ventil boce (desni navoj). Zavijte visokopritisna creva na T-razdelnik. Ručke sa mlaznicama za ubrizgavanje zavijte na visokopritiska creva (sl. 1). Veličinu cevi odaberite u skladu sa manžetnama, postavite ih na cev pa stezne vijke zategnite ravnometerno, ali ne previše jako (sl. 2). Svaku ručku s mlaznicom za ubrizgavanje okrećući utisnite do kraja u otvor manžetne (sl. 3).

Ako koristite samo jednu manžetu, slobodnu stranu T-razdelnika morate da zatvorite blokirnom navrtkom. Ako je potrebno 3. ili dodatno mesto za zamrzavanje, na T-razdelnik priključite dodatne T-razdelnike (pribor).

3. Rad



Nosite opremu za zaštitu očiju

APOZORENJE

CO₂ istiskuje vazduh! Uredaj REMS Eskimo nemojte da koristite u nižim prostorijama kao što su jame, okna ili podrumi. **Opasnost od gušenja!**

Voda (ili slične tečnosti) unutar cevi mogu da se smrznu ako nema nikakvog protoka, što znači da pumpa treba isključiti i onemogućiti ispuštanje vode. Pre zamrzavanja ostavite vodu da se ohladi do sobne temperature.

Ventil boce otvorite do kraja. Dovod potrebne količine CO₂ reguliše se automatski. Tečni CO₂ se ispušta na ubrizgivaču i formira suvi led čija je temperatura –79°C i tako zamrzava vodu u cevi. Nakon određenog vremena će se na cevi u predelu manžetni stvoriti inje. Ako se inje ne stvorii nakon što je isteklo vreme prikazano u tabeli, to ukazuje na protok vode unutar voda (isključite pumpu i onemogućite ispuštanje vode!) ili na to da je voda previše topla. Tokom rada treba održavati dovod CO₂ jednakim, a CO₂ mora neprestano da izlazi u predelu između cevi i manžetne (izjednačenje pritiska). Iz bezbednosnih razloga bi uvek trebalo da imate spremnu rezervnu bocu sa CO₂.

Količina CO₂ u boci može da se utvrdi samo postupkom merenja težine.

Menjanje boce tokom rada ne bi smelo da traje duže od 7 minuta, jer će ledeni čep u suprotnom početi da se topi.

Po završetku radova, zatvorite ventil boce i sačekajte da se iz visokopritisnih creva ispušti pritisak. Uklonite visokopritisna creva. **Nakon potpunog odmrzavanja**, ručke sa mlaznicama za ubrizgavanje oprezno izvijte iz manžetni pa skinite manžetne.

4. Vremena zamrzavanja

Vremena zamrzavanja navedena u tabeli i potrošnja CO₂ su referentne vrednosti koje važe kada je temperatura vode približno 20°C. Kada su temperature vode više, vremena i potrošnja se shodno tome menjaju. Za zamrzavanje plastičnih cevi, zavisno od materijala treba očekivati znatno veće vrednosti.

Tabela:

Veličina manžetne	Materijal	Vreme zamrzavanja	Potrošnja CO ₂	Ukupan broj zamrzavanja po manžetni za bocu od 10 kg*
1/8"/10/12 mm	Čelik Bakar	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	Čelik Bakar	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	Čelik Bakar	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	Čelik Bakar	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	Čelik Bakar	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	Čelik Bakar	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	Čelik Bakar	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	Čelik	16 min	1050 g	10
54 mm	Bakar	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	Čelik	29 min	1900 g	5

*Vreme rada nije uzeto u obzir

5. Postupci u slučaju smetnji

Smetnja: Na cevi nema inja.

Uzrok:

- Vreme zamrzavanja je još prekratko
- Pumpa nije isključena, ispuštanje vode
- Boca sa CO₂ je prazna ili ventil boce nije otvoren
- Prva prigušnica (rupa) na priključku za bocu sa T-razdelnikom je zapušena
- Filter ispred mlaznice za ubrizgavanje je zapušen

Pomoć:

- Imajte na umu vremena zamrzavanja navedena u tabeli.
- Isključite pumpu. Zatvorite deo za ispuštanje vode.
- Zamenite bocu sa CO₂ ili otvorite ventil boce.
- Uklonite začepljenje.
- Odvijte mlaznicu za ubrizgavanje, pažljivo probušite filter otpozadi kroz rukohvat pa očistite filter (izduvajte ga).

6. Odlaganje u otpad

REMS Eskimo se po isteku radnog veka ne sme odložiti u komunalni otpad, nego ga treba odložiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

7. Garancija proizvođača

Garantni rok je 12 meseci od predaje novog proizvoda prvom korisniku. Trenutak predaje (preuzimanja od strane korisnika) potvrđuje se predočenjem originalne prodajne dokumentacije, na kojoj moraju biti naznačeni naziv/oznaka artikla i datum kupovine. Sve greške u radu uređaja koje nastanu unutar garantnog roka, a za koje se dokaže da su prouzrokovane greškama u proizvodnji ili materijalu, biće odstranjene bez ikakve novčane naknade. Otklanjanjem reklamiranih nedostataka se garantni ne produžava niti se obnavlja. Štete, čiji uzrok može da se svede na prirodno habanje, nestručno korišćenje ili zloupotrebu uređaja, nepoštovanje propisa i uputstava za rad, primenu neodgovarajućih sredstava za rad, preopterećivanje, nesvrshodnu primenu kao i sopstvene ili tuđe zahvate u uređaj ili druge razloge za koje kompanija REMS ne snosi krivicu, nisu obuhvaćene garancijom.

Zahvate koje obuhvata garancija smeju da obavljaju samo ovlašćene ugovorne radionice kompanije REMS. Reklamacije će biti priznate samo ako se uređaj dostavi u neku od ovlašćenih ugovornih radionica kompanije REMS bez ikakvih prethodnih intervencija i ako nije rastavljen na delove. Zamenjeni artikli ili delovi postaju vlasništvo kompanije REMS.

Troškove transporta do i od radionice snosi korisnik.

Spisak ovlašćenih ugovornih radionica kompanije REMS možete da pronađete na internet stranici www.rems.de. Za zemlje koje tamo nisu navedene, proizvod možete da dobijete preko servisnog centra, na adresi SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Nemačka. Zakonska prava korisnika, a naročito u pogledu prava na reklamacije prema proizvođaču u slučaju nedostataka kod kupljenog proizvoda kao i potraživanja zbog namernog kršenja obaveza i dužnosti proizvođača ovom garancijom ostaju netaknuta.

Za ovu garanciju važi nemačko pravo uz izuzeće referentnih propisa nemačkog Međunarodnog privatnog prava i uz izuzeće sporazuma Ujedinjenih Nacija o ugovorima koji se tiču međunarodne robne kupoprodaje (CISG). Davalac ove garancije proizvođača koja važi u čitavom svetu je kompanija REMS GmbH & Co KG, Stuttgart Str. 83, 71332 Waiblingen, Nemačka.

8. Spiskovi rezervnih delova

Spiskove rezervnih delova možete naći na adresi www.rems.de → Preuzimanja → Spiskovi rezervnih delova.

Prevod originalnega navodila za uporabo

Spoštna varnostna navodila

OPOZORILO

Preberite pred zagonom-prvo uporabo!

Naprava je izgrajena v skladu z najnovejšim stanjem tehnike in priznanimi varnostno tehničnimi pravili in obratovalno varna. Vendar lahko pri nepravilni ali nenamenski uporabi pride do nevarnosti za uporabnika ali tretjih oseb oz. materialne škode. Zaradi tega preberite in upoštevajte varnostna navodila!

Shranite vsa varnostna navodila in napotke za prihodnost.

Napravo uporabljajte izključno v skladu z namembnostjo in z upoštevanjem splošnih varnostnih navodil in navodil za preprečitev nesreč.

A) Delovno mesto

- Poskrbite za to, da bo na delovnem mestu vladal red. Nered je lahko vir nesreč.
- Preprečite nevarne vplive okolja (npr. gorljive tekočine ali pline).
- Med uporabo naprave morate poskrbeti za to, da se otroci in druge osebe ne bodo nahajale v bližini. Pri odvračanju pozornosti lahko izgubite nadzor nad napravo.
- Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega mesta.
- Med delom pazite na dobro stojisko.
- Vsaka samovoljna sprememba naprave iz varnostnih razlogov ni dovoljena.
- Nemudoma zamenjajte obrabljenje dele.
- Naprava REMS Eskimo nikoli ne sme delovati brez nadzora.

B) Varnost oseb

- Angažirajte le izučeno osebje. Mladostniki smejo napravo uporabljati samo, če so stari nad 16 let in če je to potrebno za doseganje njihovega izobraževalnega cilja in so pod nadzorstvom strokovnjaka.
- Nosite ozko prilegajoča delovna oblačila, zaščitite ohlapne lase in odložite nakit in podobno.
- Uporabite osebno zaščitno opremo (zaščitna očala, rokavice).
- Zaradi osebne varnosti, za zagotovitev namenskega delovanja naprave in za obdržanje zagotovljenih pravic iz jamstva uporabljajte izključno originalni pribor in originalne nadomestne dele.

Posebna varnostna navodila pri rokovaju z ogljikovim dioksidom CO₂

Upoštevajte varnostne napotke, varnostni list za vrednosti CO₂ proizvajalca in veljavna nacionalna določila, uredbe in predpise, ki veljajo na kraju uporabe.

OPOZORILO

- Vdihavanje CO₂ v koncentrirani obliki je za ljudi nevarno. Zaradi tega se CO₂ ne sme nahajati v večjih koncentracijah v zraku, ki se vdihava. **Grozi nevarnost zadušitve!!!**
- Če iz CO₂-instalacije ali okvarjenega varnostnega ventila izstopi CO₂, ga morate nemudoma odvajati na prostoto. Nižje ležeče prostore (jame, jaške, kleti) morate takoj zapustiti.
- Delajte samo v dobro prezračevanem okolju. CO₂ je nestrupen in negorljiv, vendar težji kot zrak. Zaradi tega se pri nezadostnem zračenju zbira na tleh in izpodriva zrak. **Nevarnost zadušitve!**

OPOZORILO

- V območju do 60 cm od zamrznitvenega mesta se ne smejo opravljati dela z odprtim ognjem.
- Ne udarjajte z orodji proti zamrznjenim manšetam (nevarnost loma).
- Ne pustite bližu drugim osebam, še posebej otrokom, tudi živalim ne pustite bližu! Suhu led pri stiku s kožo povzroči opeklino. Po končanem delu preostalega suhega ledu iz manšet ne smete nepazljivo vrci stran, temveč ga morate odstraniti, npr. v smetnjak.

OPOZORILO

Rokovanje z jeklenkami CO₂

- Neavtorizirano prepolnjevanje CO₂ iz ene plinske jeklenke v drugo je iz varnostno tehničnih razlogov zelo tvegan in ga mora nujno izvajati ustrezno kvalificirano osebje iz pooblaščenega podjetja za polnjenje.
- CO₂-ventili jeklenke imajo pogosto varovanje pred nadtlakom v obliki razpočne ploščice, ki je pritrjena s prekrivno matico na ventili. Na tej napravi se ne sme v **nobenem** primeru ničesar manipulirati, da bi tako preprečili neželjeno in nevarno uhanjanje CO₂.
- CO₂-sneg je v raznolikih pogledih nevaren. Če izstopajoč curek zadane ob človeško kožo, obstaja nevarnost mrzle opeklino.
- CO₂-jeklenke z dvižno cevjo so s strani polnilnega podjetja jasno označene in imajo **rdeč** ročni ventil.
- Plinske jeklenke je treba pred transportom, skladiščenjem in ekstrahiranjem plinov zavarovati pred padcem.
- Za namene ekstrahiranja plina je treba plinsko jeklenko raztovoriti iz vozila.
- Pri uporabi plinskih jeklenk z zaščitnim pokrovom je treba zaščitni pokrov po ekstrahirjanju plina in pred skladiščenjem ter transportom znova previdno namestiti na plinsko jeklenko.

Odvzem iz CO₂-jeklenk z dvižno cevjo

- CO₂ se mora odvzeti iz CO₂-jeklenke v tekoči obliki, da bi se iz tega izdelal CO₂-sneg (suhu led). Zaradi tega uporabljajte izključno CO₂-jeklenke z dvižno cevjo. Na jeklenko ne smete priključiti reducirnega ventila. Jeklenke ne smete postaviti navpično, zavarujte jo proti prevrnitvi.
- CO₂-jeklenka se iz tehničnih razlogov ne more nikoli popolnoma izpraznit. Nikoli ne manipulirajte šob, manšet ali ventilov ali ventilov jeklenke.

OPOZORILO

- Odvzemna naprava mora biti ustrezno tlačno trdna in primerna za tekoč CO₂. Bilo bi npr. **živiljenjsko nevarno**, če bi npr. CO₂-jeklenko z dvižno cevjo z reducirnim ventilom ali brez njega priključili na sod piva. Sod piva ne bi mogel obstati pri izparevajoči tekočini CO₂ in bi se razpočil.
- Zaledenelega ventila jeklenke se morebiti ni več moč varno zapreti. Iz varnostnih razlogov morate počakati toliko časa, da se bo ventil ponovno odtalil. Zaščitnega pokrova nikakor ni dovoljeno namestiti, kajti v nasprotnem primeru se lahko zaradi suhega ledu ali snega ustvari tlak in med upravljanjem pride do visokega tveganja telesnih poškodb.

OPOZORILO

Transport jeklenk s plinom CO₂

- Transport tlačnih plinskih jeklenk se sme izvajati samo z ustreznim vozilom za jeklenke, pri majhnih posodah z ustreznimi nosilci ali v paleti jeklenk. Tlačnih plinskih jeklenk ne smete transportirati z žerjavom na zaščiti ventila (npr. zaščitnem pokrovu ali zaščitni mreži). Priprave za zaščito ventila so namenjene izključno za zaščito ventila in se ne smejo uporabljati za privzdiganje z žerjavom ali kot pribojno mesto (npr. za verige).
- Dvigovanje in premikanje plinske jeklenke za ventil jeklenke oz. pritrjene armature ni dovoljeno.
- Pri transportu plinskih jeklenk v zaprtem vozilu je treba poskrbeti za ustrezno prezračevanje.

Skladiščenje plinskih jeklenk CO₂

- Pred izpraznitvijo tlačnih plinskih jeklenk morate opraviti oceno tveganja.
- Plinske tlačne jeklenke, ki so priključene za izpraznitve, morate vedno zavarovati pred prevrnitvijo.
- Preden boste priključili plinske tlačne jeklenke, morate zagotoviti, da se izključi povratni tok iz sistema napeljave v tlačne jeklenke.
- Skladiščenje plinskih jeklenk je dovoljeno samo v ustrezno prezračenih prostorih.
- Plinskih jeklenk ni dovoljeno pustiti v zaprtem, neprezračenem vozilu.

Razlaga simbolov

OPOZORILO

Nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko pri neupoštevanju povzroči smrt ali težke (nepopravljive) poškodbe.



Pred zagonom preberite navodilo za obratovanje



Uporabljajte zaščito oči



Okolju prijazna odstranitev odpadkov

1. Tehnični podatki

Namembnost uporabe

OPOZORILO

REMS Eskimo je namenjen za zamrzovanje neizpraznjenih cevovodov s hladilnim sredstvom ogljikov dioksid (CO₂). Vse druge uporabe od zgoraj navedenih niso v skladu z namembnostjo in zaradi tega niso dovoljene.

1.1. Obseg dobave

Naprava za zamrzovanje cevi, po 2 kosa zamrzovalnih manšet Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 velikosti), priključek za steklenico s T-razdelilcem, zapiralno matico, 2 ročaja z injektorjem, 2 visokotlačni gibki cevi, navodilo za obratovanje, kovček iz umetne mase.

1.2. Delovno območje

Jeklene, bakrene cevi, cevi iz umetne mase, večplastne cevi Ø 1/8"–2", Ø 10–60 mm Ledeni čep v cevi prenese pritisak do 500 barov.

1.3. Sredstvo za zamrzovanje

Ogljikov dioksid (CO₂) – nabavlja se na trgu v jeklenkah različne velikosti. Izberite karseda velike jeklenke.

1.4. Informacije o hrupu

Emisijska vrednost na delovnem mestu je 75 dB(A).

2. Pred uporabo

Odstranite zaščito ventila na jeklenki z CO₂. Priključek jeklenke s T-razdelilcem privijte na ventil jeklenke (desni navoj). Visokotlačne cevi privijte na T-razdelilcem. Ročaj z injektorsko šobo privijte na visokotlačno cev (Fig. 1). Izberite manšeto, ki ustreza velikosti premera cevi, nataknite jo na cev in privijte pritrjdilne vijke – vendar z občutkom in ne preveč (Fig. 2). Ročaj z injektorsko šobo vtaknite (z istočasnim vrtenjem) do naslona v izvrtino manšete (Fig. 3).

Če se delo opravlja samo z eno manšeto, potem je potrebno prosto stran na T-razdelilcu zapreti z zaporno (slepo) matico. V primeru, da je potrebno 3. ali še nadaljnje zamrzovalno mesto, je potrebno na T-razdelilcu priključiti še dodatni T-razdelilec (pribor).

3. Uporaba



Uporabljajte zaščito oči



OPOZORILO

CO₂ izpodriva zrak! REMS Eskimo ne uporabljajte v nižje ležečih prostorih (jamah, jaških, kleteh). **Nevarnost zadušitve!**

Vodo (ali drugo tekočino) v cevi lahko zamrznemo samo pod pogojem, da ni pretoka oz. da je črpalka izključena. Pred pričetkom postopka zamrzovanja pustimo, da se tekočina v cevi ohladi na sobno temperaturo.

Ventil jeklenec odpremo do kraja. Dovod ustrezne količine CO₂ se uravnava avtomatsko. Tekoči CO₂ se sprošča skozi injektor in tvori suhi led temperature -79°C, ter s tem povzroča, da prične voda v cevi zmrzovati. Po določenem času se v območju manšete naredi ivje. Če se ivje ne pojavi v določenem času, kot je to navedeno v tabeli, potem črpalka ni izključena ali pa je voda še prevroča. Med delom mora biti zagotovljen konstanten dovod CO₂. Zato je potrebno imeti vedno pripravljeno še rezervno jeklenko.

Količino CO₂ je moč ugotavljati samo s pomočjo kontrole teže.

Menjava jeklenec med delom, ne sme trajati dalj kot 7 minut, sicer se prične ledeni čep v cevi topiti.

Po zaključku dela zapremo ventil jeklenke in počakamo, da se pritisk v visokotlačni cevi zniža. Cevi nato odstranimo. Ko se ročaj z injektorsko šobo **popolnoma odtaja**, ga z vrtenjem pazljivo odstranimo iz manšete.

4. Čas zamrzovanja

Vrednosti o porabi CO₂ in časi zamrzovanja, ki so podani v tabeli, so povprečne in veljajo pri temperaturi vode 20°C. Pri višji temperaturi vode je čas zamrzovanja daljši, ravno tako je tudi poraba ogljikovega dioksida večja. Pri zamrzovanju plastičnih cevi je potrebno (z ozirom na vrsto plastike) računati z nekoliko višjimi vrednostmi.

Tabela:

Velikost manšete	Material	Čas zamrzovanja	Poraba CO ₂	Število zamrznitev vsake manšete pri jeklenki 10 kg*
1/8"/10/12 mm	jeklo baker	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	jeklo baker	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	jeklo baker	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	jeklo baker	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	jeklo baker	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	jeklo baker	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	jeklo baker	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	jeklo	16 min	1050 g	10
54 mm	baker	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	jeklo	29 min	1900 g	5

* delovni čas ni upoštevan

5. Ukrepanje pri motnjah

Motnja: Na cevi se ne tvori ivje.

Vzrok:

- Čas zamrzovanja je prekratek.
- Obtočna črpalka ni izključena.
- Jeklenca CO₂ je prazna ali pa je ventil zaprt.
- Dušilna odprtina, na priključku jeklenke z T-razdelilcem, je zamašena.
- Filter pred injektorsko šobo je zamašen.

Pomoč:

- Upoštevajte čase iz tabele.
- Izklopite črpalke. Odklopite odvzem vode.
- Zamenjajte jeklenko s plinom CO₂ ali odprite ventil jeklenke.
- Odpravite zamašitev.
- Odvijte injektorsko šobo, pazljivo potisnite filter skozi ročaj in ga očistite (prepihajte).

6. Odstranitev odpadkov

REMS Eskimo po zaključku uporabe ne smete odvreči med hišne odpadke, ampak ga morate v skladu z zakonskimi predpisi odstraniti med odpadke v skladu z predpisi.

7. Garancija proizvajalca

Garancijska doba znaša 12 mesecev po izročitvi novega proizvoda prvemu uporabniku. Čas izročitve je potrebno dokazati z vročitvijo originalne nakupne dokumentacije po pošti, ki mora vsebovati podatke o datumu nakupa in oznako proizvoda. Vse v garancijski dobi ugotovljene okvare, ki so nastale zaradi dokazanih napak pri proizvodnji ali napak materiala, se odpravijo brezplačno. Garancijska doba se z odstranitvijo napak ne podaljša in ne obnovi. Iz garancije so izključene škode zaradi običajne obrabe, nestrokovnega ravnanja ali zlorabe, neupoštevanja navodil za uporabo, neprimernih obratnih sredstev, prekomerne preobremenitve, nenamenske uporabe, lastnih ali tujih posegov in zaradi drugih razlogov, za katera REMS ni odgovoren.

Garancijske storitve se lahko opravlja samo v pooblaščeni pogodbeni servisni delavnici REMS. Reklamacije se priznajo samo v primeru, če se proizvod v nerazstavljenem stanju dostavi v pooblaščeno pogodbeno servisno delavnico REMS, ne da bi bili prej opravljeni kakršni koli posegi vanj. Zamenjani proizvodi in njihovi deli ostanejo v lasti podjetja REMS.

Transportne stroške v obe smeri krije uporabnik.

Prikaz pogodbenih servisnih delavnic REMS je na voljo na internetni strani www.rems.de. Za države, ki tam niso navedene, je izdelek mogoče oddati v SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Zakonite pravice uporabnikov, zlasti njihovo zagotavljanje pravic pri napakah do prodajalca, ter zahteveki zaradi namerno kršenih dolžnosti in zahteveki iz zakonitega jamstva za proizvode, ostanejo s to garancijo neomejeni.

Za to garancijo velja nemška zakonodaja ob izključitvi referenčnih določb nemškega mednarodnega zasebnega prava kot tudi konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Izdajatelj te proizvodne garancije, ki je veljavna po vsem svetu, je REMS GmbH & Co KG, Stuttgart Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Seznamni nadomestnih delov

Za sezname nadomestnih delov glejte na www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Traducere manual de utilizare original

Instrucțiuni generale de siguranță

⚠ AVERTIZARE

Înainte de a pune în funcțiune mașina citiți manualul de utilizare!

Acest aparat a fost realizat conform celor mai moderne standarde, cu respectarea normelor general acceptate de securitate tehnică. Cu toate acestea, în cazul folosirii necorespunzătoare sau incompatibile cu destinația prevăzută, pot apărea pericole pentru utilizator sau terți, resp. se pot produce daune materiale. Citiți și respectați de aceea instrucțiunile de siguranță!

Păstrați toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare pentru consultarea ulterioară.

Folosiți aparatul numai în scopul prevăzut, cu respectarea instrucțiunilor generale de siguranță și a normelor de prevenire a accidentelor

A) Locul de muncă

- Păstrați curătenia la locul de muncă. Dezordinea este o sursă de pericole.
- Evitați lucrul în și cu medii periculoase (lichide inflamabile, gaze).
- Nu lăsați copii sau alte persoane în zona în care se lucrează cu scula electrică. Distragerea atenției poate provoca pierderea controlului asupra mașinii.
- Asigurați un iluminat corespunzător la locul de muncă.
- Luceța obligatoriu într-o poziție stabilă.
- Din motive de securitate este interzisă orice modificare adusă aparatului.
- Piezile uzate se vor schimba imediat.
- Nu lăsați niciodată aparatul REMS Eskimo să funcționeze singur.

B) Siguranța persoanelor

- Aparatul va fi folosit exclusiv de persoane instruite. Persoanele tinere pot folosi acest aparat numai dacă au împlinit vîrstă de 16 ani, dacă aceste lucrări sunt necesare pentru pregătirea lor profesională și numai dacă se află sub supravegherea unui specialist.
- Se va purta îmbrăcăminte strânsă pe corp, se va lega părul și se vor da jos bijuteriile și alte lucruri asemănătoare.
- Se va folosi echipamentul individual de protecție (ochelari și mănuși de protecție).
- Pentru siguranță personală, asigurarea bunei funcționări a aparatului și pentru păstrarea garanției, se vor folosi numai accesorii și piese de schimb originale.

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru dioxidul de carbon CO₂

Respectați și urmați instrucțiunile de siguranță și fișa tehnică de securitate a producătorului de CO₂, precum și normele de siguranță, regulile și prevederile naționale în vigoare pentru locul de utilizare.

⚠ AVERTIZARE

- Inhalarea CO₂ concentrat este periculoasă pentru sănătatea omului. Din acest motiv, concentrația gazului CO₂ din aerul inhalat nu are voie să fie prea mare. **Pericol de asfixiere!!!**
- În cazul în care apar surgeri de CO₂ dintr-o instalatie sau dintr-un ventil de siguranță pentru CO₂, aceste gaze vor trebui antrenate direct în aerul atmosferic. Se vor părași imediat locurile aflate la o adâncime mai mare (șanțuri, puțuri, subsoluri).
- Nu luceța decât în încăperi bine aerisite. CO₂ este un gaz netoxic și neinflamabil, dar este însă mai greu decât aerul. Gazul se acumulează de aceea la sol în concentrații mari, în cazul în care locul respectiv nu este bine aerisit. **Pericol de asfixiere!**

⚠ AVERTIZARE

- Lucrările cu foc deschis se vor executa la o distanță minimă de 60 cm de punctul înghețat.
- Nu loviti cu scule manșetele înghețate (pericol de spargere).
- Feriți oamenii, copiii și animalele de locul de muncă! Gheata uscată provoacă arsuri la contactul cu pielea. După terminarea lucrului, gheata uscată rămasă în manșete nu se va arunca la întâmplare, ci de exemplu într-un coș de gunoi.

⚠ AVERTIZARE

Folosirea buteliilor de CO₂

- Reîmbutelierea neautorizată a CO₂ dintr-o butelie de gaz într-alta este o operație extrem de riscantă, motiv din care se recomandă ca aceasta să fie efectuată numai de persoane calificate, într-o stație de îmbuteliere autorizată.
- Robinetele de la buteliile de CO₂ sunt deseori prevăzute cu o siguranță de supra-presiune sub formă unei șaibe, care este fixată pe ventil cu ajutorul unei piulițe olandeze. Este **absolut interzisă** orice modificare la acest dispozitiv, pentru a evita astfel surgerea neintenționată și periculoasă a gazului CO₂.
- Praful de CO₂ poate fi periculos din mai multe motive. În cazul în care jetul ieșă din butelie în contact cu pielea, există pericol de arsuri la rece.
- Buteliile de CO₂ cu coloană pentru gaz lichefiat sunt marcate corespunzător la stația de îmbuteliere, fiind prevăzute cu un robinet **roșu**.
- În timpul transportului, depozitării și al extragerii de gaz, buteliile de gaz trebuie asigurate împotriva răsturnării.

- Atunci când se extrage gaz, butelia de gaz trebuie scoasă din vehicul.
- Atunci când se utilizează butelii de gaz cu capac de protecție, după extragerea de gaz, în timpul depozitării și transportului, capacul de protecție trebuie montat în mod corespunzător pe butelia de gaz.

Prelevarea gazului din buteliile de CO₂ cu coloană

- Gazul CO₂ se va preleva din butelia de CO₂ în stare lichefiată, pentru a produce astfel zăpada carbonică CO₂ (gheată uscată). Din această cauză, se vor folosi numai buteli de CO₂ cu coloană pentru gaz lichefiat. Nu racordați la butelie redutoare de presiune. Tineți butelia în picioare și imobilizați-o în această poziție.
- Butelia de CO₂ nu poate fi golită niciodată complet, din motive tehnice. Nu umblați la duze, manșete sau ventile, nici chiar la cele de la butelie.

⚠ AVERTIZARE

- Dispozitivul de golire trebuie să prezinte etanșeitatea necesară și să fie prevăzut pentru CO₂ lichefiat. Ar exista un **pericol de moarte**, dacă s-ar racorda la un butoi de bere de exemplu, o butelie de CO₂ cu coloană, cu sau fără redutor de presiune. Butoiul de bere nu ar putea să reziste la presiunea gazului CO₂ lichefiat și vaporizat, ci ar exploda imediat.
- Robinetele de butelie înghețate ar putea să nu se mai închidă corect. Din motive de siguranță va trebui să așteptați până când ventilul s-a dezghețat complet. Este absolut interzisă montarea capacului de protecție deoarece acesta s-ar putea afila sub presiune din cauza gheții sau a zăpezii carbonice, în cazul acesta, existând un risc ridicat de accidentare.

⚠ AVERTIZARE

Transportul buteliilor de CO₂

- Buteliile de gaz sub presiune se vor transporta numai cu cărucioare speciale, iar buteliile mai mici în suporturi adecvate sau pe un palet de butelii. Buteliile de gaz sub presiune nu se vor prinde cu macara sau de capacul robinetului (capacul de protecție sau colivia). Dispozitivele de protecție ale robinetului se vor folosi exclusiv în acest scop, fiind interzisă folosirea acestora pentru ridicarea buteliei cu o macara sau un cablu (lanț etc.).
- Este interzisă ridicarea și transportarea buteliei de gaz prin prinderea de robinetul buteliei sau de armăturile atașate.
- Atunci când se transportă buteli de gaz într-un vehicul închis, trebuie asigurată o ventilare corespunzătoare.

Depozitarea buteliilor de CO₂

- Înainte de a goli buteliile de gaz sub presiune se va efectua o analiză a riscurilor existente.
- Pentru golirea buteliilor de gaz sub presiune racordate, acestea se vor imobiliza în poziția verticală.
- Înainte de a racorda un recipient cu de gaz sub presiune se va verifica dacă nu este posibilă revenirea gazelor din conductă în buteliile de gaz sub presiune.
- Buteliile de gaz pot fi depozitate numai în zone bine ventilate.
- Este interzisă lăsarea buteliilor de gaz într-un vehicul închis, neaerisit.

Legendă simboluri

- | | |
|---------------------|---|
| ⚠ AVERTIZARE | Pericol cu grad de risc mediu, care, dacă nu este respectat, poate avea ca urmare un accident grav (irreversibil) sau mortal. |
| | Citiți manualul de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul |
| | Folosiți ochelarii de protecție |
| | Reciclarea ecologică |

1. Date tehnice

Destinația

⚠ AVERTIZARE

REMS Eskimo este destinat înghețării conductelor pline, folosind dioxidul de carbon (CO₂) ca agent frigorific.

Folosirea aparatului în orice alt scop este necorespunzătoare destinației stabilite, fiind prin urmare, interzisă.

1.1. Setul livrat

Unealta de înghețat conducte, câte 2 buc. manșete de congelare Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 dimensiuni), racord de butelie cu distribuitor T, piuliță de blocare, 2 bucați de mâner cu injector, 2 furtunuri de înaltă presiune, manual de utilizare, cutie de depozitare din material plastic.

1.2. Domeniu de utilizare

Tevi de oțel, cupru, plastic și materiale compozite Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm
Dopul de gheată format în teavă poate rezista la o presiune de circa 500 bar.

1.3 Agentul de răcire

Dioxid de carbon (CO₂), se va procura de la distribuitor, în butelii de diverse dimensiuni. Alegeti butelii de dimensiuni cât mai mari.

1.4 Informatii despre zgomot

Emisia la locul de muncă

75 dB(A).

2. Pregătirea pentru lucru

Desfaceti căpâcelul de etansare al buteliei de CO₂. Montati conectorul-distribuitor "T" (înfiletare spre dreapta) la butelie. Montati racordurile de presiune la fiecare ieșire a distribuitorului "T". Montati mînerile port-injectoare la fiecare racord de presiune (Fig.1). Alegeți colierele de înghetare cu diametrul corespunzător tevii ce trebuie înghețată. Montati colierele pe teavă ferm, fără însă a forta materialul (Fig. 2). Introduceti complet prin împingere/rotire injectoarele în orificiile colierelor, pînă ce ating limitatorul (Fig. 3).

Dacă trebuie realizată înghetarea într-un singur punct, partea liberă a distribuitorului "T" se obțurează cu căpâcelul filetat special livrat în set. Dacă este nevoie de 3 sau mai multe puncte de înghetare, se pot conecta distribuitoare "T" suplimentare (achizitionate separat) la ieșirile distribuitorului "T" montat la butelie.

3. Operarea



Folosiți ochelarii de protecție



Gazul CO₂ este mai greu decât aerul! REMS Eskimo nu se va folosi în locuri aflate la o anumită adâncime (șanțuri, puțuri, subsoluri). Pericol de asfixiere!

Lichidul din teavă poate îngheța numai dacă este oprită curgerea. Trebuie opriate pompele fără însă a permite golirea chiar parțială a teavă. Înainte de înghetare, lăsați lichidul din teavă să ajungă la temperatura camerei.

Deschideti complet robinetul buteliei de CO₂. Cantitatea de CO₂ necesară va fi controlată automat. Dioxidul de carbon lichid se destinde la ieșirea din injector și formează gheată uscată la temperatură de -79°C în interiorul colierului, înghețând lichidul din teavă. După scurt timp teava va îngheța în vecinătatea colierului. Dacă înghetarea nu se produce în timpul indicat în tabelul de mai jos, înseamnă că nu a fost opriț complet circulația lichidului din teavă. Verificați dacă toate pompele au fost oprite și dacă nu cumva teava a fost golită parțial. Pe durata lucrului trebuie menținut debitul CO₂, iar curgerea sa printre colier și teavă trebuie asigurată constant, pentru compensarea presiunilor. Se recomandă, ca măsură de prevedere, să aveți o butelie plină cu CO₂ în rezervă.

Singura cale de a sti căt CO₂ mai este în butelie este cîntărarea buteliei.

Dacă este necesară schimbarea buteliei în timpul lucrului, această operație trebuie încheiată în cel mult 7 minute, altfel gheata deja formată în teavă se va înmua.

5. În cazul aparitiei unor probleme

Problema: Nu se formează dopul de gheată.

Cauze:

- Timpul de înghetare prea scurt.
- Nu au fost opriate pompele și apa curge în teavă.
- Butelia de CO₂ goală sau nu a fost deschis robinetul ei.
- Traseul dintre ieșirea buteliei și distribuitorul "T" este obturat.
- Filtrul din fata duzei injectorului este obturat.

La terminarea lucrului înhideti robinetul buteliei de dioxid de carbon și așteptați revenirea la normal a presiunii din racordurile de presiune. Demontați racordurile. După ce gheata s-a **înmuiat complet**, extrageți (prin rotație) injectoarele din coliere. Demontați colierele de pe teavă.

4. Timpii de înghetare

Duratele de înghetare și consumul de CO₂ prezентate în tabelul următor sunt orientative (valabile pentru apă la 20°C). Timpii și consumul variază în funcție de temperatură, tipul de lichid și materialul din care este teava. De obicei, pentru înghetarea lichidelor din tevi de plastic sunt necesari tempi mult mai lunghi.

Tabelul:

Diametru colier	Materialul tevi	Timp de înghetare	Necesar CO ₂	Număr operații (butelie 10 l*)
1/8"/10/12 mm	otel cupru	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	otel cupru	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	otel cupru	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	otel cupru	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	otel cupru	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	otel cupru	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	otel cupru	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	otel	16 min	1050 g	10
54 mm	cupru	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	otel	29 min	1900 g	5

* nu include timpul de lucru

6. Reciclarea

La expirarea duratei de viață, mașina REMS Eskimo nu se va arunca în deșeurile menajere, ci se va preda la colectare prevăzute de lege.

7. Garanția producătorului

Perioada de garanție este de 12 luni de la predarea produsului nou primului utilizator. Momentul predării se va documenta prin trimitera actelor originale de cumpărare, în care trebuie să fie menționate data cumpărării și denumirea produsului. Defecțiunile apărute în perioada de garanție și care s-au dovedit a fi o consecință a unor erori de fabricație sau lipsuri de material, se vor remedia gratuit. Perioada de garanție nu se prelungesc și nu se actualizează din momentul remedierii defectiunilor. Nu beneficiază de serviciile de garanție defectiunile apărute ca urmare a fenomenului normal de uzură, utilizării abuzive a produsului, nerespectării instrucțiunilor de utilizare, folosirii unor agenți tehnologici necorespunzători, suprasolicitării produsului, utilizării necorespunzătoare a produsului sau unor intervenții proprii sau din orice alte motive de care nu răspunde REMS.

Reparațiile necesare în perioada de garanție se vor efectua exclusiv în atelierele autorizate de firma REMS. Reclamațiile vor fi acceptate numai dacă produsul este predat fără niciun fel de intervenții prealabile, în stare asamblată, la unul din atelierele de reparări autorizate contractual de REMS. Produsele și piesele înlocuite intră în proprietatea REMS.

Mod de remediere:

- Revedeti tabelul timpilor.
- Opriti pompele. Opriti extragerea apei.
- Înlocuiti butelia de CO₂ sau deschideti robinetul buteliei.
- Îndepărtați obstruția.
- Demontați duza injectorului, împingeți filtrul cu atenție dinspre cupla racordului spre duză, prin mîner, apoi curătați filtrul prin suflare.

Cheltuielile de expediere dus-întors vor fi suportate de utilizator.

O prezentare a atelierelor de reparații autorizate contractual de firma REMS este accesibilă pe Internet la adresa www.rems.de. Pentru țările care nu sunt menționate în această listă, produsul trebuie predat la SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Drepturile legale ale utilizatorului, în special drepturile de garanție față de distribuitor sau vânzător în cazul constatării unor lipsuri, precum și drepturile datorită nerespectării intenționate a obligațiilor și pe baza legislației în materie de răspundere, nu sunt afectate de prezența garanție.

Prezenta garanție intră sub incidența legislației germane, în acest caz nefind valabile reglementările de drept privat german internațional și nici Acordul Organizației Națiunilor Unite cu privire la contractele comerciale internaționale (CISG). Persoana juridică care acordă această garanție valabilă la nivel mondial este firma REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Catalog de piese de schimb

Pentru catalogul de piese de schimb vezi www.rems.de → Downloads (Descarcări) → Parts lists.

Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Общие указания по технике безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед вводом в эксплуатацию прочесть!

Устройство сконструировано и построено на современном техническом уровне и соответствует признанным нормам техники безопасности. Тем не менее, неправильное применение или применение не по назначению может стать причиной опасности для пользователя или третьих лиц, а также причиной материального ущерба. В связи с этим необходимо прочесть и соблюдать указания по технике безопасности.

Все руководства и указания по технике безопасности следует сохранить на будущее.

Использовать устройство только по назначению с соблюдением общих правил по технике безопасности и предупреждению несчастных случаев.

A) Рабочее место

- Рабочее место содержать в порядке. Беспорядок связан с опасность несчастных случаев.
- Избегайте опасного влияния окружающей среды (напр., горючие жидкости или газы).
- Во время использования устройства рядом не должны находиться дети или посторонние лица. При отвлечении внимания можно потерять контроль над устройством.
- Позаботьтесь о хорошем освещении на рабочем месте.
- Во время работы следить за своим устойчивым положением.
- Любые самовольные переделки устройства по соображениям безопасности запрещены.
- Немедленно заменять изношенные детали.
- Никогда не оставляйте работающий REMS Eskimo без присмотра.

B) Безопасность людей

- Привлекать к работе только проинструктированный персонал. Молодые люди могут применять устройство только по достижении 16 лет, что соответствует задачам обучения, и под присмотром опытного специалиста.
- Носить прилегающую рабочую одежду, убрать длинные волосы, снять перчатки, украшения и тому подобное.
- Использовать личное защитное снаряжение (защитные очки).
- В целях индивидуальной защиты, для обеспечения работоспособности устройства по назначению и для сохранения гарантийных обязательств использовать только оригинальные принадлежности и запчасти.

Специальные указания по безопасности при обращении с двуокисью углерода CO₂

Соблюдайте указания по обеспечению безопасности и паспорт безопасности изготовителя CO₂, а также действующие для места эксплуатации национальные положения техники безопасности, правила и предписания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вдыхать CO₂ в концентрированной форме для человека опасно. Поэтому CO₂ в высоких концентрациях не должно содержаться в воздухе для дыхания. **В этом случае можно задохнуться!!!**
- Если из установки CO₂ или неисправного предохранительного клапана выходит CO₂, его нужно немедленно вывести в атмосферу. Расположенные ниже уровня грунта пространства и помещения (канавы, шахты, подвалы) нужно немедленно покинуть.
- Работать только в хорошо проветриваемой среде. CO₂ не ядовита и не горит, она тяжелее воздуха. То есть при недостаточной вентиляции она собирается у пола или грунта и вытесняет воздух. **Опасность задохнуться!**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Проведение работ с открытый огнем на расстоянии ближе чем 60 см от места заморозки не разрешается.
- Не быть инструментами по замороженным манжетам (они могут лопнуть).
- Не допускать посторонних лиц, в особенности детей, а также животных! При контакте с кожей сухой лед вызывает ожоги. По окончании работы не оставлять остатки сухого льда из манжет без внимания, а выбросить например в мусорное ведро.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обращение с баллонами CO₂

- Не авторизованный перенос CO₂ из одного баллона в другой с точки зрения техники безопасности является очень рискованным, эту процедуру обязательно должен выполнять обученный персонал сертифицированного специализированного предприятия.
- Вентили баллонов с CO₂ зачастую оснащены защитой от повышенного давления в форме мембранныго предохранительного устройства, закрепленного на вентиле накидной гайкой. Это устройство в любом случае **нельзя** трогать, чтобы избежать случайного и опасного выхода CO₂.
- Сухой лед из CO₂ может быть гораздо опаснее. Когда выходящая струя попадает на кожу человека, существует опасность криоожога.

- Баллоны с CO₂ с сифоном на заправочной станции должны соответствующим образом маркироваться, у них **красный** маховичок вентиля.
- Газовые баллоны следует фиксировать для транспортировки, для хранения и для забора газа, чтобы предотвратить несчастные случаи.
- Для забора газа газовый баллон следует вынуть из транспортного средства.
- При использовании газовых баллонов с защитной крышкой после забора газа защитную крышку следует надлежащим образом установить на газовый баллон для хранения и для транспортировки.

Забор из баллона с CO₂

- CO₂ из баллона с CO₂ с сифоном должна забираться в жидком виде, чтобы получить сухой лед из CO₂. Поэтому использовать только баллоны с CO₂ с сифоном. Не подключать к баллону редуктор давления. Баллон устанавливать вертикально, чтобы он не упал.
- Баллон с CO₂ по техническим причинам нельзя опорожнить полностью. Никогда не манипулировать жиклерами, манжетами или вентилями, также вентилями на баллоне.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- заборное устройство должно быть устойчивым к давлению и подходить для жидкой CO₂. **Опасно для жизни**, напр., подключать баллон с CO₂ с редуктором давления или без него к пивной бочке. Пивная бочка может не выдержать давление испаряющейся жидкой CO₂ и взорваться.
- Обледеневший клапан баллона возможно не сможет надежно закрываться. Из соображений безопасности нужно подождать пока он не оттает. Ни в коем случае нельзя устанавливать защитную крышку, так как она может попасть под давление из-за образования сухого льда или снега. В результате этого возникает серьезная опасность травмирования.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перевозка баллонов с CO₂

- Перевозить газовые баллоны следует только на специальных тачках, небольшие баллоны на подходящих носителях или на поддоне для баллонов. Баллоны под давлением не транспортировать краном за защиту вентиля (напр., за защитный колпачок или решетку). Приспособления для защиты вентиля предназначены исключительно для защиты вентиля и их нельзя использовать для поднимания баллона краном или при помощи тягелажной оснастки (напр., цепей).
- Не допускается поднимание и переноска газового баллона за вентиль на баллоне/за арматуры на нем.
- При транспортировке газовых баллонов в закрытом транспортном средстве необходимо следить за достаточной вентиляцией.

Хранение баллонов с CO₂

- Перед опорожнением газовых баллонов следует произвести оценку опасности.
- Подсоединенные для опорожнения газовые баллоны всегда нужно защищать от опрокидывания.
- До подключения газового баллона нужно убедиться в том, что обратный поток из трубопроводной системы невозможен.
- Хранение газовых баллонов допускается только в хорошо проветриваемых зонах.
- Пребывание газовых баллонов в закрытом, не проветриваемом транспортном средстве не допускается.

Пояснения к символам

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность средней степени риска, при несоблюдении правила техники безопасности может привести к смерти или к тяжким (необратимым) телесным повреждениям.



Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по эксплуатации



Пользуйтесь защитой для глаз



Экологичная утилизация

1. Технические данные

Использование по назначению

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использовать REMS Eskimo только согласно предназначению для замораживания не опорожненных трубопроводов с замораживающим средством двуокись углерода (CO₂).

Любое другое использование считается использованием не по назначению, и поэтому недопустимо.

1.1. Комплект поставки

Устройство для замораживания труб, по 2 шт. манжет для замораживания Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 мм (10 размеров), фланцевое соединение с тройником, запорная гайка, 2 рукоятки с инжектором, 2 шланга высокого давления, руководство по эксплуатации, пластмассовый кофр.

1.2. Рабочий диапазон

Трубы из стали, меди, пластмассы, композитных материалов Ø 1/8"–2", Ø 10–60 мм
Ледяная пробка в трубе держит давление до 500 атмосфер (bar).

1.3 Замораживающее средство

Двухкись углерода (CO_2), продается в магазинах в баллонах различного объема. По возможности брать баллоны большого объема.

1.4. Информация о шуме

Уровень звукового давления на рабочем месте 75 дБ(А).

2. Ввод в эксплуатацию

Удалить с вентиля балона CO_2 пломбу. Навернуть Т-образный распределитель на вентиль балона (правая резьба). Навернуть шланги высокого давления на Т-образный распределитель. Накрутить ручки с инжекторными жиклёрьами на шланги высокого давления (Фиг. 1). Подобрать соответствующие размеру трубы манжеты, наложить их на трубу и равномерно затянуть зажимным винтом, слишком сильно не затягивать (Фиг. 2). Каждую ручку с инжекторным жиклёром вкручивающими движениями ввести до упора в отверстие манжеты (Фиг. 3).

Если работа производится только одной манжетой, то свободная сторона Т-образного распределителя должна быть заглушена замыкающей гайкой. В случае надобности 3 и более мест заморозки к Т-образному распределителю подключаются дальнейшие Т-образные распределители (комплектующие).

3. Эксплуатация



Пользуйтесь защитой для глаз

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

CO_2 вытесняет воздух! Не использовать REMS Eskimo в глубоко расположенных пространствах и помещениях (канавы, шахты, подвалы). **Опасность задохнуться!**

Вода (или другие жидкости) может замёрзнуть в трубе только при отсутствии течения. По этому отключить насосы, исключить отток воды. Перед замораживанием дать воде остынуть до комнатной температуры.

Полностью открыть вентиль балона. Подача необходимого количества CO_2 регулируется автоматически. У инжектора жидкая CO_2 расширяется и образует при температуре – 79°C сухой лёд, тем самым замораживая воду в трубе. По истечении определённого времени на трубе вокруг манжет образовывается иней. Если по истечении времени указанного в таблице, образование инея не произошло, значит либо вода в трубе циркулирует (отключить насосы, исключить отток воды!), либо она слишком высокой температуры. В этом случае, дать воде остынуть. Во время работы подача CO_2 приостановиться не должна. Между трубой и манжетой постоянно должна выходить CO_2 (балансировка давления). На всякий случай всегда держать резервный баллон с CO_2 на готове.

Количество CO_2 в балоне может быть установлено только посредством взвешивания.

Замена балона во время работы должна быть произведена не более чем за 7 минут, иначе ледяная пробка начинает таять.

По окончании работы закрыть вентиль на балоне и дождаться спада давления в шлангах. Удалить шланги высокого давления. **После полного оттаивания** осторожно выкрутить ручки с инжекторными жиклёрьами и снять манжеты.

4. Время замораживания

Приведённое в таблице время замораживания и расход CO_2 представляют собой ориентировочное значение при температуре воды 20°C. При более высокой температуре воды соответственно меняется время замораживания и расход угольной кислоты. При работе с пластмассовыми трубами надо расчитывать взависимости от материала на более длительный процесс замораживания.

Таблица:

Размер манжеты	Материал	Время замораживания	Расход CO_2	Кол-во замораживаний на одну манжету с баллоном 10 кг.*
1/8"/10/12 мм	сталь медь	1 мин 1 мин	60 г 65 г	165 160
1/4"/ 15 мм	сталь медь	1 мин 2 мин	75 г 135 г	130 75
3/8"/ 18 мм	сталь медь	2 мин 3 мин	150 г 200 г	65 50
1/2"/ 22 мм	сталь медь	3 мин 5 мин	225 г 330 г	45 30
5/8"/ 28 мм	сталь медь	5 мин 7 мин	350 г 450 г	29 22
1" / 35 мм	сталь медь	7 мин 10 мин	500 г 650 г	20 15
1 1/4"/ 42 мм	сталь медь	11 мин 14 мин	700 г 900 г	15 11
1 1/2"	сталь	16 мин	1050 г	10
54 мм	медь	24 мин	1450 г	7
2" / 60 мм	сталь	29 мин	1900 г	5

* Время работы не учтено.

5. Правила поведения при неполадках

Неполадка: На на трубе не образуется иней.

Причина:

- Прошло не достаточно времени.
- Не выключены насосы, отток воды.
- Пустой балон CO_2 или закрыт вентиль.
- Вентиль балона перекрыт Т-образным распределителем.
- Забился фильтр перед инжекторным жиклёром.

Что делать:

- Обратить внимание на время замораживания по таблице.
- Отключить насосы. Остановить забор воды.
- Заменить баллон с CO_2 или открыть вентиль баллона.
- Устранить засорение.
- Свентить инжекторный жиклёр, осторожно протолкнуть фильтр с обратной стороны ручки, прочистить фильтр (продуть).

6. Утилизация

После окончания срока эксплуатации устройство REMS Eskimo нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, его следует утилизировать в соответствии с законодательными предписаниями.

7. Гарантийные условия изготовителя

Гарантийный период составляет 12 месяцев после передачи нового изделия первому пользователю. Время передачи подтверждается отправкой оригинала документов, подтверждающих покупку. Документы должны содержать информацию о дате покупки и обозначение изделия. Все функциональные дефекты, возникшие в гарантийный период, если они доказано возникли из-за дефекта изготовления или материала, устраняются бесплатно. После устранения дефекта срок гарантии на изделие не продлевается и не возобновляется. Дефекты, возникшие по причине естественного износа, неправильного обращения или злоупотребления, несоблюдения эксплуатационных предписаний, непригодных средств производства, избыточных нагрузок, применения не в соответствии с назначением, собственных или посторонних вмешательств, или же по иным причинам, за которые ф-ма REMS ответственности несет, из гарантии исключаются.

Гарантийные работы может выполнять только контрактная сервисная мастерская, уполномоченная ф-мой REMS. Претензии признаются лишь в том случае, если товар передается сертифицированной контрактной

сервисной мастерской REMS без следов предварительного вмешательства в неразобранном состоянии. Замененные изделия и части переходят в собственность REMS.

Расходы на доставку товара в сервисную мастерскую и обратно несет пользователь.

Список контрактных сервисных мастерских REMS имеется в Интернете на сайте www.rems.de. Для стран, которые отсутствуют в указанном списке, изделие следует отправлять по адресу SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Законные права пользователя, в частности его право на гарантийные претензии в отношении продавца при возникновении недостатков, а также претензии касательно умышленного нарушения обязательств и претензии в связи с ответственностью за продукцию по настоящей гарантии не ограничиваются.

Настоящая гарантия регулируется нормами права ФРГ с исключением предписания по выбору права, подлежащего применению, немецкого международного частного права, а также Конвенции ООН о международных договорах купли-продажи товаров (КМКПТ). Гарантодателем этой действующей по всему миру гарантии производителя является REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Перечень деталей

Перечень деталей см. www.rems.de → Загрузка → Перечень деталей.

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε πριν τη χρήση!

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα δεδομένα της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους κανόνες τεχνικής ασφαλείας και είναι ασφαλής ως προς τη λειτουργία. Εντούτοις μπορεί να προκληθούν κίνδυνοι για τον χρήστη ή για τρίτους, καθώς και υλικές ζημιές σε περίπτωση μη ορθής ή ακατάλληλης προς τον σκοπό χρήσης. Επιβάλλεται λοιπόν η ανάγνωση και η τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας!

Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που προορίζεται, τηρώντας τις γενικές προδιαγραφές ασφαλείας και πρόληψης απυχημάτων

A) Χώρος εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σε τάξη. Η αταξία ενέχει κίνδυνο ατυχήματος.
- Αποφεύγετε τις επικίνδυνες επιρροές του περιβάλλοντος (π.χ. εύφλεκτα υγρά ή αέρια).
- Κατά τη χρήση της συσκευής κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα άτομα. Εάν κάποιος αποσπάσει την προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο της συσκευής.
- Φροντίζετε ώστε ο χώρος εργασίας να φωτίζεται καλά.
- Φροντίζετε για τη σωστή θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυθαίρετη μετατροπή στη συσκευή για λόγους ασφαλείας.
- Αντικαθιστάτε αμέσως τα φθαρμένα στοιχεία.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή REMS Eskimo να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

B) Ατομική ασφαλεία

- Ορίζετε μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό. Άτομα νεαρής ηλικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο όταν είναι άνω των 16 ετών και μόνο εάν τρέπεται να χρησιμοποιούνται τη συσκευή στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της επαγγελματικής τους κατάρτισης και κατά τον χειρισμό της βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός καταρτισμένου ατόμου.
- Φοράτε εφαρμοστά ρούχα εργασίας, προστατεύετε μαζεύοντας τα μακριά μαλλιά, βγάζετε τα κοσμήματα και άλλα παρόμοια αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστατευτικά γυαλιά, γάντια).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά για τη διαφύλαξη της προσωπικής σας ασφαλείας, τη διασφάλιση του σκοπού της λειτουργίας της συσκευής και την εξασφάλιση των αξιώσεων της εγγύησης.

Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με το χειρισμό διοξειδίου του άνθρακα CO₂

Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του κατασκευαστή CO₂, καθώς και τους εθνικούς κανονισμούς, τους κανόνες και τις διατάξεις ασφαλείας που ισχύουν για τον τόπο χρήσης.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η εισπνοή CO₂ σε συμπυκνωμένη μορφή είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Συνεπώς το CO₂ δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται στον ατμοσφαιρικό αέρα σε μεγάλες ποσότητες. **Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!!!**
- Εάν υπάρχει εκπομπή CO₂ από μία εγκατάσταση ή μία ελαπτωματική βαλβίδα ασφαλείας CO₂ θα πρέπει να εκκενωθεί αμέσως στο υπαίθριο. Απαιτείται άμεση έξοδος από υπόγειους χώρους (ορυχεία, φρέστα, υπόγεια).
- Εργάζεστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Το CO₂ είναι αποξικό και μη εύφλεκτο, αλλά βαρύτερο από την ατμόσφαιρα. Συνεπώς, εάν ο αερισμός δεν είναι επαρκής συσσωρεύεται στο έδαφος και απωθεί τον αέρα. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εργασίες με ελεύθερη φλόγα δεν επιτρέπεται να εκτελούνται σε απόσταση έως και 60 cm από το σημείο ψύξης.
- Μην χτυπάτε παγωμένες επενδυμένες στεφάνες με εργαλεία (κίνδυνος θραύσης).
- Μην αφήνετε να πλησιάζουν άλλα άτομα, ίδιως παιδιά, αλλά και ζώα! Ο ξηρός πάγος σε επαφή με το δέρμα προκαλεί εγκαύματα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών μην απορρίπτετε απρόσεκτα τον συσσωρευμένο ξηρό πάγο από τις επενδυμένες στεφάνες, αλλά π.χ. σε κάδο απορριμμάτων.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χειρισμός φιαλών CO₂

- Η μη εξουσιοδοτημένη πλήρωση CO₂ από μία φιάλη αερίου σε μία άλλη είναι από απόψεως ασφαλέις - τεχνικής απόψεως πολύ επικίνδυνη και πρέπει να διεξάγεται από αναλόγως εκπαιδευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένης επιχείρησης πλήρωσης.
- Οι βαλβίδες φιάλης CO₂ διαθέτουν συχνά μία βαλβίδα διακοπής από υπερτίπεση σε μορφή διαφρογνώμενου δίσκου, ο οποίος στερεώνεται στη βαλβίδα με περικόχλιο-ρακόρ. Σε καμία περίπτωση **δεν** επιτρέπεται τροποποίηση αυτής της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται η αθέλητη και επικίνδυνη διαρροή CO₂.
- Το χιόνι CO₂ μπορεί να είναι επικίνδυνο από πολλές απόψεις. Οταν η εκπεμπήμενη ακτίνα έρθει σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα υπάρχει κίνδυνος ψυχρού εγκαύματος.
- Οι φιάλες καταθλιπτικών αγωγών CO₂ χαρακτηρίζονται με σαφήνεια ως τέτοιες από την επιχείρηση πλήρωσης και διαθέτουν έναν **κόκκινο** χειροκίνητο σφράνδυλο βαλβίδας.
- Οι φιάλες αερίου πρέπει να ασφαλίζονται ώστε να μην πέφτουν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και λήψη αερίου.
- Η φιάλη αερίου πρέπει να αφαιρεθεί από το όχημα για τη λήψη αερίου.

- Όταν χρησιμοποιούετε φιάλες αερίου με προστατευτικό κάλυμμα, το προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να είναι σωστά συνδεδέμενο στη φιάλη αερίου μετά τη λήψη αερίου, κατά την αποθήκευση και μεταφορά.

Λήψη από φιάλες καταθλιπτικών αγωγών CO₂

- Το CO₂ πρέπει να αφαιρείται από τη φιάλη CO₂ σε υγρή μορφή, ώστε να παράγεται χιόνι CO₂ (ξηρός πάγος). Χρησιμοποιείτε λοιπόν μόνο φιάλες CO₂ με καταθλιπτικό αγωγό. Μην συνδέετε στη φιάλη μειωτήρα πίεσης. Τοποθετείτε τη φιάλη κάθετα και ασφαλίζετε τη έναντι πτώσης.
- Η φιάλη CO₂ δεν μπορεί να εκκενωθεί ποτέ εντελώς για τεχνικούς λόγους. Μην τροποποιείτε ποτέ ακροφύσια, επενδυμένες στεφάνες ή βαλβίδες, ούτε και βαλβίδες φιαλών.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η μονάδα λήψης πρέπει να είναι αναλόγως ανθεκτική στην πίεση και κατάλληλη για υγρό CO₂. Θα ήταν π.χ. **άκρως επικίνδυνο** εάν μία φιάλη καταθλιπτικού αγωγού CO₂ με ή χωρίς μειωτήρα πίεσης συνδέοταν σε βαρέλι μπίρας. Το βαρέλι μπίρας δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αντέξει την πίεση του εξατμιζόμενου υγρού CO₂ και θα έσκαψε.
- Μία παγωμένη βαλβίδα φιάλης υπάρχει πιθανότητα να μην κλείνει πλέον με ασφαλεία. Για λόγους ασφαλείας περιμένετε εωστότου η βαλβίδα αποψυχθεί ξανά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετηθεί προστατευτικό κάλυμμα επειδή μπορεί να υποστεί πίεση από ξηρό πάγο ή σχηματισμό χιονιού και υπάρχει υψηλός κίνδυνος τραυματισμού κατά τον χειρισμό.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταφορά φιαλών αερίου CO₂

- Η μεταφορά φιαλών συμπιεσμένου αερίου θα πρέπει να γίνεται μόνο με ειδικά οχήματα μεταφοράς φιαλών, τα μικρά δοχεία σε κατάλληλους μεταφορείς ή σε παλέτες για φιάλες. Μην μεταφέρετε τις φιάλες συμπιεσμένου αερίου στην προστασία της βαλβίδας (π.χ. προστατευτικό πώμα ή περιβλήμα) με γερανό. Οι εγκαταστάσεις προστασίας βαλβίδων είναι κατάλληλες αποκλειστικά για την προστασία της βαλβίδας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ανύψωση με γερανό ή εξαρτήματα αρτάνης (π.χ. αλυσίδες).
- Δεν επιτρέπεται η ανύψωση και μεταφορά της φιάλης αερίου από τη βαλβίδα φιάλης ή τη προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Κατά τη μεταφορά φιαλών αερίου σε κλειστό όχημα, βεβαιωθείτε ότι ο αερισμός επαρκεί.

Αποθήκευση φιαλών αερίου CO₂

- Πριν την εκκένωση των φιαλών συμπιεσμένου αερίου πρέπει να πραγματοποιείται αξιολόγηση των κινδύνων.
- Συνδέομενες προς εκκένωση φιάλες συμπιεσμένου αερίου πρέπει να ασφαλίζονται πάντοτε έναντι πτώσης.
- Πριν τη σύνδεση των δοχείων συμπιεσμένου αερίου πρέπει να βεβαιώνεστε ότι δεν είναι εφικτή η ροή προς τα πίσω από το σύστημα των σωληνώσεων στις φιάλες συμπιεσμένου αερίου.
- Η αποθήκευση φιαλών αερίου επιτρέπεται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Δεν επιτρέπεται να αφήνετε φιάλες αερίου σε κλειστό, μη αεριζόμενο όχημα.

Επεξήγηση συμβόλων

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος μέτριου βαθμού, μη τήρηση θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς (μη αντιστρεπτούς).



Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ματιών



Φιλική για το περιβάλλον αποκομιδή

1. Τεχνικά στοιχεία

Προβλεπόμενη χρήση

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή REMS Eskimo είναι κατασκευασμένη για το πάγωμα μη εκκενωμένων σωληνώσεων με ψυκτικό μέσο διοξείδιο του άνθρακα (CO₂). Όλες οι λοιπές εφαρμογές δεν ανταποκρίνονται στον προορισμό χρήσης και συνεπώς απαγορεύονται.

1.1. Παραδοτέος εξοπλισμός

Συσκευή παγώματος σωλήνων, από 2 τεμ. κύλινδροι ψύξης Ø 1" – 2", Ø 10–60 mm (10 μεγάθη), σύνδεση φιάλης με διανομέα T, παξιμάδι σφράγισης, 2 χειρολαβές με εγχυτήρα, 2 εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, οδηγίες χρήσης, πλαστικό βαλτίσκι.

1.2. Περιοχή εργασίας

Χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες, πλαστικοί σωλήνες, σωλήνες σύνδεσης Ø 1"–2", Ø 10–60 mm. Το φράξιμο του πάγου στο σωλήνα αντέχει σε μια πίεση περίπου 500 bar.

1.3. Ψυκτικό μέσο

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) διατίθεται στο εμπόριο σε φιάλες διαφόρων μεγεθών. Επιλέγετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες φιάλες.

1.4. Στοιχεία θορύβου

Τιμή εκπομπής στη θέση εργασίας

75 dB(A).

2. Θέσης σε λειτουργία για πρώτη φορά

Αφαιρέστε το σφραγίσμα της βαλβίδας από τη φιάλη του CO₂. Βιδώστε το σύνδεσμο φιάλης με το διανομέα T στη βαλβίδα της φιάλης (δεξιόστροφο πετρίωμα). Βιδώστε τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης στο διανομέα T. Βιδώστε τις λαβές με τον εγχυτήρα (ακροφύσιο ψεκασμού) στους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης (Εικ. 1). Επιλέξτε περιλαίμια (κολάρα) αντίστοιχα στο μέγεθος του σωλήνα, τοποθετήστε τα στο σωλήνα και σφίξτε τις βίδες σύσφιξης ομοιόμορφα, αλλά όχι πολύ δυνατά (Εικ. 2). Σπρώξτε κάθε φορά τη λαβή μαζί με τον εγχυτήρα (ακροφύσιο ψεκασμού) με μια περιστροφική κίνηση μέχρι το τέρμα μέσα στην οπή του περιλαίμιου (Εικ. 3).

Εάν εργαστεί κανείς μ' ένα μόνο περιλαίμιο, τότε πρέπει να κλείσει την ελεύθερη πλευρά του διανομέα T μ' ένα παξιμάδι φραγής. Εάν χρειαστεί μια 3η, 4η κτλ. θέση ψύξης, τότε συνδέονται στο διανομέα T και άλλοι διανομείς T (εξαρτήματα).

3. Λειτουργία



Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ματιών

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το CO₂ απωθεί τον αέρα! Μην χρησιμοποιείτε τη REMS Eskimo σε υπόγειους χώρους (ορυχεία, φρέατα, υπόγεια). **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Το νερό (ή άλλο υγρό) στο σωλήνα μπορεί να καταψυχθεί μόνο τότε, όταν δεν υπάρχει καμία ροή, δηλ. οι αντλίες πρέπει να τεθούν εκτός λειτουργίας και πρέπει να εμποδίστε μια λήψη νερού. Πριν την κατάψυξη αφήστε το νερό να κρυώσει στη θερμοκρασία του χώρου.

Ανοίξτε εντελώς τη βαλβίδα της φιάλης. Η παροχή της απαραίτητης ποσότητας CO₂ ρυθμίζεται αυτόματα. Το υγρό CO₂ εκπονώνται στον εγχυτήρα και σχηματίζει ξηρό πάγο με μια θερμοκρασία -79°C και χαμηλότερη, έτσι παγώνει το νερό στο σωλήνα. Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα σχηματίζεται στο σωλήνα στην περιοχή των περιλαίμων (κολάρων) πάχνη. Εάν αυτή η δημιουργία πάχνης εμφανιστεί μετά τους χρόνους που αναφέρονται στον πίνακα, τότε αυτό σημαίνει ότι στο σωλήνα υπάρχει μια ροή νερού (απενεργοποιήστε τις αντλίες, εμποδίστε τη λήψη νερού!) ή ότι το νερό είναι πολύ ζεστό. Κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εξασφαλίζεται η παροχή CO₂ και επίσης πρέπει να εξέρχεται συνεχώς CO₂ ανάμεσα στο σωλήνα και στο περιλαίμιο (εξισορρόπηση της πίεσης). Για κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε πάντοτε μια εφεδρική φιάλη με CO₂.

Η ποσότητα του CO₂ στη φιάλη μπορεί να διαπιστωθεί μόνο έλεγχο του βάρους.

Η αλλαγή της φιάλης κατά τη διάρκεια της εργασίας δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τα 7 λεπτά, επειδή διαφορετικά αρχίζει να λιώνει το φράζιμο του πάγου.

5. Συμπεριφορά σε περίπτωση βλάβης

Βλάβη: Δεν εμφανίζεται καμία δημιουργία πάχνης στο σωλήνα.

Αιτία:

- Ο χρόνος κατάψυξης είναι ακόμα πολύ μικρός.
- Οι αντλίες δεν είναι απενεργοποιημένες, γίνεται λήψη νερού.
- Η φιάλη του CO₂ είναι άδεια ή η βαλβίδα της φιάλης δεν είναι ανοιχτή.
- Η διάταξη προστραγγαλισμού (οπή) στο σύνδεσμο της φιάλης με το διανομέα T είναι φραγμένη.
- Το φίλτρο του εγχυτήρα (ακροφύσιο ψεκασμού) είναι φραγμένο.

6. Διάθεση

Μην απορρίπτετε το REMS Eskimo στα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος χρήσης. Πρέπει να απορρίπτεται κανονικά σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

7. Εγγύηση κατασκευαστή

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται στους 12 μήνες μετά την παράδοση του νέου προϊόντος στον πρώτο χρήστη. Το χρονικό σημείο της παράδοσης πρέπει να αποδεικνύεται με την αποστολή των γνήσιων εγγράφων αγοράς, και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία αγοράς και την ονομασία προϊόντος. Όλα τα λειτουργικά σφάλματα που παρουσιάζονται κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης, και αποδεδειγμένα οφείλονται σε κατασκευαστικά σφάλματα ή σε σφάλματα υλικού, αποκαθίστανται δωρεάν. Με την αποκατάσταση των σφαλμάτων δεν παρατίνεται ούτε ανανεώνεται η χρονική διάρκεια της εγγύησης του προϊόντος. Οι ζημιές, που οφείλονται σε φυσική φθορά, στον μη ενδεδειγμένο χειρισμό ή παραβίαση της ενδεδειγμένης χρήσης, σε μη προσοχή των προδιαγραφών λειτουργίας, σε ακατάλληλα υλικά λειτουργίας, σε υπερβολική καταπόνηση, σε χρήση εκτός του σκοπού προορισμού, σε επεμβάσεις παντός είδους ή σε άλλους λόγους, για τους οποίους η εταιρία REMS δεν ευθύνεται, αποκλείονται από την εγγύηση.

Οι παροχές της εγγύησης επιτρέπεται να παρέχονται μόνο από τα προς τούτο εξουσιοδοτημένα συμβεβλημένα συνεργεία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας REMS. Παράπονα γίνονται αποδεκτά μόνο εάν το προϊόν παραδοθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο και συμβεβλημένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών της

Μετά το πέρας της εργασίας κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης και περιμένετε, ώσπου να εκτονωθεί η πίεση στους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης. Απομακρύνετε τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης. Μετά το πλήρες ξεπάγωμα ξεβιδώστε προσεκτικά τις λαβές μαζί με τον εγχυτήρα (ακροφύσιο ψεκασμού) από τα περιλαίμια και αφαιρέστε τα περιλαίμια.

4. Χρόνοι κατάψυξης

Οι χρόνοι ψύξης που αναφέρονται στον πίνακα και οι καταναλώσεις CO₂ είναι ενδεικτικές τιμές και ισχύουν σε μια θερμοκρασία νερού περίπου 20°C. Σε περίπτωση υψηλότερης θερμοκρασίας του νερού αλλάζουν αντίστοιχα και οι χρόνοι και οι καταναλώσεις. Για το πάγματα πλαστικών σωλήνων πρέπει να υπολογίζεται κανείς, ανάλογα με το υλικό κατασκευής συχνά με σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Πίνακας:

Μέγεθος	Υλικό περιλαίμιου	Χρόνος κατάψυξης	Κατανάλωση CO ₂	Αριθμός καταψύξεων ανά περιλαίμιο με φιάλη 10 kg*
1/8"/10/12 mm	Χάλυβας Χαλκός	1 λεπτό 1 λεπτό	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	Χάλυβας Χαλκός	1 λεπτό 2 λεπτά	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	Χάλυβας Χαλκός	2 λεπτά 3 λεπτά	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	Χάλυβας Χαλκός	3 λεπτά 5 λεπτά	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	Χάλυβας Χαλκός	5 λεπτά 7 λεπτά	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	Χάλυβας Χαλκός	7 λεπτά 10 λεπτά	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	Χάλυβας Χαλκός	11 λεπτά 14 λεπτά	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	Χάλυβας	16 λεπτά	1050 g	10
54 mm	Χαλκός	24 λεπτά	1450 g	7
2" / 60 mm	Χάλυβας	29 λεπτά	1900 g	5

* Ο χρόνος εργασίας δεν έχει ληφθεί υπόψη

Αντιμετώπιση:

- Προσέξτε τους χρόνοι κατάψυξης σύμφωνα με τον πίνακα.
- Απενεργοποιήστε την αντλία. Διακόψτε τη λήψη νερού.
- Αλλάξτε τη φιάλη CO₂ ή ανοίξτε τη βαλβίδα φιάλης.
- Απομακρύνετε την έμφραξη.
- Ξεβιδώστε τον εγχυτήρα (ακροφύσιο ψεκασμού). Ξεβουλώστε το φίλτρο προσεκτικά από πίσω μέσα από τη λαβή. Καθαρίστε το φίλτρο (ξεφύσημα).

REMS χωρίς προηγούμενες επειβάσεις και σε άθικτη κατάσταση. Προϊόντα και έξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί στην ιδιοκτησία της REMS.

Τα έξοδα μεταφοράς αναλαμβάνει ο χρήστης.

Μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα με τα εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία εξυπηρέτησης πελατών της REMS στην ιστοσελίδα www.rems.de. Για τις χώρες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα, το προϊόν πρέπει να παραδίδεται στη διεύθυνση SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Τα νόμιμα δικαιώματα του χρήστη, ειδικά οι αξιώσεις εγγύησης του σε περίπτωση ελλείψεων έναντι του πωλητή, καθώς και οι αξιώσεις εξαίτιας σκόπιμης παραβίασης των υποχρεώσεων και οι αξιώσεις που απορρέουν από την ευθύνη από ελαττωματικά προϊόντα, δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση.

Για την παρούσα εγγύηση ισχύει η γερμανική νομοθεσία αποκλειομένων των κανόνων παραπομπής του γερμανικού Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και αποκλειόμενης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG). Εγγυητής αυτής της εγγύησης κατασκευαστή, που ισχύει παγκοσμίως, είναι η REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Κατάλογοι εξαρτημάτων

Βλ. για τους καταλόγους εξαρτημάτων www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Orijinal kullanım kılavuzunun tercümesi

Genel güvenlik uyarıları

UYARI

Kullanmadan önce okuyun!

Cihaz son teknoloji ve tanınmış teknik güvenlik kurallarına uygun olarak üretilmiş olup, çalışma esnasında güvenliği sağlamıştır. Buna rağmen, usulüne veya tasarım amacına aykırı kullanıldığı hallerde kullanıcı veya üçüncü kişiler için tehlikeler ya da maddi hasar meydana gelebilir. Bu nedenle güvenlik uyarılarını okuyun ve dikkate alın.

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları ilerisi için saklayın.

Cihazı sadece tasarım amacına uygun bir biçimde ve genel güvenlik ve kazalardan korunma yönetmelikleri doğrultusunda kullanın.

A) Çalışma yeri

- Çalışma yerinize düzenei koruyun. Düzensizlik kaza tehlikesi barındırır.
- Tehlikeli çevre etkenlerinden (örneğin yanabilir sıvılar veya gazlar) kaçının.
- Cihazı kullandığınız süre boyunca çocukların ve diğer kişileri uzak tutun. Dikkatiniz dağıldığında cihaz üzerindeki kontrolörüzü kaybedebilirsiniz.
- Çalışma yerinde aydınlatmanın yeterli olmasını sağlayın.
- Çalışma esnasında duruş pozisyonunun iyi olmasını dikkat edin.
- Güvenlik nedenlerinden ötürü cihaz üzerinde yapılacak her türlü keyfi değişiklik yasaktır.
- Aşınan parçaları derhal değiştirin.
- REMS Eskimo pompasını asla gözetimsiz çalışır durumda bırakmayın.

B) Kişilerin güvenliği

- Sadece iş konusunda eğitilmiş personel çalıştırın. Cihaz gençler tarafından ancak 16 yaşından büyük olmaları, cihazı kullanmalarının meslekî eğitimleri için gerekli olması ve uzman bir kişinin denetimi altında bulunmaları şartıyla kullanabilirler.
- Vücuta tam oturan iş kıyafetleri giyin, açık ve uzun saçları koruyun, takı ve benzer şeyleri çıkarın.
- Kişisel koruyucu ekipman kullanın (koruyucu gözlük, eldiven).
- Kendi güvenliğiniz, cihazın tasarım amacına uygun fonksiyonu ve garanti haklarınıza korumak için sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın.

Karbondioksit (CO_2) kullanımına ilişkin özel güvenlik uyarıları

CO_2 üreticisinin güvenlik uyarılarını ve güvenlik broşürlerini ayrıca kullanım yerinde geçerli olan ulusal güvenlik hükümlerini, kuralları ve yönetmelikleri dikkate alın ve uygulayın.

UYARI

- Konsantrasyon şekilde CO_2 solunması insanlar için tehliklidir. Bu nedenle, solunum havası yüksek konsantrasyonlarda CO_2 içermemelidir. **Aksi takdirde boğulma tehlikesi söz konusudur!!!**
- CO_2 sisteminden veya bozuk emniyet valfinden sızan CO_2 derhal dışarıya aktarılmalıdır. Alt katlarda bulunan yerler (çukurlar, kanallar, bodrum) derhal terk edilmelidir.
- Sadece iyi havalandırılan ortamlarda çalışın. CO_2 toksik değildir ve yanmaz, ancak havadan daha ağırdir. Bu nedenle, yeterli havalandırma sağlanmadığında zeminde toplanır ve havanın yerini alır. **Boğulma tehlikesi!**

UYARI

- Dondurulacak yerin 60 cm çevresinde açık alevle çalışılması yasaktır.
- Dondurulan manşetlere aletlerle vurmayan (kırılma tehlikesi).
- Başkalarını, özellikle çocuklar ve hayvanları uzak tutun! Kuru buz ciltle temas halinde yanıklara sebep olur. Çalışma tamamlandıktan sonra kalan kuru buzları manşetlerden gelişigüzel atmayın, daha ziyade örneğin çöp bidonuna koyn.

UYARI

CO_2 tüplerinin kullanımı

- CO_2 gazının bir gaz tüpünden diğerine yetkisiz kişilerce aktarılması güvenlik teknigi bakımından son derece riskli olup, mutlaka yetkili bir dolum merkezinin uygun eğitime sahip personeli tarafından yapılmalıdır.
- CO_2 tüp valfleri çöpu kez çatlama diski şeklinde ve başlıklı somunla valfe sabitlenmiş olan fazla basınç emniyetine sahiptir. Bu düzenek **hicbir** şekilde manipülé edilmelidir. Ancak bu şekilde CO_2 gazının tehlikeli şekilde sızması önlenmemiştir.
- CO_2 kari birçok yoldan tehlikeli olabilir. Dışarı çıkan kar insan cildiyle temas ettigünde soğuk yanık riski söz konusudur.
- Çıkış borulu CO_2 tüpleri dolum merkezi tarafından net şekilde işaretlenir ve **kırmızı** valf el çarkına sahiptirler.
- Gaz şişeleri taşımak, depolamak ve gaz örneklemeye için düşmeye karşı emniyeteye alınmalıdır.
- Gaz örneklemeye için gaz şisesi araçtan çıkarılmalıdır.
- Koruyucu kapaklı gaz şişeleri kullanıldığında gaz örneklemesinden sonra koruyucu kapak depolamak ve taşımak için usulüne uygun şekilde gaz şişesine monte edilmelidir.

Çıkış borulu tüplerden CO_2 alınması

- CO_2 gazi CO_2 tüpünden sıvı şekilde alınmalıdır. Ancak bu şekilde CO_2 kari (kuru buz) oluşturulabilir. Bu nedenle sadece çıkış borulu CO_2 tüpleri kullanın. Tüp basınç azaltıcı bağlamayın. Tüp dik konumda tutun ve devrilmemesi için önlem alın.
- CO_2 tüpünün tamamen boşaltılması teknik nedenlerden ötürü mümkün değildir. Kesinlikle nozulları, manşetleri ya da tüp valfleri dahil olmak üzere valfleri manüple etmeyin.

UYARI

- Alma tertibati da basınçda dayanıklı ve sıvı CO_2 için uygun olmalıdır. Örneğin basınç azaltıcı dahil ya da harici bir çıkış borulu CO_2 tüpünün bira fiçisine bağlanması **hayati tehlike** teşkil eder. Bira fiçi buharlaşan CO_2 sıvısının basıncına kesinlikle dayanamaz ve çatlar.
- Buzlaşan bir tüp valfi bir ihtimal güvenli şekilde kapatılamaz. Güvenlik nedenlerinden ötürü valfin buzlu çözüleme kadar beklenmesi gereklidir. Kesinlikle koruyucu kapak monte edilmemelidir, zira burada basınç altında kuru buz ya da karlanma olabilir ve uygulama sırasında yüksek yaralanma tehlikesi yaratır.

UYARI

CO_2 gaz tüplerinin nakliyesi

- Basınçlı gaz tüplerinin nakliyesi ancak tüp arabalarıyla, küçük tüplerde ise uygun taşıyıcılar veya tüp paletinde gerçekleştirilmelidir. Basınçlı gaz tüplerini valf koruma düzeneğinden (örneğin koruyucu başlık veya Cage) asarak vincle nakletmeyin. Valfi koruyucu düzenekler sadece valfi koruma amaçlıdır ve vincle veya kaldırma araç ve gereçleriyle (örneğin zincir) kaldırılmamalıdır.
- Gaz şişesinin şipe valfinden ya da takılan armatürden alınması ve taşınması yasaktır.
- Gaz şişesinin kapalı bir araçta taşınması halinde yeterli havalandırma yapmaya dikkat edilmelidir.

CO_2 gaz tüplerinin depolanması

- Basınçlı gaz tüplerini boşaltmadan önce tehlike değerlendirmesi yapılmalıdır.
- Boşaltmak amacıyla bağlantısı yapılan basınçlı gaz tüpleri devrilmeye karşı daima korunmalıdır.
- Basınçlı gaz tüplerinin bağlantısı yapılmadan önce, hat sisteminde basınçlı gaz tüpüne geri akışın mümkün olmasına sağlanmalıdır.
- Gaz şişeleri sadece iyi bir şekilde havalandırılan alanlarda depolanabilir.
- Gaz şişelerinin kapalı, havalandırılmayan araçta kalması yasaktır.

Sembollerin anlamı

UYARI

Dikkate alınmadığında ölüm veya ağır yaralanmalara (kalıcı) yol açabilecek orta risk derecesinde tehlikelere işaret eder.



Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun



Koruyucu gözlük kullanın



Cevreyi koruma kriterlerine uygun imha

1. Teknik veriler

Tasarım amacına uygun kullanım

UYARI

REMS Eskimo cihazını tasarım amacına uygun olarak sadece boşaltılmamış boru hatlarını karbondioksit (CO_2) soğutucu maddesiyle dondurmak için kullanın. Tüm diğer kullanımlar tasarım amacına aykırı ve dolayısıyla yasaktır.

1.1. Teslimat kapsamı

Boru dondurma cihazı, 2 adet dondurma manşetleri $\varnothing \frac{1}{8}'' - 2''$, $\varnothing 10-60$ mm (10 ebab), T-tipi taksimat parçalı şipe bağlantısı, sıkıştırma somunu, 2 enjektörlü tutma parçaları, 2 yüksek basınç hortumları, kullanım kılavuzu, plastik çanta.

1.2. Çalışma alanı

Çelik, bakır, plastik, bağlantı boruları $\varnothing \frac{1}{8}'' - 2''$, $\varnothing 10-60$ mm
Dondurulma sonucu boru içinde oluşan buz tapası takiben 500 bar basınçda kadar dayanıklıdır.

1.3. Soğutma maddesi

Karbondioksit (CO_2), farklı ebatlarda tüpler içinde piyasada satın alınabilir. Mükemməl oldukça büyük tüpleri tercih edin.

1.4. Gürültü seviyesi bilgileri

Çalışma alanı üzerinden baz alınmış ses emisyonu değeri 75 dB(A).

2. Çalıştırma

CO_2 tüpünün üzerinde bulunan mührü söküñüz. Tüp bağlantı parçasını T-tipi taksimat parçası ile birlikte tüp üzerinde bulunan vana kısmasına takınız (sağ diş). Yüksek basınç hortumlarını T-tipi taksimat parçasının üzerine takınız. Tutma parçaları ile enjektör memesiini yüksek basınç hortumlarına bağlayınız (resim 1). Şimdi dondurulacak olan boru ebadına en uygun olan manşetleri seçiniz ve boru üzerinde konumlandırdıktan sonra, sıkıştırma civatalarını çok fazla olmamak kaydıyla eşit bir biçimde sıkınız. Tutma parçaları ile enjektör memelerini çevirme hareketleriyle, sonuna kadar manşet üzerinde bulunan deliği takınız (resim 3).

3. Çalıştırma İşlemi



Koruyucu gözlük kullanın



CO₂ havanın yerini alır! REMS Eskimo cihazını alt katlarda bulunan yerlerde (çukurlar, kanallar, bodrum) kullanmayın. **Boğulma tehlikesi!**

Borunun içinde bulunan su veya diğer sıvı, sadece borunun içinde olan akım durdurulduğunda dondurulabilir. Bundan dolayı pompaları kapatın ve dondurma işlemi sırasında su veya sıvı tüketimini önleyiniz. Suyu dondurmadan evvel oda sıcaklığını kadar soğumasını bekleyiniz.

Tüpün vanasını tam olarak açınız. Gerekli miktarda CO₂ gazı iletimi kendiliğinden ayarlanmaktadır. Sıvı nitelikte CO₂ gazı tarafından enjektör kısmında kuru buz oluşturulmaktadır ve soğukluk derecesi -79 dereceye ulaştığından, borunun içinde bulunan su dondurulmaktadır. Belirli bir zaman sonra borunun üzerinde, manşetlerin civarında buzlanma meydana gelecektir. Burada tarif edilmiş olan buzlanma, alta bulunan tabelada gösterilen zamanlar içerisinde oluşmadığında, bunun sebebi borunun içinde akım olmاسıdır (pompaları kapatın ve su tüketimini önleyiniz!) veya suya suyun çok sıcak olmasındandır. Çalışma süresince tıbbatın CO₂ gazi ile beslenmesine devam edilmelidir. Yani tıbbattan sürekli olarak CO₂ gazı çıkmalıdır (basınç dengelemesi durumu). Güvenlik tedbiri olarak daima yanınızca bir yedek tüp CO₂ gazı bulundurunuz. Tüpün içinde kalan CO₂ gazı miktarı ancak tartılma suretiyle kontrol edilebilmektedir.

Çalışma sırasında gerçekleştirilecek olan olası tüp değişimi çalışması 7 dakika- kadan fazla sürmemelidir. Aksi takdirde borunun içinde olmuş olsan buz takozu erimeye başlayacaktır.

Çalışmalar bitikten sonra tüpün vanasını kapatın ve yüksek basınç hortumlarının içinde bulunan basıncın düşmesini bekleyiniz. Yüksek basınç hortumlarını yerlerinden söküñüz. Boru tamamen eridikten sonra dikkatli bir biçimde tutma parçaları ile enjektör memesini manşetlerin içinden sökerek çıkartınız ve manşetleri yerlerinden söküñüz.

4. Dondurma müddetleri

Altta bulunan tabloda gösterilen değerler, dondurma müddetleri ile CO₂ gazı tüketim miktarlarından olumsuz olup, 20 derece su sıcaklığı baz alınarak takribi değer niteliği taşımaktadır. Daha yüksek su sıcaklıklarında müddetler ile tüketim miktarları değişmektedir. Plastik boruların veya diğer maddelerden oluşan boruların dondurulmaları için kısmen önemli derecede daha yüksek değerler söz konusu olabilmektedir.

Tablo:

Manşet ebadı	Malzeme	Zaman	Dondurma tüketim CO ₂	10 kg'lık tüpte*, bęher manşet üzerinden dondurma işlemi sayısı
1/8"/10/12 mm	Çelik Bakır	1 Dakika 1 Dakika	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	Çelik Bakır	1 Dakika 2 Dakika	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	Çelik Bakır	2 Dakika 3 Dakika	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	Çelik Bakır	3 Dakika 5 Dakika	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	Çelik Bakır	5 Dakika 7 Dakika	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	Çelik Bakır	7 Dakika 10 Dakika	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	Çelik Bakır	11 Dakika 14 Dakika	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	Çelik	16 Dakika	1050 g	10
54 mm	Bakır	24 Dakika	1450 g	7
2" / 60 mm	Çelik	29 Dakika	1900 g	5

*Çalışma süreleri dikkate alınmamıştır.

5. Arıza durumunda yapılacak işlemler

Arıza türü: Boru üzerinde buzlanma oluşmamaktadır.

Sebebi:

- Dondurma müddeti çok kısa tutulmuştur.
- Dondurulacak boru ile bağlantılı pompalar kapatılmamış veya su tüketimi devam etmektedir.
- CO₂ tüpü boşalmış veya tüp vanası kapalıdır.
- Tüp bağlantısında ön taksimat yeri (deliği), tüp bağlantısının içinde T-taksimat parçası ile tikanmıştır.
- Enjektör memesi önünde bulunan filtre tikanmıştır.

Çözüm:

- Tabloda bulunan dondurma müddetlerini dikkate alınız.
- Pompaları kapatın. Su alımını durdurun.
- CO₂-şis̄esini ya da şişe valfini açın.
- Tikanıklığı giderin.
- Enjektör memesini söküñüz ve dikkatli bir biçimde arka taraftan ve tutma yerinin içinden iterek çıkartınız ve filtresini temizleyiniz (basınçlı hava ile üfleme yöntemiyle).

6. İmha

REMS Eskimo kullanım ömrü sona erdiğinde normal ev atığı olarak imha edilmemeli, daha ziyade yasal hükümler doğrultusunda usulüne uygun imha edilmelidir.

7. Üretici Garantisi

Garanti süresi, yeni ürünün ilk kullanıcıya teslim edilmesinden itibaren 12 aydır. Teslim tarihi, satın alma tarihini ve ürün tanımını içermesi zorunlu olan orijinal satış belgesi gönderilmek suretiyle kanıtlanmalıdır. Garanti süresi zarfında beliren ve kanıtlandığı üzere imalat veya malzeme kusurundan kaynaklanan tüm fonksiyon hataları ücretsiz giderilir. Hatanın giderilmesiyle ürünün garanti süresi uzamaz ve yenilenmez. Doğal aşınma, tasarım amacına uygun olmayan veya yanlış kullanım, işletme talimatlarına uyulmaması, uygun olmayan işletim maddeleri, aşırı zorlanma, tasarım amacına aykırı kullanım, kullanıcının veya bir başkasının müdahaleleri veya başka sebepler nedeniyle meydana gelen ve REMS şirketinin sorumluluğu dahilinde olmayan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti kapsamındaki işlemler, sadece yetkili bir REMS müşteri hizmetleri servis departmanı tarafından yapılabilir. Kusurlar ancak ürünün önceden müdahale edilmemiş ve parçalara ayrılmamış durumda REMS müşteri hizmetleri servis departmanına teslim edilmesi halinde kabul edilir. Yenisiyle değiştirilen ürün ve parçalar REMS şirketinin mülkiyetine geçer.

Gönderme ve iade için nakliye bedelleri kullanıcıya aittir.

REMS Sözleşmeli Müşteri hizmetleri servisleri listesini Internet'te www.rems.de adresi altında görüntüleyebilirsiniz. Burada yer almayan ülkeler için ürün Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland adresindeki SERVICE-CENTER iletilmelidir. Kullanıcının yasal hakları, özellikle ayıp/kusur nedeniyle satıcıya karşı ileri sürüdüğü talepleri, aynı zamanda kasıtlı yükümlülük ihlali ve ürün sorumluluk hakkı istemeleri bu garantile kısıtlanmaz.

Bu garanti için, Alman Uluslararası kişisel haklarının sevk kuralları aynı zamanda Uluslararası Satın绍me Mıttırıne İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hükümleri hariç kılınmak suretiyle, Alman yasaları geçerlidir. Dünya çapında geçerli bu üretici garantisinin garanti REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen Deutschland.

8. Parça listeleri

Parça listeleri için bkz. www.rems.de → Downloads → Parça listeleri.

Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Общи указания за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете преди да използвате!

Уредът е конструиран според нивото на техниката и признатите правила за техника на безопасността и е безопасен за експлоатация. Въпреки това е възможно при неправилна и неотговоряща на предназначението употреба да възникнат опасности за потребителя или трети лица resp. да настъпят материали щети. Затова е необходимо да прочетете и спазвате указанията за безопасност!

Запазете всички указания за безопасност и инструкции за бъдеща употреба.

Използвайте уреда само по предназначение като спазвате общите указания за безопасност и правилниците за предпазване от злополука.

A) Работно място

- Поддържайте работното място в ред. Безпорядъкът крие риск от злополука.
- Изглеждайте опасни въздействия на околната среда (напр. горими течности или газове).
- По време на експлоатация дръжте деца и други лица надалеч от уреда. При отвлечение на вниманието можете да загубите контрол върху уреда.
- Погрижете се работното място да бъде добре осветено.
- Обърнете внимание на стабилна стойка по време на работа.
- Забранена е всякааква своееволна промяна на инструмента по причини, свързани с безопасността.
- Заменете незабавно износените части.
- Никога не оставяйте REMS Eskimo да работи без надзор.

B) Безопасност на хората

- Използвайте само инструктиран персонал. Младежи могат да работят с уреда само, когато са навършили 16 години, когато това е необходимо за тяхното обучение и се намират под надзора на специалист.
- Носете пълно прилепнато работно облекло, предпазвайте разпуснатата коса, свалете бижутата и другите подобни предмети.
- Използвайте лично защитно оборудване (защитни очила, ръкавици).
- Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части за Ваша лична безопасност, за гарантиране на правилното функциониране и за запазване на гарционните претенции.

Специални указания за безопасност при работа с

въглероден диоксид CO₂

Спазвайте и съблюдавайте указанията за безопасност и информационния лист за безопасност от производителя на CO₂, както и националните разпоредби за безопасност, правила и нормативни уредби, действащи на мястото на експлоатация.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вдишването на CO₂ в концентрирана форма е опасно за човека. Поради това CO₂ не трябва да се съдържа в по-висока концентрация във въздуха, който вдишваме. **Има опасност от задушаване!!!**
- Ако бъде изпуснат CO₂ от дефектна CO₂ инсталация или дефектен предпазен клапан, то той трябва веднага да се отведе навън. Напуснете веднага помещението и пространствата, които са разположени под земята (изкопи, шахти, мази).
- Работете само в добре проветрена среда. CO₂ не е отровен и е негорим, но е по-тежък от въздуха. При недостатъчна вентилация той се събира отдолу на земята и изтласква въздуха. **Опасност от задушаване!**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не извършвайте дейности с открит огън на разстояние до 60 см от замръзнатото място.
- Не удрайте с инструменти върху замръзналите маншети (опасност от счупване).
- Отдалечете другите лица, особено деца, но и животни! Сухият лед предизвика изгаряния, когато има контакт с кожата. Когато приключите работа не изхвърляйте навсякъде останалия сух лед от маншетите, а го изхвърлете напр. в кофа за боклук.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използване на бутилки с CO₂

- Неоторизираното презареждане на CO₂ от газова бутилка в друга е много рисковано от гледна точка на техническата безопасност и непременно трябва да се извърши от обучен персонал на оторизирана фирма за зареждане.
- Вентилите на CO₂ бутилките често са оборудвани със защитно устройство за свърхналягане под формата на предпазен диск, който е закрепен към вентила със съединителна гайка. Това устройство не трябва по **никакъв** начин да се манипулира, за да се предотврати нежеланото и опасното изпускане на CO₂.
- Снегът от CO₂ може по различен начин да представлява опасност. Когато изпускащата се струя докосне човешката кожа, е налице опасност от студено изгаряне.
- Бутилките CO₂ със сонда се обозначават от зареждащата фирма като такива и имат **червено** ръчно колело на вентили.

- При транспорт, съхранение и извличане на газ газовите бутилки трябва да бъдат осигурени срещу падане.
- При извличане на газ газовата бутилка трябва да бъде свалена от превозното средство.
- При използване на газови бутилки със защитна капачка, след извличане на газ, при съхранение и при транспорт защитната капачка трябва да бъде монтирана към газовата бутилка според изискванията.

Извличане на CO₂ от бутилките

- CO₂ трябва да се изпусне в течно състояние от CO₂ бутилката, за да се образува CO₂ сняг (сух лед). Затова използвайте само CO₂ бутилки със сонда. Не поставяйте редукционен клапан на бутилката. Поставете бутилката във вертикално положение, обезопасете срещу обръщане.
- По технически причини CO₂ бутилката не може да се изпразни изцяло. Никога не манипулирайте дюзите, маншетите или вентилите, дори и вентилите на бутилката.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройството, от което се изпуска въглеродният двуокис, трябва да бъде герметично и подходящо за течен CO₂. Например би било **опасно за живота** да се постави бутилка CO₂ със сонда, с или без редукционен клапан към буре с бира. Бурето с бира не би могло да издържи на налягането на изпърваваща се течност от CO₂ и би се пръснало.
- Обледененият вентил на бутилката евентуално няма да може да се затвори сигурно. По причини, свързани с безопасността, е необходимо да изчакате докато вентилът се размрази. В никакъв случай не трябва да се монтира защитна капачка, тъй като тя може да се намира под налягане поради образуването на сух лед и сняг и по време на употреба да се превърне в източник от нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Транспортиране на газови бутилки с CO₂

- Транспортирането на газови бутилки под налягане трябва да се извърши в специални колички, по-малките съдове в подходящи стойки или на палет за бутилки. Не транспортирайте газовите бутилки с кран чрез защитното устройство на вентила (напр. защитна капачка или кафез). Защитните устройства на вентила са годни само за защита на вентила и не трябва да се използват за повдигане с кран или товарозахващащи приспособления. (напр. вериги).
- Повдигането и носенето на газовата бутилка за вентила или за поставените арматури не е разрешено.
- При транспорт на газовите бутилки в затворено превозно средство, се уверете, че има достатъчна вентилация.

Съхраняване на газови бутилки с CO₂

- Извършете оценка на риска, преди да изпразните газовата бутилка под налягане.
- По време на изпързването газовите бутилки под налягане трябва да са обезопасени срещу падане.
- Преди да присъедините газовия съд под налягане, трябва да се уверите, че не е възможна рециклирация от тръбопроводната система в газовите бутилки под налягане.
- Съхраняването на газовите бутилки е разрешено само в добре проветриви зони.
- Не е разрешено оставянето на газови бутилки в затворено, невентилирано превозно средство.

Обяснение на символите

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Опасност със средна степен на рисък, която води до смърт или тежки наранявания (непоправими), ако не се спазва.



Преди използване трябва да се прочете ръководството за експлоатация



Използвайте защитни очила



Екологично рециклиране

1. Технически данни

Употреба по предназначение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

REMS Eskimo е предназначен за замразяване на неизпразнени тръбопроводи с хладилен агент въглероден диоксид (CO₂). Всякакви други начини на употреба не отговарят на предназначението, поради което са недопустими.

1.1. Обем на доставката

Уред за замразяване на тръби с по 2 бр. замразявачи маншети Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 размера), свързване на бутилките с Т-образен разпределител, контрагайка, 2 ръкохватки с инжектор, 2 маркуча за високо налягане, ръководство за експлоатация, пластмасов куфар.

1.2. Работен диапазон

Стоманени, медни, пластмасови, комбинирани тръби

Ø 1/8"–2", Ø 10–60 mm

Ледената тапа, която се формира в тръбата може да издържи на налягане от приблизително 500 бара.

1.3. Замразяващо вещество

Въглероден диоксид (CO_2), може да се закупи в магазините в бутилки с различни размери. Изберете по възможност големи бутилки.

1.4. Информация за шума

Емисия на шума на работното място

75 dB(A).

2. Въвеждане в експлоатация

Свалете пломбата от бутилката с CO_2 . Завинтете T-образния разпределител към вентила на бутилката (дясна резба). Завинтете маркучите за високо налягане на T-образния разпределител. Завинтете дръжката с инжекторни жигльори към маркучите за високо налягане (Фигура 1). Изберете замразяващи маншети, съответстващи на размера на тръбата, която ще се замразява. Поставете маншетите на тръбата и ги затегнете здраво и равномерно със затягачи винтове, но не презатягайте (Фигура 2). Завъртете и същевременно натиснете всяка дръжка с инжекторен жигльор в отвора на замразяващата маншета, докато се допре до края (Фигура 3).

Ако човек работи само с една маншета, свободната страна на T-образния разпределител трябва да се затвори посредством затваряща гайка. Ако са необходими 3 или повече точки на замръзване, към T-образния разпределител могат да се свържат допълнително още разпределители (принадлежности).

3. Функциониране



Използвайте защитни очила

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

CO_2 изтласква въздуха! Не използвайте REMS Eskimo в помещения и пространства, намиращи се под земята (изкопи, шахти, мази). **Опасност от задушаване!**

Водата (или друга течност) може да замръзне в тръбата, при липсата на циркулация. Следователно трябва да се спрат всички помпи и да не се позволява отстраняването или изтичането на течност от тръбата. Преди замразяването, оставете водата да се охлади до стайна температура.

Отворете докрай вентила на бутилката. Необходимото количество CO_2 се контролира автоматично. Течният CO_2 се разширява в инжектора, формира сух лед с температура -79°C и замразява водата в тръбата. След кратък период от време в близост до замразяващата маншета на тръбата ще се появи скреж. Ако не се образува скреж в рамките на времето, дадено в таблицата, значи, че течността в тръбата все още циркулира (проверете дали всички помпи са били изключени и предотвратете всякакво отстраняване или изтичане на вода) или че водата е прекалено топла. По време на работата не трябва да се прекъсва подаването на замразяващото вещество CO_2 , изтичането на CO_2 между тръбата и маншетата трябва да бъде постоянно (за балансиране на налягането). За осигуряване непрекъснатото подаване на достатъчно количество замразяващо вещество винаги имайте резервна бутилка.

Единственият начин за установяване количеството на оставащия CO_2 е да се претегли бутилката.

Ако по време на работа стане необходима смяна на бутилката, то много е важно, за да се избегне стопяването на ледената тапа, тази процедура да бъде извършена за не повече от 7 минути.

След завършване на работата затворете вентила на бутилката и изчакайте, докато налягането в маркучите за високо налягане се нормализира. Махнете маркучите за високо налягане. След като ледената тапа се разтопи напълно внимателно развойте и свалете дръжките с инжекторни жигльори от замразяващата маншета и свалете и замразяващата маншета.

4. Време на замразяване

Времето на замразяване и разходът на CO_2 трябва да се считат за ориентировъчни стойности, валидни при температура на водата приблизително 20°C . Стойностите на времето за замразяване и потреблението на замразяващо вещество ще бъдат различни при по-високи температури на водата. При пластмасовите тръби стойността на времето на замразяване на течности е много по-голяма.

Таблица:

Размер на замразяващата маншета	Материал	Време за замразяване	Потребление на CO_2	Брой възможни операции по замразяването на замразяваща маншета на 10 кг. бутилка*
$\frac{1}{8}"/10/12$ мм	стомана мед	1 мин. 1 мин.	60 г. 65 г.	165 160
$\frac{1}{4}"/15$ мм	стомана мед	1 мин. 2 мин.	75 г. 135 г.	130 75
$\frac{3}{8}"/18$ мм	стомана мед	2 мин. 3 мин.	150 г. 200 г.	65 50
$\frac{1}{2}"/22$ мм	стомана мед	3 мин. 5 мин.	225 г. 330 г.	45 30
$\frac{3}{4}"/28$ мм	стомана мед	5 мин. 7 мин.	350 г. 450 г.	29 22
$1" / 35$ мм	стомана мед	7 мин. 10 мин.	500 г. 650 г.	20 15
$1\frac{1}{4}"/42$ мм	стомана мед	11 мин. 14 мин.	700 г. 900 г.	15 11
$1\frac{1}{2}"/54$ мм	стомана мед	16 мин. 24 мин.	1050 г. 1450 г.	10 7
$2" / 60$ мм	стомана	29 мин.	1900 г.	5

*Не се включва времето за работа

5. Процедури в случай на неизправности

Повреда: На тръбата не се образува скреж.

Причина:

- Не е минало достатъчно време от началото на замразяването.
- Помпите не са изключени, изтича вода.
- Бутилката с CO_2 е празна или вентилът на бутилката не е отворен.
- Вентилът на бутилката е блокиран от T-образния разпределител.
- Филтърът пред инжекторния жигльор е блокиран.

Отстраняване:

- Обърнете внимание на стойностите на времето за замразяване, дадени в таблицата.
- Изключете помпите. Спрете отвеждането на водата.
- Сменете CO_2 бутилката или отворете вентила на бутилката.
- Отстранете запушването.
- Развийте инжекторния жигльор, избутайте леко филтъра от задната страна с помощта на дръжката и го почистете (продухайте).

6. Рециклиране

REMS Eskimo не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци в края на експлоатационния срок, а трябва да се рециклира според законовите изисквания.

7. Гаранционни условия

Гаранционният срок е 12 месеца след предаване на новия продукт на първоначалния потребител. Времето на предаване трябва да се удостовери чрез изпращане на оригиналните документи за покупката, които съдържат данни относно датата на покупката и обозначенietо на продукта. Всички настъпили по време на гаранционния срок функционални дефекти, които доказвамо се дължат на грешки в изработването или материала, се отстраняват безплатно. Гаранционният срок на продукта не се удължава или подновява поради отстраняване на дефекта. Щетите, които се дължат на естествено износование, неправилно боравене или злоупотреба, не съблудаване на експлоатационните инструкции, неподходящи производствени материали, прекомерно натоварване, неотговаряющо на целта използване, собствена или чужда намеса или други причини, които не се вменяват в отговорността на фирма REMS, са изключени от гаранцията.

Гаранционните услуги могат да се извършват само от оторизиран сервис на фирма REMS. Рекламациите се признават само когато продуктът се предаде в неразглобено състояние, без предварителна намеса в оторизиран сервис на фирма REMS. Заменените продукти и части стават собственост на фирмата REMS.

Разноските за пратката при постъпване и изпращане са за сметка на потребителя.

Списъкът на оторизираните сервизи на фирмa REMS ще намерите на интернет адрес www.rems.de. За държавите, които не фигурират в него, продуктът трябва да бъде изпратен в SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Законовите права на потребителя, по-конкретно за гаранционните му претенции към продавача в случай на дефекти, както и претенции, дължащи се на умишлено неизпълнение на задълженията, и претенции по закона за отговорност за вреди, причинени от продукти, не са ограничени от тази гаранция.

За тази гаранция важи немското право, като се изключат референтните разпоредби на немското международно частно право и като се изключи Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки (CISG). Международната гаранция се предоставя от REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Списък на частите

Списък на частите виж www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Bendrieji saugos nurodymai

⚠ ISPĖJIMAS

Perskaitykite prieš ruošdami eksplloatuoti!

Prietaisą pagamintas remiantis naujausiais technikos pasiekimais ir galiojančiomis saugumo technikos taisyklėmis ir yra saugus eksplloatuoti. Vis dėlto, naudojant netinkamai arba ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus naudotojui arba kitiem asmenims, arba galima patirti materialinę žalą. Todėl perskaitykite ir laikykites saugos nurodymų!

Visus saugos nurodymus ir reikalavimus saugokite ateicių.

A) Darbo vieta

- Darbo vietą laikykite tvarkingą. Dėl netvarkos kyla nelaimingo atsitikimo pavojus.
- Venkite pavojingo aplinkos poveikio (pvz., degiuojančių arba duju).
- Dirbant su prietaisu, šalia neturi būti vaikų ir pašalinių asmenų. Dėl išblaškymo galite nebekontroliuoti prietaiso.
- Pasirūpinkite geru darbo vietos apšvietimui.
- Darbo metu stenkite išlaikyti gerą stovėjimo padėtį.
- Bet koks savavališkas prietaiso pakeitimas yra draudžiamas saugumo sumetimais.
- Nedelsdami pakeiskite susidėvėjusias dalis.
- Niekada nepalikite veikiančio REMS Eskimo be priežiūros.

B) Asmenų sauga

- Leidžiama dirbti tik apmokytam personalui. Su prietaisu leidžiama dirbti jaunimui, vyresniems nei 16 metų, nes tokis amžius yra būtinės mokymo tikslui pasiekti, ir juos privalo prižiūrėti specialistas.
- Dėvėkite prigludusius darbo drabužius, apsaugokite ilgus palaidus plaukus, nedėvėkite papuošalų ar kitų panašių daiktų.
- Naudokite asmeninės apsaugos priemones (apsauginius akinius, pirštines).
- Dėl asmeninio saugumo, siekdam i užtikrinti prietaiso veikimą pagal paskirtį ir norėdami neprarasti garantijos, naudokite tik originalius priedus ir originalias atsargines dalis.

Specialūs saugos nurodymai darbui su anglies dioksidu CO₂

Atsižvelkite į saugos instrukcijas ir CO₂ duju balionų gamintojo saugos duomenų lapa, taip pat naudojimo vietai taikomus nacionalinius saugos nurodymus, taisyklės ir nuostatas bei jais vadovaukitės.

⚠ ISPĖJIMAS

- Koncentruoto CO₂ įkvėpimas yra pavojingas žmonėms. Todėl didelės koncentracijos CO₂ neturi būti ore. **Gresia uždusimo pavojus!!!**
- Jei iš CO₂ įrenginio arba sugedusios apsauginio vožtuvo išteka CO₂, jį reikia nedelsiant leisti ištekėti į lauką. Reikia nedelsiant išeiti iš gilių esančių patalpų (duobių, šachtų, rūsių).
- Dirbti tik gerai vėdinamoje aplinkoje. CO₂ yra nenuodingas ir nedegus, tačiau sunkesnis nei oras. Todėl esant nepakankamam vėdinimui, jis kaupiasi ant žemės ir išstumia orą. **Uždusimo pavojus!**

⚠ ISPĖJIMAS

- Darbai su atvira liepsna gali būti vykdomi zonoje iki 60 cm nuo užšaldymo vietas.
- Su įrankiais nedaužyti per užšalusius manžetės (lūžimo pavojus).
- Šalia neturi būti pašalinių asmenų, ypač vaikų, taip pat ir gyvūnų! Sausasis ledas nudegina odą salyčio metu. Baigus darbą, sausojo ledo likučių iš manžetų neišmesti nedėmesingai, bet pvz., į šiukšlių kibirą.

⚠ ISPĖJIMAS

Elgesys su CO₂ balionais

- Neįgaliotas CO₂ perpylimas iš vieno duju baliono į kitą yra labai pavojingas saugumo technikos požiūriu, ir tai būtinai privalo atlikti įgaliotos pripildymo įmonės atitinkamai apmokyti asmenys.
- CO₂ balionų vožtuvo dažnai turi apsauginės diafragmos formos apsauginių įtaisų nuo viršslėgio, kuris prie vožtuvo pritrinamas su gaubiamaja veržle. Šio įtaiso **jokiui** būdu negalima knebinėti, siekiant išvengti nepageidaujamo ir pavojingo CO₂ ištekėjimo.
- CO₂ sniegas gali būti pavojingas kelias atžvilgiais. Jei trykštanti srovė kliudo žmogaus odą, kyla nušalimo pavojus.
- CO₂ balionus su slėginiais vamzdžiais pripildymo įmonė ženkliniai vienareikšmiškai kaip tokius, ir jie turi **raudoną** vožtuvo rankeną.
- Duju balionai turi būti apsaugoti nuo apvirimo gabenant, sandeliuojant ir išgaunant dujas.
- Norint išgauti dujas, duju balionas turi būti išimtas iš transporto priemonės.
- Naudojant duju balionus su apsauginiu dangteliu, po duju išgavimo jis turi būti tinkamai pritrintas prie sandeliuojamo ir transportuojamo duju baliono.

Ęmimas iš CO₂ balionų su slėginiais vamzdžiais

- CO₂ iš CO₂ baliono turi būti paimamas skystas, kad būtų galima paruošti CO₂ sniegą (sausajį ledą). Todėl naudoti tik CO₂ balionus su slėginiu vamzdžiu. Prie baliono neprijungti jokio slėgio mažinimo vožtuvo. Balioną pastatyti statmenai, apsaugoti nuo apvirimo.

- CO₂ baliono niekada negalima visiškai ištušinti dėl techninių priežasčių. Niekada neatlikti jokių nereikalingų veiksnių su purkštukais, manžetais arba vožtuvais, taip pat balionu vožtuvais.

⚠ ISPĖJIMAS

- Įėmimo įrenginys turi būti atitinkamai atsparus slėgiui ir skirtas skystam CO₂. Būty, pvz., **pavojingu gyvybei**, jei CO₂ balionas su slėginiu vamzdžiu su arba be slėgio mažinimo vožtuvo būtų prijungtas prie alaus statinės. Alaus statinė jokiu būdu negalėtų atlaikyti garuojančio CO₂ skysto slėgio ir sprogti.
- Užšalusio baliono vožtuvo negalima daugiau saugiai uždaryti. Saugumo sumetimais reikia laukti, kol vožtuvas vėl atitirps. Jokiu būdu negalima uždėti apsauginio dangtelio, nes susidarant sausajam ledui arba sniegui, jį gali veikti slėgis, ir pajudinus kyla didelis sužeidimo pavojus.

⚠ ISPĖJIMAS

CO₂ duju balionų transportavimas

- Suslėgtų duju balionus galima transportuoti tik su balionų karučiais, mažus balionus tinkamuose laikikliuose arba ant balionų padėklų. Suslėgtų duju balionų netransportuoti su kranu, užkabinus už vožtuvo apsaugos (pvz., apsauginio gaubtelio arba apkabos). Apsauginiai vožtuvo įtaisai yra skirti tik vožtuviui apsaugoti, ir prie jų negalima tvirtinti keliant su kranu arba su kėlimo priemonėmis (pvz., grandinėmis).
- Draudžiama kelti ir nešti duju balioną už jo vožtuvo ar pritvirtintų jungiamujų detalių.
- Transportuodami duju balionus uždarote transporto priemonėje, įsitikinkite, kad būtų tinkama ventiliacija.

CO₂ duju balionų sandėliavimas

- Prieš išuštinant suslėgtų duju balionus, reikia įvertinti pavojų.
- Prijungtiems suslėgtų duju balionams išuštininti, juos reikia visada apsaugoti, kad jie neapvirstu.
- Prieš prijungdamis suslėgtų duju baką, reikia įsitikinti, kad negalimas atgalinis tekejimas iš vamzdynų sistemos į suslėgtų duju balionus.
- Duju balionus leidžiama laikyti tik gerai vėdinamose vietose.
- Draudžiama palikti duju balionus uždarote, nevėdinamoje transporto priemonėje.

Simbolių paaškinimas

⚠ ISPĖJIMAS

Vidutinio rizikos laipsnio pavojus, į kurį nekreipiant dėmesio galimi mirtiniai arba sunkūs sužalojimai (negržtamieji).



Naudojimo instrukciją perskaityti prieš pradedant eksplloatuoti



Būtina naudoti akių apsaugą



Aplinkai nekenksmingas utilizavimas

1. Techniniai duomenys

Naudojimas pagal paskirtį

⚠ ISPĖJIMAS

„REMS Eskimo“ skirtas naudoti tik neišuštinantiems vamzdynams užšaldyti, kaip aušalą naudojant anglies dioksidą (CO₂). Naudojant kitais tikslais yra naudojama ne pagal paskirtį, ir todėl neleidžiama naudoti.

1.1. Tiekimo komplektas

Vamzdžių užšaldymo prietaisas, po 2 vnt. užšaldymo antdėklų Ø 1/8"-2", Ø 10–60 mm (10 dydžio), balionų jungtis su T pavidalo skirstytuvu, sandarinamoji veržlė, 2 rankenėlės su injektoriumi, 2 aukšto slėgio žarnos, eksplloatavimo instrukcija, plastikinis déklas.

1.2. Darbinis diapazonas

Plieniniai, variniai, plastikiniai- ir daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 1/8"-2", Ø 10–60 mm Ledo kamštis vamzdžye atsparus slėgiui iki 500 atm (barų).

1.3. Užšaldanti medžiaga (Šaltnešis)

Anglies dioksidas (CO₂), pirkti prekyboje skirtingo dydžio balionus. Pasirinkti kiek galima didesnį balioną.

1.4. Triukšmingumas

Emisijos vertė darbo vietoje 75 dB(A)

2. Eksplloatavimo pradžia

Nuo CO₂ baliono ventilio nuimkite plombą. Ant baliono ventilio (dešininius sriegis) prisukite T- formos skirstytuvą. Aukšto slėgio žarnas prisukite prie T formos skirstytuvo. Prie aukšto slėgio žarnų prisukite rankeną su injektoriu i purkštuku (1 pav.). Pagal vamzdžio skersmenį parinkite šaldymo apkabas, uždékite jas ant vamzdžio ir tolgyjai, tačiau ne per stipriai, priveržkite varžtais (2 pav.). Kiekvieną rankenę su injektoriu i purkštuku sukamaisiais judesiais iki atramos išsukite į šaldymo apkabos angą (3 pav.).

Jei dirbama tik su viena šaldymo apkaba, tai laisvoji T- formos skirstytuvą pusę turi būti uždaryta aklina veržle. Jei reikia 3 ar daugiau vietas užšaldyti, prie T- formos skirstytuvo galima prijungi papildomą T- skirstytuvą (žr. priedai).

3. Eksplotavimas



Būtina naudoti akių apsaugą

⚠️ ISPEJIMAS

CO₂ išstumia orą! REMS Eskimo nenaudoti giliai esančiose patalpose (duobėse, šachtose, rūsiuose). **Uždusimo pavojus!**

Vanduo (ar kiti skysčiai) gali užsaltyti vamzdyje tik tada, kai nerā tēkmēs (cirkuliacijos), todėl būtina išjungti siurblius ir vandens nutekėjimą. Prieš užsaldant reikia atvésinti vandenį iki kambario temperatūros.

Iki galo atsukite baliono ventili. Reikiamas CO₂ kiekis tiekimas automatiškai. Prie injektoriaus skysta CO₂ garuoja ir suformuoja -79°C sausą ledą bei tuo pačiu užsaldo vandenį vamzdyje. Po tam tikro laiko vamzdyje aplink šaldymo apkabą susidaro šerkšnas. Jei pasibaigus lentelėje nurodytam laikui nepasirodė šerkšnas, reiškia, kad vanduo vamzdyje cirkuliuoja arba jis yra karštas. Šiuo atveju atjunkite siurblius, įsitikinkite, ar nenuteka vanduo, leiskite jam atvėsti. Darbo metu CO₂ tiekimas neturi nutrūkti. Tarp vamzdžio ir šaldymo apkabos nuolat turi išeiti CO₂ (slėgio balansavimas). Dėl visa ko visada turėkite rezervinį balioną su CO₂.

CO₂ kiekis balione nustatomas tik sveriant.

Darbo metu baliono keitimas negali užtrukti ilgiau kaip 7 minutes, nes kitaip ledo kamštis pradės tirpti.

Baigę darbą, užsukite baliono čiaupą ir sulaukite, kol aukšto slėgio žarnose nukris slėgis. Nuimkite aukšto slėgio žarnas. **Visiškai atitirpus**, atsargiai išsukite rankenėles su injektoriniais purkštukais iš nuimkite šaldymo apkabas.

4. Užšaldymo laikas

Lentelėje nurodytas užšaldymo laikas ir CO₂ sąnaudos yra orientaciniai, kai vandens temperatūra apie 20°C. Jei vandens temperatūra aukštesnė, užšalimo laikas atitinkamai pailgėja, padidėja ir angliarūgštės sąnaudos. Dirbant su plastmasiniiais vamzdžiais, priklausomai nuo medžiagos, reikia ilgesnio užšalimo laiko.

Lentelė:

Šaldymo apkabos išmatavimai	Medžiaga	Užšaldymo laikas	CO ₂ sąnaudos	Užšaldymų skaičius vienai šaldymo apkabai su 10 kg balionu*	
¼"/10/12 mm	Plienas Varis	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160	
½"/ 15 mm	Plienas Varis	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75	
¾"/ 18 mm	Plienas Varis	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50	
½"/ 22 mm	Plienas Varis	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30	
¾"/ 28 mm	Plienas Varis	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22	
1" / 35 mm	Plienas Varis	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15	
1¼"/ 42 mm	Plienas Varis	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11	
1½"	Plienas	16 min	1050 g	10	
	54 mm	Varis	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	Plienas	29 min	1900 g	5	

* Darbo laikas neįskaičiuotas

5. Veiksmai gedimų atveju

Gedimas: Neapšerkšnija vamzdžiai.

Priežastis:

- Praėjo per mažai laiko.
- Neišjungti siurbliai, vandens nutekėjimas.
- Tuščias CO₂ balionas arba užsuktas jo ventilis.
- Baliono čiaupas arbas T- formos skirtystuvas užkimštas.
- Užsimirkęs injektorinio purkštuko filtras.

Pašalinimas:

- Atkreipkite dėmesį į užšaldymo laiką lentelėje.
- Išjungti siurblių. Sustabdyti vandens tiekimą.
- Pakeiskite CO₂ balioną arba atidarykite baliono vožtuvą.
- Pašalinkite kamščius.
- Atsukite purkštuką, atsargiai pastumkite filtrą ir ji išvalykite (prapūskite).

6. Utilizavimas

Baigus naudoti REMS Eskimo, draudžiama ji išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, bet jis turi būti tinkamai utilizuojamas pagal įstatyminius potvarkius.

7. Garantinės gamintojo sąlygos

Garantijos laikotarpis yra 12 mėnesių, skaičiuojant nuo naujo gaminio perdavimo galutiniam vartotojui. Perdavimo momentas įrodomas atsiunčiant originalius pirkimą patvirtinančius dokumentus, kuriuose privalo būti nurodyta pirkimo data ir gaminio pavadinimas. Visi dėl gamybos arba medžiagų defektų atsiradę gedimai garantiniu laikotarpiu šalinami nemokamai. Pašalinus gedimą, garantinis gaminio laikotarpis néra pratešiamas arba atnaujinamas (t. y. skaičiuojamas iš naujo). Defektams, kurie atsiranda dėl natūralaus nusidėvėjimo, netinkamo arba neleistino naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, netinkamų eksplotacinių medžiagų naudojimo, per didelių apkrovų, naudojimo ne pagal paskirtį, dėl vartotojo arba kitų ašmenų atlikų pakeitimų arba kitų priežascių, garantija netaikoma.

Garantines paslaugas gali suteikti tik įgaliotiosios REMS klientų aptarnavimo tarnybos dirbtuvės. Reklamacija pripažįstama tik tuo atveju, jei gaminys įgaliotasiems REMS klientų aptarnavimo tarnybos dirbtuvės pristatomas neišdytas ir nepažeistas. Pakeisti gaminiai ir dalys tampa REMS nuosavybe.

Pristatymo ir grąžinimo išlaidas apmoka vartotojas.

REMS klientų aptarnavimo tarnybos dirbtuvės sąrašą rasite internete adresu www.rems.de. Jį sąrašą neįtrauktose šalyse gaminys turi būti grąžinamas adresu: SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Teisės aktuose nustatytos vartotojo teisės, visų pirmą pretenzijos dėl kokybės pardavėjo atžvilgiu, pretenzijos dėl tyčinio pareigos nevykdymo ir pretenzijos dėl teisinės atsakomybės už gaminį, šia garantija neapribojamos.

Šiai garantijai galioja Vokietijos teisės aktai, netaikant Vokietijos tarptautinės privatinės teisės nuorodinių nuostatų ir Jungtinės Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių (CISG). Šios visame pasaulyje galiojančios Gamintojo garantijos teikėja yra įmonė „REMS GmbH & Co KG“, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Dalių sąrašas

Dalių sąrašą žr. www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Originālās lietošanas instrukcijas tulkojums

Vispārīgie drošības norādījumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izlasīt pirms ierīces pieņemšanas ekspluatācijā!

Ierīce ir ražota saskaņā ar tehnikas jaunākajiem standartiem un vispārīgi pieņemtajām drošības prasībām. Taču ja ierīce tiek lietota nepareizi vai neatbilstoši noteiktajam mērķim, tā var būt saistīta ar riskiem lietotājam vai trešajām personām, kā arī materiālo zeudējumu risku. Tāpēc izlasiet un ievērojet drošības norādījumus!

Uzglabājiet drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.

Izmantojet ierīci tikai atbilstoši noteiktajam mērķim un ievērojot vispārīgos drošības un negādījumu novēršanas norādījumus.

A) Darba vieta

- Turiet darba vietu kārtībā. Nekārtība izraisa negādījumu risku.
- Nepieļajiet bīstamu apkārtējās vides ietekmi (piemēram, dedzināmi šķidrumi vai gāzes).
- Ierīces lietošanas laikā tuvumā nedrīkst atrasties bērni un citas personas. Ja Jūsu uzmanība tiek novērsta, Jūs varat zaudēt kontroli pār ierīci.
- Nodrošiniet labu darba vietas apgaismojumu.
- Uzmanieties, lai darba laikā Jums būtu pareiza pozīcija.
- Drošības apsvērumu dēļ jebkuras patvalīgas instrumenta izmaiņas ir aizliegtas.
- Nodilušas detaljas nekavējoties jānomaina.
- Nekad neatstājiet REMS Eskimo bez uzraudzības darba laikā.

B) Personu drošība

- Piesaistiet tikai instruētu personālu. Jaunieši drīkst lietot ierīci tikai gadījuma, ja viņi ir sasnieduši 16 gadu vecumu un ierīces lietošana ir nepieciešama viņu apmācībai. Jebkurā gadījumā lietošana drīkst notikt tikai speciālista uzraudzībā.
- Valkājiet cieši piegulošus darba apģērbus, mati nedrīkst būt izraisīti, nonemiet visas rotaslietas un līdzīgus priekšmetus.
- Izmantojet personīgas aizsargierīces (aizsargbrilles, cimdus).
- Personu drošībai un pareizas ierīces darbības nodrošināšanai un garantijas tiesību saglabāšanai izmantojet tikai originālās rezerves dajas un originālos piederumus.

Speciālie drošības norādījumi darbam ar oglekļa dioksīdi CO₂

Ievērojet drošības norādījumus un CO₂ ražotāja drošības informācijas lapu, kā arī ekspluatācijas valstī spēkā esošās likumdošanas prasības, priekšrakstus un drošības noteikumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- CO₂ ieelpošana koncentrētā formā ir bīstama cilvēka veselībai. Tāpēc CO₂ nedrīkst būt ieelpojamā gaisā lielā koncentrācijā. **Pastāv nosmakšanas risks!!!**
- Ja no CO₂ iekārtas vai no bojāta CO₂ vārsta iznāk oglekļa dioksīds, tas ir jāizvada ārā. Dzīlākas telpas (bedres, šahtas, pagrabs) nekavējoties jaatstāj.
- Stradājiet tikai lavi vēdinātā vidē. CO₂ nav indīgs un dedzināms, taču smagāks par gaisu. Tāpēc nepieliekšanas ventilācijas gadījumā tas sakrājas uz gridas un izspiež gaisu. **Nosmakšanas risks!**

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Darbus ar atklatu liesmu nedrīkst veikt attālumā zem 60 cm no iesaldēšanas vietas.
- Nesiet ar instrumentiem pa iesaldītām manšetēm (lūzuma risks).
- Tuvumā nedrīkst atrasties citas personas, īpaši bērni, kā arī dzīvnieki! Ja sausais ledus nonākt kontaktā ar ādu, tas izraisa apdegumus. Pēc darbu beigām neizmetiet atlikušo sauso ledu neparedzētās vietās, izmeties to tikai atkritumu tvertnēs.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Darbs ar CO₂ pudenēm

- Neatļauta CO₂ pārpildīšana no vienas gāzes pudeles otrajā ir joti bīstama un to drīkst veikt tikai autorizēts un pietiekoši apmācīts personāls.
- CO₂ pudelei vārstiem bieži ir pārspiediena drošinātājs drošības membrānas formā, kas ir piestiprināta pie vārsta ar uzvelkamu uzgriezni. Uz šīs iekārtas nedrīkst veikt **nekādas** manipulācijas, lai novērstu nekontrolētas un bīstamas CO₂ izplūdes.
- CO₂ sniegs var būt bīstams dažādā ziņā. Ja izplūstoša strūkla nonāk kontaktā ar cilvēka ādu, pastāv aukstu apdegumu risks.
- CO₂ stāvkanāla pudeles pildīšanas režīmam tiek viennozīmīgi apzīmētas kā stāvkanāla pudeles un aprīkotas ar **sarkano** vārsta rokruteni.
- Transportēšanas, glabāšanas un gāzes nemšanas nolūkos gāzes pudenēm jābūt nostiprinātām pret nokrišanu.
- Gāzes nemšanas nolūkos gāzes pudele jāizņem no transportlīdzekļa.
- Lietojot gāzes pudenē ar aizsargvāku, lūzdu, nemiet vērā, ka pēc gāzes nemšanas, kā arī pirms gāzes pudenēs transportēšanas un glabāšanas aizsargvāks pareizi jānovieto uz gāzes pudenē.

Izmēšana no CO₂ stāvkanāla pudenēm

- CO₂ jāizņem no CO₂ pudenēs šķidrā veidā, lai ražotu CO₂ sniegus (sauso ledu). Tāpēc drīkst izmantot tikai CO₂ pudeles ar stāvkanālu. Nepiešķīriet pudenēi spiediena reduktorus. Uzstādīet pudenēi vertikāli, aizsargājiet no apgāšanās.

- CO₂ pudenēi tehnisko iemeslu dēļ nedrīkst iztukšot pilnīgi. Neveiciet nekāda manipulācijas ar sprauslām, manšetēm vai vārstiem, tai skaitā pudenēs vārstiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Izņemšanas virzienam jābūt iztukīgam pret spiedienu un piemērotam šķidram CO₂. Būtu **dzīvībai bīstami**, ja, piemēram, CO₂ stāvkanāla pudele tiktu ar spiediena reduktoru vai bez tā pieslēgta alus mucai. Alus muca nevarētu izturēt zem spiediena iztaikojošā CO₂ šķidrumu un sasprāgtu.
- Iespējams, ka sasalušu pudenēs vārstu vairs nevar droši aizvērt. Drošības apsvērumu dēļ jāuzgaidā, līdz vārsts ir atkal atkusis. Aizsargvāku nedrīkst montēt nekādā gadījumā, jo sausā ledus jeb sniega veidošanās rezultātā tas varētu nonākt zem spiediena un izraisīt paaugstinātu traumu gūšanas risku darba laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

CO₂ gāzes pudeļu transportēšana

- Saspieras gāzes pudenēs vajadzētu transportēt tikai ar pudeļu ratiem, mazākas pudenēs transportējamas piemērotas nesējos vai uz pudeļu paletēm. Netransportējiet saspieras gāzes pudenēs aiz vārsta aizsarga (piemēram, aizsargvāks vai apskave) ar pacēlāju. Varsta aizsardzībai mehānismi ir paredzēti tikai vārsta aizsardzībai un tos nedrīkst izmantot pacēlāju vai citu celšanas iekārtu (piemēram, kēžu) piekabināšanai.
- Gāzes pudenēs nedrīkst pacelt un pārnēsāt aiz pudenēs vārsta vai montētās armatūras.
- Transportējot gāzes pudenēs slēgtā transportlīdzeklī, tajā jānodrošina pietiekoša ventilācija.

CO₂ pudeļu uzglabāšana

- Pirms saspieras gāzes pudeļu iztukšošanas jāveic risku analīze.
- Iztukšošanas nolūkos pieslēgtas saspieras gāzes pudenēs jānodrošina pret apgāšanos.
- Pirms pieslēgt saspieras gāzes tvertnes jānodrošina, ka gāze nevar plūst atpakaļ no vadu sistēmas pudelē.
- Glabāt gāzes pudenēs drīkst tikai labi vēdinātās zonās.
- Gāzes pudenēs nedrīkst atstāt slēgtā, slikti vēdinātā transportlīdzeklī.

Symbolu izskaidrojums

- ⚠ BRĪDINĀJUMS** Bīstamība ar vidēju riska pakāpi, neievērošanas gadījumā iespējama nāve vai smagi (neārstējami) savainojumi.



Pirms pieņemšanas ekspluatācijā izlasīt lietošanas instrukciju



Izmantojet acu aizsardzības līdzekli



Utilizācija atbilstoši vides aizsardzības noteikumiem

1. Tehniskie parametri

Lietošana atbilstoši noteiktajam mērķim

⚠ BRĪDINĀJUMS

REMS Eskimo ir paredzēta neiztukšotu caurulīvadu sasalšanai ar aukstumaģenta oglekļa dioksīdu (CO₂) palīdzību.

Jebkuri citi lietošanas veidi uzskatāmi par neatbilstošiem noteiktajam mērķim un tāpēc ir nepieļaujami.

1.1. Piegādes apjoms

Caurulīvadu sasalšanas ierīce, katrai pa 2 sasalšanas manšetē Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 izmēri), pudeles pieslēgvietā ar T-veida sadalītāju, noslēdzosā skrūve, 2 rokturi ar inžektoru, 2 augsta spiediena šķūtenes, lietošanas instrukcija, plastmasas koferis.

1.2. Darbības diapazons

Tērauda, vara, plastmasas caurules un savienotājcaurules Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm (10 izmēri), pudeles pieslēgvietā ar T-veida sadalītāju.

Ledus pilieni, kas veidojas caurulē, iztur spiedienu līdz 500 bāriem.

1.3. Aukstuma aģents

Oglekļa dioksīdu (CO₂) var iegādāties veikalos dažādu izmēru pudelēs. Izvēlieties pēc iespējas lielākas pudenēs.

1.4. Informācija par troksni

Trokšņa emisija darba vietā 75 dB(A)

2. Ekspluatācijas uzsākšana

Jānonēm CO₂ balona plomba. Balona pieslēgums ar T veida sadalītāju jāpiešķīrē vārstam (labā vārte). Jāpiesķīrē T veida sadalītājam augstspiediena šķūtenes. Pie šķūtenēm jāpievieno rokturi ar inžektoru sprauslu (1. attēls). Jāizvēlas caurules izmēram atbilstošas manšetes, jāpieliek pie caurules un vienmērīgi, bet ne stingri, jāpieveik fiksācijas skrūves (2. attēls). Ar rotējošu kušķu inžektoru sprauslas līdz galam jāievada manšetes atveres (3. attēls).

Ja darbs tiek veikts tikai ar vienu manšeti, T veida sadalītāja brīvā puse jāaiiever ar uzmašas uzgriezni. Ja pieciešama trešā vai vēl kāda sasaldēšanas vieta, jāpievieno papildus T veida sadalītāji (papildus aprīkojums).

3. Ekspluatācija



Izmantojet acu aizsardzības līdzekli

BRĪDINĀJUMS

CO₂ izspiež gaisu! Nelietojet REMS Eskimo dzīlākās telpās (bedrēs, šahtās, pagrabos). **Nosmakšanas risks!**

Ūdeni vai citu caurulē esošu šķidrumu var sasaldēt tikai tad, ja tas neplūst, respektīvi, ir jāizslēdz sūknī, jābloķē ūdens ļemšana. Pirms sasaldēšanas jālauj ūdenim atdzist līdz istabas temperatūrai.

Līdz galam jāatver balona vārsts. Nepieciešams CO₂ daudzums, kas jāpievada, tiek noregulēts automātiski. Šķidrā CO₂ inžektoru sprauslā tiek atbrīvota un izveido sauso ledu ar temperatūru -79°C, tādējādi sasaldējot caurulē esošo ūdeni. Pēc noteikta laika pie manšetes izveidojas sarma. Ja pēc tabulā norādīta laika sarma neveidojas, iespējams, ka caurulē nav apturēta plūsma vai tajā esošais šķidrums ir pārāk siltš. Vajadzības gadījumā jāpārtrauc ūdens izplūde, jāizslēdz sūknī, jālauj ūdenim caurulē atdzist. Darbalaikā nepieciešams nepārtraukti uzturēt CO₂ pievadīšanu, un tai visu laiku ir jāizplūst starp cauruli un manšeti (spiediena izlīdzināšanās). Drošības labad vienmēr jātur gatavībā rezerves balons ar CO₂ gāzi.

CO₂ daudzumu balonā var noteikt ar svēršanas palīdzību.

Balona nomaiņa darba laikā nedrīkst būt ilgāka kā 7 minūtes, pretējā gadījumā ledus sāks kust.

Pēc darba pabeigšanas jāaizver vārsts un jānogaida, līdz samazinās spiediens augstspiedienā ūdeni. Pēc tam ūdenes jānovērta. **Pēc pilnīgas nokušanas** rokturi un inžektoru sprauslas uzmanīgi jāizņem no manšetes atverēm un jānovērt manšetes.

Iekārtu nedrīkst transportēt horizontālā, bet tikai vertikālā stāvoklī.

4. Sasaldēšanas laiki

Tabulā norādītie sasaldēšanas laiki un CO₂ patēriņš ir orientējošās vērtības, kas ir spēkā pie ūdens temperatūras 20°C. Ja ūdens temperatūra ir augstāka, laiki un patēriņš atbilstoši mainās. Ja tiek sasaldētas plastmasas caurules, atkarībā no materiāla jārēķinās ar daļēji lielākām vērtībām.

Tabula:

Manšetes izmērs	Materiāls	Sasaldēšanas laiks	CO ₂ gāzes patēriņš	Sasaldēšanas reižu skaits ar katru manšeti ar balona tilpumu 10 kg*
1/8"/10/12 mm	tērauds varš	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4"/ 15 mm	tērauds varš	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8"/ 18 mm	tērauds varš	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2"/ 22 mm	tērauds varš	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
3/4"/ 28 mm	tērauds varš	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	tērauds varš	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4"/ 42 mm	tērauds varš	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	tērauds	16 min	1050 g	10
	54 mm	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	tērauds	29 min	1900 g	5

*Darba laiks nav nemts vērā.

5. Traucējumu diagnostika

Traucējums: Pie caurules neveidojas sarma.

Cēlonis:

- Vēl nav pagājis pietiekami ilgs sasaldēšanas laiks.
- Nav izslēgti sūknī un bloķēti ūdens ļemšana.
- CO₂ balons ir tukšs vai nav atvērts tā vārsts.
- Sūce vai šķērslis balona savienojumā ar T veida sadalītāju.
- Aizsērējis inžektoru sprauslas filtrs.

Novēršana:

- Jāievēro tabulā norādītie laiki.
- Izslēdziet sūknus. Pārtrauciet ūdens ļemšanu.
- Nomainiet CO₂ pudeli vai atveriet pudeles vārstu.
- Novērsiet aizsērējumu.
- Sprausla jānoskrūvē. Filtrs no aizmugures uzmanīgi jāizstumj cauri rokturim un āiztīra (jāizpūš).

6. Utilizācija

REMS Eskimo pēc ekspluatācijas beigām nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem, utilizācijas veicama atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas prasībām.

7. Ražotāja garantija

Garantijas laiks sastāda 12 mēnešus pēc jaunā izstrādājuma nodošanas pirmajam lietotājam. Izstrādājuma nodošanas brīdis jāpiešķir, atsūtīt oriģinālos pirkuma dokumentus, kuros ir norādītas ziņas par izstrādājuma pirkuma datumu un izstrādājuma nosaukumu. Garantijas laikā visi izstrādājuma darbības traucējumi, kas acīmredzot ir saistīti ar ražošanas vai materiāla trūkumiem, tiek novērsti bezmaksas. Trūkumu novēršana nepagarinā un neatjauno garantijas laiku izstrādājumam. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas izriet no normāla nodiluma, nepareizas vai nepienācīgas lietošanas, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepiemērotiem ražošanas līdzekļiem, pārmērīgas slodzes, lietošanas neparedzētiem mērķiem, patvaiigām izmaiņām vai citiem apstākļiem, par kādiem REMS nevar uzņemties atbildību.

Garantijas remonta drīkst veikt tikai REMS autorizēta darbnīca, ar kuru ir noslēgts klientu apkalošanas līgums. Pretenzijas tiek pieņemtas tikai ar nosacījumu, ka produkts bez jebkādiem izmaiņām un neizjauktā veidā tiek nodots REMS autorizēta servisa centrā, ar kuru ir noslēgts klientu apkalošanas līgums. Nomainīti produkti un detaļas ir firmas REMS īpašums.

Izdevumus, kā saistīti ar produkta pārsūtīšanu, sedz lietotājs.

Autorizēto REMS servisa centru sarakstu var apskatīt internetā www.rems.de. No valstīm, kas nav norādītas sarakstā, produkti nosūtāmi uz sekojošo adresi: SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Šī garantija nekādā veidā neskar likumā paredzētās lietotāja tiesības, pirmkārt, tiesības izvirzīt pretenzijas par trūkumiem pret pārdevēju, kā arī izvirzīt pretenzijas sakarā ar tīšu pienākumu pārkāpšanu un ražotāja atbildību par produkta kvalitāti.

Šai garantijai ir piemērojamas Vācijas tiesību normas, izņemot Vācijas starptautisko privātītiesību normas un ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma - pārdevuma līgumiem (CISG) normas. Šīs visās pasaules valstīs derīgās garantijas devējs ir REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Detalu saraksti

Detalu sarakstus skatīt www.rems.de → Downloads → Parts lists.

Originaalkasutusjuhendi tõlge

Üldised ohutusnõuded

⚠ HOIATUS

Lugeda enne kasutuselevõtmist!

Seade on valmistasstatud vastavalt kaasaegse tehnika tasemele ja tunnustatud ohutus-tehniliste reeglite alusel ning on usaldusväärene. Asjatundmatu või mitte-otstarbekohane kasutamine võib siiski kätteda ohtu nii kasutajale kui ka kõrvalistele isikutele või tekitada ainelist kahju. Seepärast lugeda ja järgida ohutusnõudeid!

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised alles, et neid oleks võimalik ka hiljem lugeda.

Seadet kasutada ainult otstarbekohaselt, järgides üldisi ohutus- ja önnestuste vältimee eeskirju.

A) Töökoht

- Hoidke töökoht korras. Korras vältige ohtlikke keskkonnamõjusid (nt kergesisutivaid vedelikke või gaase).
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud seadmega töötamise ajal eemal. Kui tähelepanu hajub, võite kaotada kontrolli seadme üle.
- Hoolitsege hea valgustuse eest töökohal.
- Jäljige, et teil oleks töötamise ajal kindel toetuspind.
- Igasugune omavalliline seadme muutmine on ohutuse kaalutlustel lubamatu.
- Kulunud osad vahetada kohe välja.
- Ärge laske REMS Eskimo kunagi töötada järelevalveta.

B) Isikute ohutus

- Töötamine on lubatud ainult instrueeritud personalile. Noorukid tohivad seadmega töötada vaid juhul, kui nad on üle 16 aasta vanad, see on vajalik nende väljaõpeks ja nad on spetsialisti järelevalve all.
- Kandke tihedalt vastu keha hoidvaid tööriideid, pange pikad juuksed kinni, võtke eheted jms ära.
- Kasutage isikukaitsevahendeid (kaitseprillid, kindad).
- Isikliku ohutuse ja seadme nõuetekohase töötamise tagamiseks ning garantii säilimiseks kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi.

Eriohutusnõuded süsinkidioksiid CO₂ käitlemiseks

Tutvuge ohutusjuhistega ja CO₂-tootja ohutuskaardiga ning kasutuskohas kohaldatavate riiklike ohutusnõete, reeglite ja eeskirjadega ning järgige neid.

⚠ HOIATUS

- CO₂ sissehingamine kontsentreeritud kujul on inimesele ohtlik. Seepärast ei tohi sissehingatavas õhus sisalduva suuremas kontsentratsioonis CO₂. **Ettevaatust, lääbumisohti!!!**
- Kui CO₂ seade või defektne kaitseklaap lehib, tuleb lekkiv CO₂ suunata välisöhku. Maa all asuvatest ruumidest (kaevandid, šahtid, keldrid) tuleb lähkuda viivitamatult.
- Töötada ainult hästi ventileeritud keskkonnas. CO₂ ei ole mürgine ja kergesisutiv, ent on raskem kui õhk. Seepärast koguneb see õhuvaeses ruumis põrandale ja tõrjub õhu välja. **Lääbumisoht!**

⚠ HOIATUS

- Kuni 60 cm raadiuses külmutuskohast ei tohi töötada lahtise tulega.
- Mitte lüüa tööriistadega vastu külmunud mansette (murdumisohti).
- Hoida eimal kõrvalised isikud (eriti lapsed) ja loomad! Kuivjää tekitab kokkupuuutel nahaga põletushaavu. Pärast töö lõppu ei tohi mansettide küljest eemaldatavaid kuivjää tükke hooletult ära visata, vaid koguda need näiteks prügiämbrisse.

⚠ HOIATUS

CO₂ balloonide käitlemine

- CO₂ volitatama üleviimine ühest gaasiballonist teise on ohutustehniliselt väga riskantne ja seda peaks tingimata teostama tunnustatud balloonite täitva firma vastava väljaõppe saanud personal.
- CO₂ balloonide ventiilidel on sageli ülerõhukaitsesüsteem kaitsemembraani kujul, mis on kinnitatud ülemutriga ventili külje. Et hoida ära soovimatut ja ohtlikku CO₂ väljavoolamist, ei tohi selle seadme juurel **mingil** moel midagi muuta.
- CO₂-lumi võib olla mitmes mõttes ohtlik. Kui balloonist tulev juga satub inimese nahale, tekib külmapõletuse oht.
- CO₂ püsttoruga balloonid on neid täitva firma poolt selgelt tähistatud, neil on **punane** ventiilinupp.
- Gaasiballoone tuleb transportimise, ladustamise ja gaasi võtmise ajal kaitsta ümberkukkumise eest.
- Gaasi kasutamiseks tuleb gaasiballon söidukist välja võtta.
- Kaitsekorgiga gaasiballonide kasutamisel tuleb pärast gaasi võtmist ladustamise ja transportimise ajaks kaitsekork korralikult gaasiballonile külge kinnitada.

CO₂ võtmine püsttoruga balloonidest

- CO₂ lume (kuivjää) tootmiseks tuleb CO₂ võtta CO₂ balloonist välja vedelana. Seepärast kasutada ainult püsttoruga CO₂ balloonide. Balloonile ei tohi üheni röhuvabastusseadet. Balloon paigaldada püstsi ja kinnitada kukkumise ärahoidmiseks.

- CO₂ balloonile ei ole tehnilistel pöhjustel võimalik kunagi täielikult tühjendada. Dütüside, mansettide või ventiilide, ka ballooniventiliile juures ei tohi kunagi midagi muuta.

⚠ HOIATUS

- Väljalaskeseade peab olema survekindel ja vedela CO₂ jaoks sobiv. CO₂ püsttoruga balloonile (röhuvabastusseadmega või ilma) ühendamine öllevaadi külge on **eluohutlik**. Öllevaati ei pea aurustava CO₂-vedeliku röhule vastu ja lõhkeb.
- Jääetunud ballooniventilli on tõenäoliselt raske kindlast sulgeda. Ohutuse kaalulustel tuleb oodata seni, kuni ventiil on jälle sulanud. Balloonile kaitsekorki ei tohi lahti keerata, sest see võib kuiva jäätme tekkimisel sattuda surve alla ja balloonile käsitsel valitseb suur vigastusoht.

⚠ HOIATUS

CO₂ gaasiballoonide transportimine

- Gaasi surveballoone transportida ainult balloonikäraga, väikesi mahuteid sobivate kandurite või balloonialustega. Gaasi surveballoone ei tohi kraanaga transportimisel tööta ventiilkaitset (nt kaitsekork või kaitsevari). Ventili kaitseadised on ette nähtud üksnes ventiili kaitseks ja neid ei tohi kasutada kraana või tropipidega (nt kettidega) töstmiseks.
- Gaasiballooni töstmise ja kandmine balloonile ventili või kinnitatud liitmike kaudu ei ole lubatud.
- Gaasiballoonide transportimisel kinnises söidukis tuleb tagada piisav ventilatsioon.

CO₂ gaasiballoonide hoiustamine

- Enne gaasi surveballoonide tühjendamist tuleb teha riskihindamine.
- Tühjendamiseks ühendatud gaasi surveballoonid tuleb alati kinnitada ümberkukkumise vastu.
- Enne gaasi surveballoonide tühjendamist kontrollida, et tagasivool torustikust gaasi surveballoonidesse ei ole võimalik.
- Gaasiballoone tohib ladustada ainult hästi ventileeritud piirkonnas.
- Gaasiballoone ei tohi jäätma kinnisesse ventileerimata söidukisse.

Sümbole tähendused

⚠ HOIATUS

Keskmine riskiaastmega ohtlikkus, eiramise võib pöhjustada surma või tõsiseid (põördumatud) vigastusi.



Loe enne kasutamist kasutusjuhendit



Kanna silmakaitsvahendit



Keskkonnasõbralik jäätmete kõrvaldamine

1. Tehnilised andmed

Otstarbekohane kasutamine

⚠ HOIATUS

REMS Eskimot tohib kasutada vaid tühjendamata torude külmutamiseks süsinkidioksiidi (CO₂) sisalduva külmaaineiga.

Mis tahes muul otstarbel kasutamine ei ole sihipärase ega seega ka lubatud.

1.1. Tarnekomplekt

Torude külmutusseadis, 2 külmutusmansetti Ø 1/8" – 2", Ø 10–60 mm jaoks (10 suurust), T-jaoturiga äärikliitnik, lukustusmutter, 2 injektoriga käepidet, 2 kõrgsurvevoolikut, kasutusjuhend, plastikust kohver.

1.2. Kasutusalad

Terasest, vasest, plastist ja komposiitmaterjalist torud Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm Jääkork talub ca 500 bar rõhku.

1.3. Külmaaine

Süsinkidioksiid (CO₂), müügil erineva suurusega balloonides. Valida võimalikult suured balloonid.

1.4. Müra

Töökohal emissiooniväärtus 75 dB(A).

2. Tööks seadmine

Eemaldada CO₂-balloonile ventiililt pitseering. Balloonile ühendusdetail t-iliidesega keerata ballooniventiliile (paremkeere). Kõrgsurvevoolikud keerata T-ventiiliile. Injektsioonidüüsiga käepidemed keerata kõrgsurvevoolikutele (joonis 1). Valida toru läbimõõduse vastavat manseti, asetada torule ja klemmkruvidega ühtlastelt, aga mitte liiga kõvasti, kinnitada (joonis 2). Mölemad injektsioonidüüsidega käepidemed keerata kuni lõpuni mansettide kinnituskeermetesesse (joonis 3).

Töötamisel ainult ühe mansetiga sulgeda t-iliidese vaba külmutuskohta sulgurmutriga. Kui on vaja töötada kolmanda või enama külmutuskohaga, ühendada t-iliidesele järgmised t-iliidesed (lisatarvikud).

3. Töötamine



Kanna silmakaitsvahendit

⚠ HOIATUS

CO₂ tõrjub õhu välja! REMS Eskimo't ei tohi kasutada maa all paiknevates ruumides (kaevandid, šahtid, keldrid). **Lämbumisoht!**

Torudes olevat vett vm. vedeliku on võimalik külmutada juhul, kui protsess kulgeb segamatult, st. pumbad on välja lülitatud, torustikust ei toimu vedeliku ringlust. Külmutamise alustamiseks lasta vedelikul toatemperatuurini jahtuda.

Ballooniventil avada lõpuni. Peale jooksva CO₂ hulk on automaatselt reguleeritud. Injektoris vedel CO₂ gaas vabaneb pingest ja moodustab kuivjää, mille temperatuur on -79°C ja mis külmutab torus oleva vedeliku. Mõne aja möödudes moodustub torus mansettide ümbruses härmatis. Kui härmatis ei teki tabelis näidatud aja möödudes, kontrollida, et vedelik torus ei voolaks (pump välja lülitada, torustikust vedelikku mitte välja lasta) või on vedelik liiga soe. Töö kestel säilitada pidev CO₂ pealevool ja manseti ning toru vahelt peab CO₂ pidevalt välja imbuma, et tasakaalustada surve. Kindluse mõttes hoida alati reserv CO₂-balloonist käepärast.

CO₂ hulka balloonis saab kontrollida ainult kaaludes.

Balloonist vahetus töö kestel ei tohi kesta kauem kui 7 minutit, vastasel korral hakkab jätkatakse sulama.

Töö lõppedes sulgeda ballooniventil ja oodata kuni surve kõrgsurvevoolikutes langenud on. Eemaldada kõrgsurvevoolikud. Päele täielikku sulamist injektordüüsiga käepidemed keerata ettevaatlikult mansettidest välja ja mansetid eemaldada.

4. Külmumisse kestvus

Tabelis antud külmutamise ajad ja CO₂ kulud on orienteeruvad ja kehitavad veetemperatuuril ca 20°C. Kõrgema veetemperatuuri korral muutuvad vastavalt ka ajad ja kulud. Plasttorude külmutamisel arvestada vastavalt materjalile suuremate väärustega.

Tabelis:

Mansettide suurus	Material	Külmumise kestvus	CO ₂ kulu	Külmutamiskordade arv manseti kohta 10 kg balloon*
1/8" / 10/12 mm	Teras Vask	1 min 1 min	60 g 65 g	165 160
1/4" / 15 mm	Teras Vask	1 min 2 min	75 g 135 g	130 75
3/8" / 18 mm	Teras Vask	2 min 3 min	150 g 200 g	65 50
1/2" / 22 mm	Teras Vask	3 min 5 min	225 g 330 g	45 30
5/8" / 28 mm	Teras Vask	5 min 7 min	350 g 450 g	29 22
1" / 35 mm	Teras Vask	7 min 10 min	500 g 650 g	20 15
1 1/4" / 42 mm	Teras Vask	11 min 14 min	700 g 900 g	15 11
1 1/2"	Teras	16 min	1050 g	10
54 mm	Vask	24 min	1450 g	7
2" / 60 mm	Teras	29 min	1900 g	5

*Tööaega ei ole arvestatud

5. Häired töös

Probleem: Torus ei teki jätkuskõrvi.

Põhjust:

- Liiga lühike külmutamise kestvus.
- Pumbad ei ole välja lülitatud, vee väljavool torust.
- CO₂-balloon tühi või ventiil on suljetud.
- T-liidesega balloonist ühenduse klapp on ummistunud.
- Injektoridüüs filter on ummistunud.

Abinõu:

- Jälgida tabelis antud väärustusi.
- Lülitage pumbad välja. Keerake veevool kinni.
- Vahetage CO₂-balloon või avage balloonist ventiil.
- Kõrvvaldage ummistus.
- Injektoridüüs ärakeerata, filter lükata ettevaatlikult läbi käepideme ettepoole, filter puhastada (läbi puhuda).

6. Jäätmete kõrvaldamine

Kui REMS Eskimo'd enam ei kasutata, ei tohi seda visata majapidamisjäätmete hulka, vaid see tuleb kõrvaldada seadusega ettenähtud korras.

7. Tootja garantii

Garantiaeg kestab 12 kuud ja algab hetkest, mil uus toode on esimesele lõpparbijale üle antud. Üleandmise kuupäeva töendamiseks tuleb saatma ostudokumenti originaal, millele peab olema märgitud ostukuuupäev ja toote nimetus. Kõik garantiaajal ilmnevad funktsioneerivad, mis on töendatavalts seotud valmistamis- või materjalivigadega, parandatakse tasuta. Toote garantiaeg ei pikene ega uuene puuduste kõrvaldamisega. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis on tekkinud loomulikust kulumisest, asjatundmatu käsitsemise või kasutamise nõuetega rikkumise, tootjapoolsete ettekirjutustega mitte täitmisega, sobimatute materjalide kasutamise, ülekoormamise, mitteotstarbekohase kasutamise, enda või kellegi teise poolt vale remontimise või muu sarnase põhjuse tõttu, mille eest REMS vastustust ei kanna.

Garantieenuseid tohivad osutada ainult firma REMS volitatud lepingulised töökjad. Garantiaonu ette näidatakse arvesse vaid juhul, kui toode tuuakse firma REMS volitatud lepingulisse töökotta, ilma et seda oleks eelnevalt püütud ise parandada. Asendatud tooted ja osad saavad firma REMS omandiks.

Kohale- ja tagasisoitimetamise transpordikulud kannab kasutaja.

Firma REMS volitatud lepinguliste töökodade loendi leiate internetis aadressil www.rems.de. Rikkides, mida seal ei ole nimetatud, tuleb seade viia hoolduskeskusesse SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Garantii ei piira kasutajale seadusega tagatud õigusi, eeskõige vigadest tingitud garantiaonuette esitamisel edasimüüjatele, samuti tahtliku kohustuse rikkumise ja tootestavatutuse nõuetega.

See garantii allub Saksa seadustele, v.a Saksamaa rahvusvahelise eraõiguse normdokumentid, samuti ei kehti ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügilepingute kohta (CISG). Selle ülemaailmelt kehtiva tootjagarantii väljastaja on REMS GmbH & Co KG, Stuttgart Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Osade kataloog

Osade kataloogi vt www.rems.de → Downloads → Parts lists.

